चर्म बनाने के सिद्धांत्र

चर्म बनाने के सिद्धांत

श्रर्थीत् चमड़ा तैयार करने श्रीर सिभ्ताने के तरीके

'लेखकं श्रीयुत देधद्त श्ररोड़ा, बी॰ एस-सी॰ डिसोमा-होल्डर इन लेदर टेकनोलॉजी

> भयाग हिंदुस्तानी एकेडेमी संयुक्त प्रान्त

Published by
The Hindustani Academy, U. P.,
Allahabad.

FIRST EDITION
Price Rs. 3/-

Printed by
Dularey Lal Bhargava,
at the Ganga Fine Art Press,
Lucknow

स्चना

हिदुस्तानी एकेडेमी ने श्रापनी तरफ से कितावें लिखने श्रीर छपाने के सिवा यह भी तय किया है कि उन लेखकों की रचनाएँ भी प्रकाशित की जाएँ जिन्होंने श्रापने शौक़ श्रीर उत्साह से छुछ लिखने का परिश्रम उठाया है।

मन्शा यह है कि स्वतंत्र लेखकों की किताबों को प्रकाशित करके उन्हें बढ़ावा दिया जाय! इस गरज से एकेडेमो ने सन् १६२०-२८ में यह तय किया था कि कुछ ऐसे मंथों को छापने का विज्ञापन दिया जाय, और लोगों से उनकी लिखी हुई किताबें माँगो जाएँ। इस तरह हिदी को जो किताबें छापने के लिये चुनो गई, उनमें एक 'चर्म बनाने के सिद्धांत'' भी है। इस मजम्न पर हिदी में बहुत कम किताबें देखने में आती हैं; यह किताबें बहुत अच्छी लिखी हुई जँचों। चर्म बनाने के सिद्धांत में श्रीयुत देवदत्त अरोड़ा ने इस उपयोगी धंधे पर बड़ी मेहनत और योग्यता से लिखा है। अब हमारे देश में इसकी बड़ो जरूरत है कि हमारे पुराने उद्योग धंधों को नए तरीक्रों पर सीखने और चलाने के लिये हमारे पास अच्छी-अच्छी किताबें हों। इस नए युग में नई-नई बातों की जानकारी हासिल करने के लिये किताबों को छोड़•और कोई उतना सरल साधन नहीं है। विद्या के प्रचार की बाढ़ के साथ-साथ यह ज़रूरो

भी है कि हर तरह के लोगों के लिये उनके मतलब की कितावें श्रापनी भाषा में हों। हिंदुस्तानी एकेंडेमी इसको भी कोशिश कर रही है कि विज्ञान के हरएक विषय पर सरल हिंदी श्रीर उद्दें में ऐसी कितावें लिखाई जायँ जिनसे हरएक उग्रोग-धंधे के लोगों के काम में सहायत। पहुँचे।

इस पुस्तक में श्रारोड़ा साहेब ने सरल भाषा में चमड़ा बनाने के नए तरीक़ों को बड़ी योग्यता से लिखा है। किताब बड़े काम की होगो, इसमें तिनक संदेह नहीं। हमें उम्मेद है कि हमारे देश के लोग इससे लाम उठावंगे।

> ताराचंद मंत्री

FOREWORD.

India is one of the biggest markets that are known for their hides and skins, and Indian goats are considered the best for the manufacture of Glace-kid. The following few figures, the average of export for five years, 1923 to 28, will show what a vast field there exists for the development of Leather Trade in our country.

Export of Raw Hides and Skins :-

Buffalo	•••	•••	***	Rs.	42,07,188
Cow	•••	•••	* ***	"	2,66,28,226
Calf	•••	•••	•••	,,	7,43,090
Goats	***	•••	•••	,,	3,96,03,030
Sheep	•••	•••	•••	91	5,58,623
Other SI	kins	•••	•••	,,	17,02,938

Total ... Rs. 7,34,43,095

Total hides and skins tanned or dressed (known as half-tans.):—

Hides ... Rs. 3,29,11,818
Skins 4,00,98,869

Total .. Rs. 7,30,10,687

Total of both raw and half-tans:-

Rs. 14.04,53,782

It is interesting to note that in the year 1921 inspite of slump in the trade, exports by rail from different blocks of United Provinces amounted to Rs. 1,23,73,698.

Unfortunately we in U. P. have not established the half-tans trade, mainly due to the unsuitable indigenous tanning materials and also due to the ignorance, on the part of the manufacturers of such goods, of the properties of existing materials and consequently the importance of blending these. Such lack of knowledge can be improved, as stated below, only through publications in vernaculars.

The expression "Leather" is applied to hides and skins of animals, which have undergone a change by treatment with a variety of tanning materials both of vegetable and mineral origin and which in the new form can stand without deterioration the action of atmospheric moisture, air, and heat. The fibres of interwoven network, of which the skin or hide is made are detached, and so changed that they do not stick and form lumps, as is the case with raw hides. The processes to bring about this change are divided into three groups; (a) Vegetable Tanning process, (b) Mineral Tanning process, (c) Oil and Aldehyde Tanning process.

- (a) Vegetable tanning processes differ considerably in details, depending on raw materials used and also on the ultimate products, to be aimed at. There are more than 350 different kinds of tanning materials known so far, and these differ from one another in various degrees. Thus it is evident that unless a workman has knowledge of materials to be used by him, he is sure to make unreparable mistakes.
- (b) Mineral tannages are those of Chromium, Aluminium, and Iron salts. The workman requires a thorough knowledge and certain control of the processes for successfully using these materials.
- (c) Oil and Aldehyde tannages are brought about by uses of drying oils under certain conditions. All the processes are of skill and experience and require a thorough knowledge of changes that are taking place.

Over and above the complexities created by the

variety of tanning materials, the goods are to be treated at various stages with a variety of materials, and mistakes made at any stage are entirely irreparable.

The bulk of Leather trade in our country is in the hands of the most backward class of chamars, who are neither literate nor have any knowledge of various processes at various stages of manufacture. The processes that they are practising are the most primitive and of putrefactive nature and it is for this reason that they can not turn out any good leather. In the modern Leather trade, along with the scientific processes they have introduced a variety of machinery, the knowledge of which is quite essential to make good and faultless leather.

All the above mentioned points show the importance of the book which would throw light on the processes. So far there is not even one book in any vernacular of our vast country, while in foreign countries they are bringing out scores of volumes on the subject, and elucidating the processes, so far, considered trade secrets, and thus enabling the trade to expand and to improve. It must be admitted that there are innumerable difficulties in writing such original works in Vernaculars, as the terminologies are new, and too technical. I congratulate Mr. D. D. Arora, B. Sc., and a Diploma holder of the H.B. Technological Institute, for the lucid and intelligible way in which he has explained and described the various technical and scientific processes. He has done a good service to our country by giving us this valuable volume, which I feel will be of immense use to those who do not understand English.

M. B. HUDLEKAR.

LEATHER DEPARTMENT,
H. B. Technological Institute, U. P.,
1st January, 1930.

प्राक्थन

खालों के न्यापार के लिए, भारतवर्ष संसार की बड़ी मंडियों में से है। ग्लासी किड चमड़ा बनाने के लिए यहाँ की बकरी की खालें सबसे घ्रच्छी समभी जाती हैं। निम्न लिखित सूची से जिसमें पाँच साल (१६२२—२८) की निर्यात का खौसत दिया है ज्ञात हो जाएगा कि हमारे देश में चर्म बनाने के न्यवसाय की उन्नति का कितना बढ़ा चेत्र है।

कची खालों की निर्यात

भैंस की		82,00,355	₹ @
गाय ,,		२,६६,२८,२२६	22
षद्रेले ,,		७,४३,०६०	99
बकरी "		३,६६,०३,०३०	99
भेड़ "		४,२८,६२३	99
भ्रन्य पश्चभों ,,		१७,०२,६३८	22
	जो ड़	७,३४,४३,०६५	 99

भी संयुक्तप्रान्त के भिन्न-भिन्न भागों में रेल द्वारा १,२३,७३,६३८ त० की सार्ले बाहर भेजी गई ।

दुर्भाव्यवश हमारे संयुक्त प्रान्त में ताफ टेन्स का व्यवसाय नहीं जम पाया है: इसका मुक्य, कारण यही है कि एक नो यहां खाल प्रताने गरों च चनुप-युक्त हैं, दूसरे यहाँ के चमार उन पदारों के जो यहां मिलने हैं गुणों को ही नहीं जानने। इन पदार्थों को ठीक-ठीक माशा में मिलाकर प्रयंग करने की आवश्यकता है। यह जानकारी नभी, था सकती है (जैसा धारों कहा है) कि जब देसी भाषाओं में इस विषय की पुस्तकें निकतें।

'शब्द वर्म या चमड़ा पशुआं की उन म्यानां (हाइटम और स्किन्म) के लिए प्रयोग होता है, जो भिन्न-भिन्न प्रकार के वनस्पतिक या म्वनिज एकानेवाले पदार्थों के प्रयोग से ऐसी दशा में बदल गई है कि ये श्रव वायुमंद्रल की नमी, हवा, और गर्मी का श्रमर बिना बिगड़े मह सकती है। जान के समान फेंने था गुँथे हुए रेशे, जिनसे कि खाल बनी है श्रनग-श्रमग हो जाने हैं श्रांग ऐसे रूप में बदल दिये जाने हैं कि वे फिर चिपकने नहीं और न उनकी गाँठें-मां बनती हैं जैसा कि कची खालों के साथ होता है। खाल को इस रूप में बदलने की तीन विधियें हैं: (क) वनस्पति पदार्थों हारा प्रकाने की विधि (ख) खिन स्पार्थों हारा प्रकाने की विधि (ग) नेल श्रांग एल्डीहाइड से प्रकाने की विधि ।

- (क) वनस्पति पदार्थों से पकाने की विधियों के विस्तार में प्रणुक्त होनेतालें कचे माख तथा बनाई जानेवाली वस्तुओं के कारण बड़ी विभिन्नता है। अब तक ३५० से अधिक प्रकार के पकानेवाले पदार्थ मिले हैं और इनमें एक दूसरे में बड़ा अन्तर है। इससे स्पष्ट है कि जब तक कार्य-कर्ता को उन पदार्थों का पूरा पूरा जान नहीं है वह अवश्य ऐसी अशुद्धियें करेगा जो फिर ठीक नहीं हो सकर्ती!
- (ख) पकानेवाले खनिज पदार्थ कोमियम, एल्यूमिनियम शौर लोहे के नमक हैं। इन पदार्थों को सफलता से काम में लाने के लिए कार्य-कर्ता को सनका परा परा ज्ञान होना और विधियों की देख-भाल में दच होना आवश्यक है।

(ग) तेल ग्रौर एल्डीहाइड द्वारा खालां की पकाई सूखनेवाले तेलों को ख़ास विधि से प्रयोग करने से होती है। यह सब विधियें चतुरता ग्रौर ग्रजु-भव पर निर्भर हैं; उनमें की रसायनिक कियाग्रों का जानना भी ग्रति स्रावश्यक है।

पकानेवा ने पदार्थों की श्रनेकता से विधियों में जो पेचीदगी होती हैं उनके श्रतिरिक्त खाल को कितने ही प्रकार के मसालों में डालना पहता है; श्रीर यदि कहीं भी ग़लती हुई तो उसका सँभाजना कठिन हो जाता है।

हमारे देश में चमै बनाने के व्यवसाय का बहुत बड़ा हिस्सा बिल्कुल अनाड़ी चमारों के हाथ में है, जो न तो शिक्तित हैं और न जिनको चमड़ा बैनाने की अनेक विधियों की विविध अवस्थायां का ज्ञान है। जिन विधियों से वे काम करते हैं बहुत ही प्राचीन और सड़ायँदवाली हैं: और इसी कारण से वे अच्छा चमड़ा नहीं निकाल सकते। आधुनिक चमै व्यवसाय में वैज्ञानिक विधियों के साथ साथ बहुत सी मशीनें प्रयुक्त होने लगी हैं जिनका जानना अच्छा और निर्दोण चमड़ा निकालने के लिए आवश्यक है।

ऊपर बिखी बातों से विदित होगा कि ऐसी एक पुस्तक की कितनी धावरयकता है, जो इन विधियों के तस्वों को समसाए । ध्रव तक हमारे इनने बड़े देश की किसी भी भाषा में ऐसी एक भी पुस्तक नहीं हैं। इसके विपगित बाहर के देशों में इम विषय पर कोडियों पुस्तकें छप रही हैं छौर उन विधियों को समसाया जा रहा है जिनको ध्रव तक न्यापारिक भेद कहते थे। इस प्रकार वहाँ के लोग इम न्यापार की वृद्धि तथा उन्नति में मदद दे रहे हैं। यह मानना होगा कि भाषा में ऐसी प्रारम्भिक पुस्तक लिखने में ध्रनिम्त ध्रस्तिधारों होंगी क्योंकि न्यवसायिक शब्द नए हैं छौर केवल व्यवसाय मे ही सम्बन्ध रखनेवाले हैं। में डी० डी० ध्ररोडा वी० एस-मी० को जो कि हा० व० टेकनो- लॉजिकल इंस्टीट्य ट मे डिप्लोमा प्राप्त हैं, इन विविध न्यवसायिक तथा वैज्ञानिक विधियों को ऐसी साफ धार सरख भाषा में लिखने पर बधाई देता हूँ। ऐसी

श्रवही पुराह लिखहा उन्होंने देगाई, वर्श सेवा की है और में श्रामा करना हूँ कि यह उन लोगों के वें लाभ को होगी में गैंगोर्जा नहीं जानते। एस० बी० हुटलिकर

चर्म न्यतमाय विभाग

हा० व० देकनोलॉनिकल इंम्ट्रीट्य, ट
(श्रीचोगिक शिचा का कॉलेन)

संयुक्त प्रान्त, कानपुर
१ जनवरी १६३०

्नोट---श्रोमान इडाल-घर गाहर ने जो । कहार घेट प्रदान देकने ना । कल इन्टोट्यूट कनपुर में चमें न्यरमाय विभाग के प्रशान श्राप्तमर हे इस प्राप्तन (Foreword) की अगरेना में निरार है। यह उसका खनुवार है। देखदार खरोड़ा

वक्तव्य


शक्कथन में श्रीमात् हुडिलकर साहेव ने ऐसी पुस्तक की श्रावरयकता काफ़ी शोरदार शब्दों में प्रकट की है, उसको दोहराने की मुक्तको ज़रूरत नहीं है। इसी श्रावश्यकता को पूरा करने के लिए, मैने यह पुस्तक मातृभाषा में लिखी है। यदि इससे चर्म व्यवसाय को कुछ भी लाभ हुश्चा तथा इस विषय पर शौर पुस्तकें जिली गईं, तो मैं श्रपना प्रयत्न सफल समक्ष्मा।

इस पुस्तक में मैंने चमड़ा बनाने के सिद्धान्तों को भली प्रकार सममाया है। साथ ही हर प्रकार के चमड़ा बनाने की विधि भी दी है। रसायनिक कियाओं को यथासम्भव बताया है। रसायनिक देखभाल (chemical control) की विधियों को, संकेतमात्र, हर जगह दिया है: अधिक विस्तार से इनको इसलिए महीं लिखा है कि इनको करने के लिए विज्ञान की जानकारी तथा उसके अभ्यास की भी आवश्यकता है। दूसरे इससे पुस्तक का विस्तार बहुत बढ़ जाता। रसायनिक पदार्थों के नाम जिस प्रकार अँगरेज़ी या हिन्दी में प्रचलित हैं वैसे ही दिए हैं: उनकी हिन्दी बनाने का मैने प्रयक्ष नहीं किया है क्योंकि इससे उनका सममना कठिन हो जाता। मशीनों का वर्यांन भी, विस्तार आदि का ध्यान रखते हुए, यथा-सम्भव किया है। दिख्रांन से कुछ बचा नहीं है। 'पानी' और 'संयुक्तप्रान्त के धर्म-ध्यवसाय का वर्यान तथा कुछ सम्मतियाँ' दो अच्छे अध्याय भी जिख दिए हैं। इतने पर भी ऐसी पुस्तक में श्रुटि का होना असम्भव नहीं है। अतः मैं उन

महातुमावों का कृतज्ञ हैंगा जो मुसे एन बृद्यों से सृचिन करेंगे। साथ ईा संभ प्रार्थना यह है कि बृद्यों की श्रोर ध्यान न देकर समन ध्यम नाभ उठाने का प्रयक्त करेंगे, क्योंकि इस श्राशय की इससे बहुन सी बानें है।

श्रन्त में मैं ब्रोफ़्रेसर हुडिकिस साहेय को जिनका सलाह, सद्दान्शीन तथा सहायता से मैं यह पुस्तक इननी उपयोगी बना सका धनेकणः धन्यवाद देता हूँ । श्रीर जिन सजनों ने इस पुरनक की नेयारी में सहायना दी हैं उनको भी धन्यवाद देता हैं।

देयदम घरोडा



1. घोटा फेरने की मशीन (ए॰ १६४) (Glazing Machine)

विषय-सूंची

সাৰ	धन (For	eword)	श्रॅंगरेज़ी में			पृ०
;	,,	,,	हिन्दी में			
वस	ब्य					
3	भूमिका	•••	•••	•••	***	1
₹	पानी	***	***	•••	**:	u
ą	खालों की उ	प्रयत्ति, रचा तथा	बनावट	•••	***	38
8	भिगोना	• • •		•••	••	२न
ł	चूना देना	***	•••		••	३८
Ę	चोकर देना	•••	•••		•••	६८
ø	पिकलिंग	•••	•••		•••	88
5	फिटकरी से	चमड़ा पकाना	•••	•••	***	101
3	क्रोम से चम	ड़ा पकाना		• •	•	998
90	पकानेवाले व	नस्पति पदार्थ	•••	• • •	•••	१७६
99	पकानेवाले व	।नस्पति पदार्थीः	का सत बनाना	•••	•••	9=8
9 २	वनस्पतियों	से चमड़ा पकाने	ाकी विधि	•••	•••	२००
93	तेल से चम	ा पकाने की वि	घि	•••	••	२५१
18	मिश्रित पव	गई	•••	•	•••	२६•

	[२]	
--	------------	---	--

	वार्निश का चमटा बनाना	• •	••	. २६५
9 &	चर्म कार्याखयों का बनाना	• •	•	২্ড০
90	संयुक्त शान्त के चर्म व्यवसाय	का वर्णन तथा	कुछ सम्मितियो	३७६

चित्र-सूंची

चि० सं०				£o-
। घोटा फेरने की मशीन	•••	•••	•••	शुरू में,
२ खाब का क़तला	•••	•••	•••	23
३ ढोख	•••	•••	•••	३३
४ चूना गुदाम	•	•••	•••	83
१ बीम	•••	•••	•••	48
६क बाल निकालने की छुन	ft	•••	•••	६१
६ख छिलाई की छुरी	•••	•••	•••	६ 9
६ग काटने की छुरी	•••	•••	•••	Ęg
७क स्कडिंग की छुरी	•••	•••	•••	₹ 3
७ ख स्कडिंग की स्नेट	•••	•••	•••	£3
८ खाल के भाग	•••	•••	•••	६३
६ पैडिल	***	•••	• •••	50
१० नी स्डेक	9 5 8		44.	202
११ छिजाई की मशीन	44.	***	***	124
१२ सुड़ाई की मशीन	***	5 • •	***	१४६
१६ दाना उठाने व नर्म करन	ने का सङ्गता (ब	ोर्ड)	***	184
१४ नापने की मशीन	***	•	•••	184

[२]

94	डिसइन्टोग्रेटर	***	••	•••	380
98	हड्डा तोड़ने की मगीन	••	•		38
30	वकला तं।डने की मशीन		••		3 8
95	बार्कोमीटर .		••	••	481
38	स्लीकर्स	••	••	•••	351
२०	चिराई की मशीन	•••	••	•	२२७
۲ २ १	पक्की छिलाई का वीम		•••	••	२ २ः
२२	पक्की ज़िलाई की ज़ुरी	***	***	***	२२६
_33	करोयर्स स्टीब	•••	•••	••	२३ ०

पहला अध्याय

भूमिका

चर्म या चमड़ा (Leather) क्या है ? श्रक्सर मनुख्य चमड़े से खाल का मतलब लेते हैं। इसलिए सवाल होता है कि चमड़ा क्या वस्त है ? पशुत्रों की खाल की उस बदली हुई हालत की चमड़ा कहते हैं जो सड़ता गलता नहीं और जिससे मनुष्य के काम की चीजें बनती हैं। सब जाति के पशुत्रों की खाल से चमड़ा बनाया जा सकता है: पर ज्यादातर गाय, बैल, भैंस, भेड़ और बकरी की खाल का चमड़ा काम में त्राता है। ये पश खाने के लिए बड़ी तादाद में रोजाना मारे जाते हैं, उनका गोश्त खाया जाता है और उनकी खाल का चमड़ा बनता है। मगर, नील-गाय, हिरन त्रादि शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं. इसीलिए इनकी खालें इतनी अधिक संख्या में नहीं मिलतीं ; तो भी बहुत काफ़ी मिल जाती हैं। मगर और नील-गाय की खालों के सूट-केस आदि बनाये जाते हैं। हिरन की खालें यहाँ पर मुख्याला और छोटी २ चीजें बनाने या श्रस्तर श्रादि के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। मछली की खाल का भी चमड़ा बनाया जाता है श्रीर यह ्लूब-स्रत, फ़ैन्सी चीजों के बनाने में काम श्राता है। योरप में यह बहुत पसन्द किया जाता है। पशु के मरने या हलाली होने के बाद जब खाल पश पर से उतारी जाती है उसके ऊपर बाल होते हैं श्रीर उसके श्रन्दर

की तरफ . खून, गोश्त लगा रहना है। यदि वे एसी ही छोड़ दी जावें नी सड़ जाती हैं। इनको एक ऐसे रूप में बदल देना जिसमें न वे सड़ें और न गलें तथा काम में आ सकें चर्म बनाना (Leather-manufacturing या Tanning) कहलाता है। और ऐसी वस्तु को चमड़ा कहते हैं।

गाय, बैल, भेंस आदि पणुओं की खाल की ऑगंगी में हाइड (Hide), और बकरी, भेड़ आदि छोटे पणुओं की खाल को किन कि कि हाइड भारी कीर स्किन हें। हाइड शोर क्किन में अन्तर इतना ही है कि हाइड भारी और स्किन हल्की होती है। मगर की खाल को अक्सर क्किन ही कहते हैं। उन भिन्न र जािन के पणुओं की, जो क्तन में दृध पिलािन हैं (Mammalians स्तनपोपित पणुममृह) खाल की बनाबट बहुन कुछ एकसी होती है। उनमें हिस्से एकसे ही हैं पर जािन मेंद थाड़ा र अन्तर पाया जाता है। जैसा चमड़ा गाय की खाल में बन मकता है बैसा भैंस की खाल से नहीं। इसी कारण में उनके इक्तमाल में भी कर्क होता है। भैंस की खाल से काठी, साज, विक्तरवन्द, सृट-केस, तले आदि का चमड़ा बनता है। गाय का चमड़ा हल्के काठी, साज, विक्तर बन्द, सूट-केस, तले, जूतों के ऊपर आदि में प्रयोग होता है। भेड़ का चमड़ा अधिकतर अस्तर लगाने के काम में और बकरी का जूतों के ऊपर के लिए या हल्के कामों में प्रयोग होता है।

जैसा चमड़ा बनाना हो उसी के अनुसार उसके बनाने की विधि में अन्तर करना पड़ता है। बनाने की विधि प्रायः दो हैं व आजकल कई नई विधियों से भी चमड़ा बनाया जाना है। पुराने जमाने से बनस्पति पदार्थों से यानी पेड़ों की छाल, फल आदि से चमड़ा बनाने की विधि चली आ रही है। इन बस्तुओं से अब भी बहुतसा चमड़ा बनता है। छुछ चमड़ों के बनाने में तो यह पदार्थ अब तक आनवार्य हैं, अर्थात् इनसे बनाया हुआ ही चमड़ा इन कामों में आ सकता है। किसी दूसरी विधि से बना चमड़ा उतना अच्छा काम नहीं देता। दूसरी मशहूर विधि क्रोमियम (Chromium) से बनाने की है। अक्सर आपने बाजारों में सुना होगा कि "क्या यह क्रोम का चमड़ा है?" क्रोमियम के 'प्रयोग से बना हुआ चमड़ा क्रोम लेदर (Chrome Leather) कहलाता है। किसी भी खाल से क्रोम का चमड़ा बन सकता है। परंतु हर चमड़े का, जैसा ऊपर दिखाया जा चुका है, एकसा प्रयोग नहीं हो सकता, न अलग २ कामों के लिए एक' विधि से बनाया हुआ चमड़ा काम आ सकता है। हर काम के लिए खास विधि से चमड़ा बनता है।

चमड़ा बनाना कोई नया काम नहीं है। इस देश में भी चमार जाति चली आती है। ऐसा माल्म होता है कि सृष्टि के आदि ही से यह काम होता आ रहा है। कृषि-कर्म से पहिले मनुष्यों का भोजन केवल मांस ही था। उस समय श्रीर ढकने के लिए मनुष्य का एकमात्र उपाय चमड़ा ही था। भारतवर्ष के इतिहासों में जो चर्मकार का नाम आता है, उससे भी यही माल्म होता है कि यहाँ पुराने जमाने में चमड़ा बनता था। रामायण में मृगछाला का वर्णन है। इससे पूर्व, शंकरजी स्वयं वाघम्बर काम में लाते थे। मिस्र देश के कुछ ऐसे चमड़े मिले हैं जिनके विषय में पता लगता है कि वे सन् ईसा से ३०० वर्ष पूर्व बने थे।

श्रव प्रश्न होता है कि क्या उस समय में भी यह व्यवसाय इस उन्नित के शिखर को पहुँचा था, श्रीर तब किस र उपायं से चमड़ा बनता था ? सबसे शुरू में खाल को सिर्फ सुखाकर फिर पशुश्रों के सिर के गूदे को तथा चर्बी को लगाकर चमड़ा बनाते रहे होंगे । धीरे र धुएँ से, फिर वनस्पति पदार्थों से चमड़ा बनना शुरू हुआ होगा। ठीक जानना कठिन है; क्योंकि कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जिससे यह मालूम हो सके। जो कुछ उस समय के पदार्थ मिले हैं उनसे साफ प्रकट है कि किसी समय में यह व्यवसाय उन्नति के शिखर पर पहुँचा था। मिन्न देश के जो जूते तथा शिला-लेख मिले हैं उनसे पना लगना है कि उम समय वहाँ पर आजकल का सा अच्छा चमड़ा अवश्य बनना था। क्रोम आदि, से चमड़ा बनाना हाल का ही आविष्कार है; इसको एक शताब्दि भी नहीं हुई।

चमड़ा बनाने का संचिप्त विनर्ण — ग्वालं चाहे जिस पशु की भी क्यों न हों और चाहे जिस दशा में हों जब वे टेनरी ('l'annery चर्मकार्यालय) में पहुँचती हैं, उनको पहिले पानी में भिगाया जाता है। जब तक वे भीगकर ऐसी नर्म न हो जायँ जैसी पशु पर से उतारने के समय होती हैं वे पानी में ही रहती हैं। आम तार पर बारह चंटे काफी होते हैं पर कुछ खालों के लिए दो तीन या उससे भी अधिक दिन लग जाते हैं।

फिर उनको चूने के घोल में डाला जाना है। चून का घोल हांद में पानी भरकर उसमें छुछ उमा हुआ चूना मिलाकर बनाया जाना है। प्रति दिन खालों होद में से निकालकर उक्टी पल्टी जाती हैं और आवश्यकतानुसार एक होद से दूसरे होद में बदली जाती हैं। कभी २ चूने के घोल में सोडा भी दे देते हैं। छुछ दिनों में जब खाल पर के बाल उँगली से हटाने के लायक हो जाते हैं तब खालों को बीम (Beam) पर डालकर, छुन्द छुरे से रगड़कर, बाल को हटा देते हैं। इसको बाल कढ़ाई (Dehairing or unhairing) कहने हैं। इसके बाद खालों को चूने में डाल देते हैं। जब वे ठीक फूल जाती हैं, तब बीम पर डालकर तेज छुरी से फजूल गोशत छील देते हैं। अब खाल का सिर्फ चमड़ा बनानेवाला हिस्सा रह जाता है।

चूने से इसं प्रकार काम निकालकर खाल को चूना-रहित कर देते हैं। इस चूना निकालने की विधि को चोंकर देनां (Bating बेटिंग) कहते हैं; इसकी भी भिन्न-भिन्न रीतियाँ हैं। जैसे चोंकर में डालकर या बोरिक ऐसिड स्रादि ऐसिड से या खमोर उठते हुए घोलों से चूना निकाला जाता है। जब खाल बिल्कुल ढोली हो जाती है और आवश्यकतानुसार चूना निकल जाता है तब खालों को निकाल लेते हैं और बीम पर डालकर कुंद छुरी से उनकी सफाई करते हैं; इसे छुरी लगाना (Soudding स्कडिंग), कहते हैं।

छुरी लगाकर खालों को पकाने के घोलों में डालते हैं। ये घोले वनस्पित या खनिज पदार्थों से बनाये जाते हैं। वनस्पित पदार्थों के प्रयोग में दो हक्ते से साल तक लग जाता है, परंतु खनिज पदार्थों के प्रयोग से एक दो दिन ही में खाल पक जाती है। जब केवल वनस्पित पदार्थ से चमड़ा बनता था तब इतनी विधि को टैनिंग (Tanning) और इस तैयार खाल को टैंड हाइड (Tanned hide) कहते थे; क्योंकि इन पदार्थों में जो अस्ल पकानेवाली चीज है उसे टैनिन (Tannin) कहते हैं। कोम से पके हुए को क्रोम टैंड (Chrome-tanned) कहते हैं।

पकी हुई खालों से प्रयोग में आने योग्य चमड़ा बनाने की विधि को फिनिशिंग प्रोसेस (Finishing process) कहते हैं। वनस्पति से पके भारी चमड़े जैसे जीन, साज, तला आदि के बनाने की इस आंतिम विधि को करीईंग (Currying) कहते हैं। करीईंग में पहला काम स्काउरिंग (Scouring) है। इसमें घोकर चमड़े पर से बेकाम पदार्थ निकाला जाता है। उसके बाद चमड़ों को छीलकर (Shaving) चमड़े की मोटाई ठीक करते हैं और गोशतवाली सतह को बराबर करते हैं, फिर चर्बी लगाते हैं। इसे बिठलाई (Setting) कहते हैं। और अच्छी तरह सुखाकर काँच से घोटते हैं जिसे काँच लगाना या खासिंग (Glassing) कहते हैं।

क्रोम से पकी खाल को कुछ मुखा कर (Sam मैंस कर) छीलते हैं छीलकर बराबर कर उसमें का ऐसिड इर करते हैं। उसे शिश्विलीकरण (Neutralization न्युट्र लाड जेशन) कहते हैं। ऐसिड दर करके खालों को रॅंगते हैं और उनमें तेल (Fat liquor फेट लिकर) देने हैं, फिर कुछ सुखाकर बिठलाई करके उन्हें नण्नों पर कीलां से गाड़ देने हैं। सूखने पर उखाड़ लेते हैं और नाड़ाई की मशीन (Staking Machine स्टेकिंग मशीन) पर उनकी नाड़ाई कर उन्हें मुलायम करने हैं। फिर साफकर दानेवाली सिनह पर मीजन (Season) लगाने हैं और घोंटा फेरने की मशीन (Glazme Machine क्लॉबंक मशीन) से घोंटने हैं, जिससे चमक और चिकनाहट आ जानी है। फिर दाना (Grain प्रेन) उठाकर, नापकर, विकन को भेज देन हैं।

दूसरा अध्याय

पानी (WATER)

जितनी चीजें चर्मकार्यालय (Tannery टैनरी) में प्रयोग होती हैं, उनमें पानी एक बड़ी जरूरी चीज है। चमड़ा बनाने के हर काम में पानी की बहुनायत से जरूरत होती है। पानी के ठीक होने पर अच्छे चमड़े का बनना बहुत कुछ निर्भर् है। पानी कुएँ या नदी से लिया जाता है। पानी में बहुतसी चीजें घुल सकती हैं। इसलिए वर्षा का शुद्ध पानी जब तक कुएँ तक पहुँचता है उसमें बहुतसी चीजें जैसे खनिज (Mineral), चेतन पदार्थ (Organic matter) श्रीर कीटारा घल मिल जाते हैं। डिस्टिल्ड वाटर (Distilled water भाप के पानी) में कुछ नहीं घुला होता है। पर जब इतना पानी चाहिए इससे काम नहीं चल सकता श्रीर ऐसे पानी की जरूरत भी नहीं है। चर्म-कार्यालय के उपयोग के लिए यदि पानी में कुछ लवएा (Salts साल्ट्स) जो श्रागे बताये जायँगे, न हों, या उसमें से निकाल दिये जायँ तो पानी इस्तेमाल के लायक हो जाता है। लोहे की निलयों द्वारा श्राई हुई भाप को ठंडाकर जो पानी बनाते हैं उसमें लोहा चला श्राता है : इसलिए ऐसा पानी काम का नहीं है ; इस लोहे से चमड़े पर धब्बे पड जाने हैं।

जिस पानी में कैल्शियम (Calcium) और मैग्नीशियम (Mag-

nesium) के लवण (Salta) होते हैं उसे भारी पानी (Hard water हाई वाटर) कहते हैं। इनकी मामृली पहचान यह है कि यदि ऐसे पानी में साबुन घोला जाय तो कुछ साबुन फुटकी मा उपर आ जाता है। इल्के पानी (Soft water माफ्ट वाटर) में ऐमा नहीं होता, क्योंकि उसमें ये लवण नहीं होते। भारीपन (Hardness हाई नेम) दो प्रकार का है एक अस्थायी (Temporary टेम्पोरेरो) और दूमरा स्थायी (Permanent परमैनेन्ट)।

कर्षायो भारीपन कैल्शियम बाइकार्बोनेट (Calcium Bicarbonate) और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट (Magnesium Bicarbonate) के कारण होता है। स्थायी भारीपन कैल्शियम सल्केट (Calcium Sulphate) और मैग्नीशियम सल्केट (Magnesium Sulphate) और कभी, २ क्लाराइडम् (Chlorides) और नाइट्रेटस् (Nitrates) के कारण होता है। भारीपन चाह कैल्शियम के और चाहे मैग्नीशियम के लवण के कारण हो, चर्मकार के लिए दोनों का एकसा हो असर होता है; दोनों ही नुक्रसान करनेवाल हैं। इनके सिवाय पानी में और भी कुछ बुराइयाँ होती हैं जिन्हें गंदापन (Contamination) के नाम से मंबोधित कर सकते हैं। सड़े हुए पशु या वनस्पति पदार्थ पर बहने से ये बुराई पानी में आ जाती हैं। इनमें सड़ानेवाले (Putrefying) कीटागु होने हैं। चमड़े का भारीपन के कारण जो हानि हो, उससे भी अधिक हानि, इनसे पहुँच सकती है।

प्रकृति में बिल्कुल शुद्ध पानी नहीं मिलता, उसमें कुछ-न-कुछ मिला होता है। इसलिए हानि करनेवाली बुराइयों को इस्तेमाल करने से पहले दूर कर लेना चाहिए।

यदि अस्थायी "भारी" पानी (Temporary hard water) को खबाल दें तो कार्बन डाइआक्साइड (क आं Carbon Dioxide

CO₂) निकल जाती है, श्रीर शिथिल कार्बोनेट बनता है जो घुलता नहीं। तली पर गाद के रूप में बैठने लगता है (तलछट हो जाता है Precipitate) यथा—

> कै (ह क आ₃), → कै क आ₃ + क आ₂ + ह, आ Ca (1100₃)₂ → Ca CO₃ + CO₂ + H₂O

पर ऐसी दशा में मैर्गिशियम बाइकार्योनेट की सारी कार्बन डाइ-आक्साइड निकल जातो है और वह मैर्गिशियम हाइड्।क्साइड मग्न (आह) — Mg (OH) के रूप में तली पर बैठ जाता है। चूना मिलाने से बाइकार्योनेट की यह कार्बन डाइ आक्साइड जो डबालने से निकल जाती है, चूने से मिल जाती है। चूने से मिलने से इसका भी शिथिल लवण (Neutral Salt) कार्योनेट बनता है जो तलछट हो जाता है। यथा—

कै (क ह आ 3) 3 + के (आ ह) 3 = २ के क आ 3 + २ ह 3 आ कै० वाइकार्बोनेट • चूना कै० कार्बोनेट पानी मैग्नीशियम का भी पिहले कार्बोनेट बनता है जो और चूने से मिलकर मैग्नीशियम हाइड्। क्साइड (मग्न (आ ह) 2) में बदलकर तल छट हो जाता है; साथ ही इतना चूना कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में तल्ल इट हो जाता है। यथा—

मग्न क आ + कै (आ ह) = मग्न (आ ह) + कै क आ ; इस तरह मैग्नीशियम के लवण को नोड़ने में कैल्शियम के लवण की अपेक्षा दना चना लगता है।

चूने से पानी को हल्का (Soft) करने के लिए बड़े २ होदों में पानी मर कर उसमें आवश्यकतानुसार चूना देते हैं। खब हिलाकर बारह घंटे छोड़ देने से कैल्शियम कार्योनेट और मैग्नीशियम हाइड्राक्साइड दोनों तली पर बैठ जाते हैं। निथरा पानी काम में लाया जाता है।

जहाँ बहुत सा हल्का पानी चाहिए वहाँ क लिए बहुन सी ऐसी कले हैं जिनमें तलछट जल्दा बैठ जाना है खोर बहुन सा पानी ध्यामानी से ठीक किया जा सकता है। इस नरह को सशहर विधिय ध्याके हैनी (Arch Deeley) की, पोर्टर कार्क (Perter Unit) की, छोर परस्यूटाइट (Permutite) की है। भारत में अन्तर बना मिला कर ही काम निकाल लेते हैं या ऐसे ही प्रयोग कर ने हैं, प्रादा करने हैं विदास करने ।

श्रस्थायी भारीपन (Temporary hardness) में जो द्यांन होती हैं ये हैं:—(१) कहते हैं कि इसके कारण खालों हो शीमने में देर र्लेगती है, पर यह ठीक नहीं मालूम होना है।--(६) चना वृक्तांन, वोलने, और चुने का होता बनाने में कितना ही चुना केंक्शियम-कार्यानेट चनकर खराब जाता है।-(३) चने की खालां (Lined pelts) का गर्स पानी में धोने से जो कैल्शियम-कार्शनेट चनना है वह दाने पर जम आना है, श्रौर दाना खरखरा हो जाना है ।--(४) वनम्पांन के पाला में यह टैनिन से मिलकर टैनिन को वेकाम कर देना है, क्योंकि उसमें जो कैल्शियम-टैनेट (Calcium Tannate) बनना है उसमे पदाने दी शक्ति नहीं होती। साथ ही ऐसे घाल जिनमे केंग्ग्रियम-टैनेट हाना है हवा लगने पर काले पड़ जाने हैं और घोल की रंगन साराय हो जानी है। यद्यपि पानी में यह लवरा बहुत ही थोड़ा होना है परंतु जिनना पानी प्रति दिन खर्च होता है उस हिसाव में टैनिन जो कैल्हिएयम से बहुत भारी पदार्थ है बहुत सा खराब जाता है।—(४) स्कार्जरंग में जहां साबुन प्रयोग होता है, साबुन कैल्शियम का साधन यनकर माराव जाता है।—(६) खारी रंगों में भी ये लवग मम्मेलन (t'ompound) बनाते हैं, इतना रंग खराव जाता है। जब ये मस्मेलन टार्न पर जनते हैं तो रंगत हमवार नहीं आती, धन्त्रे और आरिया पड़ जाती हैं। खारी रंगों के प्रयोग में इन कार्बीनेटम् की और कुछ नहीं तो काफी एसेंटिक

एसिड देकर ठीक कर देना चाहिए।—(७)क्योंकि यह लवण साबुन को भी नलझट करते हैं, इसलिये ऐसे पानी से फैट-लिकर फट जाती है, तेल अलग हो जाता है। यह चिपचिपा चूने का साबुन दाने पर जम जाता है तो घोटा ठीक नहीं फिर पाता।—(६) बायलर (Boiler) को भी इस से बड़ी हानि होती है। ऊपर बता चुके हैं कि पानी को उबालने पर ये लवण तल्झट हो जाते हैं। यही बात बायलर में होती है। बायलर की प्लेटों पर इनकी पपड़ी जम जाती है जो यदि उखाड़ न दी जाए, तो वायलर फट तक जाता है।पानी के साथ यदि कुझ वनस्पित तेल बायलर में चले जाएँ तो यह पपड़ी सेट से चिपट जाती है। खिनज तेलों से-यह पपड़ी चिपकने नहीं पाती।

स्थायी भारीपन (Permanent hardness) कैलिशयम और
मैग्नीशियम के सल्केट (Calcium and Magnesium Sulphates)
के कारण होती है। ऐसे पानी में सोडा (Sodium carbonate) देने
से कैलिशयम सल्केट तो कैलिशयम कार्बोनेट के रूप में बदलकर तलझट
हो जाता है। मैग्नीशियम सल्केट का भी कार्बोनेट बनता है, पर
उसे हाइड्राक्साइड के रूप में तलझट करने के लिये सोडे के साथ में
चूना इस्तेमाल करना पड़ता है। सोडे के बजाय कास्टिक-सोडा प्रयोग
हो सकता है और उससे दोनों प्रकार का भारीपन दूर हो जाता है। पर
क्योंकि यह मँहगा पड़ता है, सोडा और चूना ही इस्तेमाल करते हैं।
अस्थायी भारीपन दूर करने के लिये चूना दिया ही जाता है; साथ में
सोडा और दे देने से दोनों ही भारीपन दूर हो जाते हैं।

स्थायी भारीपन से भिगोने में, चूने पर श्रौर टैनिन पर कोई श्रसर नहीं होता। रंगने में वही ख़राबी होती है जो श्रस्थायी,भारीपन के पानी से। फ़ैटिलकर श्रौर स्काउरिंग में भी वही हाल है। बायलर में ऐसे पानी से बहुत हानि होती है। १४०° श श्रौर ४४ पा० प्रति वर्ग इंच के द्वाव पर कैलिशयम मल्फेट पानी में निल्कुल नहीं गुलता । इसमें प्लेटों पर इसकी वड़ी कड़ी पपड़ो जम जानी हैं। जिस की ह्यों इ में ठींककर उतारना पड़ता है। इमिलिये वायकार में ऐसा पानी नहीं देना चाहिए। इस काम के क्लिये भारीपन को इर करने के वारन कई मसाने हैं। इनकी बायलर कम्पोजिशन (Boiler Composition) कहने हैं। इनमें अधिकतर सोडा ही होता है।

पानी में गाद (Mud) का होना अच्छा नहीं। इसमें कीटागु (Bacteria) आदि चेतन जीव (Organisms) होने हैं। जन खालों ऐसे पानी में भीगने को डाली जाती हैं तो वे सड़ने लगती हैं। गाट के साथ में लोहा भी होता है। गाद छानने से आमानो मे नहीं छनती। इसको छानने में खर्चा वहुत पड़ जाता है।

लांहे से कुछ और हानि नहीं होती सिर्फ चमड़े की रंगत खराब हो जाती है। चूने में लोहे से कोई हानि नहीं होती पर बेट्स (Bates, चोकर) में इमसे खालों पर घटते पड़ जाते हैं। जो पकाने के घोलों में जाने पर काले हो जाते हैं। रॅगने के पानी में लोहा न होना चाहिए। घुली अवस्था में लोहा आयरन बाइकार्योनेट (Iron bicarbonate) के स्प में होता है। उवालने पर यह आयरन हाइड्क्साइड (Iron hydroxide) के रूप में तललूट होता है। यदि लोहा हो तो तललूट को अच्छी तरह बैठ जाने देना चाहिए क्योंकि यदि तललूट के रूप में यह पानी के साथ चला जाए तो यह लोहा पकाने के घोलों (Tanning liquors) के अम्ल से फिर घुल जाता है और घोला की रंगत विगाइता है।

जिस पानी में छुट्टा (Iree) कार्बन डाइआक्साइड होती है उस पानी से चूने में वही खरावी होती है जो अस्थायी भारीपन के पानी से : चूना कैल्शियम कार्बेनिट बन जाता है। श्रल्यूमिना (Alumina) कभी-कभी पानी में होता है। इसके होने से पकाने में कोई हानि नहीं होती।

सोडियम क्लोराइड (Sodium Chloride नमक) के होने से पतला श्रीर नर्म चमड़ा बनता है। यदि यह बहुत हो तो पकाने के पदार्थों में से पूरा टैनिन नहीं निकल पाता। जिस पानी में सोडा (सोडियम कार्बोनेट) होगा उससे हानि वही होती है जो श्रस्थायी भारीपन के पानी से। परंतु उस पानी में स्थायी भारोपन नहीं हो सकता। चूने में सोडा खालां को फुलाना है; पर पकाने के घोलों के श्रम्लों को जो पकाने के लिए जरूरी हैं शिथिल (Neutralise) कर देता है। पानी में श्रीर भी कितनी ही चीजें होती हैं, जिनको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वे इतनी हानि नहीं करतीं।

पानी की रसायनिक जाँच से उसमें की चीजों का पता लग जाता है।
तथा उनकी मात्रा भी मालूम हो जाती है। भारीपन को प्रायः डियो में
बताते हैं। १ लाख (१,००,०००) हिस्से पानी में जितने हिस्से कैल्शियम कार्बोनेट हो, उतने ही को भारीपन की डियी कहते हैं। जैसे, त्र्यगर
१,००,००० हिस्से पानी में कुल कैल्शियम त्र्यौर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट
त्र्यौर सल्फेट ४० हिस्से कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर हों, तो उस पानी
को ४० डियी का भारी पानी कहते हैं। जिस पानी में एक डियी भारीपन
हो उसके १००० सेर से २ इटाक साबुन खराब हो जाता है।

तोसरा अध्याय

खालों की उत्पत्ति, रचा तथा बनावट

(ORIGIN, OURING AND STRUCTURE OF HIDES)

जितनी खालें बाजार में आती हैं उनमें से ज्यादातर उन पणुश्रों की होती हैं, जो कि भोजन के लिये कर्मार्ड में मारे जाते हैं। इनकों हलाली की (Butchered) कहते हैं। मरे हुए पणुश्रों की भी खालें आती हैं और उन्हें मुर्दार कहते हैं। शिकारियों द्वारा शिकार के पणुश्रों की खालें प्राप्त होती हैं, जैसे मगर, हिरन, नीलगाय, चीता, शर, लामड़ी आदि की; गो, माँप अंद मछली की खालें भी बहुधा मिल जाती हैं।

पश् पर से उतरने के बाद ग्वाल इसी दशा में बहुन समय नक नहीं रह सकती। गर्मियों में कुछ घंटों में ही, श्रीर जाड़े में कुछ देर से, वे सड़ने लगती हैं। उनको इसी दशा में रखने व सड़ने से बचाने के लिये जो तरकीवें करते हैं, उन्हें रचा-विधान (Curing क्योरिंग) कहते हैं। रचा के लिये खालों पर नमक लगाते हैं, जो गीली नमक लगी बाजार में श्राती हैं उन्हें गीली नमकीन (Wet salted वेट साल्टेड) कहते हैं। श्रीर जो नमक लगाकर सुखा ली जाती हैं, उन्हें मूखी नमकीन (Dry salted ड्राई साल्टेड) कहते हैं। सुखाने से ताल घट जाती है श्रीर रेल श्रादि सवारी से भेजने में महसूल कम देना पड़ता है। इसीलिये रचा के

लिये नमक लगाकर श्रोर सुखाकर बेचते हैं। यू० पी० के बड़े-बड़े कारख़ानों में ज्यादातर गीली नमकीन खालों से ही चमड़ा बनाया जाता है। इनसे चमड़ा श्रच्छा बनता है।

खालें ज्यादातर तोल से विकती हैं, पर भेड़ बकरी श्रांदि की सैंकड़े व कोड़ी के हिसाव से विकती हैं। सूखी नमकीन, गीली नमकीन, श्रादि सबका भाव भिन्न-भिन्न होता है, खाल की नस्ल (Breed), छिलाई (Playing फ्लेइंग), समाई, साइज, तोल, लिंग (Sex सेक्स) त्रादि वानों का भी खयाल दाम लगाते वक्त रखते हैं। कानपुर के वड़े-बड़े कारखानों में खालें चूने की तौल पर ली जाती हैं, अर्थात् खाल वेचनेवाला खालें कारखाने में भेज देता है; वहाँ उनको चमड़ा बनाने के प्रयोग में डाल देते हैं - भिगोते व चूने में देते हैं। जब वे चूने में तैयार हो जाती हैं, वाल निकल जाते हैं, श्रीर ख़िलाई (Fleshing) हो जाती है, तब उनकां छाँटते हैं। हल्की, भारी, नंबर एक की, नंबर दो की, अलग-अलग करते हैं और तौलते हैं। इस तौल पर छँटाई (Sorting) के अनुसार दाम मिलते हैं। वेचनेवाले से इस तरह ठेका होता है कि इस-इस तरह की इस दाम की होंगी। जो बिल्कुल साफ विना कटी हों, जिसमें छेद, ढील, दारा, निशान (Brands), मीरू न हो, पहले नंबर की होती है। खराब वापस हो जाती हैं, ठेकेदार उनको कहीं और ले जाकर पकवाता है।

खाल पर नमक लगाने की सब से अच्छी विधि, जिसंसे नमक सारे में लग जाता है कोई जगह नहीं बचती और पूरा-पूरा असर हो जाता है, वह है जो शिकागो (Chicago) के गुदामों में प्रयोग होती है। वहाँ का तरीक़ा यह है:—पशु पर से उतरने के बाद खालें जब ठंडी हो जाती हैं, उनको फैलाकर वाल नीचे की तरफ कर बड़े खड़े होदों में इस तरह डालते हैं कि जिससे वे १४ या २० फुट लंबी और उतनी ही चौड़ी

जगह घेर लें। फिर नमक छिड़ककर इस चीकार के किनारे श्रांदर की मोडकर ऊँचे कर देते हैं, जिससे नमक का घाल वह न जाय बल्कि खालों में पर जाय। जैसे २ ग्वालों की नह डाली जानी है उनके ऊपर तौल पर २४ की सदी नमक एक नमक डालनवाला फावड़ से छिड़कता जाता है। बनाया हुआ नमक काम में लाया जाता है, क्योंकि मेंथे नमक में, जो ज्यादातर काम में त्राना है, लोहा ऋार कैन्शियम सल्केट (Caleium Sulphate) होता है। इसमे ख़ाल पर भव्ये पड़ जाने हैं। इन्हीं धन्बों को नमक के धन्वे (साल्ट स्टेन्स Salt Stains) क्क ते हैं। जब हार में हिए इतना फँचा हो जाता है कि उससे ऊपर नमक फेंकनेवाला नमक नहीं फेंक सकता, नो उसकी वरावर-कर नमक की तह से ढक देते हैं। इस दशा में सामान दो हफ्ते या और अधिक पड़ा रहता है, जब तक कि खालें नमक के घोल से आर पार न पुर जायँ। इसके बाद खालों को इस तरह निकाला जाता है कि साथ-ही-साथ उनकी तह हो जाती है और छुटा नमक हाँ दे ही में गिर जाता है। यह नमक नए नमक के साथ मिलाकर दूसरी गठरी पर काम में लाया जाता है। पर यह दो-तीन बार से ऋधिक काम में न लाना चाहिए, क्योंकि उसमें कीटाग्रु (वैक्टीरिया Bacteria) पैदा ही जाते हैं जो हानि करते हैं।

अशुद्ध नमक के प्रयोग से दो बुराइयाँ आ जानी हैं।—(१) उसमें जो लोहा होता है वह चमड़े में घुल जाता है; घोने चून आदि में फिर वह नहीं निकलता। इसी के कारण वनस्पित पदार्थ से पकाने के प्रयोग में खाल पर नीले-नीले धब्वे पड़ जाते हैं; यही आयरन स्टेन्स (Iron Stains) हैं।(२) साल्ट स्टेन्स पड़ जाते हैं; इनके बारे में ऊपर लिख ही चुके हैं। यह भी आगे के मसालों में साफ नहीं होते और तैयार चमड़े में बने रहते हैं। इनमें भी लोहा होता है। यह किस कारण हो

जाते हैं, ठीक पता नहीं । कुछ भी हो, लोगों का ख्याल है कि खाल पर का ख़ून बिनां भली प्रकार धोए नमक लगाने से ऐसा हो जाता है। ख़ून में भी लोहे का ऋंश होता ही है; इसलिये यह सब चीजें नमक लगाने से पहले धो डालनी चाहिए।

जब कि खालें बहुत दूर भेजनी होती हैं, नमक श्रौर पानी का भी वजन घटाने के लिये उनको केवल सुखा लेते हैं। जब तक उनको पानी नहीं लगता या नमी नहीं लगती तब तक वे इस दशा में भली प्रकार बहुत दिन तक रह सकती हैं। पानी लगने से कीटाग़ा पैदा हो जाते हैं श्रीर खराब कर देते हैं। इन खालों को सुखी (ड्राइड Dried) या फ्रेम्ड (Framed) हाईड कहते हैं। ऐसी खालों के कीड़ों द्वारा नष्ट होने की बहुत सम्भावना रहती है। इसलिये सुखाने से पहले इनको सखिया (त्रारसेनिक Arsenic) के घोल में डुबो लेते हैं। सूखी खालों का इतना अच्छा चमड़ा नहीं वनता जितना नमकीन का. क्योंकि इनमें अक्सर खराबियाँ हो जाती हैं। कारण यह है कि चाहे कितनी अच्छी प्रकार भी सखाएँ उनको भिगोकर नर्म करने में उनका कुछ-न-कुछ हिस्सा जिलैटीन (Gelatin) बनकर निकल ही जाता है। यदि साए में जल्दी सुखा ली जाएँ, तो ठीक है ; परंतु यदि धीरे-धीरे या धूप में सुखाई जाएँ तो खराबी बहुत बढ़ जाती है। इतने समय में कीटाग़ अपना काम किए जाते हैं। भूप के कारण ऊपर का हिस्सा जल्दी सूखकर पप्रड़ी बन जाता है ; श्रंदर का हिस्सा फिर सूखने नहीं पाता, वहाँ पर कीटाग्रा पैदा होकर उसको खाते हैं । ऊपर से देखने में किसी बुराई का पता नहीं चलता, पर भिगोने पर कुछ पता चलता है। जिनमें यह बात बहुत बढ़ जाती है, उनमें वाल की तह नीचे के हिस्से से अलग हो जाती है और उसमें छेद हो जाते हैं। दूसरे नमी के होते ध्रप की गर्मी से खाल का कुछ हिस्सा सरेस बन जाता है, जो भिगोने में व चूने में घुलकर निकल जाता है।

भारत में किसी-किसी जगह खारी मिट्टी को बोल हर गोश्त की तरफ खालों पर लगाकर खालों को मुखा लेत हैं। इन्हें भिट्टी में र्गच्चन (Earth-cured or plastered) या खारीलगी कहते हैं। इस मिट्टी में सोडियम सल्केट (Sodium Sulphate) और मोज्डियम कार्वोनेट (Sodium Carbonate) होता है।

खालों की परख भी टेढ़ा काम है। चूने के वाद ता बहुत-सी बुरा-इयाँ साफ भलक आती है और बरी भली खाल पहचानना आसान हो ज्यता है, पर रिचत दशा (कची खाल) में ब्रगइयों को पहचानना कठिन है। करते २ अटकल आती है। खालों में जो ब्राइयाँ होती हैं वे ये हैं:--(१) छेद जो खाल को पशु पर से उतारने में क़र्माई से हो जाते हैं। (२) गढ़े (Cuts) जो खाल में छुरी के घूम जाने से कटे हुए के निशान होते हैं। इस हार्लन में गो त्यार पार न कटी हों पर उसमें से एक सी मोटाई का चमड़ा नहीं बन सकता। यदि कमाई इन दो बातों में काम ठीक कर दें तो दाम अन्छे मिल सकते हैं। (३) कोंड़ के निशान। कोड़े मारने से जहाँ जहाँ निशान पड़ जाते हैं, वहाँ का दाना साफ नहीं त्राता। (४) पहचान के निशान-ब्रैन्डम (Brands)। (४) छिले के निशान (Scratches) जो पेड़ों के काँटों से या नोकी जे बाड़े से या त्रापस में लड़ने से ख़ाल पर पड़ जाते हैं। (६) खालों में सराख़ जो कीड़ों के कारण हो जाएँ। जैसे, बकरी में मीक् से व भेड़ी में टिक्स (Ticks) श्रादि से। बीमारी, उम्रानस्त, व लिङ्ग (Sex) त्रादि का भी पशुत्रों की खाल पर बहुत कुछ त्रासर होता है। बीमारी से खाल पतली हो जाती है, बूढ़े पशु की ग्वाल ढीली होती है। हर नस्ल के पशु की ग्वाल एक सी नहीं होती। गाय की ग्वाल पतली त्रौर साफ (Fine) होती है, सांड (Bull) की ढीली पीठ पर पतली बहुत खुरदरी ऋोर पेट पर व सिर पर मोटी होती है। वैल (Ox) की पीठ पर, खासकर गुर्दे के ऊपर, मोटी, पेट पर व सिर पर पतली होती है। यूरोप के वैलों की खाल इतनी काफी मोटी होती है कि वहाँ यह तले का चमड़ा बनाने में प्रयोग होती है। जंगली पशुत्रों को खाल पालतुत्रों की खाल की अपेचा मोटी होती है, क्योंकि वायुमंडल के ताप आदि से उनकी रचा का एकमात्र साधन यही है। जो पशु दूध व गोशत के लिये पाले जाते हैं, उनकी खाल पतली, बड़ी और वारीक दाने की (Fine) होती है। जो भेड़ें बड़ी खाल के व बारीक लम्बे ऊन के लिये पाली जाती हैं, उनकी खाल की बनावट में भी बहुत अंतर पड़ जाता है। पशुत्रों को भी कितने ही रोग हो जाते हैं जिनके कारण उनकी खाल खराब हो जाती है। सैमूर जोन्स (Seymour Jones) ने अंग्रेजी में "भेड़ी और उसकी खाल" (Sheep and its Skin) नामक एक पुस्तक लिखी है, जिसमें आपने भेड़ की बीम्मरियों का तथा उनका खाल पर जो असर पड़ता है उसका सविस्तार वर्णन किया है।


खाल की बनावट

मामूलो तौर से देखने में तो यह माल्म होता है, कि भिन्न र जाति के पशुत्रों की खाल की बनावट में कुछ एकता नहीं है, पर जन्तु-विज्ञान-वेतात्रों (Zoologists) ने माल्म किया है कि उन सब पशुत्रों की जो अपने बच्चों को स्तन से दृध पिलाते हैं (Mammals) खाल में हिस्से एक से ही हैं, अंतर इतना ही है कि हर एक में उसकी जरूरत के हिसाब से कोई हिस्सा कम कोई अधिक है, कोई मोटी है कोई पतली। इन्हीं बातों पर उनका इस्तेमाल भी भिन्न र है, जैसा पहले बता चुके हैं। गोह, मगर, मछली, साँप आदि की खाल में भी हिस्से वेही हैं जो गाय की में, अंतर इतना ही है कि इतकी एपीडरमिस (Epidermis) बहुत कठोर हो गई है; उसके छिलके (Scales) बन गए हैं और रेशे (Fibres) तिरछे बिरछे हो गये हैं।

पशु पर रहते, खाल पशु के गोश्त और हड़ी की टक्कन ही नहीं है बिल्क स्पर्श, साँस व सकाई के इंडियों की गालक भी है। इसी कारण इसकी बनावट में चक्कर है। खाल में मुख्यनया दो हिस्से होने हैं; एक एपीडरिमस (Epidermis), दूसरा कोरियम (Corium)।

एपीडरिंग्स कोरियम की अपना बहत ही पतली होती है। उसकी सोटाई है इंच के लगभग है। बाल उनारने के प्रयाग में यह विल्कुल निकल जाती है. और इसके साथ ही पसीने के ग्लेन्डम (Sweat glands), तेल के ग्लेन्डस (Sebacious glands) भी निकल जाते हैं। ये सब एपीडरमिस से ही बनते हैं। नाखन, सीग, खर भी एपीडरमिस से ही बनते हैं। चूने में एपीडर्रामम और उसमे बन पदार्थ घुलनशील हैं, कारियम के नही घुलते। स्रतः व सब ढीले पड़ जाते हैं और छरे से निकल जाते हैं। चमड़ा केवल कारियम का ही वनता है। खाल की इस वनावट को देखने के लिये, खाल का छोटा सा दुकड़ा धो साफकर मद्यमार (Alcohol) में कड़ा करते हैं। माम में जमाकर उनके कतले काटनेवाली मशीन (माईकोटोम Microtome) मे पतले २ कतले (Sections) काटन हैं। इन कनलों को काँच की पट्टी (Slide) पर जमा देन हैं और फिर अरग्वीच्या यंत्र (माइकासकोप Microscope) द्वारा देखते हैं। इस यंत्र के साथ कई लेन्स (Lens) होते हैं, जिनकी बढ़ाने की शक्ति (Magnifying power) भिन्न २ होती है, इस यंत्र में देखने पर क़तले बड़े २ दिखाई देते हैं; व उसका हर एक हिस्सा भली प्रकार देग्वा जा सकता है। जितना बढ़ाकर देखना हो या जिस हिस्से को बहुत बारीकी से देखना हो, उसके लिये उतना ही बढ़ानेवाला लेन्स लगाने हैं।

चित्र १ में खाल के एक क़तले का इस प्रकार यंत्र द्वारा बढ़ाकर देखा हुआ चित्र है। किनारेवाला पतला हिस्सा ही एपीडरिमस कहलाता है। यही खाल का बाहिरी हिस्सा है। इसके अन्दरवाला बड़ा हिस्सा ही



चित्र २ (Section of Skin खाब के क़तके का चिह्न)

कोरियम है। जरा और बढ़ाकर देखने से मालूम होता है कि एपी-डरिमस में दो माग हैं। ऊपर के हिस्से में पतले चपटे-चपटे छिल्के से सेल (Cell) हैं व नीचे की तरफ गोल जीते सेल हैं। एपीडरिमस में .खून की निलए (Blood vessels) नर्वतन्तु (Nerve fibres) व रेशे (Tissue fibres) नहीं हैं। इसमें से बाल और कुछ निलएँ बाहर को जाती दिखाई देती हैं, यह सतह पर खुलती हैं।

कोरियम खासकर रेशों का बना है। सफ़ेद जोड़नेवाले रेशे (White connective tissue fibres) रेशों व बंडलों के रूप में गुथे हुए से पड़े हैं। जिस पदार्थ में रेशे जमे हैं उसे सीमेंट पदार्थ (Cement substance) कहते हैं। कोरियम में एपीडरिमस के नीचे रेशों के बंडलों की अपेज्ञा रेशे ही हैं, जिससे

इस हिम्मे में मुहद्रता घनावट और मफाई माल्स होती है। इन रेशों के सिवा कोरियम में एक और प्रकार के रेशों का भी जाल फैला हुआ है, जिन्हें पीले लचलचे रेशे () ellow elastic libres) कहते हैं। ये कोरियम में बहुतायत में नहीं पाय जाते। कोरियम में बन की निलएँ (blood vessels) नर्वतंतु (Nerve fibres). व लिम्क की निलएँ (Lymphatic vessels) और एपीडरिमम में बन हुए पदार्थ—बाल (Hair), चर्वीवाने खेंडस (Sebacious (llands) और पसीनेवाले (Sudoriferous Glands) खेंडम होते हैं। बाल आदि की उत्पत्ति देखने में पता चलता है कि ये तीनों तथा नख, स्केल्स (Scales) आदि एपीडरिमम के पदार्थ में पदा होते हैं गां वे कोरियम के अंदर दिखाई देते हैं। बाल एपीडरिमम में होकर बदन की सतह पर आ जाते हैं। ये खेन्डूस अपना २ पदार्थ निलयों द्वारा जो एपीडरिमस में होकर सतह पर निकलती हैं बाहर छोड़ने हैं।

बाल कढ़ाई में खाल मे वाल जो रह जाते हैं इमका सबब यह है कि एक तो छोटे २ बाल छोटे होने के कारण पकड़ में नहीं आते, दूमरे गड़े अधिक दूरी पर होते हैं। वाल के आंदर का रेशेदार हिस्सा ही वाल का मुख्य हिस्सा है। यह लम्बे २ सेलों का बना होना है, जिनमें बाल का रंग रहता है। सफेद बालों के इन सेलों में केवल हवा भरी रहती है। काले बालों में बाल में और उमकी खोली में भी रंग होता है। बालों के चृन से निकल जाने पर जो रंग खाल पर कभी २ दिखाई देता है, वह खोली के वहाँ ही रह जाने के कारण है। चोकर में छुरी लगान पर यह निकल जाता है।

हर बाल के पास उसकी जड़ से एपीडरिमस तक एक रग इरेक्टर मस्त (Erector muscle) नामी होता है। इसके छोर बाल के बीच में चर्बीवाले ग्लैन्डस होते हैं, जो अपना मोम सा तेल बाल की ग्वांली में होकर सतह पर छोड़ते हैं। इससे बाल चिक्ता रहता है। चूने से यह ग्लैंडस टूट जाते हैं; तथा बाल निकालते समय गाढ़े मसाले के रूप में जो पदार्थ निकलता है वह ये ही हैं। भेड़ की खाल मे यह इतने अधिक होते हैं, कि इनके निकल जाने से वह जगह खोखली हो जाती है और इसी तरह से खाल दो पतों में चीरी जा सकती है। इनके सिवाय कीर-यम के मध्य भाग में पसीनेवाले ग्लैंडस हैं, जिनका बना पदार्थ-पसीना पतली निल्लयों द्वारा सतह पर आता है।

कोरियम ऋौर एपीडरिमस के बीच में एक इतना पतला भाग है कि बहुत से उसकी सत्ता ही नहीं मानते. यह त्रालग नहीं हो सकता। चर्म-कार को तमाम हिस्सों से ज़रूरी हिस्सा यह है। इसको हयालीन (Hyaline) कहते हैं । चूने से एपीडरमिस के हट जाने के पश्चात् यह सतह बहुत साफ निकल त्र्याती है। यदि यह कहीं पर से छिल जाय तो नीचे का हिस्सा खुरदरा भहा सा दिखाई देता है। पकाने व रँगने में जहाँ यह ठीक है। रंगत साफ आती है। घोटा फेरने में चमक केवल इसी पर श्राती है, इस कारण इसका साफ बनाना बड़ा जरूरी है। इसको बोल-चाल में प्रायः दाना कहते हैं। दाने से अक्सर दाने की सतह व दाने के नक़रो (Pattern of the grain) से मतलब होता है। यथा दाना साफ़ है (सतह); मगर का दाना है अर्थान दाने का नक़शा मगर की खाल के दाने का सा है। हर जाति के पशु की खाल के दाने को देखने से पता चलेगा कि वह दूसरे पशुत्रों की खाल के दाने से भिन्न है। इसी को दाने का नक़शा कहते हैं। इससे यह पहचाना जाता है कि कोई चमड़ा किस जाति के पशु की खाल से बना है। बहुधा एक पशु की खाल के चमड़े पर दूसरे की खाल का-सा दाना बना देते हैं। जैसे, गस्य की खाल पर मगर का दाना । इसे बनावटी दाना (इमीटेशन मेन् Imitation grain) कहते हैं। चमड़े को भिगों के खैंचकर हाथ के लेन्स से देखने से पता

चलता है कि असली दाना किम का सा है अर्थान यह चमड़ा किम पणु की खाल से बना है।

कोरियम को पशु के शरीर से जो हिम्मा जोड़े रहता है, जो कोरियम का नीचे का हिस्सा है, एरियोलरिटशू (Areolar tissue) कहलाना है। छिलाई में इसे कोरियम से अलग कर देते हैं। चमड़ा बनाने में खाल का जो हिस्सा काम आता है वह कोरियम है। दाना इनी का ऊपरी हिस्सा है।

म्बाल की रसंायनिक बनावट

(Chemical Composition)

गर्मी- सदी, जल, अम्ल (एसिड acid), खार (एल्फैली alkali) श्रादि का जो श्रासर किसी वस्तु पर होता है, उसे उसका रामायनिक गुण (Chemical properties) कहते हैं। खाल में जिनने ही हिस्से हैं. वैसे ही उनके रसायनिक गुरा भी भिन्न २ हैं। ये गुरा उन सम्मेलनों के ऊपर निर्भर हैं जिनसे वे (हिस्से) वने हैं। कार्वन (Carbon). हाइड्रोजन (Hydrogen), श्राक्सीजन (Oxygen), श्रीर नाइट्रोजन (Nitrogen) से एक सम्मिलिन पदार्थ (Compound) बनते हैं, जिन्हें प्रोटीड (Proteid) कहते हैं। सरेस, अंडे की सफेदी आदि प्रोटीड हैं। यह नाइट्रोजन युक्त चेतन सम्मेलन (Organic compounds) कॉलायड (Colloid) दशा में रहते हैं-अर्थान घोलक में यह न तो तलछट होते हैं श्रोर न साफ घंल बनाते हैं-बीच की दशा में रहते हैं। नमक को पानी में घोलने से नमक का साफ घोल तैयार होता है, पर इनका घोल दूध का सा रहता है। अभिद्रवी पृथक्ता (हाइड्रालिसिस hydrolysis) होने पर इनके अमाइनो एसिड (Amino Acid) बनते हैं। यह दुभेदिये (Amphoteric) होते हैं—ऋर्थात खार के साथ अम्ल का सा व अम्ल के साथ गार का सा बर्ताव करते हैं। प्रोटीड कितने ही प्रकार के होते हैं। खाल भिन्न २ प्रकार के प्रोदीडों (Proteids) की ही वनी है।

एपीडरिमस श्रीर उससे बने हए पदार्थ किरेटीन (Keratin) नामी प्रोटीड के बने हैं। कोरियम अर्थात सफ़ेद जोड़नेवाला तंतु और उसके रेशे कोलेजिन नामक प्रोटीड के बने हैं। किरेटीन पानी में नहीं घलती है, कुछ नर्भ अवश्य हो जाती है ; खौलते पानी में भी नहीं घलती। पानी के साथ १६०° श. पर बहुत देर में यह छोटे २ दुकड़ों में (जो बनावट में इससे छोटे हैं श्रीर जिनसे मिल कर यह बनी है) बदल कर घुल जाती है। साथ ही इसमें से सल्क्च रेटेड हाइड्रोजिन (Salphuretted Hydrogen) नामक गैस (Gas) निकलती है। किरेटीन से बने नर्म पदार्थ खार (alkali) से जल्दी श्रभिद्रवी पृथक्(हाइड्रोलाइज Hydrolyse) हो जाते हैं ; पर कठोर पदार्थ जैसे बाल सींग आदि को अधिक खार का पानी और गर्मी चाहिए। सोडियम सल्काइड (Sodium Sulphide) से कठोर किरेटीन तक आसानी से घुल जाते हैं। चुना भी खार है। १०,००० हिस्से पानी में केवल १४ हिस्सा चूना घुल सकता है। चुने के इतने ही हल्के खार से एपीडरिमस कुछ दिनों में ढीली हो जाती है, यहाँ तक कि हाथ से हटाई जा सकती है। यदि इस घोल में थोड़ा सा सोडियम सल्काइड दे दें तो यह काम अति शीव्रता से पूरा हो जाता है, यहाँ तक कि तेज घोल से बाल आदि हलुआ हो जाते हैं। किरेटीन में गंधक बहुत होती है। यदि किरेटीन के खार के घोल में श्रम्ल या टैनिन (Tannin) डाल दिया जाय तो यह प्रोटीड तलछट हो जाते हैं।

कोलेजिन (Collagen) पानी में बिल्कुल नहीं घुलती, चाहे जितनी गर्मी या दबाव (Pressure) दिया जाय। ठंडे, हल्के, अम्ल व खार तक में यह नहीं घुलती; सिर्फ फूल जाती है, जैसे सरेस पानी में फूल जाता है। सरेस और कोलेजिन बहुत हह तक एक से हैं। कोलेजिन में पानी मिलने से सरेस हो जाता है, दोनों में केवल एंक अयु (Molecule)

पानी का अन्तर है। सरेस को यदि १००० श. से अपर गर्म किया जाय, तो एक न घुलनेवाला पदार्थ वनता है, जो कोनेजिन से मिलता-जुलता है; इसमें रेशे नहीं होते। यदि खार व अम्ल बली (Strong) हों, या गर्म किए जाएँ, या कीटाणु हों तभी कोलेजिन घुल सकता है। मद्यसार (Alcohol) से यह कठार हो जाता है। जब यह धोमे (Weak) अम्ल व खार में फुलती हैतो उस खार व अम्ल को दूर करने पर यह फिर पहिली दशा में पहुँच जाती है। खाल को (अर्थान् कोलेजिन) वहत काल (कभी घंटों, कभी दिनों) तक उवालने से, इसका सरेस बन जाता है। अभिद्रवी प्रथक्ता (Hydrolysis) होने पर एमाइनो अम्ल (Amino Acid) नामी छोटे २ अम्ल बनते हैं।

पीले लचलचे रेशे इलासटीन (Elastin) नामी प्रोटीड के बने हैं, यह भी खौलते हुए पानी में नहीं घुलती। गर्म श्रम्ल व खार में घीर २ घुलती है, यह टैनिन में नहीं मिलती। चोकर में व ट्रिप्सिन जामुन (Trypsin Enzyme) से घुल जाती है।

इनके श्रातिरिक्त खाल में म्यूसिन (Mucin) श्रीर श्रल्म्यूमिन (Albumin) नामक प्रोटीड श्रीर होती हैं। म्यूसिन खार के इल्के घोल में श्रासानी से घुल जाती है। श्रर्थात् खाल को चूने में देने से म्यूसिन खाल में से घुलकर निकल जाती है। म्यूसिनवाले खारी घोल में श्रम्ल देने से म्यूसिन तलझट हो जाती है।

श्राल्च्यूमिन (Albumin) पानी में, नमक के हलके घोल में, श्राम्लों में और खारों में घुलनशील है। यह श्रासानी से जम जाते हैं (Coagulate)। गर्मी से जमा हुआ श्राल्च्यूमिन किरेटीन से मिलता-जुलता है; क्योंकि इस दशा में यह बिना श्राम्ल व खार से पृथक हुए (Without hydrolysis) बिल्कुल श्रामुलन है। श्रंडे की सफेदी श्राल्च्यूमिन ही है; इसे श्रंडे की श्राल्च्यूमिन कहते हैं। खून में भी श्राल्च्यूमिन

होती है। श्रंडे की सफेदी हल्का सा खारी द्रव है जिसमें ई हिस्सा ठोस पदार्थ श्रोर है हिस्सा जल है। प्रोटीड िक क्षित्रों में रहती है जो कि मथने से टूट जाती हैं। श्रल्ब्यूमिन को घोलने में पानी को इतमा गर्म न करना चाहिए कि यह जम जाय। ७०° श. से उपर गर्म करने से ऐसा होता है। श्रल्ब्यूमिन के साथ ग्लोब्यूलिन (Globulin) नामक प्रोटीड भी थोड़ी बहुत होती है।

चौंथा अध्याय

भिगोना (SOAKING)

पहिले कह चुके हैं कि चर्माकार के पास खालें या तो ताजी (कसाई के से), या गीली नमकीन, या मूखी नमकीन, या सूखी दशा में श्राती हैं। उसका पहिला काम यह होता है कि उन पर का खून, धूल, गोबर, नमक या श्रीर जो कुछ रज्ञा हेतु लगा हो उसे धोए श्रीर उनको ऐसा नर्म कर दे जैसी कि वे पशु के ऊपर थीं। यह फल वह उन्हें पानी में भिगो कर सिद्ध करता है। इसे भिगोना कहते हैं। इन सब तरह की खालों को एक सी ही रीति से नहीं भिगोया जा सकता। हर एक के साथ उचित परिवर्तन करना होता है।

ताजी खालें!—इनके लिए सिर्फ खून, धूल, लिम्फ (Lymph) गोबर आदि जो इन पर लगा हो उसे दूर कर साफ कर डालना काफी होता है, क्योंकि यह सब सड़ा देनेवाली वस्तुएँ हैं। दूसरे, खून में लोहे का अंश होता है जिससे रँगने में कठिनता पड़ती है। इसलिए इन खालों को चंद घंटे पानी में भिगो देते हैं; ठंडा पानी अच्छा होता है क्योंकि यह सड़न (Putrefaction) को रोकता है। १०° श. से अधिक गर्म न होना चाहिए, परंतु भारत में प्रायः जल का ताप इससे कहीं अधिक होता है; गर्मियों में जाड़ों की अपेक्षा अधिक गर्म होता है, ३०° श. से भी अधिक गर्म हो जाता है। इससे हानि अवश्य होती है। पर इतनी थोड़ी

कि जिस ताप पर प्राकृतिक पानी में मिलता है वैसा ही उसे प्रयोग करते हैं। जल ताजा श्रौर साफ होना चाहिए ; उसमें संडानेवाले कीटाग़ा होने से खाल के खराब हो जाने-सुराख हो जाने, दाने पर गढे हो जाना या 'कमजोर चमड़ा बनने का डर रहता है। यदि जल में ऐसे पदार्थ हों या खाल सड़ी हुई दशा में प्राप्त हो तो उस जल को कार्बोलिक एसिड (Carbolic Acid) या क्योलिन (Creolin) श्रादि से कीटाए। रहित (Storilise) कर लेना चाहिए। ऐसे खराब पानी में जितना कम समय हो सके उतना कम समय भिगोना चाहिए। चमडा बनाने की इन विधियों में खालें सड्ने न पाएँ इस पर ख़ब ध्यान रखना चाहिए। इस जगह पर जो खराबी पैदा हो जाती है उसका पता तत्काल नहीं चलता; चमड़ा बनकर तैयार होने पर उसका पता लगता है, तब उसको सुधारने की कोई तरकीव नहीं रहती। यदि पानी ठीक न हो या थोड़ा हो, या बहुत ही सड़ी खालें हों तो उसे भिगोने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं। वह सीधी पुराने चूने में डाली जा सकती हैं। यदि आरम्भ में ही बालों को छूने से वे उतरते हों तो साफ है कि सड़न (Putrefaction) उस जगह पर श्रुरू हो गई है। इस बाल उतरने को बाल ठसकना (Hairslip) कहते हैं।

नमकीन खालें:—गीली नमकीन खालों को भी कुछ अधिक भिगोने की आवश्यकता नहीं, केवल एक दिन भिगोना काफी होता है; गो अमरीका में कोई २ तीन चार दिन तक भिगोते हैं और प्रति दिन नए पानी में रखते हैं। फिर धोने के पहिए (Wash wheel) में धोते हैं। गीली नमकीन खालों के लिए अधिक कड़े प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मतलब यह है, कि नमक खाल पर से बिल्कुल धुल जाय, क्योंकि चूने में यह फूलन को रोकता है। धोवन (Washings) के पानी को जाँचने से पता चल जाता है कि उसमें नमक है या नहीं। नमक रहते हुए, उस

जल में चौदी के नाइट्रेट का घोल (Solution of Silver Nitrate AgNO₃) देने से सफेद तलछट बनता है। जब यह सफेद तलछट न बने तो सममना चाहिए कि नमक नहीं है। ग्वाल के रेश जो नमक के कारण सिकुड जाते व सूख जाते हैं वे अब फिर फूल कर पहिली दशा में आ जाते हैं। यदि खालें चूने में बिना फुले जायँ, तो वे फिर न फूलती हैं, न नमें होती हैं और जो सिमटनें पड़ जाती है वे किसी: प्रयोग से दूर नहीं होतीं। नमकीन खालों को अधिक देर पानी में डाले रहने से कोई डर नहीं, क्योंकि उनमें सड़न होने का इतना डर नहीं है जितना ताजा में है।


सूखी श्रीर सूखी नमकीन खालों को भिगोने के लिए समय भी श्रधिक चाहिए श्रीर साथ ही मसाले श्रादि भी प्रयोग करने पढ़ते हैं, जो उनकी मोटाई व सूखने को विधि पर निर्भर हैं। यदि श्रिधिक ताप पर (At high temperature) पतली से पतली खाल भी सुखाई जायँ तो उसे भी भीगने में बहुत समय लगता है, पर हल्की गर्मी पर सुखाने से भिगाने में कम समय लगता है। ऐसी खालें श्रार पार भीग तो कौरन जाती हैं, श्रौर लचलची भी हो जाती हैं, पर भीगने का यही मतलब नहीं है, वे फूलनी चाहिए। श्रतः उनको श्रधिक देर भिगोना पड़ता है, जिसमें सड़ जाने का डर रहता है। ऐसी खालें प्रायः सूखने में खराब हो जाती हैं, जिससे वे ठीक नहीं भीग पातीं। ऐसी दशा में इनको भिगोने के बहत-से तरीक़े काम में लाये गये हैं। पर श्रच्छा वही है जिससे कि रेशे कम-जोर न हों श्रीर खाल का जोड़नेवाला मसाला (Cement substance) व रेशे का मसाला कम घुले तथा उसका दाना किसी प्रकार खराव न होने पावे । सूखी खालों (Flints) के लिए यह बड़ा मुश्किल काम है। उनमें का अल्ब्यूमिन (Albumin) तो पहिले ही सूखने में जम जाता है व युर्लनशील नहीं रहता। इनको भिगोने में जो भिन्न २ तरीक़े काम में आते हैं वे ये हैं:-

(१) भारत में ऋब भी (देसी चमारों के यहाँ) ऋौर यूरोप में पहिले, खासकर ई० ऋाई० किप्स (भारत से जो गौ की खालें खारी मिट्टी लगाकर सुवा के भेजी जाती थीं उन्हें ई० ऋाई० किप्स E. I. 'Kips कहते हैं) को सहते हुए मिगोने के पानी में डालकर भिगोते थे। यह सड़ना , Putrefaction) कठोर हुए मज्जा-तन्तुऋां को सड़ाकर घुला देतां तथा नर्भ कर देता है। इसमें बहु प्रकार के सड़ानेवाले कीटागु पैदा हो जाते हैं, जिनके कारण वे चन्द घंटों में ही सूखी से सूखी खाल को िगो लेते हैं।

सड़न कीटाग़ुत्रों से होती है जो जीते जागते जन्तु हैं। यह कितने ही प्रकार के होते हैं। हर प्रकार के कीटाग्रु के काम करने की विधि व उससे असर होनेवा ते पदार्थ भिन्न २ होते हैं। अभी तक यह विदित नहीं कि कौन २ से कीटाएँ। इस सड़न में श्रच्छे कामवाले हैं। यदि यह मालूम हो जाये, तो मुमकिन है कि उसके पैदा हीने का सामान किया जाय जिससे श्रीरों के बजाय वही पैदा हों श्रीर चमड़ा अच्छा बने। सड़न से भिगोने की विधि बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि वाय के गर्म व सर्द होते ही सड़ानेवा है कीटा गुत्रों में भेद हो जाता है, जिस कारण सदैव एकसा चमड़ा नहीं बन पाता श्रीर न एक खाल पर सारे में एकसा असर हो पाता है; किसी जगह कम किसी जगह अधिक या आशा से अधिक असर हो जाता है। रत्ता के प्रयोगों में भी गर्मी तथा सड्न से कुछ-न-कुछ खराबी हो ही जाती है, जोकि पुराने सड़ते पानी में और बढ़ जाती है। ऋतः जब इस विधि को प्रयोग करना हो तो बहुत होशियारी व देखमाल रखनी चाहिए; ज्योंही खालें काफी नर्म हो जायँ, उनको फौरन निकाल लेना चाहिए, सड़दे से वे नर्म ही नहीं होतीं बल्कि खोखली भी हो जाती हैं। जिन खालों के डे सिंग लैदर्स (Dressing leathers पतले और मुलायम चमड़े) बनाने हों, उनके लियं यह विधि इतनी हानिकारक नहीं होती, क्योंकि इसमें तो यह आवश्यक है, कि कुछ जोड़नेवाला पदार्थ घुल जाय और य नर्म हो जायँ; वर्ना यह प्रयोजन चूने और चोकर से सिद्ध करना पड़ता है। इससे यह प्रयोजन नहीं कि इनके लिये सड़न का आश्रय लिया जाय; सड़न तो सदैव हानिकर है। आजफल जब बहुत भिगोना होता है तो या तो रसायनें (Chemicals) प्रयोग करते हैं व इतने पुराने पानी के बजाय नाजा पानी प्रयोग करते हैं और उसे प्रतिदिनं बदल देते हैं। कभी र फिर भी, चाहे गर्मी के कारण या खाल में कुछ खराबी होने से, इतनी देर में ही ताजे पानी में खाल सड़ने लगती हैं।

(२) इसरी विधि — कुछ दिन ठंडे पानी में भिगोकर, फिर ४०° श. के गर्म पानी में ढोल (Drum चित्र ३) में चला देने से प्रयोजन शीघ सिद्ध होता है। ढोल की शंक्ल चित्र से प्रकट ही है। इसको घुमाने की कई विधिएँ हैं। किसी में वैल्ट से चलता है, किसी में दाँतोंदार पहिए से । वड़ा ढोल ५ फट व्यास व ३ फट चौड़ा होता है । छोटे भी होते हैं। गो शक्त एकसी ही होती है पर आवश्यकतानुसार उनकी नाप आदि में भिन्नता होती है। यथा धोने का पहिया जिसमें गाल सिरे पर छेट होते हैं; लंबा मिरीदार जिसमें सिरे पर पट्टी त्रोर फिरीं होती हैं (Latticed); बहुकोणवाले ढोल यथा त्राठ कोणवाला (Octagonal) ढोल । इनमें खाल उलटती पलटती ख़ब रहती हैं, इनसे सारे में असर एकसा होता है इसरे घिसट लगने से वे नर्म हो जाती हैं। इसी कारण इन ढोलों को खालों को भिगोने में, चोकर देने में, धोने में, पकाने में, रॅगने में, तेल देने आदि में प्रयोग करते हैं। अन्दर खाल डालने के लिए एक दरवाजा रखते हैं, जो ढक्कन से बंद हो जाता है। पानी या घोल डालने के लिए ऋलग नली होती है। ऋन्दर खालों को उलमने से बचाने के लिए खूँटी या चौड़े २ तखते होते हैं। इनसे

रगड़ भी काफ़ी बैठती है। फिर भी यदि खाल पहिले ही से सड़ी व कम-जोर दाने (Weak grain) की हो, तो यह खराबी बहुत बढ़ जाती है। ऐसी खालों के लिए कास्टिक सोडा (Caustic Soda) ठीक रहता है।



चित्र ३ (Drum होता)

(३) एक की राय है कि ४ प्रति सैंकड़ा के नमक के घोल (अर्थात् १०० सेर पानी में ४ सेर नमक) में डालने से खालों भीग जाती हैं। निस्संदेह यह सड़न से बचाए रखता है; तो भी खाल का मसाला घुलता अवश्य है। सच तो यह है कि ऐसी कोई विधि नहीं जो खूब सूखी हुई खालों को विना घोले नर्म कर दे। सड़न न होने देने योग्य ठंडे पानी में भी बहुत काल तक मिगोने से काफी घुलन होती है।

(४) ०१ (की) प्रति सैकड़ा कार्बालिक एसिड जल में दे देने से सड़न बंद हो जाती है, व युलना भी कम हो जाता है। परंतु यह अल्ब्युमिन आदि को जमा देता है (Coagulates), और खाल को पकाकर उसका एक प्रकार का चमडा बना देता है। इसको पानी में भली प्रकार धोल देना चाहिए वर्ना पके के से धब्वे पड जायँगे । श्रौर श्रम्ल व खार भी इस काम में यदि भली प्रकार प्रयोग किये जायं तो काम दे सकते हैं। इनमें सडाने-वाले कीटाग्र पैदा नहीं हो सकते। वहुत हल्का सल्फ्य रिक एसिड (Sulphuric acid) ई० आई० किप्स की मिट्टी को तो खूब घोल देता है। पर इसका रेशों पर आवश्यकता से अधिक बुरा असर पड़ता है। इससे सलफ्युरस एसिड (Sulphurous Acid) अच्छा है। २४ से ४८ घंटे २% (प्रति सैकड़ा) सल्कर डाई-श्रीक्साइड (Sulphur Dioxide)-वाले पानी में भिगोकर सादे पानी में डालने से खालें श्रासानी से पूरी मोटाई तक फूल जाती हैं। फिर यह श्रम्ल ख़ार से दूर किया जा सकता है। ऐसी खालें बहुत समय तक पानी में पड़े रहने पर भी नहीं सड़तीं और उनका पदार्थ भी नहीं घुलता है। ऐसी खालों को या तो पुराने चूने में डालना चाहिए, या चूने में सोडियम सल्फाइड मिलाना चाहिए, क्योंकि कीटागुत्रों के बिल्क़ल न होने से बाल उतरने में देर लगती है। फ़ार्मिक एसिड (Formic Acid) से भी ऐसा ही प्रयोजन सिद्ध होता है; पर यह महँगा पड़ता है।

(४) ० १ या ० २% कास्टिक सोडा (NaOII) या ० १४ से ० ४% सोडियम सल्काइड (Na₂S) भी प्रयोग किया जाता है। ऐसे पानी में किप्स और भारी खालें तक २४-४ मं टे मिगोने से और फिर सादे जल में डालने से काफी भीग जाती हैं। इसमें रेशों का पदार्थ नहीं घुलता और न सड़न होने पाती है, यहाँ तक कि यदि हर गठरी के लिये पानी में सोडे की शिक एकसी कर दी जाय तें बहुत दिन तक वही पानी प्रयोग हो सकता

है। इसमें फ़ुलाने की इतनी शिक्त है कि फिर ढोल श्रादि में नर्म करने की श्रावश्यकता नहीं रहती। कास्टिक सोडा व सल्फ़ाइड के इतने हल्के (Dilute) घोल भारी घोलों की श्रपेत्ता श्रधिक नर्म करते हैं श्रीर हानि भी नहीं करते। चूने में इसका कुछ भी बुरा श्रसर नहीं होता। परंतु यदि यह श्रधिक मात्रा में प्रयोग हो जायँ, तो बेहद फुला देते हैं श्रीर फिर उन खालों से श्रच्छा चमड़ा नहीं बन सकता।

(६) रसायनों के साथ या रसायनीं के बदले खालों को भिगोने के 'लिए मशीनों का प्रयोग भी करते हैं। परानी विधि खालों को बीम पर डालकर कुन्द छरी से घोटकर नर्म करने की है। हल्की खालों पर . श्रव भी ऐसा करते हैं। भारी खालों को मूसल (Faller Stocks फालर स्टाक, यह एक प्रकार की त्रोखली सी होती है जिसमें एक हथौड़ा जो पहिए से उठता गिरता है खाल को क्रटता है) या ढोल में डालकर नर्म करते हैं। मूसल में एकसाथ कितनी खालें त्रा सकती हैं यह उसकी बड़ाई ब्रुटाई व खाल के भारी हल्के होने पर निर्भर है। पर ध्यान यह रखना है कि खाल का हर हिस्सा अच्छी प्रकार कुट जाय। सब खालें एकसाथ न भर देनी चाहिए, पर एक २ करके डालनी चाहिए। खाल की हालत से १०-३० मिनिट लगते हैं। जब तक खाल पानी में ऐसी नर्म न हो जाय कि वह आसानी से दोहरी हो सके और रेशे न टूटें, मृसल में न देना चाहिए। मूसल में कूटने के बाद फिर कुछ समय उनको पानी में डाल देना चाहिए। मूसल में और भिगोने के पानी में थांड़ सा सोडियम सल्फाइड डाल देने से अच्छा रहता है, क्योंकि यह कठोरतर खालों को वैसे भी नर्भ कर देता है। खालों को मशीनों में बहुत देर भी न चलाना चाहिए, क्योंकि इस कठोर बर्ताव से जो गर्मी पैदा होती है उससे शोटीड पुल जाती हैं, जिसमें हानि है। सिर्फ इतना ही चलाना चाहिए जितना नितांत आवश्यक हो।

मूसल की अपेक्षा ढोल अधिक अच्छा है क्योंकि इसमें इतना अधिक कठोर बर्ताव नहीं होता। रसायनिक पदार्थों के प्रयोग करने से इस तरह नर्भ करने की आवश्यकता नहीं रहती।

देशी चमारों को जब खालों को किसी भी घोल में हिलाना होता है, तो वे नाँद के से हौदों में घोल ले उसमें ग्वालें डाल, पैरों से रोंदते हैं। भेड़ी बकरी आदि के लिए यह काफ़ी है, पर भारी ग्वालों पर इतना अच्छा असर नहीं हो सकता। दूसरे जहाँ मजदूर सस्ते न हों मशीनों का आश्रय लेना होता है। यही कारण है कि विदेशों में यह काम मशीनों से होते हैं। इनसे असर भी अच्छा होता है। वहाँ इतनी सस्ती मजदूरी नहीं है जितनी यहाँ। यहाँ हाथ से सब प्रयोगों को करने में बड़प्पन है वहाँ मशीन से। मानना पड़ता है कि कितने ही कामों में मशीन अनिवार्य हैं, जैसे चमड़े को प्रनां में चीरने के लिए, आदि।

सील मछली की खालों को (Seal Skins) पहिले गर्म पानी में (२४° श.) भिगोते हैं जिससे उनमें का तेल जो उनमें बहुतायत से होता है निकल जाय। पानी ठंडा हो जाने पर उनको बीम पर डाल-कर उन पर छुरी लगाते हैं जिससे तेल निकल जाय। जब तक काफ़ी तेल निकल जाय। यह प्रयोग दोहराया जाता है।

भिगोने की रसायनिक देखभाल—चमड़ा बनाने के काम में खाल में हर समय रसायनिक परिवर्तन होता है इसिलए हर दशा के परिवर्तनों को जाँच लेने से घोखे का डर जाता रहता है जो कि अटक्कल से करने में अति सम्भव है, तथा सदैव एक सा नतीजा होता है। पहिले चमड़ा बिल्कुल अटकल से बनाया जाता था, परन्तु जब से क्रोम से पकाने की विधि चली है इन रसायनिक कियाओं का पता लगाया जा रहा है और बहुत कुछ बातें माल्स हुई हैं व कितने ही प्रयोग रसायनिक देखभाल ('Chemical control) पर किये जाते हैं,

जैसे आगे बतायेंगे। बेटिंग का काम इसी खोज के कारण कितना ही सरल हो गया है। चमड़ा बनाने की कियाओं को रसायिनक देखभाल से करने में बहुत कुछ उन्नति करने और अच्छा चमड़ा बनाने की आशा है। अतः हर प्रयोग के बाद उसकी रसायिनक देखभाल के बारे में सारांश में लिखेंगे। पर इन क्रियाओं को करने के लिए रसायनशास्त्र का ज्ञान आवश्यक है, और उसके लिए इस विषय की बड़ी २ पुस्तकें देखनी होंगी, इस छोटी पुस्तक में सब ब्रताना कितन है।

उस पानी में जिसमें खाल मिगोई गई हों, खाल का मसाला, अमीनिया के लवण (Ammonium Salts), अल्ब्यूमिनवाले पदार्थ, और पेपटोनाइज्ड खाल के मसाले (Peptonised hide substance) के रूप में होता है। इन सब चीजों में नाइट्रोजन होती है। यह अनुमान है कि खाल में १० ५% नाइट्रोजन है, अर्थात् नाइट्रोजन मालूम करने से खाल के घुले मसाले का पता चल जाता है। घोल में की नाइट्रोजन जैलडाल की विधि से निकाल लेते हैं। यदि घोल में कास्टिक सोडा हो तो उसे $\frac{N}{10}$ अम्ल से फिनोलफ-थैलीन संकेतक (Phenolphthalein Indicator) के साथ घटित (Titrate) करके मालूम कर लेते हैं। घोल में नमक की मात्रा पहिले फार्मिक एसिड, फिर मग्नीशिया (MgO) डाल सिल्वर नाइट्रेट (AgNO3) से घटित कर निकाली जाती है।

यदि नाइट्रोजन अधिक है, तो इससे पता चलता है कि खाल का मसाला घुल रहा है, कीटाणु पानी में बढ़े हैं। उसे बदल देना चाहिए। नमक और सोड़े की मात्रा जिस समय आवश्यकता से अधिक हो बदल देना चाहिए। प्रतिदिन यह नापें लेने से खालों को सदैव एक से ही घोल में दिया जा सकता है।

पाँचवां अध्याय

चूना देना (LIMING)

् खालें भीगने के बाद चूने में डाली जाती हैं। इसी से बाल निकल जाते हैं। जिन खालों को बाल सहित पकाना हो, उनको चूने में नहीं डालते, वैसे ही पका देते हैं (Tan)।

विना चूने में डाले भी बाल निकाले जा सकते हैं। यदि खाल को भीगने के बाद यों ही छोड़ दिया जाए, वह धीरे २ सड़ने लगती है। नमक ठीक म लगने से जो बाल ठसकने लगते हैं, उसका भी यही कारण है। सड़न सबसे पहिले एपीडरिमस की म्यूकस तह (Mucous layer) में आरम्भ होती है जिससे यह आसानी से घुल जाती है। एपीडरिमस के सेल्स के घुल जाने से बाल ढीले हो जाते हैं, और आसानी से हटा दिए जा सकते हैं। सबसे पुरानी बाल निकालने की विधि यही है, पर इससे सदैव एकसा माल नहीं निकलता और दाना भद्दा पड़ जाता है। इसी कारण इस विधि को आजकल प्रयोग नहीं करते। इसे स्वेटिंग (Sweating) कहते हैं। पहिले इस विधि से बाल निकालने के लिए खालों को गर्म सीली जगह में एक के ऊपर एक लगा देते थे, पर अब स्वेटिंगट्स में इस मयोग को करते हैं।

स्वेटिपट्स जमीन के अपूर कमरे होते हैं जिनकी दोनों पंक्तियों के

बीच में एक रास्ता होता है। इसी के द्वारा मनुष्य कमरों में आते जाते हैं। बाहर की दीवार के बाहर एक और दीवार होती है, उसके चारों तरफ़ मिट्टी का ढेर कर देते हैं जिससे अन्दर की आबोहवा में बाहर की हवा का असर न हो। कभी २ यह कमरे जमीन के अन्दर बने होते हैं, तब दोहरी दीवार नहीं बनाते। ताप १४°— २०° श. तक होता है। इनकी हवा प्रायः घुटी रहती है, गो इस हवा को बदलने के लिए खिड़िकएँ होती हैं। गर्म करने के लिए नीचे से भाप का प्रबन्ध होता है। ठंडा करने को अपर से पानो की बौछाड़ से काम लेते हैं, जिससे हह दर्जे की नमी रहती है। खालों बाँसों पर बाँध इनमें लटका दी जाती हैं। एक कमरे में ४०-१०० खालों आती हैं। खालों के चेतन पदार्थ (Creanic matter) के दूटने से बहुतसा अमोनिया निकलता है। यह भी एपी- डरिमस के घोलने में मदद देता है। पाँच-छः घंटे में बाल काफी ढीले हो जाते हैं।

स्वेटिंग से दाना प्रायः खराब हो जाता है, जिससे बचाने के लिए होशिया ने और देखमाल चाहिए; सड़न कभी २ कोरियम तक पहुँच जाती है। इस विधि से सिर्फ अमरीका में सूखी खालों से तले का चमड़ा बनाया जाता है। तले के चमड़े का यदि दाना कुछ भदा हो जाय तो इतनी परवाह नहीं; लाभ यह है कि कोरियम के घुले हुए पदार्थ उसी में अन्दर रह जाते हैं, बाहर नहीं जाने पाते। इससे बोम (Weight) और पुख्तापन (Solidity) कम नहीं होती। यह चमड़ा तुल कर बिकता है। यूरोप में इस विधि को अधिक ताप पर मेड़ी पर से बाल उतारने के लिए प्रयोग करते हैं—उन्हें भी दाने की परवाह नहीं—अन ही क़ीमती होता है। वहाँ इसे स्टेलिंग (Staling) कहते हैं। जिन खालों पर से इस प्रकार बाल हटाए जाते हैं, वे बिल्कुल हीली व गिरी हुई होती हैं। जो मेड़ी की खाल पर से इस प्रकार उन इतारते हैं, उन्हें फेलमांगर

(Fellmonger) कहते हैं। वे इन खालों को ऊन उतारने के बाद ताजा चूने में रखते हैं। श्रीर जब काफी खालों इकट्टी हो: जाती हैं, उन्हें नीलाम करके बेच देते हैं। ऐसी खालों से श्रच्छा चमड़ा नहीं बन सकता।

श्राजकल प्रायः सभी जगह केवल चूना व चुना श्रौर श्रल्काली (खार) के सल्जाइड (Alkali Sulphides) बाल दर करने के लिए प्रयोग होते हैं। चूना खड़िया व चूने के पत्थर से प्राप्त होता है। पत्थर, कंकड़, संगमरमर आदि में अधिकांश कैल्शियम कार्वानेट (Calcium Carbonate) होता है । संगमरमर स्वच्छ कैलिशयम कार्वनिट है । पत्थर में भिन्न २ मात्रा में मैग्नीशियम, लोहा और अल्युमिनियम के लवण (Salt) व कुछ सिलीकेट्स (Silicates) होते हैं। पत्थर को भट्टों में जलाते हैं, जिससे कार्जन डाइन्प्राक्साइड (Carbon-Dioxide) निकल जाती है श्रीर कैल्शियम श्राक्साइड (Calcium Oxide चूना) रह जाता है। यदि पन्थर कम जले तो इस प्रकार प्राप्त चूने में चूने (कैलिशयम आक्साइड Calcium Oxide) का अंश कम होगा यदि श्रधिक जल जाय तो पत्थर के सिलीकेट्स के साथ जो इतनी गर्मी पर गल जाते हैं, चूने का एक कड़ा पदार्थ बन जाता है। यह पानी में कठिनता से बुमता है। ऐसे चूने की भी उपयोगिता कम है। चर्मकार को तो केवल उस चूने से काम है जो कैरिशयम श्राक्साइड के रूप में हो ! यही घुलकर असर करता है ; इसे ही उपयोगी चुना (Available lime) कहते हैं। अच्छा चूना वह है जिसमें उप-(Iron Oxide) न हो। श्रायरन श्राक्साइड इस दशा में घुल नहीं सकता, वैसे ही दाने पर जम जाता है जिससे लोहे के नीले २ धन्वे पड़ जाते हैं। मग्नीशिया और मिटीवाले (सिलीकेटवाले) पत्थर का

चूना किठनता से बुमता है। और यदि बेबुमा ढेला खाल पर आ जाय, तो बुमने की गंमीं से खाल को जला कर उसमें छेद कर देता है। बहुत अच्छे चूने में ६० % और खराब में ३० % तक कैलिशयम अम्बसाइड होता है। उपयोगी चूना देखने के लिए, चूने के नमूने में से क़रीब १ प्राम चूना तौलकर एक लिटर पानी में घोलते हैं। अच्छी तरह हिलाकर 🖰 अम्ल (Acid) से घटित कर (Titrate) कैलिशयम- आक्साइड को मात्रा मालूम करते हैं। इसी को प्रति सैकड़ा में हिसाब लगा लेते हैं। यही उस चूने में उपयोगी चूने की मात्रा है।

खड़िया से जो चूना बनता है वह इतना तेज नहीं होता जितना अशुद्ध पत्थर से बना चूना। इसका कारण शायद यह हो कि इसमें का मेग्नीशिया चूने से मिलकर ऐसा पदार्थ बनाता हो जो अधिक घुलनः शील है या उसमें कुछ अश स्त्रेडियम व पोटाशियम व बेरियम (Barium) व स्ट्रॉशियम (Strontium) आक्साइड का होगा जो चूने से अधिक घुलनशील हैं और चूने की तेजी बढ़ा देते हैं। १४ श० पर ०.१३ % चूना पानी में घुल सकता है। यदि इससे अधिक चूना पानी में घुलें, तो वह चूना अच्छा नहीं —वह हानिकर होगा—अच्छे चूने का घोल लगभग 💆 होता है।


चूना बुमाने का सबसे अच्छा तरीक़ा यह है—एक टंकी में चूना भरो और उस पर बराबर का पानी डालो कि सब चूना भीग जाय। इसको यों ही २४ घंटे छोड़ दो; फिर इतना पानी मिलाओ कि गाढ़ी लेहीसी हो जाय। अब इसमें लगभग ३० % चूना होगा। इस हालत में चूना महीनों बिना खराब हुए पड़ा रह सकता है। जब आवश्यकता हो जितना चाहो खोद लो और उसे बाल्टी में पानी में घोल लो। जब पस्थर आदि बैठ जायँ हिलाकर हो दे में डाल दो; पत्थर और रेत हो दे में न जाने दो।

चना पानी से मिलते ही वृक्त जाना है, अर्थान कैन्शियम आक्सा-इंड का हाइडाक्साइड [Ca (OH) 2] वन जाता है। माथ ही बहुत गर्मी पैदा होती है; अन्छा चृना आसानी में वृक्ता है। यदि वेयुका (Unslaked) चुना हौदे में डालकर उसी समय खालें उसमें डाल दें तो इस बुमने की गर्मी से वे जल जायँगी। इसिलए हाँदे में बुमा हुआ चूना डालना चाहिए । गर्मी से चूना जल्दी बुक्तता है; १००० श० पर भारो जला हुआ मेग्नीशिया (Magne-ia) भी छः घंट में चुक जाता है। इसी कारण चूने में आवश्यकता से आधिक पानी न डालना चाहिए वर्ना यह गर्मी को कम कर देगा और मारा चुना न बुक्त पायगा ; ठंढ में बुमने में देर लगती है। मग्नीशिया की मिलावट होने से हफ़्तों लग सकते हैं। पानी थाड़ा भी न होना चाहिए। वर्ना सब चृना न बुक्तेगा श्रीर बचा हुश्रा खाल पर बुभकर गर्भी से उसे जला देगा। चून को हवा में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हवा मे से पानी लेकर वह बुकसा जाता है, चूर २ हो जाता है, उसमे भूल मिल जाती है, जिमसे फिर ठीक नही बुक्तता। दूसरे, हवा में की कार्बन डाइआक्साइड में वह फिर कार्बनिट बन जाता है जो किसी काम का नहीं ऋर्थीन इस प्रकार चूना खराब हो जाता है।

कैल्शियम आक्साइड की घूलनशीलता बहुत कम है, ठंढा करने से बढ़ती है और गर्भ करने से घटती है। १४° श० पर १-३२ ग्रा-(२०६ेछं-); २४° श० पर १-२४४ ग्रा. (२० छं-) और १००० श० पर केवल ०-४६७ ग्रा. (६३ छं-) कैक्शियम आक्साइड १००० सी० सी० (С. С.) (१००० सेर) पानी में घुलता है।

जिस कमरे में खालों को चूने में डालते हैं, उसे चूनागुदाम (limeyard) कहते हैं । उसमें प्रायः कतार में बहुतसे हौदे (Pits गड्ढे) होते हैं। चूने के हौदे प्रायः ६'×४'×६' होते हैं। पास की

दो क़तारों के बीच २ रैं जगह होती है जिसके नीचे लम्बी नाली होती है।



चित्र ४ चूनागुदाम (Lime-yard)

इसी बीच की पगडंडी और हौदों के बीच $\chi' \times \chi'$ जगह होती है जो हौंदे की तरफ को ξ'' ढाल, होती है। इस ढाल पर खालों को निकाल कर लगा देने से उनका पानी निचुड़कर हौदों में चला जाता है। हर हौदे के एक कोने में एक खड़ो नालो होती है जो तली से आध फुट नीचे जाकर पगडंडी के नीचेवाली नालो की तरफ मुझ ढाल के नीचे होती, हुई उस नालो में गिरती है। एक लम्बा लकड़ी का डंडा जो नीचे से मोटा होता है, इस खड़ी नाली में ठोक देने से वह बन्द हो जाती है। यह हौदे के ऊपर निकला रहता है; जिससे जब चाहें नाली बन्द कर सकते या खोल सकते हैं। कहीं २ होंदे के सिरे पर एक छड़ गड़ी होती है जिसमें उन रिसयों व जंजीरों का एक सिरा डाल देते हैं जिनके दूसरे सिरे पर खालें वँधी हां।

होंदे में पानी भरकर इतना वृक्षा हुआ चुना डालने हैं कि कुल घोल ऐसा हो जाय जैमा लगभग पुनाई के लिए प्रयोग होना है । फिर संजर से (Plunger—हिलानेबाला वाँस जिसके एक सिरे पर लकड़ी का चपटा दकड़ा लगा होता है) हिलाते हैं । तब खालें एक २ करके होंदे में डालते जाने हैं, बाल ऊपर रखने हैं। सबसे ऊपर की खाल इस प्रकार डालने हैं कि बाल नीचे के। रहें और गांशत उपर । हर खाल को डालने के बाद बाँस से दबा देने हैं और चूने को हिला देते हैं, जिससे चुना घुला रहे और हर खाल पर आ जाय तथा हर खाल भली प्रकार फैल जाए। हर खाल के दोनों पुट्टों पर (Butts) गोंडों (Shanks) के पास एक २ छेद करते हैं जिसमें से एक २ रस्सी या चैन परोकर, हौदे की मिरेवाली डंडी मे बाँध देते हैं। जब निकालना होता है, तो इसी रस्नी को पकड़कर खाल का होंदे में से खींच लेते हैं। निकालकर होंदे के ढलुआ मिरे पर एक के ऊपर एक लगा देते हैं। क़ब देर निचुड़ने के पश्चान, फिर होंदे को हिला, खालें उसमें पहिले की तरह डाल देते हैं। ऐसा प्रतिदिन करते हैं, जब तक खालें तैयार न हो जायें। इस निकालने को हालिंग (Hauling) श्रीर दवाने की मेटिंग (Setting) कहते हैं।

खातों एक ही होंदे में डाली व निकाली जाकर नैयार हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। भिन्न २ प्रकार के चमड़ा बनाने में कितना ही फर्क करना पड़ता है। कितना चूना देना चाहिए, कितने दिन चूना देना चाहिए तथा किस विधि से चूना देना चाहिए, यह जैसा चमड़ा बनाना हो उस पर निर्भर है।

एक प्रकार के चमड़े के लिए सब चर्मकारों का एकसा ही तरीक़ा नहीं होता। अपनी २ समभ व आवश्यकतानुसार हरएक इस विधि में भेद कर लेता है। मुख्य विधियाँ ये हैं: —(१) एक होदे का तरीक्रा, (२) दो होदे या तीन घोलों का तरीक्रा, (२) कई होदों का तरीक्रा, (४) बक्रैलो का तरीक्रा।

• एक होदे के तरीक्रे में खालें एक हो होदे में प्रत्येक दिन निकाली व डाली जाती हैं। पहिली दफा डालते समय कुछ चूना और डाल देते हैं, व हर गठरी (Pack) के साथ और बीच २ मे भी चूना डाल देते हैं। जब बाल निकलने लगते हैं, अर्थात् उँगली से रगड़ने से हट जाते हैं, तब खालों को निकाल लेते हैं। दो तीन महीने में हौदे को साफकर उसमें नया घोल बनाते हैं। इस विधि में खराबी यह है कि एक ही चूना पुराना होता चला जाता है और उसमें कंकड़, रेत, तथा खाल के घुले हुए पदार्थ और कीटागु बहुत हो जाते हैं। जब हौदे को साफकर उसमें नया घोल बनाते हैं, उसमें यह चीजें नहीं होतीं। अतः जो गठरी (Pack) हौदे के घोल के बनने के ग्रुरू में जाती है, और उसमें जो हौदे के साफ होने के पहले निकलती हैं बहुत अन्तर होता है। क्योंकि सब गठरियों पर एक सा असर नहीं होता, यह विधि अच्छी नहीं है। नये और पुराने चूने के असर में बड़ा अन्तर है। किसी काम के लिए नया चूना अच्छा है और किसी के लिए पुराना, पर पुराने की भी कोई हद होती है।

इससे अच्छा दो होंदों का तरीक़ा है। इसमें जिस होदे में से दो गठरी निकल गई हों, उसमें भीगी हुई म्वालें डालते हैं। दें। दिन बाद इन खालों को निकालकर दूसरे होदे में, जिसमें से एक गठरी निकल गई हो, डाल देने हैं। फिर दो दिन बाद पहिले होंदे को खालीकर उसमें नया घोल बनाने हैं तथा खालों को, उन पर से वाल हटाकर, उसमें डाल देने हैं। दो दिन बाद निकाल लेते हैं। इस प्रकार सब गठरियों पर एक सा असर होता है और चूना बहुत पुराना नहीं होने पाता। भारी चमड़ों, जीन साज आदि, कई के बनाने में प्रायः ४ होंदों (कई होदों की विधि) का एक चकर रखते हैं। भीगी हुई खालों को एक दिन सबसे पिछले में, तोन दिन उससे नये में, चार दिन उससे नये में, तीन चार दिन उससे नये में, तीन दिन उससे नये में छोड़ा देने हैं। फिर छिलाई करते हैं। कही २ उससे कुछ भेर कर लेने हैं। उन कामों के लिए भैंसे व गाय की खाल प्रयोग करने हैं। छिलाई के बाद जाँचकर जीन तला बेल्टिंग आदि में उनको बाँट देने हैं। जो जिस वस्तु के लिए ठीक हो उसको उसी के लिए अलग करने हैं, क्योंकि आगे की विधियाँ हर एक के लिए भिन्न २ हैं। इस प्रकार १ महीने बाद हर होदे में नया चृना हो जाता है। कहीं २ जिनने दिन च्ना देना हो उतने ही होदों का एक चकर रखते हैं; प्रति दिवस हर गठरी आगे के होदे में ले जाई जाती है नथा हर सबसे आगेवाली गठरी के लिए नया चूना बनाया जाता है। इस नये चूने में एक दिन रहने के बाद यह गठरी चुनागुदाम से निकल जाती है।

बफ़ैलो की विधि—बक्तेलों (Buffalo) एक विलायती चर्म-कार का नाम है। उसकी विधि में खालों को कुछ दिन चृने में डालने हैं और फिर कुछ समय गर्म पानी में रखकर वाल निकालने हैं। अमरीका में तले का चमड़ा बनान में यह विधि बहुत प्रयोग होती है। यूरोप में भी इसका कुछ प्रचार है। बहुधा चृने में सोडियम सल्काइड (Sodium Sulphide) भी देते हैं। अमरीका के एक कारखाने में तले का चमड़ा बनाने के लिए, खालों को केवल १० घंट चृने में देते हैं, जिसमें १ सेर चूना और १३ छं सोडियम सल्काइड प्रति खाल देते हैं। रात भर खालों को ३४ - ४४ श० के पानी में डालते हैं, जिससे दूसरे दिन बाल आसानी से निकल जाते हैं। एक दूसरे कारखाने में दो दिन तक चूने में देते हैं, जिसमें चूना धीमा ताजा होता है श्रीर थोड़ा सा टैंक वेस्ट (Tank waste, यह एक गैस के कारखाने की मिट्टी है, जिसमें गंधक के श्रंश होते हैं; इसका श्रसर भी सोडियम सल्काइड का सा होता है) मिला होता है। फिर ७- घंटे ३२° श० के पानी में डालकर बाल निकाल देते हैं। जितना तेज चूना दे दिया जाय उतना ही पानी में कम देर डालना पड़ता है श्रीर कम गर्भ पानी प्रयोग होता है। यह विधि तले का ठोस चमड़ा (Solid Sole) बनाने के लिए बहुत श्रच्छी है, क्योंकि खाल के पदार्थ घुलने नहीं पाते। परंतु इससे न तो चर्बी निकल पाती है श्रीर न रेशे ही पूरी तरह फूल पाते हैं, जिसके लिए श्रागे श्रक्सर सल्क्यूरिक एसिड देते हैं।

पहिले कह चुके हैं कि चूना एक खार (Alkali एल्केली) है। इसमें किरेटीन नामी प्रोटीड (Keratin proteid) से बने पदार्थ, एपीडरिमस, बाल आदि, घुल जाते हैं। अपर बताया गया है कि चूना बाल निकालने के काम आता है, चूने का सिर्फ यही काम नहीं है। इसका अस्ल काम घोलने का है। एपीडरिमस के सेल (Cell) जो कठोर होते हैं, इसमें फूल कर नर्म हो जाते हैं; म्यूकस वाली तह (Mucous layer) और बालों की खोलिए ढीली हो जाती हैं और घुल सी जाती हैं। बाल पर तो कुछ ऐसा असर नहीं होता पर उसकी नर्म जड़ पर अवश्य असर होता है। इसोसे कुन्द छुरी से रगड़ने से बाल निकल जाते हैं। दूसरे, कोरियम पर जोर का असर होता है, रेशे फूल जाते हैं और पानी चूस लेते हैं, जिससे खाल फूल कर ठोस (Swollen and plump) हो जाती है। दूसरे खार और अम्लों में भी रेशों को फुलाने की शिक्त होती है। खाल स्वयं इतना नहीं फूल सकती। खार व अम्ल के साथ जो खाल का सम्मेलन (Compound) बनता है वह खाल की अपेंद्रा अधिक फूलनेवाला है। चर्म्मकार के लिए यह फूलना उपयोगी है क्योंकि इससे खाल

पखता हो जाती है ; छिलाई त्रामानी से हो मकती है। नीमरे, रेशों का जोड़ने वाला पदार्थ घुल जाता है। रेशा के वन्डल छाटे २ रेशों में वँट जाते हैं। कभी २ यह नन्हें रेश फल कर पारदर्शक (Transparent) हो जाते हैं; यहाँ तक कि खुरचंत २ घुल जाते हैं। पकाने में रेशों का बैट जाना उपयोगी है। क्यों क इसमे पकानेवाल वोलों (Tanliquors टैनिलिकर्स) को असर के लिए जगह मिल जानी है, जोड्नेवाल पदार्थ के घल जाने से नर्मा भी अधिक आजाती है आर भरावट के लिए जगह मिलती है, जैसा वनस्पति पदार्थो (Vegetable tanning materials) से पकान में होना है। यह नले क चमड़ के लिए अच्छा है, क्योंकि इससे बजन और पुरुनगी बढ़नी है। चूने का चौथा काम यह है कि इससे खाल की चर्वा का न युलनेवाला माबुन वन जाना है। यह चर्बी यदि साबुन के रूप में न निकाली जाय तो रँगने में यह सतह पर निकल आती है। रँगाई इकसार नहीं होने पाती और धन्ने पड़ जाते हैं; चर्वा के दाग रह जाने हैं। म्बेटिंग (Sweating) से तैयार की हुई खाला में यह अन्दर ही रह जानी है और खराबी करती है।

ताज़ चूने का काम हम देख बुक, अब पुराने और इस्तेमाल किये हुए चूने के घोलां (Old lime liquors) के असर के बार में लिखते हैं। खार (Alkalies) और अम्लों (Acids) में कीटागुओं को न हाने देने की शिक्त (Antiseptic property) होती है। चूने का भी यही हाल है। उसमें कोई कीटागु (Bacteria) नहीं रह सकता। परंतु ज्यों-ज्यों खाल के घुले हुए पदार्थ जो सरेस (Gelatine) के से हैं चूने के घोल (Lime liquor) में आते हैं, कीटागुओं को भोजन का सामान मिलता है और वे कीटागु जो इस खारी (Alkaline) दशा में ठहर सकते हैं उनमें पैदा हो जाते हैं। कीटागुओं के मुँह तो होता नहीं; ये अपने में से

वढते है। चूने का घोल जितना पुराना होता जायगा उसमे उतने ही श्रधिक कीटाग्रा हो जायंगे । यहाँ तक कि यदि महोनों चना न बदला जाए तो हो सकता है कि लाभकारी कीटागुओं के मिवा उसमें हानिकारक कीटाग़ा पैदी हो जायँ। इसमें घूने हुए पदार्थ अस्ल मे घूने नहीं हीन बल्कि पानी में फैले रहते हैं (Suspended)। साथ ही चुना भी जो घुलनशील (Soluble) नहीं है इन के सहार तमाम घाल में फैला रहता है। यह भली प्रकार विदिन हैं कि पुराने चुने में नाजे चुने की अपेचा बाल जल्दी निकलते हैं। यह कीटाग़ात्र्यों ही के कारण है। ताजे चुने में बाल बिल्कुल नहीं निकल पात, पर जहाँ दी-तीन दिन में उसमें कीटाग्रा पैदा हुए, उसमें भी बाल निकलन लगते हैं। यदि ताजे चून में क टागुओं को न होने दिया जाय (जैसे कोरोफार्म आदि डाल कर) ता उसमें बाल नहीं निकलन पात । ताजा चूना अधिक फुलाता है, पुराना इतना नहीं। इसी कारण पुरान चून को नर्म (मेलो mellow lime) चूना कहतें हैं। इन्हीं कारणों से खालों को पहले पुराने चूने में डालते हैं, बाद में नए मे । पुरान बहुत सड़ते हुए चूने में से जो चमड़ा निकलता है वह ढीला खोखला भद्दे दानेवाला होता है। पुराने में सरेस को पानी करनेवाले कीटाग़ा (Gelatine liquifying bacteria) के बढ़ जाने से उनमें खाल को घोलने की शक्ति बढ जाती है। पहले वे एपोडरिमस कं। साफ करते हैं। जहाँ वह खतम हुई, दाने का नम्बर आता है। जितने अधिक ऐसे कीटागु होंगे, उतना ही उन्हें भोजन चाहिए। खाली एपीडरिमस पर ही संताप न करके वे कोरियम (Corium) पर भी हमला करते हैं । कीटासुत्रों के सिवाय उनसे घुले हुए पदार्थ के ऋौर छोटे २ दुकड़ों में बॅट जाने से अन्त में जो अमोनिया निकलता है, वह भी चूने के इसी घोल में घुला रहता है श्रौर बालों को ढीला करने में बड़ी सहायता देता है। कीटाएर

जामुन (Enzyme) द्वारा काम करते हैं। हवा में रहते हैं और अपने खपजने योग्य जगह पाकर उसमें पैदा हो जाते हैं। यदि यह मालूम हो जाय कि बाल निकालने में कीन-से जामुन काम करते हैं तो उनके प्रयोग से स्वतन्त्र पैदा हुए कीटागुओं पर काम को न छोड़ (क्योंकि चाहे जब हानिकारक कीटागु भी पैदा हो जाते हैं) ग्वाल का मूल्य पदार्थ बिना घुलने दिए बाल आसानी से निकाले जा सकेंगे। डॉक्टर राहम (Bohm) एक वैज्ञानिक की राय है कि ट्रिप्सन (Trypsin) नामक जामुन से बाल निकाले जा सकते हैं। यह पशुओं की अंतड़ी (Intestine) और पैन्कियास (Pancreas) में होती है और इन्हीं में से निकाली जातो है। उसको बड़े पैमाने पर बनाने का अभी कोई तरीक़ा नहीं है। यदि ऐसा हो जाय तो अवश्य उसका असर बड़े पैमाने पर देखा जायगा। और आशा है कि लाभकारी हो। क्योंकि यह एपीडरमिस को अवश्य घोलती है।

पुराने श्रौर नए चूने के इन गुणों को जानते हुए जैसा चमड़ा बनाना हो, इनको वैसा ही प्रयोग करना चाहिए। हूं सिंग के चमड़ों (Dressing leathers) में नमीं चाहिए इसिलये पुराने चूने में कुछ श्रिषक डाले रखना लाभकारी है। पर जहाँ तले की-सी पुख्नी (Firmness) श्रौर वजन (Weight) चाहिए, पुराने चूने में बहुत कम देना चाहिए। श्राजकल प्रायः बहुत पुराने चूने प्रयोग नहीं करने। जहाँ उनका-सा काम निकालना हो वहाँ रसायनिक पदार्थों (Chêmicals) से काम लेते हैं क्योंकि इस प्रकार खराबी वहत कम होती है।

चृते को तीन महीने से अधिक पुराना न होने देना चाहिए। परन्तु यह उसमें घुले चेतन पदार्थ (Organic matter) के ऊपर निर्भर है, यदि ताजे चूने में भीगी खाल को डालना पड़े, पुराना खराब हो तो पुराने की दो तीन बाल्टी ताजे चूने में डाल देने से पुराने का सा मतलंब सिद्ध हो सकता है।

एक होदे में कितना चना डाला जाय ? चूने की घुलनशीलता (Solubility) मामूली पानी में लगभग १-२ ग्राम (Gram) की लिटर (१०,००० सेर पानी में १२ सेर चुना) है। इसिलए इसमे ऋधिक चुना यदि लिया जाय तो वह तली में बैठ जाता है, श्रीर फजल है। परन्तु सब का सब चना कैल्शियम आक्साइड (Calcium ()xide) ता होता नहीं। यदि उसमें ४०% (प्रति शत) केंल्शियम आक्माइड हो तो २.४ प्राम चुना फ़ी लिटर चाहिए (१२ मेर्र के बजाय २४ मेर १। कुछ चुना खालों में चला जाता है। कुछ चूना खालों के निकालने डालने में उनके माथ निकल कर खराब जाता है। इन वातों पर ध्यान रखते हुए, एक वैज्ञानिक का कहना है कि ६ माम चूना प्रति लिटर देना चाहिए (१०,००० सेर पानी में ६० सेर)। काम में इससे कहीं अधिक चृना इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इसकी घुलनशीलता बहुत कम है। अधिकता से हानि नहीं होती। पर ऋधिक व्यर्थे ही जाता है। किस विधि से, कितना चूना, किस काम के लिए प्रयोग करना है, यह चर्मकार की जानकारी (experience) पर निर्भर है। तले के लिए खाल की भीगी ताल पर १०-१२ % (१०० सेर खाल के लिए १०-१२ सेर) तक प्रयोग करते हैं।

चूना प्रति दिन हिला देने से उसके घोल की शिक्त ठीक रहती हैं, खाल पर असर एक सा होता है और वाल भी जल्दी ढीले हो जाते हैं। चूने का कार्य्य जल्दी समाप्त हो इसलिए उसको बराबर हिलाते रहने की बहुत सी मशीनें यूरोप और अमरीका के कार्यालयों में प्रयोग होती हैं। सोडियम सल्फाइड जैसे बाल निकालनेवाले मसालों के साथ में तो इन मशीनों से चूने का कार्य और भी शीघ समाप्त होता है। चूने के घोलों को हिलाने के यंत्र यह हैं:—(१) होदे के अपर चौखटा लगाकर उस पर से खालों को होदे में लटकाते हैं। होदे में घोल भर कर चौखट को यंत्र से हिलाते हैं। (२) होदे के नीचे से घोल निकालकर पम्प से अपर

से हौदे में फिर डालते हैं। इस प्रकार निकालने और भरने से घोल हिलाया जा सकता है। (३) होदे की तलों से एक फुट ऊपर छेददार तखता लगाते हैं। इन छेदों में से होकर होंदे में तखते के ऊपर नीचे घोल भरा रहता है। तखते के नीचे एक पंखा लगा देने हैं, जिसके चलने से सारा घोल हिलता रहता है। ऐसे हौदे में खालों को लटकाकर रखते हैं। (४) पंखे की बजाय, कहीं २ नीचे से दबी हुई, हवा छोड़ कर (Compressed air) घोल को हिलाते हैं। इस विधि में हवा में की कार्बन डाइश्राक्साइड (Carbon Dioxide) कुछ चने को कार्बोनेट बनाकर ख़राबकर देती है। (४) चुना देने के लिए पैडिल (Paddle)-का भी प्रयोग करते हैं। क्योंकि इसमें चुना हिलाया खूब जा सकता है। इन चीजों में शुरू में रुपया तो त्र्यवश्य लगता है पर चुना देने का समय घट जाता है। श्रीर चुना कम खर्च होता है। घुलनशील बाल निकालने के मसालों के होने से इनकी उपयोगिता इतनी बढ़ गई है कि वहाँ के बहुत से कार्य्यालयों में इनमें से किसी न किसी विधि से चना हिलाया जाता है, इसके साथ ही कहीं २ तो खालों को एक हौदे में से दूसरे में ले जाने के लिए भी मशीन का प्रबन्ध होता है।

पहिले कह चुके हैं कि गर्म घोल में चूना कम घलता है। इतने पर भी इसका असर बढ़ जाता है; ठंढे घोल में चूने का असर कम हो जाता है। चूने के गर्म घोल में बाल तो जल्दी ढीले हो जाते हैं लेकिन खाल ठोस (Plump) नहीं होती—ढीली खोखली रहती है, बजन कम बैठता है और दाने पर फुटिकएँ निकल आती हैं, यदि ठंढ में गर्म करने की आवश्यकता हो तो चूनागुदाम का गर्म रखने तथा चूना के घोल बनाने में गर्म पानी इस्तेमाल करने से काम निकल सकता है। चने के इस स्वभाव का लाभ बकतो की विधि (Buffalo's Method of Liming) में उठाया गया है।

चर्मकार खाल को देखकर और हाथ में क्रूकर मानूम कर लेते हैं कि उन पर चूने का असर ठीक होगया है या नहीं। करते २ अभ्यास से यह बात समक्त में आ जाती है, ठीक चूना लगी खाल कुळ तनी सी मालूम होती हैं। अँगूठे से दबाने से उस पर निशान नहीं पड़ता, यदि पड़ा भी तो वह फ़ौरन दूर हो जाता है। खाल को दोहरान से दोहरी जगह पर खाल तनी सी चक्राकार (गोल सी) मालूम होती है—दबी नहीं होती। छूने से भरी ठोम सी मालूम होती है, ये जाँचें पुट्टे पर की जाती हैं। खाल की पहिने की अपेन्ना बिल्कुल हो रंगत बदल जाती है। उसमें से आर-पार धुँधला सा दिखाई देने लगता है (अल्प पारदर्शक Translucent)। ऐसी खाल को पुट्टे पर से काट कर देखा जाय तो कटी सतह पर बीच में सफ़ेद सी धारी नहीं दिखेगी।

चूने की अच्छाई और बुराई—खालों को इस दशा में लाने के लिए प्रायः सभी जगह चूना ही प्रयोग होता है। चूने में अच्छाई भी है और बुराई भी है, पर कोई दूसरी ऐसी चीज नहीं है जिसमें यह बुराइयाँ न हों, चूने में खाल का पदार्थ घुलता जरूर है पर साथ ही यह भी बात है कि चूने में कोई गठरी रही नहीं हो सकती। दूसरे पदार्थ जो चूने के बजाय प्रयोग हो सकते हैं खालों पर इतना तेज असर करते हैं कि जरा चूक हो जाने मे गठरी की सारी खालें खराब हो सकती हैं। चूने की घुलनशीलता इननी कम है कि यदि अधिक भी पड़ जाय, तो कोई हानि नहीं होती। दूसरी चीजों को ठीक २ तौलना पड़ता है। यदि खालों चूने में अधिक देर भी पड़ी रह जायँ, तो खराबी आसानी मे नहीं पहचानी जा सकती। दूसरे मसालों के इस्तेमाल में ज्यादा देर नहीं रख सकते। चूने को सैकड़ों मालों से प्रयोग करते २ चर्मकार उसके असर से भली भाँति परिचित हैं। इसलिए चूने से खाल खराब होने का इर नहीं है।

चूने के बजाय जो मसाले प्रयोग हो सकते हैं, वे ये हैं —सोडियम श्रीर पोटाशियम हाइड्राक्साइड (कास्टिक सोडा श्रीर कास्टिक पोटाश Caustic Soda and Potash) ये दोनों बहुत तेज खार हैं। ये पानी में बंदुत घुलते हैं। यदि इनका इतना हल्का घोल तैयार कियां जाय जितना चूने का अमूमन होता है, तो खालें उसमें के सारे खार को जल्दी से चूस लेती हैं। इससे अधिक तेज घोल में खालें खूब फूल जाती हैं और उनका सरेस बन जाता है। इल्के घोल मैं खाल का मसाला कम घुलता है। दाना ख़रदरा श्रीर ऋरींदार पड़ जाता है श्रीर बाल नहीं निकलते। जिन हौदों में घोल हिलाया जा सके उनमें असर फिर भी ठीक होता है। ये खार (Alkali) बाल उतारने के लिए अकेले नहीं इस्तेमाल होते। ये मूखी खालों को भिगोने में लाभकारी हैं। चूने का ऋसर तेज करने के लिए, ये चूने के साथ प्रयोग होते हैं। इस काम के लिए कास्टिकसोडे के बदले सोडा (सोडियम कार्बोनेट (Sodium Carbonate) काम में लाते हैं। चूने के घोल में सोडे का कास्टिक सोडा बन जाता है। खालों के वजन पर 🞖 🖇 (१०० सेर के लिए पाव भर से आध सेर तक) सोडा चूने में देते हैं।

मेसर्स पेन और पुलमैन की विधि में (Payne and Pullman Process) खालों को जाड़े में ४८ घंटे और गर्मी में २४ घंटे खूब सड़ते हुए भिगोने के पानी में डालते हैं। फिर खालों १ % (१०० सेर पानी में १ सेर) कास्टिक सोडे के घोल में डाली जाती हैं। इसमें भी वे ४८ घंटे रक्खी जाती हैं, बीच में एक बार निकाली और दाबी जाती हैं। यदि सड़ते पानी में वे ठीक भीग चुकी हैं, तो बाल काफी ढीले हो जाते हैं और छुरो से निकाल दिये जाते हैं। दो घंटे निचुड़्ने के बाद वे एक दूसरे हौदे में डाली जाती हैं; जिसमें १५ % (१०० सेर पानी में १६ सेर) कैलिशयम क्रोराइड (Calcium Chloride) होता है। चौबीस घंटे

बाद निकालकर फिर उमी में डालने हैं। इसके २४ घंटे बाद खालें निकालकर नर्म (Soft) पानी में खूब धोई जानी हैं। मोडे आर कैल्शियम क्रोराइड (Calcium Chloride) के घंला में कीटागा होने नहीं, इसलिये ये घाल विना वदले वहन दिन नक प्रयोग किये जा सकते हैं। विश्लेपण (Analysis जँचाई) में मोडे धौर कैल्शियम कोराइड की कमी मालम करके कमी का पराकर देना चाहिए। गाढ घान (Stock solutions) बनाकर रख लैन से यह कमी आसानी से पूरी की जा सकती है। इसके लिए ४५ प(उन्ड कास्टिकमाडा और ४३ पाउन्ड कैल्श्यम क्रांराइड त्र्यलग-त्र्यलग एक-एक गैलन (४ मेर्) पानी में घाल लेना चाहिए। सड़ने हुए पानी का जो इस विधि में प्रयोग होना हैं। इसिलये यह विधि अच्छी नहीं हैं। और इसी में इस विधि से चमड़ा नहीं बनाया जाता है। उन खालों को चूना देने के लिए यह विधि अच्छी हैं जिनके वाल रखने हां। इससे वाल विना ढीले हुए खाल पर चूने का पूरा २ असर हो जाता है, क्योंकि कास्टिक सोड और कैल्शि-यम क्लोराइड के मिलन से सोडे का संबिडयम क्लाराइड और कैल्शियम क्रोराइड का हाइड्राक्साइड (चूना) वन जाता है। खाल के रंश (Fibres) फूल जातं हैं और ऐसा नर्भ व भरा चमड़ा निकलता हैं जैसा चूने से। सोंडे के घाल में से निकालने के बाद छुरी लगा देने से चर्बी जो पानी में घुले हुए सोडे के मावून के रूप में होती हैं आसानी से निकल जाती है। दूसरे घाल में जाने पर फिर इसका न घुलनेवाला चूने का सावन वन जाता है। सोडा पहिले देने के वदले के रिशयम क्रांराइड पहिले दिया जा सकता है और बाद में सोडा। जिन खालों में वालों की चिकनाइट और सुन्दरता वैसी ही रखनी हो, उनमें ये घोल केवल गाश्त की तरफ लगाए जाते हैं। पहिले सोडे का घोल लगाने हैं। जब खालें फूल त्राती हैं) उसी पर कैल्शियम क्रोराइड का घोल लगाते हैं। इस

विधि से लाभ यह है कि बुरे ? पानी श्रीर चूने के कंकड़ों के डल्ले फेंकने को नहीं होते।

सोंडियम सल्फाइड—इसके ४% के घोल में वाल, ऊन, श्रादि किरे-टीन से बने पदार्थ हलुत्रा हो जाते हैं; खाल के पदार्थ या जोड़नेवाले पदार्थ पर हल्का श्रसर होता है; दाना फूलकर खुरदरा श्रीर कमज़ोर हो जाता है। हल्के घोल प्रयोग करने से ऐसा नहीं होता। चूने के साथ ३% सोडियम सल्फाइड से वाल खराव नहीं होते, उनकी जड़ें ढीली हो जाती हैं। सोडियम सल्फाइड पानी में बहुत घुलता है। पानी में यह दो भागों में बँट जाता है, सोडियम हाइड्राक्साइड (Sodium Hydroxide) श्रीर सोडियम सल्फहाइड्रेट (Sodium Sulphydrate)। इस दूसरे का चूने से मिलने पर सोडियम हाइड्राक्साइड श्रीर कैलिशयम सल्फहाइड्रेट वन जाता है। इसी में वालों के उड़ाने की शिक्क है।


सोडियम सल्काइड दो प्रकार का मिलता है; एक दानेदार जिसमें २०-२२%, दूसरा ढेलेदार (Fused) जिसमें २०%, सोडियम सल्काइड होता है। ढेलेदार का १०—१४% का घोल बनाकर चूने से गाढ़ा कर लेते हैं कि ब्रुश से ठीक लग सके। फिर खालों के गोश्त की तरफ इस घोल को तिनके के ब्रुश (Fibre brush) से रगड़कर लगाते हैं। खालों को एक के उत्पर एक इस तरह रखते हैं कि गोश्त से गोश्तवाली तह और बाल से बालवाली तह लगी हों। नमी की जगह इस ढेरी को छोड़ देने से बाल बहुत जल्द ढीले हो जाते हैं। इस तरह से चूना देने को पेन्टिंग से चूना देना या लेटी लगाना कहते हैं। जब बालों की परवाह नहीं होती, तो इस ढेरी को होदे में रखकर पत्थर से दाब देते हैं श्रीर होदे में पानी भर देते हैं। इस तरह चूना देने को पेन्टिंग श्रीर फलूडिंग (Painting and Flooding) कहते हैं। इन विधियों से बाल बड़ी जल्दी ढीले

होते हैं। यदि दाना खराव होने की भी परवाह न हो—जैमे माम्ली दर्ज के तले का चमड़ा बनाने में— नो ढेले बार का १४-२०% तक का घोल प्रयोग करते हैं और उमे बालों पर लगा देने हैं। कभी-कभी खालों को मसाला लगाने के बाद रोढ़ पर में, इम नरह मोड़कर कि गोशतबाली तह अन्दर की तरफ रहे, एक के उपर एक लगा देने हैं। ये घोल प्रायः गोशतबाली सनह पर ही लगाए जाने हैं जिममें न दाना खराब होता है और न बाल बिगड़ने हैं। इस घोल में सोडियम सल्फाइड से बना कास्टिक सांडा ही फूलन का कारण है। घोल में कें ल्शयम क्लाराइड दे देने से कास्टिक सांडा इससे मिलकर बेकाम हा जाता है और फिर ऐसे घोल का कोई बुरा असर नहीं होता; बाल उड़ाने की शिक्त भी नहीं घटती।

मैनसिल (Realgar रिण्लार-या-Red Arsonic—रेड आर्सनिक) यह भी बाल उड़ाने के लिय प्रयाग होती है। इससे दाना चिकना आता
है। यह चूने के साथ ही प्रयाग होती है। इससे चून का कैल्शियम सल्फहाइंद्रेट बनता है जिसमें, पहिले बना चुके हैं, बाल उड़ाने की शिक्त है। बालने के लिये इसे गर्म चूने में मिलाना चाहिए। दानों से मिले मसाले की
तेजी चूने की गर्मी पर निभर है। चूने का बुमाने के समय चूने के बीच
में इसकी तह दे देनी चाहिए। इस तरह बुमाने से रसार्यानक परिवर्तन
ठीक होता है। जब सारे मैनसिल का केल्शियम सल्फहाइड्रेट बन जाता
है, तब घोल का रंग हरा होता है। यदि उसमें जरा सा भी लाल रंग हो,
तो सममना चाहिए कि कुझ मैनसिल घुलने से रह गया है। बढ़िया
चमड़ों (Fine leathers) के बनाने में इसे काम में लाते हैं; ऐसी
जगह सोडियम सल्फाइड नहीं इस्तेमाल करते क्ये कि इससे दाना
खराब हो जाता है। सोडियम सल्फाइड और चूने के साथ कैल्शियम
कोराइड दे देने से दोनों का असर मैनसिल का सा हो जाता है। मैन-

सिल जहर है। दस्ताने के चमड़े (Glove kid ग्लव किंड) के लिये खालों के वजन पर ०-१-०-३% मैनसिल और ४% चूना लेते हैं। बछेले के लिये १ हिस्सा मैनसिल दस हिस्से चूने में मिलाकर गोशतवाली सतह पर लगाते हैं।

हड़ताल (Orpiment—आर्पीमेन्ट Auri Pigmentum; As₂ S₃)—यह मैनसिल से सस्ता है और बाल निकालने में उससे तेज है। इसमें गंधक अधिक होने से कैल्शियम सल्फहाइड्रोट अधिक बनता है। इतने पर भी मैनसिल ही प्रायः प्रयोग होता है।



चित्र १ बीम (Beam)

जब बाल ढोले हो जाते हैं, खाल को बाल ऊपर रखते हुए बीम (Beam) पर डालते हैं और बाल कढ़ाई की छुरी (Unhairing Knife अनहेअरिंग नाइफ) से बालों को हटा देते हैं। इस बीम का आकार चित्र ४ से विदित होगा। यह लकड़ी व लोहे के बनते हैं और ऊपर से जरने से मढ़ दिये जाते हैं। यहाँ पर प्रायः ईंट और गारे के बनाते हैं; सीमेंट से सतह हमवार कर दी जाती है; आकार (शक्ल)

यही रहता है। बाल कड़ाई को छुरी (चित्र ६ क) लोहे की चपटी कुछ गोलाईदार पट्टी होती है जिसके दोनों सिरों पर लकड़ी की मूठ (Handle) लगी होती है। इस छुरी में धार नहीं होती; यह काट नहीं सकती। छुरी लगाने (Soldding स्कडिंग) में भी इसी को काम में ले आते हैं पर स्कडिंग की छुरी जरा-सी भिन्न होती है, जैसा कि चित्र ७ क से मालूम होगा। स्कडिंग के लिये एक और छुरी भी प्रयोग होती है, जिसमें लोहे के बजाय वलकैनाइट की सेट (Plate of Valcanite) होती है; इसे स्कडिंग की सेट कहते हैं (चि० ७ ख)।


श्राजकल बाल कढ़ाई के लिये विदेशों में मशीनें अक्सर इस्तेमाल होती हैं। इस काम की कितनी ही मशीनें बन चुकी हैं। इनमें से रबर राल अनहेश्रिरंग मशीन और लीजैन श्रनहेश्रिरंग मशीन (Leidgen Unhairing Machine) अच्छी हैं। इल्की खालों पर से बाल हटाने के लिये टेबिल (Table) श्रनहेश्रिरंग मशीन इस्तेमाल होती हैं। इन सबमें बाल हटानेवाली छुरी एक कुन्द चक्रदार (Spiral) छुरी होती हैं। कहीं-कहीं छुरी या मशीन से बाल न निकालकर खालों को थोड़ी देर ढोल (Drum) में चला देते हैं। श्रापस की रगड़ से बाल हट जाते हैं श्रीर ढोल में पानी लगा देने से वे साफ धुल भी जाती हैं।

क्यों हो बाल हटा दिये जायँ, खाल को नर्म (Soft) पानी में डाल देना चाहिए। अमूमन बाल कढ़ाई के बाद वे फिर चूने में रक्खी जाती हैं। जब वे फूली और ठोस (Swollen and plump) हो जाती हैं उनकी छिलाई होती है। छिलाई के लिये खाल को गोश्तवाली सतह अपर रखते हुए बीम पर डालते हैं और छिलाई की छुरी (Fleshing Knife फ्ले-शिंग नाइफ) से व्यर्थ गोश्त और ढीले तन्तुओं (Loose tissues) को काटकर गोश्तवाली सतह साफ कर देते हैं। चूने की छिलाई को कची छिलाई भी कहते हैं। कभी-कभी खालों को भीगने के बाद ही छील

देते हैं; इसे मीन फ्लेशिंग (Green Fleshing) कहते हैं। इसके



चित्र ६ क--बाल कड़ाई की छुरी




चित्र ६ ख-छिकाई की छुरी



चित्र ६ ग-काटने की ख़ुरी



चित्र ७ क ---स्कर्डिंग की छुरी



चित्र ७ ख-स्कार्डंग की प्लेट


बाद प्रायः पेंटिंग से चूना देते हैं। इससे लाभ यह है कि चूने का असर जल्दी, अच्छा, और सारे में इकसार होता है। छिलाई (Fleshing)

की छुनी (चित्र ६ ख) भी चपटी, कुद्र गांल आकार की, लेटि की पट्टी होती है जिसके दानों निकी पर लकड़ी की सठ टार्ता है। इस कुरी में घार दोनों निक्त होती है। जिन्न का किनाम नीन में नाहर को निकला है, उन्नर छीलने की नेज धार है; जिन्न का किनाम बीच में से अन्दर की तरफ है, उन्नर की धार कुन्द है। कुन्द धार में तेज धार तक चौड़ान में यह छुनी चपटी नहीं है; बीच में कुछ उठी हुई है। कुन्द धार चमड़े की निक्ष ज्वमकाने के काम आती है। जब नेज धार कुन्द हा जाती है, उमें मान पर घरने हैं। धार को नेज रखने के लिये छीलनेवाले छिलाई करने हुए बीच-बोच में धार के नीचे- ऊपर सिक्षी फेरते हैं। मान रेनीले पत्थर का एक पहिया-सा होता है, जो धुरें पर घूमता है; धुरी टब के ऊपर रहता है। धार रखने ममय टब में पानी भर देने हैं जिसमें पहिया भीगा रहे। पहिए की एर्जन में चला- कर, चलते पर छुरी को दवाके रखकर, धार रखने हैं।

मेड, वकरो, मेमने श्रादि की हल्की खालों के लिये छिलाई की मशीनें बहुत काल में प्रयोग हो रही हैं। यूनाइटेड स्टेट्स श्रॉफ श्रमरीका में हें सिग लेदर्स (Dressing leathers हल्के चमड़े) की छिलाई मशीनों पर ही होती है। इँगलेंड में भी इनका प्रचार है। जो मशीनें भारी खालों की छिलाई के काम श्रानी हैं, वह हल्की खालों की छिलाई की मशीनों से बहुत मिन्न हैं; पर श्राधार एक ही है। छीलनेवाली छुरी चक्रदार (Spiral) होनी है। वाहन क्लेशिंग मशीन (Vaughn Fleshing Machine) प्रायः प्रयोग होनी है। नेज छुरी के बदले छन्द छुरी लगाकर इन्हीं मशीनों से बाल भी निकाले जा सकते हैं श्रोर स्कडिंग भी किया जा सकता है। तले का चमड़ा इन मशीनों से नहीं छीलते हैं, क्योंकि-इनमें चमड़ा दब जाता है।

चूनेदार खाल को हवा न लगने देना चाहिए वर्ना हवा में की कार्वन

डाइम्राक्साइड से दाने पर के कैल्शियम हाईडा़क्साइड (चूने) का कैल्शियम कार्वानेट बन जाता है। इसके रहते हुए वनस्पतियों से पकने पर धड़वेदार रंगत म्राती है। इस प्रकार खराव हुई खालों को विंड ब्लांस्टेड (Wind-blasted) कहते हैं। जिस पानी में चूनेदार खालें रक्खी जायँ वह नर्म होना चाहिए वर्ना उसमें पहले थोड़ा-सा चूना डाल देना चाहिए।



चित्र द खाख के भाग

छिलाई के बाद खालों पर गठरी का नम्बर (Pack Number) लोहे के नम्बरों से ठोककर लगा देते हैं। गोडी (Shanks), गाल (Cheeks) आदि व्यर्थ हिस्से काट देते हैं। ये और छिला हुआ गोरत आदि सरेस बनाने के काम आते हैं। खालों के दाम इस दशा

में तोलकर दिए जा सकते हैं। वेल्ट (Belt) श्रीर बाक्स साइड्स की खालों को रीढ़ पर से दो में वाँट देते हैं। इनको फौकें (साइड्स Sides) कहते हैं। तले के लिये खालों की पिटवार (Bellies) श्रीर कंघे (Shoulders) काटकर पुट्टे श्रलग कर लेते हैं (चित्र द देखों)। इस काम के लिये खाल का लकड़ी की मेज पर डालकर छुरी (Butcher's Knife चित्र ६ ग) से श्रावश्यकतानुसार काट देते हैं।

भिन्न-भिन्न प्रकार के चमड़े बनाने के लिये चूना देने
(Liming) की विधियाँ—तले का चमड़ा बनाने के लिये
तोन हीं दे की विधि बहुधा प्रयोग होती है। तीन-तीन दिन हर घोल में
रखते हैं। जब नया हौदा बनाना हो, १० पा० चूना ७० पा० की ग्वाल
के लिये प्रयोग करते हैं। यदि कास्टिक सोडा देना हो, तो प्रति खाल
२ आ० कास्टिक सोडा और पा० चूना काफी होता है। कभी-कभी
दूसरे घोल में प्रति खाल २ आ० सोडियम सल्फाइड देते हैं। हर गठरी
दो सल्फाइडवाले घोलों में और एक ताजे चूने के घोल में होकर जाती
है। जो ओक की छाल (Oak Bark) से तले का चमड़ा पकाते हैं,
वे बढ़िया खालें लेते हैं और तीन होंदे के तरीक़े से चूना देते हैं जिससे
बढ़िया चमड़ा तैयार होता है।

कहीं-कहीं तीन से श्रधिक होदों का चक्कर रखते हैं और नया घोल बनाने के लिये १२-१६ पा० चूना लेते हैं। गर्मियों में १४-१८ दिन तक श्रौर जाड़े में २१ दिन तक चूना देते हैं।

बफ़ैलो की विधि से भो चूना दिया जाता है। इस काम के लिये चूना देने की वे विधियें काम में लाते हैं जिनसे समय कम लगे, क्योंकि तले के लिये जितना कम हो सके, उतना कम खाल का पदार्थ घुलने देना चाहिए। २६ पा० दानेदार सोडियम सल्फाइड और १ पा० चूना प्रति खाल बालों पर लगाकर भी बाल उतारते हैं। जो कुछ लगा-लगाया बचे, उसे होदे के घोल में डाल देते हैं।

बेल्ट और हारनेस का चमड़ा बनाने के लिये कुछ श्रधिक चूना देते हैं पर यह किस प्रकार का चोकर दिया जायगा, उस पर निर्भर है। एक विधि में पाँच हौदों का चकर रखते हैं। १०-१६ दिन तक चूना देते हैं। २६ हंडरवेट (Cwt. —१४० सेर) चूना हर हौदे के बनाने में डालते हैं। ४ हक्ते बाद हर हौदे का घोल नया बनाते हैं।

वनस्पित से पकनेवाले हल्के चमड़ों (Vegetable tanned dressing leathers) को खालों को चूने के नर्म घोलों (Mellow lime Liquors) में लगभग १६ दिन तक रखते हैं। एक हौदे की विधि से या कई हौदों की विधि से चूना देते हैं। सस्ते चमड़ों के बनाने में खोर क्राम से पकनेवाली खालों को ७-८ दिन चूने में देते हैं; साथ में कुछ सक्ताइड भी प्रयोग करते हैं।

बाछुंड़ की ग्वालें (Calf-skins)। जूतों के लिये वनस्पति से पकाने में इनको १०-१४ दिन चूने में देते हैं। २००-२४० खालों की गठरो पर १ इंडरवेट (११ पसेरी) चूना लेते है। शुरू के घोलों में की गठरी पीछे २१ पा० सल्काइड देते हैं। श्रागे की गठरी बिना सल्काइड के चूने में रहती है। बिना सल्काइड के नर्म चूनों में तीन हफ्ते तक चूना देते हैं।

क्रोम से पकाने के लिये इन खालों को ४-७ दिन चूने में देते हैं, इस-लिए काफी सल्फाइड देना होता है; पर इतना सल्फाइड न देना चाहिए कि दाना खुरदरा हो जाय। इन खालों की छिलाई चूने में देने से पहने कर देते हैं। १०० पा० खाल के लिए २ पा० दानेदार सोडियम सल्फाइड को २ गैलन (१० सेर) पानी में घोलकर उसमें १ पा० बुमा हुआ चूना मिलाते हैं, और फिर छुल को ४ गैलन (२० सेर पानी के बराबर) बना लेते हैं। थोड़ी देर निथरने के बाद उपर के साफ घोल को उस चूने में मिलाते हैं जिसमें से दो गठरी निकल गई हों। इस चृते को खृब हिला-कर खालें उसमें दवा देते हैं। दां दिन बाद इस गठरी को ऐसे चृते में देते हैं जिसमें से एक गठरी निकली हो। १ पाउन्ड सल्फाइड, १६ पा० चूना मिलाकर, ४ गैलन करके, निथरे पानी को इस चृते में मिलाकर खालों को डालते हैं। दो दिन बाद पहले हीदे में नया चूना बनाकर उसमें दो दिन रखते हैं। नया चूना बनाने को १०० पा० खाल के लिए १४ पा० चूना हीदे में देते हैं। इसरे चृते में से निकालने के बाद खाल कढ़ाई करते हैं। श्वन्त में छिलाई करते हैं।

काफ़-किड श्रीर जिल्दवन्दी के चमडों (Calf-kid and Bookbinding Leathers) के लिए खालों को ३ हफ्ते सादे चूने में देते हैं।

भेड़ और मेमने की खालें (Sheep and Lamb Skins)—इन खालों पर से ऊन उतारने के लिये स्वेटिंग (Sweating) की विधि काम में आती है। ऊन उतारने के बाद नर्म और फिर तेज चृने में देने हैं। चृने में देना अति आवश्यक है, क्योंकि इन खालों में चर्ची बहुत होती है जो विना चृने में दिए नहीं निकल सकती। अदि यह चर्बी न निकाल दी जाय, तो रँगने आदि में तंग करती है। दृसरों विधि में १ हंडरवेट (४६ सेर) चृने और १४ पा० (७६ मेर) आरमेनिक सल्काइड को मिलाकर बुमा; कुल को ४० गैलन (नाप में २०० मेर पानी के बरावर) कर इस घोल को खालों की गारतवाली सतह पर लगाते हैं। रीड़ (Ridge) पर से मोइकर खालों को ढेरो लगा देते हैं। दो दिन में ऊन ढीला हो जाता है। चूना देने में बळेले की खाल की तरह तीन घोलों में चूना देते हैं। पहले होदे में ४ पा० आरसेनिक सल्काइड और १०-१४ पा० चृना देते हैं। दूसरे में कुळ नहीं। पाँचवें दिन नए चूने में देते हैं। नया चूना बनाने में १६-१७ पा० चूना की १००

खाल पीछे देते हैं। दो तीन दिन में तैयार हो जाती हैं। छिलाई के बाद खालों को पानी में डालते हैं। दो घंटे बाद छुरी लगा देते हैं। आरसेनिक सल्फाइड के बजाय सोडियम सल्फाइड भी काम में आता है। इस सल्फाइड के १४% के घोल को चूने से गाढ़ाकर खालों पर लगा देते है। अन उतारने के बाद ४-६ दिन चूने में देते हैं।

द्स्ताने के लिए बकरी के बच्चों और मेमनों की जालें (Kid and Lamb Skins)—इनकें लिए सोडियम सल्फाइड नहीं ' प्रयोग करते। पुराने चूने में भी नहीं देते। ७-१० दिन तक चूना देते हैं। चूने में १% (प्रतिशन) आरसेनिक सल्फाइड मिला देते हैं। १४ दिन तक केवल नए चूने में देने से भी अच्छी चीजें बनती हैं।

बकरी की खालें जो मड़ाका (Morocco) श्रौर ग्लासी किड (Glace Kid) के लिए तैयार होती हैं, उन्हें गर्मी में १६-२१ दिन व जाड़े में साढ़े तीन हफ्ते चूना देते हैं। इनसे नमें चमड़ा बनाने के लिए खाल का कुछ मसाला घुलाना पड़ता है। इनको दो प्रकार के चूने के चक्कर में देते हैं। पहले चक्कर में चूने के वजन पर ६% श्रारसेनिक सल्फाइड चूने के साथ घोलते हैं। उसमें दस दिन तक खालें रखते हैं। फिर इन्हें ताजे चूने में डालते हैं जिसमें चूने के वजन पर ६% कास्टिक सोडा देते हैं। इसमें भी दस दिन तक रखते हैं। पहले चक्कर के बाद बाल उतार देते हैं। श्रारसेनिक सल्काइड के बदले सोडियम सल्काइड देने से ४-४ दिन में बाल उतर जाते हैं।

सील मळुली की ग्वालें (Seal Skins)—इनको बिना सल्काइड के नर्म चूने में कितने ही दिन देते हैं, जिससे चर्ची कट जाय। लगभग तीन हफ्ते लगते हैं। प्रायः एक होंदे को विधि से चूना देते हैं।

छठा अध्याय

चोकर देना (BITING)

चूने से जब यह काम (बाल, व्यर्थ गांशन, श्रोर चर्ची दूर करना) हो गया, उसकी श्रावश्यकना नहीं। कुछ पकाने की विधियों में यूना हानि-कर है। भिन्न-भिन्न प्रकार के पकाने के घोलों पर उमका भिन्न-भिन्न प्रकार का श्रसर होता है।

चूना खार (Alkali) है ज्ञार पकानेवाले योल (Tanning liquors) अम्ल (ऐमिड) हैं, अनः यह उनके अम्ल को शिश्वल (neutralise) कर देता है जिससे कि धाल खराब हा जाने हैं। वनस्पति-पदार्थों के प्रयोग में चने से चमड़ को रंगन काली पड़ जानी है। नले का चमड़ा पकाने में कुछ चून का रहना लामकारी है; कुछ चूना फिर भी निकाल देन। पड़ता है। इस बयान में चूना निकालने के जा मिन्न-भिन्न तरीक़े दिये हैं उन सबका मुख्य काम चूना निकालना है। साथ ही साथ उनसे ज्ञार भो मतलब सुधरते हैं। इस प्रयाग का तोड़ाई करना भी कहते हैं। चांकर देना इसलिये कहते हैं कि इस काम के लिये अक्सर चांकर प्रयोग होता है। दूसरा मतलब जा इन उपायों से सिद्ध होता है वह खाल की फूलन गिरना है। तले जैसे पुख्ता चमड़े के लिये अच्छा है कि फूली दशा में पके। फूले में पकने से सखन चमड़ा बनता है। नमे चमड़ों के लिये बिरुक्कल गिरी (Tallen) हीली दशा

में खालों को पकाना चाहिए। गिरो से मतलब है कि वह सखती (Firmness) चौर ठोसपन (Plumpness) जो चूने के कारण च्या जाती है, न रहे। तीसरा मतलब खाल की उन कुछ चीजों को, जो तैयार चमड़े में न होनी चाहिए निकाल देना है। दस्ताने का चमड़ा बनाने में खाल के पदार्थ को ऐसा घुलाना पड़ता है कि फिर खाल को चाहे जैसा भी खींचा जाने वह छोड़ने पर भी वैसे ही (Without stretch) रह जाय, लौटे नहीं।

चूना दूर करने के चार तरीक़े हैं। पहला रसायनों द्वारा (Chemic-cal Deliming) रासायनिक विधि, दूसरा कुत्ते के विष्ठा से प्योरिंग (Puering), तीसरा मुर्गी या कबूतर आदि की बीट से बेटिझ (Bating), चौथा चोकर से ड्रेंचिंग (Drenching)।

रसायिनक विधि—। चूना और जो खार (Alkali) चूना देने में प्रयोग किये गये हैं, वे सभी पानी में घुलनशील हैं। अतः यह आशा की जा सकती है कि केवल पानी ही से धोने से सारा चूना निकल जायगा। बेशक धोने से चूना निकल जाता है। पर जैसा जे० टी० वुड (J. T. Wood) ने मालूम किया है, चाहे जितना धोयें सारा चूना नहीं निकल जाता, कुछ रह जाता है। जिठना चूना निकलना होता है, वह एक दो घंटे में निकल जाता है। बाद में जरा-जरा-सा निकलता रहता है। खार में खाल और अम्ल दोनों के गुण हैं। बस चूने के साथ उसके अम्ल से एक सम्मेलन (Compound) बन जाता है जिसमें का चूना घुलता नहीं। धोने से भी निकल नहीं सकता। धोने के लिये जो पानी प्रयोग हो उसमें अस्थायी भारीपन टेम्पोरेरी हार्डनेस (Temporary hardness) न होना चाहिए। यदि ऐसा हो, तो उसमें थोड़ा-सा चूना डालकर उसे नम् कर-लेना चाहिए। न करने से दाने पर कैलशियम कार्बोनेट (Calcium Carbonate)

के जम जाने का डर है। ऋस्नु, ऋम्लवाले घोलों में खाल के ये खार खाल से अलग होकर अन्लों में लवण (Salt) बनात हैं। यदि यह लवण (Salt) पानी में घुलनशील हैं, तो निकल जायँगे वर्ना वहीं खाल के ऋंदर रह जायँगे। पर यह हानिकारक हैं, क्योंकि पकाने के घोलों के अम्ल से ये लवग् टूटकर उतना पकानेवाला पदार्थ व्यर्थ कर देंगे। अतः ऐसा अम्ल प्रयोग करना चाहिये जिसके चने का लबगा पानी में घुलता हो। सब से मस्ता अन्त सल्क्य रिक एसिड (Sulphuric Acid) है। पर इसका लवण कैलशियम सल्फेट बहुत कम घुलनेवाला है। यह फ़ुलाता भी है च्रोर खालों के सूखने पर उनके रेशों को कमजोर कर देता है। हाइड्रोक्नारिक एसिड (Hydrochloric Acid) इससे कुछ महँगा अवश्य पड़ता है पर इसका लवग् कैलशियम क्रोराइड (Calcium Chloride) घुलनशील है। इससे यह प्रतीत होगा कि यह अम्ल (Acid) चूना दूर करने के लिये अच्छा है। पर ये दोनों खाल को बड़ी जल्दी फुला देते हैं। चुना शिथिल भी नहीं होने पाता कि यह खाल के साथ बहुत फूलनेवाला एक सम्मेलन (Compound) बनाते हैं। यद्यपि चने के घोल का सा भी हल्का इसका घोल बनाया जाय, तो भी खाल जरा सी देर में सारा श्रम्ल ले लेती है। इसका कारण यह है कि ये दोनां अन्त बत्ती (Strong) हैं। इसोत्तिये यह श्रम्ल इस काम में प्रयोग नहीं होते। चाहे जितना करो फूलन हो ही जाती है। सोडियम क्रोराइड (साँभर नमक) दे देने से इसमें रुकावट श्रा जाती हैं। यह तरकीव उस चुने को दूर करने के लिये श्रच्छी है जो किसी तरह से दाने के ऊपर कैलशियम कारबोनेट के रूप में जम जाय। जब इस अम्ल को प्रयोग ही करना हो, तो खालों को पैडिल में चलाना चाहिए। इस हाइडोक्तारिक ऐसिड में श्रक्सर लोहा होता है। हरा रंग लोहे ही के कारण होता है। इस काम के लिये बिना लोहे

का एसिड इस्तेमाल करना चाहिए। जरूरत से कुछ कम श्रम्ल को बहुत से (दस गुने) पानी में मिलाकर चलते हुए पैडिल में धीरे-धीरे डालना चाहिए।

• बोरिक एसिड (Boric Acid) आजकल चुना दूर करने के लिये अधिकतर इस्तेमाल होता है। यह इतना धीमा (Weak) अन्ल है कि यदि ऋधिक भी पड जाया तो कोई हानि नहीं होती। पर इसके इस्तेमाल करने में सल्फ्यरिक एसिड की बनिस्वत इसगुने दाम अधिक लगते हैं। इससे दाना साफ श्रौर चिकना श्राता है। तले, जीन, बेल्ट श्रादि के चमड़े के लिये यह खाल पर से सतह का चूना दूर करने के लिये काम आता है। बीट त्रादि से चूना दूर की हुई खालों को इसके घोल में दे देने से बचा-खुचा भी चूना निकल जाता है और दाना साफ निकल आता है। बोरिक एसिड के घोल में खालों को बिना हिले न पड़े रहने देना चाहिए, वर्ना धब्बे पड जाते हैं। थोड़ी-थोड़ी देर बाद हिला देना चाहिए। इसका लवण भी (Calcium Borate कैलशियम बोरेट) बहुत कम घुलना है। पर यह इतना धीमा अन्ल है कि इसके खाल में घुसने से पहले चुना बाहर के घोल में आ जाता है। और वहीं इससे मिल जाता है। जब घोल में यह लवए। इतना हो जाता है कि और घुला नहीं रह सकता तब बोरिक एसिड खाल के अन्दर चूने से मिलता है। और खाल में ही रह जाता है। इसलिये इसका घोल हमेशा नया बनाना चाहिए।

सल्फ्युरस एसिड (Sulphurous Acid) भी ऐसा ही। घीमा अम्ल है। थोड़ा-सा अधिक हो जाने से भी इससे कोई अधिक हानि नहीं होती। इसका सादा लवण (Normal Salt) कैलिशियम सल्फाइट (Calcium Sulphite) है। यह भी कम घुलता है। परन्तु आम्लिक लवण (एसिड साल्ट Acid Salt) बहुत काफ़ी घुलता है। इसके बनने के लिये अम्ल (Acid) अधिक देना चाहिए। इसको सतह का चूना दूर करने के लिये प्रयोग कर सकते हैं।

इन अम्लों के प्रयोग में ध्यान रखना चाहिए कि लोहा (Iron) न हो। जिस नाँद आदि में रक्खा जाय उसमें भी लोहा न होना चाहिए। इन खनिज, अम्लों के सिवाय बहुन में चेनन अम्ल (आरगेनिक एसिड Organic Acid) काम में लांच गये हैं। वे यह हैं।

- १. आकजोतिक एसिड (Oxalie Lord) घीमा अम्त (Weak Acid) है। इसका लवए (कैलशियम आक्जे नेट Calcium Oxalate) पानी में नहीं घुतना। इसी कारण इस अम्ल को बहुन कम इस्तेमाल करते हैं।
- २. लेक्टिक एसिड (Lietie Acid) खर्ट्ट दृध में खर्टी चीज यही अम्ल है। दां पाउंड फी गैलन (५ सेर पानी में एक मेर) काफी होता है, अधिक पड़ जाने पर यह खालों को फुला देता है। चोकर के घोल में भी यह अम्ल होता है, और उसके बजाय इस्तेमाल किया जा सकता है। परन्तु इस अकेने का असर वैसा नहीं होता। ३०° में ३४° श० (30° to 35° C.) पर इसका पैडिल में चलाना चाहिये। यदि काफी अम्ल दे दिया जाय तो एक घंटा काफी होना है। यह खाल की मोटाई पर भी निर्भर है। यह अम्ल बहुत इस्तेमाल किया जाना है।
- र फारिं फारिंस एसिंड (Formic Acid)—यह वाजार में द्रव रूप में बिकता है, जिसमें ६० प्रति सैकड़ा असल फार्मिक एसिंड होता है। ०१ से ० २% (प्रति सैकड़ा; १००० सेर पानी में १ से २ सेर तक) के घोल में इस्तेमाल किया जाता है। इसका लवण कैलशियम फारमेट (Calcium formate) ऐसिंड से जो फूलन होती है इसको दबाता है।
- ४. ऐसेटिक एसिड (Acetic Acid) भी इसी तरह चूना दूर करने के लिये प्रयोग हो सकता है। उड (Wood) का कहना है कि इन दोनों अम्लों को अलग्र अलग प्रयोग करने की अपेन्ना बराबर हिस्से में मिलाकर प्रयोग करना अच्छा है।

४. ब्यूटायरिक एसिड (Butyric Acid) धीमा श्रम्ल है, श्रीर इस काम में प्रयोग हो सकता है। पर यह अभी इतनें बड़े पैमाने पर नहीं बनता । ये सब अम्ल बड़े महँगे पडते हैं । इन अम्लों का प्रयोग करने में यदि इनका केलशियम साल्ट किसी प्रकार तोड-कर यह अम्ल फिर पैदा कर लिये जायँ, तो ये सस्ते पड सकते हैं। सल्फ्युरिक एसिड श्रौर श्राक्जेलिक एसिड इस काम के लिये श्रच्छे हैं। इनके देने से उन श्रम्लों का कैलशियम लवस टुटकर कैल-शियम सल्फ्रेट या कैलशियम आक्जलेट बन जाता है और फिर पहला श्रम्ल श्राजाद हो जाता है। कैलशियम सल्पेट श्रीर श्राक्जलेट पानी में नहीं घुलते, इसलिये तली पर बैठ जाते हैं। इस तरह वही श्रम्ल उस घोल में कई दक्षा प्रयोग किया जा सकता है। उसको छटानेवाला अम्ल जरूरत से ज्यादा न देना चाहिए। रसायनवेत्ता (Chemist) श्रासानी से श्रम्ल की ठीक २ मात्रा मालूम कर सकता है, जोकि उस घोल के सारे कैलशियम लवए। को तोड़ने के लिये चाहिए। एक ही घोल कई बार प्रयोग करने में खाल के घुले हुए पदार्थ, जो घोल में आ जाते हैं, चना द्र करने में मद्द करते हैं।

देखने में वो यह तरकीब भली माल्म होती है कि वही अम्ल बार-बार छुड़ाकर कितने ही बार प्रयोग किये जा सकते हैं। परतु ऐसा नहीं है, क्योंकि केलशियम सल्फेट या आक्जलेट, जो हौदे में बन जाते हैं। चूने के उस लवण को जो खाल में बनता है बाहर निकलने से रोकते है। इसलिये इस तरह भी तीन-चार बार से अधिक उस अम्ल को प्रयोग न करना चाहिए।

इन श्रम्लों से खाल जो फूलने लगती है, उस फूल्पन को रोकने के लिये घोल में नमक दे देना काफी होता है। ज्यादातर इन श्रम्लों के लवण भी नमक का-सा काम करते हैं। जैसे फारमिक एसिड के इस्तेमाल में उसकी फूलन को कैलशियम फारमेट रोकता है। इस तरह अम्ल की चूना दूर करने की ताक़त नहीं घटती। यदि किमी समय अधिक अम्ल एंड जाने से खालें फूलने लगें, तो फौरन नमक दे देना चाहिए। ऐसी खालों को पर्काने के घोल में डालने से पहले या तो उम पकानेवाले घोल में नमक डाल देना चाहिए या खालों के इस अम्ल को अमोनिया, सोडा आदि से बेकाम कर देना चाहिए, वरना खालें फूल उठेंगी और चमड़ा कमजोर तैयार होगा।

सल्क चूरिक एसिड के बदले सोडियम बाईसल्फेट (Sodium Bisulphate) प्रयोग हो सकता है। इससे चूना दूर होगा। इसका असर बहुत हल्का होता है। पर इसमें नाइट्कि एसिड मिला हुआ न होना चाहिए।

कुछ शिथिल लगण (Neutral or Normal Salts) भी चूना दूर करने में प्रयोग हो सकते हैं। १. सांडियम और अमानिया के फासफेट और आक्जलेट (Sodium or Ammonium Phosphates or Oxalates) इनसे चूने का कैलिशियम फासफेट या आक्जलेट बनता है। २. जिन्क सल्फेट (Zinc Sulphate) इससे चूना कैलिशियम सल्फेट बन जाता है। ३. फिटिकरी (Alum) भी इसी प्रकार चूने को कैलिशियम सल्फेट के रूप में दूर करती है। इससे चमड़ा पक भी जाता है। ४. अमोनिया सल्फेट (Ammonium Sulphate) से भी चूने का कैलिशियम सल्फेट बनता है। यह तले के लिये अच्छा होता है। ४. अमोनियम क्लोराइड (Ammonium Chloride) नौसादर इससे चूने का कैलिशियम क्लोराइड बनता है। यह घुलनशील होता है। साथ ही इसका जो अमोनिया बनता है, वह खाल को फुलाता नहीं और आसानी से निकल जाता है। J. T. Wood (उड) की राय है कि अमोनियम क्लोराइड घोल में ०.७ से १.० प्राम फी लिटर (दस हजार हिस्से पानी

में ७ से १० हिस्सा) से ऋधिक न होना चाहिए वरना खालें उसमें चमड़ा-सी (Leathery) हो जाती हैं श्रीर ठीक नहीं गिरतीं यह पेन्क्रचाटिक वेट्स (Pancreatic Bates) के साथ सदा प्रयोग होता है क्योंकि चुना दूर करने के सिवाय यह दिपसिन (Trypsin) के काम करने के लिये जरूरी है । अधिक अम्ल पड़ जाने से जो खराब होने का डर रहता है, वह इन शिथिल लवणों के प्रयोग से नहीं रहता। यदि यह कुछ अधिक भी पड़ जायें, तो कोई हानि नहीं होती । प्राक्टर (Proctor) ने एक मसाला बताया है, जो उनके यहाँ जीन पर अच्छा काम दे चुका है। इसमें 🞖 पाउंड अच्छा सफेद अमोनियम क्लोराइड और है पाउंड बोक का सोडियम मिटा-बाईसल्फाइट (Boake's Metabisulphite of Soda) फी खाल लेना होता है। आगे की गठरियों के लिये अमोनिया को शिथिल करने को सल्म रिक एसिड तथा थोड़े-थोड़े से यह दोनों लवण उस कमी को पूरा करने के लिये, जो कि इनके खाल के साथ चले जाने से होती है, चाहिएँ। तले के लिये भी यह विधि ऋच्छी होगी, क्योंकि इससे गिरावट बिना चना पूरा-पूरा निकल जाता है। यदि श्रमोनियम क्लोराइड के बदले श्रमो-नियम सल्फेट इस्तेमाल किया जाय तो फूलन श्रौर भी श्राधक श्रच्छी होगी।

गर्भ पानी में गिरावट अधिक होती है, तो भी ३५° (Centigrade सेन्टीयेड) शतांश से, अधिक गर्भ पानी न प्रयोग करना चाहिए, वरना खालें खराब हो जायँगी। शुरू में ठंढा पानी इस्तेमाल करना चाहिए, जब चूना निकल जाय तब ३५° तक का गर्भ पानी लगाया जावे। चूना लगी खालें (limed hides) २५° सेन्टीयेड से अधिक गर्मी नहीं, सह सकतीं। खालें कितनी गर्मी सह सकती हैं, यह नीचे लिखे हुए से पता चलेगा— चूने की खाल २७-२५° श (27-28° C)

स्वाल की वस्तु (Hide Substance) ४०° श०

फिटिकरी से पकाया हुन्या चमड़ा ४०° श०

बक्कल (Barktanned) से पकाया हुन्या चमड़ा ७१° श०

तेल ', ", " प्र-प्र- श०

कोम ", ", १०६० ,

एलडी हाइड ", ", १२२° "

यह वह ताप-मात्रा (Temperature) दी हैं जिनमे श्रधिक ताप खालें नहीं सह सकतीं।

एक पेटेन्ट में कारवोनिक एसिड (Carbonic Acid) चूना दूर करने के लिये बताया गया है। एरोमैटिक धारा (Aromatic Series) के कई अम्ल, जिनसे चूना दूर किया जा चुका है, ये हैं। साथ ही यह कीटागुत्रों (Bacteria) के श्राने को रोकनेवाले एन्टीसेप्टिक (Antiseptic) हैं। पहला, फीनाल (Phenal)-यह गाढ़े रंगत का न होना चाहिए-श्रौर खालें डालने से पहले पानी में ठीक-ठीक घुल जाना चाहिए। यदि यह वे-घुला रह जायगा, तो खालों को पका देगा और तैयार होने पर चमड़ा धव्वेदार होगा । इसको सल्फ्युरिक एसिड से इसके कैलशियम लवण से छटाकर कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। १ % (एक 'की सैकड़ा) बहुत काफी होता है। दूसरो, क्रिसाटिनिक एसिड (Cresotinic Acid) है। श्राठ भाग पानी में एक भाग घुलता है। यह खालों को फुलाकर सख्त कर देता है। तीसरा; अक्सीनेफ्याइक एसिड (Oxynaphthoic Acid)। इसका एक हिस्सा पानी के तीस हजार हिस्से में घुलता है। चौथा, नैफथलीन के ज्ञाल्फा और बीटा मानो, श्रौर डाईसलफा-निक एसिड (A & B, mono & di-sulphonic Acid of Naphthalene) को मिलाकर भी प्रयोग करते हैं।

पाँचवाँ, क्रिसाल सलफानिक एसिड (Cresol Sulphonic Acids)। इन अम्लों को चोकर, प्योरिङ्ग और बेटिङ्ग के बाद प्रयोग करना चाहिए; पहले नहीं। क्योंकि यह कीटागुओं के आगमन को रौकनेवाले (Antiseptics) हैं।

इस प्रकार चूना निकाल देने से एक बात खालों में और मिलेगी। वह यह है कि जहाँ चूने की खाल फूली और तनी हुई टढ़ है, वहाँ अब वह बात नहीं। वहाँ अब नमीं है। इतनी नमीं तले आदि के चमड़े के लिये काफी है। यह नमें चमड़ों के लिये नहीं। यह पानी से संप्रक (Saturated) हैं। गमें पानी से गिरावट कुछ अधिक हो जाती है पर तब भी नमें चमड़ों के योग्य नहीं; अधिक गिराने के लिये आगे की तीन विधियों से काम लेते हैं। जब खालों गिरती हैं, अर्थात उसमें फूलन और ठोसपन (Swelling and Plumpness) नहीं रहती, उसके रेशे जो सरेस (Galatine) के से हैं, अपना पानी छोड़ देते हैं। वह पानी खाल हो में रहता है, बाहर नहीं निकल जाता। क्योंकि ज्यों-ज्यों रेशे सिकुड़ते हैं, उनके बीच की जगह बढ़ जाती है और पानी से भर जाती है। अंतर यह हुआ कि फूली ठोस दशा में पानी रेशों के अंदर होता है जिससे दबाने से भी नहीं निकलता और गिरी दशा में रेशों के बीच में होता है। इसी कारण दबाने से निकल आता है।

ड्रोन्चिङ्ग (Drenching) चोकर में देना—इस प्रयोग में खालों कों चोकर के काढ़े या जुशाँदे (Infusion) में डालते हैं। प्रायः खालों की तौल पर ४ % से १० % तक चोकर लेते हैं। घोल में ० ४ से १ % तक चोकर होता है। ताप दस डिगरी श० (10e C) से ३४° श० (35° c) तक की दी जाती है। जैसे ताप पर चोकर बनाया जाय वैसा ही समय लगता है। यह खालों की मोटाई आदि पर भी निर्भर है। चोकर का काढ़ा बनाने की कई विधि हैं। प्रायः ३४ श०

(६४° फ्र॰ Fahrenheit) के पानी में चोकर को डालकर पैंडिल में चलाते हैं। जामुन (enzyme ferment) डालन की काई जरूरत नहीं, क्योंकि चोकर पैंडिल ही में लगा रहता है और खमीर उठा देता है। खमीर उठने पर बहुत-सी हवाएँ भी निकलती हैं, जो खासकर हाइड्रांजन (Hydrogen), कुञ्ज नाइट्रोंजन (Nitrogen) और कार्यन डाइअक-साइड (Carbon Dioxide) हैं। यह हवाएँ खाल के अंदर और घोल में पैदा होती हैं। खाल के अंदर होने से खालें उतराने लगती हैं। उन्हें डंडे से दवाना पड़ता है। इस उतराने से पना चलना है कि चोकर (ड्रू न्च drench) काम कर रहा है। जब खालें दो-तीन दफे उठ लेती हैं। यदि और देर तक चोकर में पड़ी रहें, तो खाल के अंदर छोटे-छोटे छाले पड़ जाते हैं; आर इनमें जो हवा होती है, यह दाने में छेद कर देती है। ऐसी दशा होने पर तो फौरन निकाल लेना चाहिए अथवा छेद हो जायंगे।

पूरी तरह चोकर लग जाने की पहचान यह है—(१) खाल की तह में हवा को रोककर दवाने से दाना उठ आवेगा, पर खाल से अलग न होगा।(२) हाथ में चाहे जैसे लेने से वह दवी हुई तह में पड़ जायगी।(३) पतली खाल को उँगली या हाथ पर तानने से नीवे के चोकर के दाने दिखाई पड़ते हैं और खाल हाथ से चिपटी रहती है।(४) खाल पार्दर्शक नीली-सी न होनी चाहिए बल्कि नर्म और दूध-सी सफेद हो।(४) अँगुली से दवाने से उस पर निशान बन जाना चाहिए। काफी चोकर लगाना—भिन्न-भिन्न प्रकार की खालों के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार के चमड़े बनाने के लिये भिन्न-भिन्न हद तक होता है। और जान-कार को खाल की सूरत से और उसको छूने से इस बात का ठीक-ठीक पता चल जाता है।

चोकर देने की दूसरी विधि — गर्म पानी में चोकर डालकर जब चोकर बेठ जाय पानी निकाल लेते हैं। इस मामूली गर्म चोकर के पानी में खालों को डाल देते हैं; दो-तीन घंट बाद ही निकाल लेते हैं। अर्थात खंमीर (Fermentation) उठने से पहले ही निकाल लेते हैं। यह सिर्फ उन खालों के लिये हैं जो वैसे ही नर्म और पतली हैं, जिनको और ढीला नहीं करना है। इस विधि से चोकर खाल को नहीं चिपकने पाता और चेकर छुटाने की मेहनत बच जाती है। यह सादा पानी कितना काम करता है नहीं कह सकते; हाँ, ख़मीर उठने के बाद का काम ठीक दे सकता है। उन मेमने की खालों के लिये जो दस्ताने के चमड़े (Glove Leather) के लिये बनाई जाती हैं, यह बहुधा प्रयोग होता है। यदि चोकर पानी में रखा जाये, तो खाल साफ अच्छी होती है। इस चोकर को मीठा चोकर (Sweet Drench) कहते हैं।

तीसरी विधि—चोकर को कई घंटे तक ठंढे पानी में भीगने देते हैं। श्रीर फिर उसमें खौलता पानी डालते हैं कि ७४° (75 Centigrade) का ताप हो जाय। फिर कुछ घंटे उसे वैसे ही पड़े रहने देते हैं; कभी-कभी हिला देते हैं। जब ४४° तक ठंढा हो जाय, उसमें पुराने चोकर का पानी जामुन की तौर पर देते हैं। यदि गर्म प्रयोग करना हो (३०° से ३४° श० तक; जाड़े में ४०° तक) तो खालें उसमें दोतीन घंटे तक रहती हैं; ठंढा प्रयोग करने में दो-तीन दिन तक उसमें रह सकती हैं; पर कई बार हिला देना होता है। बकरी आदि की सखत खालों के लिये इसको ठंढा प्रयोग करना अच्छा होता है। मेमने आदि की खाल के लिये गर्म चोकर देते हैं। साधारण चोकर (Normal Drench) में खालें कुछ फूली और ठोस (Plump) हो जाती हैं, यदि उसमें सड़ानेवाले जामुन हों, जो बेट्स (Bates) से आ जाते हैं, तो खालें उसमें गरने लगती हैं।

हम अभी यह बना चुके हैं कि चंकिर में खमीर (Fermentation) उउता है। अब यह देखना है कि यह किस प्रकार होता है। जे. टी. उड (J. T. Wood) ने इस विषय में बहुत म्वाज किया है तथा इस पर एक पुस्तक भी लिखी है, जिसका नाम ड्रेंचिङ्ग, वेटिंग श्रोर प्यारिङ्ग (Drenching, Bating and Puering) है। उनकी राय है कि यह खमीर दो प्रकार के काटाणुत्र्यों से हाता है, जिनको कि वह बैक्टोरिया फरप्तय्रिस अ, व (Bacteria furfuris A and B) कहते है। इन दोनों के साथ हाने से काम श्रव्छा होता है। चांकर में सीरि-यत्तिन-नामक (Cerealin) एक जामुन है जो स्टार्च (Starch) को ग्लुयुकाज (Glucose) में परिवातत कर देता है। इन कीटासुझों के जामन इसी ग्ल्युकोज को फाड़कर अम्ल श्रीर हवाएँ बना देते हैं। श्रम्लां में लैक्टिक एसेटिक श्रार थाड़ा-सा फारमिक श्रार व्यटायरिक एसिड हाता है। हवात्रों में हाइड्राजन, कार्बन डाइत्राक्साइड, नाइट्राजन श्रीर कुछ हाइड्रांजन सल्फाइड होती है। कुछ श्रमीन्स (Amines) भी हाते हैं। खर्मार उठे हुए चेकर में को लिटर १-३ ग्राम श्रम्ल हाते है। १ प्राम लैक्टिक एसिड आर ०.४ प्राम तेज एसेटिक एसिड (Glacial ग्लेशियल) की लिटर में लेन से चाकर का-सा काम निकल आता है। ऐसे घाल में डेढ़-दो घंटा काफी होता है जब कि चोकर में १४-१६ घंटे लगते हैं। एक चाकर में की लिटर अम्ल इस प्रकार थे-फारमिक एसिड ०.०३०६ ग्राम, एसेटिक एसिड ०.२४०२ ग्राम, लेक्टिक एसिड ०.७६०७ याम श्रोर ब्युटायरिक एसिड ०.०१३४ यास । कल श्रम्ल (Acid) १.०७४६ ग्राम की लिटर (Litre) ।

उड (Wood) कं जाँचे हुए ये दोनों कीटागु खाल के पदार्थ को काई हानि नहीं करते। पर कभी-कभी खालें चोकर में बिल्कुल खराब हो जाती हैं। वे बड़ी तेजी से फूलने लगती हैं। उनमें से आर-पार दिखाई

देने लंगता है और अन्त में वे घुलकर जेली (Jelly) हो जाती हैं।
यदि ऐसा होने लगे, तो फौरन् रोकने के लिये या तो उसमें नमक डाल दो
या निकालकर और पानी में डालकर सोडे, अभोनिया, या खिड़या से
अम्ल (Acid) को शिथिल कर दो। ऐसी फूली दशा में पंकाने से कमजोर रही चमड़ा बनता है। यह खराबी प्रायः गर्मी में वायु के फेर से हो
जाती है जब कि हानिकारक कीटागुओं को उसमें पैदा होने का सुभीता
हो जाता है या जबिक बेट्स में के सड़ानेवाले या सरेस को पानी करनेवाले कीटागु (Gelatine liquifying Bacteria) उसमें आ जाते
हैं। ३४° श० तक की गर्मी से कोई डर नहीं होता। जहाँ इसका डर हो
चोकर को दो-तीन बार धोकर उसमें से उसका स्टार्च निकाल देना
चाहिए और तब गर्म पानी में उस चोकर को बनाना चाहिए। स्टार्च के
न होने से ये कीटागु पैदा न हो सकेंगे। अतः कोई हानि न होगी। पर
चोकर में ख़मीर उठने के लिये स्टार्च आवश्यक है, क्योंकि चोकर के
कीटागु इसीसे तो अम्ल बनाते हैं; ठंढे में जहाँ ऐसे हानिकारक ख़मीर
उठने का कोई डर नहीं होता, चोकर में उपर तक से आटा मिलाते हैं।

कहते हैं कि चोकर में यदि सोडियम नाइट्रेट दे दें, तो अच्छा होता है। उड (J. T. Wood) की राय है कि चोकर के कीटागु चोकर में पैदा नहीं होते बल्क बेट की हुई (Bated) खालों के साथ आते हैं। बेटिझ या प्योरिझ के बाद खालों को साफ करने या उनमें से बचा हुआ चूना दूर करने और कुछ ठोस (Plump) करने के लिये भी चोकर का प्रयोग करते हैं। काफ-किड (Calf-kid) बनाने में प्योरिझ से पहिले चोकर में देते हैं और कभी-कभी बेट्स के बजाय चोकर में ही देते हैं।

बेटिझ और प्योरिझ (Bating and Puering)।—जैसे चोकर का काढ़ा करके उससे खालों का चूना दूर करते हैं व उन्हें नर्भ और साफ करते हैं, वैसे कुत्ते के विष्ठा के काढ़े से काम लेने को प्योरिंग, और कवृतर, मुर्गी आदि को बीट के काढ़े से काम तेने को बेटिक कहने हैं। पर बोल-चाल में प्रायः रसायनिक विधि से चृता दर करने कां, चांकर कां, प्योरिक्न कां, और बेटिक्न सव का बेटिक्न ही कहने हैं। बेटिक्न और प्योरिक्न के असर करने की विधि चोंकर को विधि से बहुत ही पेचीदा है। इसमें बेकीटाणुवाले जामुन (No-haeterial enzymes) भी होंने हैं, और खमीर उठानेवाले कीटाणुओं के जामून (Bacterial enzymes) भी होंते हैं; रसायनिक द्रव्य भी होते हैं। इनमें से किससे क्या काम होता है, यह अभी तक ठीक खोंज नहीं हुआ है। पर तो भी उड, पाप (Popp) और बेकर (Becker) के काम से बहुत कुछ पता लगता है कि इन विष्टा, बीट आदि का असर किस प्रकार होता है। यद्यपि बेटिक्न और प्योरिक्न दोनों के काम करने का आधार एकमा ही है पर चींजें दोनों में एकसी नहीं हैं; न असर, न प्रयोग ही एकसा है।

बीट का श्रसर बहुत श्रन्दर तक पहुँचनेवाला, पर कम नर्म करने-वाला श्रौर कम खोलनेवाला होता है। विष्टा का बहुत नर्म करनेवाला श्रौर बहुत खोलनेवाला तेज श्रसर होता है। बोट ठंढी प्रयोग की जाती है गो गर्म प्रयोग करने से श्रसर तेज होता है। इसका ताप २४° श० से श्राधिक न होना चाहिए। इसी से इसका श्रसर धीरे-धीरे होता है। विष्टा सदा गर्म प्रयोग होता है; उसके कीटाणु शरीर की गर्मी के ताप पर काम करते हैं। इसी से इसका श्रसर समय के लिहाज से तेज श्रौर जल्द होता है। इसी लिये बेटिक्न मोटी-मोटी खालों के लिये प्रयोग होता है, जिससे वे सारे में एकसी गिरती हैं, गो ऐसी नहीं गिरती जैसी कि पतलो खालें प्योरिक्न में गिरती हैं। यदि प्योरिक्न भारी खालों पर किया जाय तो श्रन्दर तक श्रसर पहुँचने के पहिले ही सतह नष्ट हो जायगी।

बीट को हवा में सुखाकर या लेई की दशा में रखने से वह ठीक रहती है। सौ सेर कभी खाल के लिये १५ सेर से ६ सेर तक बीट

को २०० सेर पानी में घोलकर प्रयोग करते हैं। हर प्रयोगकर्ता की मिक्क-दार भिन्न-भिन्न होती है। ठंढी बीट में खालें ४ से प दिन तक पड़ी रहती हैं श्रौर बीच-बीच में हिला दी जाती हैं। यूनाइटेड स्टेट्स (United States) में कुछ चर्मकार इसको ३४° श० पर ढोल में प्रयोग करते हैं जिससे उन्हें चन्द घंटे ही लगते हैं। प्रयोग में लाने से पहले बीट को ऋलग बर्तन में गर्म पानो के साथ भिगो देते हैं श्रीर उसमें सात दिन तक खमीर उठने देते हैं। इस अर्से में उसमें माईक्रोकोकस कीटाणुओं (Micrococcus Bacteria) की चेन-सी बन जाती है। इसके बाद साफ़ निथरा पानी श्रलग करके प्रयोग में लाना चाहिए। धूल श्रादि न श्राने देना चहिए। ऐसा करने से धब्बे आदि का डर नहीं रहता। प्रयोग किये हुये घोल में थोडा-सा नया घोल डाल कर कई बार एक ही घोल को प्रयोग करते हैं। परन्तु बहुत दिन तक ऐसा नही करना चाहिए, वरना खमीर के और बढ़ने से तथा खाल के घुते हुए पदार्थों के आने से उसके घोलने की शक्ति बढ़ जायगी और हानि का डर रहेगा। काफी बेटिङ्ग हो चुकने को पहचान का तरीक़ा बता देना कंठिन है। जानकार हाथ से छुकर त्रासानी से जान लेते हैं कि गिरावट व नर्मी कितनी है। श्रिधिक वेटिक हो जाने की सब से पहिली पहिचान जो है वह ऊदे से एक के धब्बों का होना है, जो बढ़ते बढ़ते सारे में फैल जाते हैं। हवा से जीने-वाले (Aerobic) कीटाग्रा कुछ ऐसे हैं जो हवा से बेर्स में पैदा हो जाते हैं श्रीर हानि करते हैं; नाइटोजन बहुत कम हो जाती है। इस लिये कहते हैं कि बेटिझ ढकी हुई चीजों में करना चाहिये।

प्योरिङ्ग (Puering) कुत्तां की विष्ठा केनल (Kennel) से जहाँ कुत्ते रक वे जाते हैं अच्छी मिलती है। हल के रंग का सूखा हुआ विष्ठा जो ताजा हो लेना चाहिए। खराव हो जाने पर उसकी रंगत कालो-सी पड़ जाती है; ऐसा विष्ठा न लेना चाहिए। विष्ठा को हवा में कभी

न छोडना चाहिये, खासकर भीगी श्रवस्था में; वनी यह सङ्कर बेकार हो जाती है, और फिर खालें उसमें सड़ने लगती हैं। पानी के साथ लेई बनाकर रखने से बहुत समय तक रक्खी रह मकती है। प्रयोग में लाने से पहिले विष्या में एक हफ़ता तक ख़मीर उठने देना चाहिये। विष्टा की अच्छी लेई की रंगत भरी-सी हो जाती है। खाल की भीगी ताल पर क़रीब १०% लेई लेकर उसे ११०°-१२०° फारनहीट के गर्म पानी में डालते हैं। पानी इतना होना चाहिए कि उसमें गदलापन आ जाय, वह शोर्वी-सा न रहे। जब ठंढा होकर १००° मा० या ६०° श० ताप रहे. नब इननी ही गर्मी के पानी में खालों को गर्म कर इस प्योर (Puer) के घोल में डालते हैं। खालों का गर्म इसलिए करते हैं कि घोल ठंढा न हो जाय। १-२ घंटा ऐसे घोल में काफी होता है। वेटिङ और प्योरिङ खारी घोल में अच्छे होते हैं। इसलिये चने की ग्वालों को सिर्फ बहते पानी में दो एक घंटे धोकर प्योर में डाल देना चाहिए। ये प्रयाग लकड़ी के वासन में, जिनमें लोहा न हा, करने चाहिएँ। खालें डालने से पहिले प्योर के पतले घोल को बोरे में छान लेना चाहिए। लगातार प्यार में चलाये जाना ठीक नहीं ; परन्तु खालों का घोल में यों ही छोड़ देना भी ठीक नहीं है क्योंकि गाद तहों में बैठ जाती है। उसमें कीटाएए होते हैं और वे दाने में काटकर नक़शे, धारियाँ बना देते हैं। काले, नीले से जो धब्बे प्योर.में खालों पर पड़ जाते हैं वे या तो कीटागुष्टों की रंगत के कारण होते हैं या हाइडोजन सल्फाइड (Hydrogen Sulphide) श्रौर लोहे के सम्मेलन के होते हैं। लोहा नमक श्रादि कहीं से भी खाल पर श्रा जाय, तो यह हाल हां जाता है। इसलिये हिलाते रहना जरूरी है और स्नासकर जब कि श्रधिक ताप पर प्योरिक किया जाय. क्योंकि तब असर तोज़ हो जाता है। लगातार हिलाते रहने से दाना कमज़ोर हो जाता है। इसलिये पैडिल में इस प्रयोग को करना चाहिए.

श्रीर ठहर-ठहर कर हिलाना चाहिए। पहिले २०-३० मिनट हिलाकर, फिर ४-६ घंटे तक हर घंटे में १० मिनट हिला देना चाहिए। इसके बाद बहुत समय तक विना हानि के पड़ी रह सकती हैं। जब खालें बिल्कुल नंर्म ढीली मालूम हां, चाहे जिस तरफ से तह में डालने से वैसे ही पड़ी रहें श्रीर जब नाखून से गोश्त छिल सके तब सममना चाहिए कि प्यो-रिक्न काफी हो गया है। दाना श्रव नर्म चपटा-सा हो जाता है। उड़ (Wood) की राय है कि मेड़ की खाल के लिये विष्ठा में एक महीने तक खमीर उठने देना चाहिए। तीन महीने के बाद वह रही हो जाता है।

प्योरिङ्ग से चूना छोटे बाल और तेल के ग्लैन्ड्स ही नहीं निकल जाते बल्कि इलासटिन के रेशे भी, जो दाने की तह में होते हैं और खाल को खिंचने से रोकते हैं, निकल जाते हैं। साथ ही कुछ जोड़नेवाले पदार्थ भी घुलकर निकल जाते हैं। जोड़नेवाले पदार्थ के घुलकर निकल जाने से बिनावट ढीली होकर नर्म चमड़ा तैयार होता है।

विष्ठा और बीट के इतना गन्दा होने तथा उनसे चमड़ों के बिगड़ने की इतनी सम्भावना ने कुछ विज्ञानियों (साइन्टिस्ट) का ध्यान अपनी ओर किया। उन्होंने इस बात के मालूम करने का प्रयन्न किया कि इन वस्तुओं के कार्य करने का आधार क्या है। विश्लेषणों (Analyses) तथा और रसायनिक चालों से उन्होंने बहुत कुछ बातें मालूम की हैं। सागंश यह है कि प्योर (Puer) में काम करनेवाली चीज़ कीटाणुओं से पैदा हुए जामुन (Bacterial enzymes) तथा अमाइनों के लवण (Amino Salts) हैं। इन आधारों पर बहुत से ऐसे पदार्थ बन गए हैं, जिनको इनके बजाय प्रयोग किया जाता है। इनको बनावटी बेट्स (Artificial Bates) कहते हैं।

इँगलैन्ड में खड (Wood) श्रीर जर्मनी में पाप श्रीर बेकर खोज करते हुए एक ही नतीजे पर पहुँचे ; श्रीर दोनों ने मिलकर एक पेटेन्ट लिया और इरोडोन नामी एक वस्तु तैयार की जो विष्टा के वजाय प्रयोग की जा सकती है। ऐसी वस्तु को बनावर्टी बेट (Artificial Bate) कहते हैं। इरोडीन में एक ठांस भोज्य पदार्थ है जिसमें परिवर्तिन सरेस (Peptonised Gelatine) और कुछ फामफेट्स (Phosphates) हैं दूसरी द्रव है जिसमें कि खास कीटाण हैं। पहले पदार्थ को जल में घोलकर ठीक ताप पर वे कीटाण उसमें छोड़ दिये जाने हैं और खमीर उठने दिया जाना है। खमीर उठने पर उसमें खालें डालो जानी हैं। बछेले के लिये यह बेट अच्छी पाई गई है, क्योंकि इसमें न तो हर है और मध्वे पड़ते हैं। भेड़ी और वकरी की खाल पर इसका असर अच्छा नहीं होता। इसमें बदबू भी आती है। अब यह बहुत कम इस्ते-माल होती है, क्योंकि अब इसमें भी और अच्छे बेट्स बन गए हैं।

उड के ट्रिप्सन (Trypsin) श्रोर पैन्क्रियाटिन (Pancreatin) के गुणों की माल्मात पर डाक्टर राहम (Rohm) ने जर्मनी में एक पेटेन्ट लेकर श्रोरोपान (Oropon) नामी एक बेट निकाला, जिसमें उन्होंने पेन्क्रियास (Pancreas) का जामून श्रोर नौसादर डाला है।

श्राजकल प्रायः पैन्कियाल (Pancreol) नामी बनावटी वेट प्रयोग होता है। यह कुछ बदली शक्ल में श्रोरोपान ही है। यह सब प्रकार के चमड़ों के लिए श्रच्छा साबित हुआ है। यह दां-तीन प्रकार का मिलता, है। मेड़ी बकरी के लिए दूसरा श्रोर गों की खाल के लिए दूसरा। इसमें कोई बदबू नहीं है श्रोर इससे कोई खतरा नहीं है। जाँचें हो रही हैं श्राशा है कि कुछ काल में विष्ठा का प्रयोग विल्कुल ही बन्द हो जायगा क्योंकि विष्ठा का काम बिल्कुल कीटाणुश्रों पर निर्भर हैं कभी-कभी हान्निकारक कीटाणु पैदा हो जाने हैं श्रोर हानि करते हैं— इनका प्रयोग बड़े ही खतरे का है। इसलिए इनके प्रयोग में काफी श्रात्रभव चाहिए। यह बड़ा गन्दा श्रीर नफरत पैदा करनेवाला (Dis-

गोल है। लम्बान में श्राधी चौड़ाई पर एक पंखा-सा लगा है जिसकी कीरी चौखटे के ऊपर लगी है। इस पंखे में फले हैं: पंखे में एक पुली (Pulley) लगी है, जो बैल्ट से घूमती है। इसके चलने से पंखा कीरी पर घूमता है। काम करते में इसका नीचे का श्राधा हिस्सा घोल में इबा रहता हैं। इसलिये पंखे के घूमने पर घोल में लहरं उठती हैं। इन लहरों के कारण खालें भी घूमती रहती हैं। सतह पर वे पंखे की तरफ जाती हैं; श्रार नीचे पंखे की तरफ से सामने को श्राती हैं। सामने की तरफ ऊपर सतह के पास एक खाना बना रहता है, जो र इंच गहरा श्रीर २-३ इंच चौड़ा होता है। इसकी तली में लम्बान भर में छेद होते हैं। इस खाने में मसाला डालने से मसाला सारे में ठीक-ठीक फैल जाता है। सीधा खाल पर नहीं पड़ने पाता। इसी तरह देखने के लिए किसी में थर्मामीटर लगाने का भी प्रबन्ध होता है। गर्म करने के लिए पंखे के पीछे खुली श्रीर कुछ बन्द नलियें होती हैं। खुली नली से घोल में भाप छोड़ी जा सकती है। बन्द नली में भाप देने से घोल में भाप बिना दिये घोल गर्म हो जाता है। ये नल एक छेददार ढकन से ढके रहते हैं, जिससे खालें उनको न छ पाएँ।

पहले चूने की खालों को नर्म बदलते हुए पानी में घंटा भर धोते हैं या धीमे चेतन अन्ल (Organic Acid) से चूने को कुछ घटा देते हैं। धुलने के बाद पैडिल में भाप देकर ताप ३४° श० तक कर देते हैं। चूने की तौल पर ०४% (१०० सेर चूना लगी खालों पर आध सेर) पैन्कियाल गर्म पानी में घोलते हैं। चलती पैडिल में, जिसमें खालें हैं और जिसका ताप ३४° श० है, आधा घोल डाल देते हैं। १४ मिनट चलने के बाद १४ मिनट ठहरा रहने देते हैं, फिर बाक़ी घोल डाल १४ मिनट चलाकर १४ मिनट ठहरा देते हैं। फिर जब तक कि पूरी बेट न हो जाय, हर घंटे में १४ मिनट चला देते हैं। पैनिकियाल को खौलते पानी में न घोलना चाहिए वर्ना वह बेकार हो जायगी।

एक दूसरी विधि में खालों को पहिले पिछलो गठरो पर प्रयोग किये घोल के आधे घोल में आधा पानी निमला ३४° श० पर १४ मिनट चलाते हैं। इसके बाद दूसरे आधे हिस्से में आधा पानी मिला और ०.४ से ०.७४ फीसदी पैनक्रियाल डाल ३४° श० पर खालें २० मिनट चलाते हैं। ४० मिनट ठहरकर हर घंटे में १४ मिनट चलाते हैं जब तक ठीक बेट न हो जाय। १ घंटा से ४ घंटे तक काफी होता है।

इसके बाद खालों को बीम पर डाल दोनों तरफ से उन पर छुरी लगा देते हैं, अर्थात् कुन्द छुरी से रगड़ देते हैं और साफ पानी से धो डालते हैं। इसे छुरी लगाना स्कडिंग (Skudding) कहते हैं।

क्रोटे २ बालों व रङ्ग (Pigment) को क्रोटी छुरी (Butcher's knife) से रगड़कर निकाल देते हैं। साथ ही अन्दर का बेकार मसाला जिसमें साबुन, बेट, बाल, आदिपोज तन्तु के सेल (Adipose tissue cells) आदि होते हैं दबने से निकल जाता है।

तरह २ के चमड़ों के बनाने में चूना दूर करने के तरीक़े:—तले के चमड़े के पुट्टे (Sole butts)—प्राचीन काल में वनस्पित्यों से पकाने में बहुत समय लगता था इससे उसके घोलों में काफ़ी श्रम्ल होता था। सस्पेन्डर्स (Suspenders) में १०° तक चूने के पानी के बराबर श्रम्ल होता था, श्रव केवल ३०-४० चूने के पानी के बराबर श्रम्ल होता था, श्रव केवल ३०-४० चूने के पानी के बराबर श्रम्ल होता है। तब चूना लगी खालों को इस काम के लिये बहते पानी में घो देना काफ़ी होता था श्रीर श्रव इसलिये बौरिक ऐसिड (१०-१४ पा० फी १०० पुट्टों के लिये) या लैक्टिक एसिड (Lactic Acid १२ पा० फी १०० पुट्टों के लिये) प्रयोग करते हैं। पानी नर्म (Soft) लेना चाहिये, वर्ना उसमें का भारीपन (Hardness) सल्फ्यूरिक एसिड (श्रावश्यकता से श्रिक न हो) से दूर कर देना चाहिये। कन्धे श्रीर पेटी पर से भी श्रम्ल से यो चोकर में देकर चूना

निकाल देते हैं। इन चीजों का सारा चृना न दूर करना चाहिये; सतह मात्र का निकाल देना काफी है, क्योंकि फूली दशा में ही पकाने मे श्रच्छा चमड़ा बन सकता है। क्रांम में पकान में भी इतना ही चूना दूर करना ठीक है। चृना दूर करने के बाद ख़ुरी हल्के से लगा देने से रंगत श्रच्छी बैठनी है।

फीते के पुट्टों (Strap butts) पर में भी आजकल प्रायः तले के पुट्टों को तरह ही चूना दूर करने हैं, गों पहिले चन्द घंटे बेट करके फिर बोरिक एसिड में देने थे।

हारनेस (Harness) के लिये पहला तरीक्रा—रात भर टंढ पानी में भिगोकर चोकर में डालते हैं। रात भर इसी में छोड़ दूसरे दिन छुरी लगाकर पकाने को भेजते हैं। दूसरा तरीक्रा—हलकी खालों को भिरीवाले ढोल मे भर, हौदे में चोकर डाल, चन्द बंट चलाते हैं। तीसरा तरीक्रा—१४ दिन तक चृना देते हैं और फिर फी १०० खालों के पीछे २४ सेर बोरिक एसिड के घोल में चृना दूर कर छुरी लगाते हैं। फिर धोकर छुरी लगाते हैं।

ड्रेसिङ्ग के चमड़ों (Dressing leathers) की खालों को २०°-२४° श० पर बेट करते हैं। तीन होदों की विधि से तीन दिन तक बेट करते हैं। फिर छुरी लगा बोरिक एसिड में डाल उनका सारा चूना निकाल देते हैं। कोई विना बेट किए बोरिक एसिड के घोल में देते हैं। जिसमें १०० खाल प्रति १०-१४ सेर बोरिक एसिड होता है।

लैक्टिक एसिड (Lactic Acid) प्रयोग करने में चूने की खाल की तौल पर २% एसिड (अम्ल) देते हैं। ढोल में या तीन हौदों के चकर में खालों को डाल देते हैं। हर हौदे में कुल की तिहाई अम्ल देते हैं, और इतना पानी डालते हैं कि ०.०२% का घोल वन जाय। =-१० घंटे हर हौदे में रखने के वाद ४.४ घंटे पानी में देते हैं। फिर हाथ से या मशीन से छुरी लगाकर (स्कड कर) पकने को भेजते हैं। जहाँ चिकना दाना चाहिए वहाँ २-४ घंटे बोरिक एसिड के घोल में पैडिल में चलाते हैं। ई. च्राई. किप्स (E. I. Kips) की छिलाई च्रौर छूरी लगाने के बाद ३०° श० पर फी १०० खाल पीछे दो पीपे बीट लेकर तीन से पाँच दिन तक बेट करते हैं। इसके बाद चूने की तौल पर ६% चोकर ले, उसमें चन्द घंटे रख, फिर छुरी लगा पकने को भेजते हैं। चोकर के बजाय कभी-कभी २% लैक्टिक एसिड के घोल में ३०°—३४° श० पर पैडिल में चलाते हैं।

क्रोम बाक्स साइड (Chrome Box Sides) के लिए पहिले फाँकों को २४° श० के पानी में पैडिल में घोते हैं। घंटे डेढ़ घंटे में जब सारा चूना निकल जाता है, तो ३४° श० तक गर्म कर श्राध घंटा उसमें चलाते हैं, फिर नया पानी ले उसमें (चूने की तौल पर ३% पैन्क्रियाल पानी में घोलते हैं) पैन्क्रियाल का घोल डालते हैं और ३४° श० पर ठहर-ठहरकर दो चार घंटे पैडिल में चलाते हैं।

विलोकाफ के लिए पहिले पानी से घोकर चूना दूर करते हैं, फिर हैं% बोरिक एसिड (चूने की तौल पर) या है अमोनियम क्लो- राइड के घोल में चलाकर चूना दूर करते हैं। दो हिस्सों में करके डालते हैं, और ३०°-३४° श० की गर्मी पर रखते हैं। जब चूने से रहित हो जायें, छुरी लगा, धोकर पिकिल (Pickle) करते हैं।

वनस्पति से पकाने के लिये किप्स की तरह बेट करते हैं त्र्यौर फिर हल्का सा चोकर देते हैं।

जिल्दबन्दी के लिये बल्लेले श्रच्छी तरह बेट किये जाते हैं। ३०° श० पर पाँच दिन तक बेट करते हैं श्रीर प्-ध्र चोकर में चुलाते हैं।

काफ किड (Calf-Kid) के लिये छिलाई के बाद चूने में ख़ूब फुलाते हैं श्रीर धीरे-धीरे पानी बदल-बदलकर ही धोते हैं। पहिली ्बार प्रयोग किया पानी भी थोड़ा सा नये में मिला लेते हैं जिससे भारी-पन दूर ही जाय। फिर ३-४% के चोकर में देते हैं।

भेड़ी की खालें :—इनमें चर्ची बहुत होती है उसका दूर करना जरूरी है। चूने की खालों को हाइड्रालिक प्रेस (Hydraulic Press.) में दबाने से चर्ची निकल जाती है। एकदम बहुत दबान से खालें खराब हो जाती हैं। जो चर्ची अब भी बच रही हो। उसे वेटिक कर छुरी लगा के निकाल देते हैं।

स्काईवर (Skiver) बनाने के लिये चर्बी निकालने से पिहले उनको चीर लेते हैं। दाने की पट्टी को दवा के चर्बी निकाल २०° श० पर बेट करते हैं। तीन घंटे बाद बीम पर डाल छुरी लगाते हैं; फिर २०° श० पर दो तीन दिन चोकर में देते हैं। गोशत की पट्टी कां फिर ताजे चूने में देते हैं और फिर चोकर में दे तेल से पका लेते हैं।

रोन्स (Roans) के लिये भी ऐसे ही चर्बी दृर कर, बेट कर, छुरी लगा रात भर १०% (१०० सेर पानी में १० सेर) चोकर में ३०°-३४° श० पर चलाते हैं, चोकर के बाद पकने में देते हैं।

रालर (Roller) के चमड़े के लिये श्रव भी विष्ठा प्रयोग करते हैं; गो कहीं २ बनावटी बेट या केवल श्रम्ल प्रयोग करते हैं। फिर चोकर में देते हैं।

बेजिल्स (Basils) के लिये दो दिन तक २४°-३°० श० पर लगा-तार हिलातें हुये वेट करते हैं। छुरी लगाने और चोकर में देने के बाद फिर छुरी लगाकर पकने को भेजते हैं। कभी २ वेटिक के बदले ४ हिस्से फारमिक एसिड और १ हिस्सा एसेटिक एसिड मिलाकर चूना दूर करते हैं। श्रम्ल इतना न प्रयोग करना चाहिये कि खालें फूल जायें। सिर्फ श्रावश्यकता-तुसार। उसके बाद फिर चोकर में देते हैं। रात भर चोकर में रखकर सुबह निकाल लेते हैं। धोकर और छुरी लगाकर पकने को भेज देते हैं। क्रोम से पकाने के लिये क्रे-क्रै% पैनिक्रियाल में ३००-३४° श० पर दो तीन घेंटे पैडिल में चलाते हैं।

दस्ताने का चमड़ा बनाने के लिये बकरी श्रीर भेड़ के बच्चों की खालों को चन्द घंटे १८०-२०० श० पर विष्ठा में चलाते हैं। २०० खालों के लिये ११६ बाल्टी विष्ठा काफी होती है। इन खालों के लिये दो तोन घंटे काफी होते हैं, पर भारी खालों को १४ घंटे तक विष्ठा में चलाते हैं। छुरी लगाने के लिये १-३ घंटे तक ३४० श० पर चोकर में देते हैं।

मड़ाको (Morocco) के लिये बकरी की खालों को २७°-३०° श० की विष्ठा में देते हैं और फिर छुरी लगाते और धोते हैं। फिर रात भर ३०°-३४° श० पर १०% चोकर में देते हैं। छुरी लगा पकने को भेजते हैं। खासी किंड के लिये हैं% पैनिकियाल ले, उसका तिहाई पैडिल में पानी में घोलते हैं। उसमें एक दो बाल्टी खमीर उठती विष्ठा मिला रात भर छाड़ देतें हैं। दूसरे दिन उसका ताप ३४° श० कर भली प्रकार धुलो हुई खालों को उसमें जब तक कि वे ठीक २ न गिर जायँ चलाते हैं। तब निकाल छुरी लगा पिकिल करते हैं।

एक विधि में खालों को पहिले गर्म पानी में धोते हैं। जब खालें गिरने लगें, उनको पानी में धो उनपर छुरी लगाते हैं। १३ सेर कैल्शियम क्रोराइड, ४ छटाँक फारमिक एसिड और १ छ० एसेटिक एसिड पैडिल में घोलते है; और ३०° श० पर खालों को उसमें चलाते है। यह दस दर्जन खालों के लिये काफी है। फिर पानी से धोकर पकने को भेजते हैं।

सील मछली (Seal) की खालों को ३४° रा० पर ख़ूब विष्ठा में चलाते हैं और फिर १% पैनिक्रियाल के घोल में चलाते हैं। तीन घंटे चलाना काफी होता है। फिर मशीन या हाथ से छुरी लगा (स्कड कर) रात भर २०° श० के चोकर के घोल में देते हैं।

सातवॉ अध्याय

पिकालिंग (PICKLING.)

चोकर में से निकलने के बाद खालें पकानेवाले घाल (Tanning Liquor) में डाली जाती हैं। पर क्रोम से पकाने में, व क्रोम के पकाने-वाले घोल में जाने से पहिले पिकिल कर ली जानी हैं। पिकिल की हुई खालें बिना पिकिल की हुई की अपेचा पकने पर अधिक नर्म निकलती हैं : साथ ही पिकिल करने से खाल के रेश बिल्कल अलग २ हो जाते हैं। वे खोखली (Porous) हा जाती है। एसी दशा में रेश-रेश श्रलग-श्रलग पक जाते हैं। श्रांर खाल में नर्मी श्रा जाती है। दूसरे पिकिल करने से पकाने में सहुलियन हो जाती है; इससे त्वाले आम्लिक (Acidic) दशा में आ जाती हैं। खाल का न्यूट्रेल बाईकोमेट (Neutral Bichromate जिसमें न खार का न अम्ल का सा असर हो) के घोल में डालने से जो क्रोमिक एसिड (Chromie Acid) बनता है, वह खार्ल के अन्दर रेशों पर बनता है। ऐसे शिथिल घोल (Neutral Solution) का ऐसी खालों पर कोई बरा अमर नहीं होता। जब क्रोम के खारी घोल (Basic Chrome Liquors) से खालों को पकाते हैं, तो खाल में अम्ल होने से अधिक खारी (More basic) घोल शुरू से ही प्रयोग किये जा सकते हैं। श्रीर किसी प्रकार की हानि जैसे दाने का कड़ा हो जाना (Case hardening), नहीं होने पाती ।

पिकलिंग की विधि बहुत सरल है। चने की तौल पर १०-२४% (१०० सेर खाल पर १०-२४ सेर) नमक (साँभर Common Salt) श्रीर १-४% गाढ़ा सल्कय्रिक एसिड (Concentrated Sulphuric Acid) को १४०-२००% पानो में घोल उसमें खालें चला लेते हैं। इस प्रयोग को करने की श्रच्छी विधि यह है कि ढोल में पानी लेकर उसी में नमक घोल देते हैं, श्रौर जितना श्रम्ल लेना हो उसका श्राधा श्रम्ल डालकर सब को भली प्रकार मिलाते हैं। फिर उसमें शोवता से खालें डाल देते हैं श्रीर ढोल को बन्द कर चला हेते हैं। १० मिनट बाद बाक़ी श्रम्ल को लगभग १० गुऐ। जल में मिलाकर चलते ढोल में खोखली नली (Hollow Axle) द्वारा डालते हैं। कुल घंटे भर ढोल चलने के बाद खालों को निकालकर घोडी (Horse) पर फैलाकर लगा देते हैं। ऐसी फैली दशा में थोड़ी देर पड़े रहने से मोड़न व धारियें दूर हो जाती हैं। यदि ये धारियें इस समय न निकाल दी जायँ तो पकाने पर स्थिर हो जाती हैं और बाद में नहीं निकलने पातीं। अब पकाने के घोल में जाने को तैयार हैं। इस अवस्था में यह खालें कितने ही दिन तक रक्खी रह सकती हैं।

चोकर लगी खालें (Delimed Pelts) बहुत समय तक नहीं रह सकतीं, चन्द घंटों में ही सड़ जायँगी। इनको ऐसी ही दशा में बहुत काल तक अच्छी तरह रखने के लिये यह पिकलिंग का प्रयोग चला था, पर अब ऊपर कही बदली हुई विधि से क्रोम से पकनेवाली खालें पिकिल की जाती हैं। पहले की विधि से पिकिल करने पर खालें चमड़ा सी बन जाती हैं। यदि सुखाकर तुड़ाई करके नमें कर लें, तो बिल्कुल चमड़ा मालूम होंगी। पानी लगते ही यह फूल जाती हैं और खराब हो जाती हैं। यदि पानी न लगे तो ऐसी गीली और सूखी दशा में ये खालें बहुत काल तक बिना बिगड़े रक्खी रह सकती हैं। यदि

सरम्युरिक एमिड के साथ कुछ फार्मिक एमिड भी प्रयोग किया जाय तो किसी प्रकार के कीटागु (Bacteria) या फफ्ँदी (Fungus फंगस) तक नहीं आ सकते। जिन खालों की एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो, उनके लिये यह प्रयोग बहुत श्रन्छा है। कची खालों (Raw hides) पर भी यह प्रयोग किया जा चुका है।

इस प्रयोग में खालों को पहले ५° (१०० सेर खाल पर ५ सेर) नमक और 🐉 सल्फय्रिक एसिड के घोल में डालते हैं। इसे पैडिल या ढोल में करते हैं। आये से तीन चौथाई घंटे में असर परा हो जाता है। इसके बाद वे नमक के लम्प्रक घोल (Saturated Solution) में, जिसमें जितना नमक घुल सकता है उतना रहता है, आधे से पौन घेंटे चलाई जाती हैं। पहिले घोल को फ़ुलानेवाला घाल (Rising Liquor) कहते हैं, क्योंकि उसमें खालें फूल सी आती हैं। इसरे घोल में से निकलने पर चपटो सी श्रौर पतली हां जाती हैं। इसीसे इसको गिराने-वाला घोल (Falling Liquor) कहते हैं । अब यह खालें भेजने के लिये तैयार हैं। पहले घोल में से ऋाधा श्रम्ल खालों में जाना चाहिए। इस प्रकार इस प्रयोग को करना चाहिए कि इतना ही अमल उसमें से उठे । कुछ भी हो, खाल में उसके सूखे तौल पर ४-५ % अम्ल चुस जाना चाहिए । एक बार प्रयोग हो जाने के बाद दूसरी गठरी जाने के पहले फुलानेवाले घोल में नमक और अम्ल की कमी को पूरा कर देना चाहिये। खालें नमक को ले नहीं लेती हैं, बल्क खालों में से जो पानी त्याता रहता है उसके कारण फ़ुलानेवाला घोल हल्का होता चला जाता है। इसलिये श्रीर नमक डालकर उसका गुरुत्व (Specific Gravity) १.०६४ कर देना चाहिए।

गुरुत्व से तात्पर्य यह है कि अमुक वस्तु उतने ही आयतन के पानी से कितनी भारी है। यथा एक घंटी में पानी भरकर तोल लें, फिर पानी फेंक कर उसमें पारा भर कर तोलें, तो पता चलता है कि एक छटाक पानी की जगह १३६ छटाक पारा आ गया है। यांनी पारा उतने ही पानी से १३६ गुएा। भारी है इसलिए १३६ को पारे का गुरुत्व कहते हैं। घोलों का गुरुत्व देखने के लिये गुरुत्व-मापक यन्त्र (Hydrometers हाइड्रोमीटर्स) आते हैं। उनको घोल में डालकर जिस जगह घोल आए उस जगह की यंत्र की नाप पढ़ लेने से घोल का गुरुत्व मालूम हो जाता है।

पकाने के घोल में डालने से पहले इन पिकिल की हुई खालों के अम्ल को सोडे या अमोनिया या खिड़या से शिथिल (Neutal) कर देना चाहिए। इनके साथ में भी नमक दे देना चाहिए वरना खालें फूल जायँगी।

सन्पयुरिक एसिड (Sulphuric Acid) के सिवाय और भी अम्ल इस काम में प्रयोग किए जा सकते हैं; जैसे हाइड्रोक्कोरिक, फार्मिक, एसेटिक (Acetic)। अन्तम दो तो अधिक महँगे पड़ेंगे। फार्मिक एसिड कीड़ों (Insect) को नष्ट करता है, इसिलये इसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे जौन-सा अम्ल काम में लाया जाय, यह पाया गया है कि अंत में हाइड्रोक्कारिक एसिड ही खाल में मिलता है। अम्ल से फूली हुई खाल को नमक के घोल में डालने से उसकी फूलन जरूर दब जाती है पर उनमें से अम्ल निकल नहीं जाता, उलटा और अंदर ही घुस जाता है, बाहर घोल में कुछ नहीं वह आता।

यह दोनों बातें इस तरह होती हैं। खाल और जेलेटिन (Gelatine) बिल्कुल एक-से ही बर्तते हैं। खाल रेशे रूप है और जेलेटिन जेली (Jelly) रूप में है। इसलिए प्राक्टर (Proctor) ने जेलेटिन को लेकर उस पर अम्ल का असर अच्छी तरह देखा है, उनका कहना है कि अम्ल घोल में दो टुकड़ों में बट जाते हैं जिन्हें आयन्स

(Ions) कहते हैं। खाल को अम्ल के घोल में डालने से अम्ल खाल में जाता है। जेलेटिन श्रीर श्रम्ल एक सम्मेलन (Compound) बनाते हैं। मान लीजिए जेज़ेटिन को हाइड्राक्षोरिक एसिड के घोल में रक्खा तो इससे जेलेटिन का जेलेटिन क्लोराइड (Gelatine Chioride) बना । श्रम्ल श्रौर यह क्रोराइड दोनों हो घोल में श्रायंस रूप में बटनेवाले (Ionisable) हैं । हाइडोक्तारिक एसिड से घोल में क्रोरीन और हाइडोजन के आयंस निकलते हैं और जेलेटिन क्रोराइड से जेलेटिन और क्रोरीन के आयंस निकलते हैं। क्रोरीन आयंस की ऋए (-) श्रायंस (Negative Ions) और जेलेटिन और हाइड्रोजन के श्रायंस को धन (+) आयंस (Positive Ions) कहते हैं। जेलेटिन श्रीर उसके श्रायंस श्रपनी कोल्वायड (Colloid) दशा को नहीं ब्रोड सकते। इसलिये जेलेटिन क्रोराइड के क्रोरीन श्रायंस जेली के श्रंदर ही रहते हैं। इतने पतले घोल (Dilute solution) में सारा ही हाइडोक्रोरिक एसिड श्रायंस में बँट जाता है। क्योंकि जेले-दिन क्रोराइड के क्रोरीन आयंस जेली से बाहर नहीं निकल पाते, जेली के अंदर कोरीन श्रायंस की मात्रा (Concentration) बाहर के घोल की क्रोरीन आयंस की मात्रा से बढ जाती है। इस मात्रा को जेली श्रीर घोल में बराबर करने के लिए, बाहर का घोल जेली में जाता है। जब तक दोनों तरफ कोरीन आयंस की मात्रा बराबर नहीं होती यह हाल चलता है। बराबर हो जाने पर स्थिरता (Equilibrium) प्राप्त होती है। घोल के इस प्रकार अंदर जाने से ही जेलेटिन फूलती है। अम्ल में देने से खाल जो फूलती है उसका यही कारण है।

ा नमक भी पानी में घुलने पर श्रायंस में बट जाता है। इसके श्रायंस सोडियम+(धन) श्रीर क्लोरीन - (ऋण्) हैं। जब नमक को ऊपर बताए श्रम्ल के घोल में घोलते हैं, तो बाहर क्लोरीन की मात्रा जेली के श्रंद र के क्लोरीन की मात्रा से बढ़ जाती है। इसको बराबर करने के लिए घंदर से घोल बाहर आता है। घोल के श्रंदर से निकलने पर जेली का आयतन (Volume) घट जाता है यानी उसकी फलन घट जाती है। इसी प्रकार खाल की भी फूलन नमक देने से गिर जाती है और खाल गिर सी जाती है।

हाइडोक्लोरिक एसिड के बदले चाहे जौन-सा भी अम्ल प्रयोग किया जाय, ऊपर कहे अनुसार जेलेटिन का उस अम्ल के साथ लवण बनता है और उसी प्रकार जेलेटिन उस अम्ल में फलती है। कुछ अम्लों के साथ यह फलन बिल्कुल नहीं मालूम होती। यह अम्ल वे हैं जिनको धीमे (Weak) अम्ल कहते हैं, जैसे बोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्युरिक एसिड बली अम्ल (Strong acid) हैं। जो अम्ल जितने अधिक आयंस पतले घोल में देते हैं उतने ही वह बली हैं। हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्युरिक एसिड लगभग सारे ही आयंस में बट जाते हैं। फार्मिक एसिड सो में ०२१४, एसेटिक एसिड ०००१८ और बोरिक एसिड ००००००१ हिस्से बटते हैं। इसलिए हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्युरिक एसिड कि एसिड ०००१८ और बोरिक एसिड ०००००००१ हिस्से बटते हैं। इसलिए हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्युरिक एसिड की अम्ल है और बाक़ी धीमे। धीमे अम्लों से बना हुआ जेलेटिन का लवण (Salt) भी बहुत कम आयंस में बटता है इसलिए उसमें जेलेटिन और खाल नहीं फूलतीं।

हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बदले यदि सल्फ्युरिक एसिड के घोल में जेलेटीन डाली जाय, तो उसका जेलेटिन सल्फेट बनता है और बहु जेलेटिन फूल जाती है। ऐसे घोल में देने से भी नमक सोडियम और क्रांरीन आयंस में बट जाता है। दा अम्लों के आयंस होने पर जेलेटिन का कुछ जेलेटिन सल्फेट जेलेटिन क्रोराइड बन जाता है अर्थान् कुल जेलेटिन सल्फेट के रूप में न रहकर जेलेटिन सल्फेट और जेलेटिन क्रोराइड के रूप में हो जाता है। कितना-कितना कौन सा लवण बनेगा यह दोनों अम्लों की बलाबली (Strength) श्रीर मात्रा (Concentration) पर निर्भर है। क्योंकि नमक काफी मात्रा में दिया जाता है कोरीन के श्रायंस की मात्रा श्राधक हो जाती है। इसीलिये खासकर जेलेटीन कोराइड ही बनता है श्रीर कोरीन श्रायन्स के बाहर के घोल में श्राधक होने से पहले बताए श्रानुसार जेलेटीन की फूलन दबती है। यही हाल खाल के साथ होता है। चाहे जौन सा श्रम्ल प्रयोग हो, खाल उसमें फूलती है, नमक उसकी फूलन को दबाता है श्रीर खाल में बाद को हाइ- होकोरिक एसिड ही मिलता है।

पिकलिंग के फार्मुले

ग्लासीकिड (Glace-kid) के लिये २०% नमक, १००% पानी श्रीर १% सल्फ्युरिक एसिड ढोल में डालकर ढोल को चलाओ। नमक के घुल जाने पर उसमें खालें डालकर चलाओ। १० मिनट बाद १% सल्फ्युरिक एसिड श्रीर डाल दो। इस श्रम्ल को १० गुरो ठंढे पानी में मिलाकर खोखली नली से डालो। कुल घंटा भर चलने दो।

बाक्स साइड (Box sides) के लिये २००% पानी, १०% नमक और कुल १% सल्फ्युरिक एसिड लो और ऊपर कहे हुए तरीक्ने से इस्ते-माल करो।

विलो काफ (Willow calf) के लिये १४०% पानी १०% तमक और कुल १% अम्ल लो, अम्ल को १० गुऐ पानी में मिलाकर दो दफे करके इस्तेमाल करो।

भेड़ी के लिये (Sheep skins) १४०% पानी १०% नमक श्रीर कुल १% श्रम्ल लो।

ञ्राठवाँ ऋध्याय

फिटकरी से चमड़ा पकाना

(एलम टैनेज या टाइंग-Alum Tannage or Tawing.)

खाल को पकाने (Tanning) के लिये अर्थात् चमड़ा रूप में बदलने के लिये, चोकर के बाद उनको पकानेवाले पदार्थ के घोल में डालते हैं। पुराने जमाने से पकाने के लिये वनस्पति पदार्थ (Vegetable materials) काम में आते रहे हैं और अब भी बहुत-सा चमड़ा इन्हीं से पकता है। खनिज पदार्थों (Mineral products) में से फिटकरी का प्रयोग पुराना है और यह अब भी काम में आती है। पर जब से कोम से पकाने की रीति ठीक हुई है, बहुत-सा चमड़ा कोम से बनने लगा है क्योंकि इससे पका चमड़ा औरों से पके की अपेज्ञा अच्छा होता है और इसकी पकावट पक्की होती है। साथ ही और खनिजों (Metals) की भी खोज इस काम के लिये की गई, और और रसायनें (Chemicals) भी जो पका सकती हैं तैयार की गई; लोहे से चमड़ा पकाने पर बहुत-से खोज हुए और पकाने को विधियों के पेटेन्ट भी लिये गए पर सफलता अभी तक किसी विधि से भी नहीं हुई है।

अल्यूमिनियम, क्रोमियम, और फेरम (लोहे) में पकाने की शिक्त है; यह तीनों हैं भी एक ही जाति के। इनके आक्साइड्स (Oxides) एक से ही बनते हैं। श्रल्यूमिनियम (Aluminium) नीलापन लिए हुए खेत रंग की धातु है। यह बहुत हल्की होती है। इसके पात्र घर-घर में इस्तेमाल होते ही हैं। श्रल्यूमिनियम श्रल्यूमिनियम के रूप में नहीं मिलता, पर उसके बहुत-से सम्मेलन (Compounds) पाये जाते हैं। वे ये हैं—१. श्रल्यूमिनियम सिलीकेट (Aluminium Silicate) जो चिकनी मिट्टी और स्लेट में होता है। २. श्रल्यूमीना (Al_2O_3 , Alumina) जो कुरन्द (Corundum) श्रौर बौक्सायिट (Bauxite $4Al_2O_5$) में होता है। ३. श्रल्यूमिनियम और सोडियम के प्ल्यूराइड (Na_3AlF_6) जो क्रियोलाइट (Cryolite) में होते हैं।

चिकनी मिट्टी (Bituminous clay) को जलाने से अल्यूमि-नियम सल्फेट बनता है। उसको घोलकर घोल में पोटाशियम सल्फेट देने से श्रौर फिर घोल को गाढा करने पर इन दोनों का सम्मिलित पदार्थ (Compound) दाना रूप (Crystal form) में बैठ जाता है। यही फिटकरी (Alum) है। इसकी बनावट (Composition) इस प्रकार है—अल्यू, (स आ्रा $_{
m s}$), पो $_{
m s}$ स आ $_{
m s}$ २४ ह, आ $-{
m Al}_{
m 2}$ $(SO_4)_3 K_2 SO_4-24 H_2O$)। इसे पोटाश की फिटकरी कहते हैं। श्रमूमन बाजार में यही मिलती है। पुटाशियम की जगह श्रमोनिया प्रयोग करने से श्रमोनिया की फिटकरी बन जाती है। श्रल्युमिनियम की जगह क्रोम ले सकते हैं और तब क्रोम की फिटकरी (Chrome Alum Cr2 (SO4)3 K2 SO424H2O) बन जाती है। लोहे की फिटकरी में अल्यूमिनियम की जगह लोहा होता है (Fe2 (SO4) 3K2 SO4 $24\mathrm{H}_2\mathrm{O}$.) ये सब चमड़ा बनाने में काम आती हैं; लोहे की फिटकरी अभी इस काम में प्रयोग नहीं होती है। अल्यूमिनियम की फिटकरी से चमड़ा पकाना ऋँगरेजी में टाइंग (Tawing) कहलाता है। १०० हिस्से टंढे पानी में कुल ६ हिस्से फिटकरी घुलती है; इसकी उपयोगिता इस

में के अल्यमिनियम सल्फेट की मिक़दार के ऊपर निर्भर है। अब तो अल्यूमिनियम सल्फेट अल्यू, (स श्रो,), १८ जल (Al2) (80_4) $_3$ 18 aq बनने लगा है, जो फिटकरी से सस्ता पड़ेगा । जहाँ पोटाश की फिटकरी के ६४८ हिस्से लेने हों, वहाँ अमोनिया की फिटकरी के ६०६ और अल्युमिनियम सल्फेट के ६६६ हिस्से लेने होते हैं। मृल्य का मुक़ाबिला करते समय किसका कितना हिस्सा उतना ही काम करने के लिये लेना पड़ेगा। इसका ध्यान रखना चाहिए । मान लीजिए ४% फिटकरी पकाने को चाहिए तो क़रीब ३-४% अल्यूमिनियम सल्फेंट उतने ही चमड़े को पकाने को चाहिए। श्रव यदि फिटकरी तीन त्राने पाउंड है त्रौर श्रल्यमिनियम सल्फेट चार श्राने, तो १०० पाउंड चमड़े के लिये ४×३=१४ आने की फिटकरी चाहिए; या ३.४x४=१३.६ त्राने का अल्युमिनियम सल्फेट अर्थात् सल्फेट ही सस्ता पड़ा। पर यदि फिटकरी दो श्राने पाउंड हो, तो फिटकरी में ४×२=१० आने लगेंगे। ऐसे में गो फिटकरी अधिक चाहिए, फिर भी सस्ती पड़ी। श्रर्थात इस प्रकार विचार करके मँहगा-सस्ता देखना चाहिए।

फिटकरी या अल्यूमिनियम सल्फेट के घोल में डालकर, यदि खाल को पकाएँ तो ऐसा पका चमड़ा सूखने पर काँटे-सा कठोर हो जाता है और तुड़ाई करने (Staking) पर भी नर्म नहीं होता। इसलिय इनके घोल में नमक देकर पकाते हैं। तब चमड़ा अच्छा निकलता है। खाली फिटकरी से अच्छा चमड़ा क्यों नहीं बनता और नमक के साथ में देने से क्यों अच्छा बन जाता है? इसका कारण यह है कि अल्यूमिना (Alumina) Al₂O₃ घीमा खार (Weak alkali) है; अतएव अल्यूमिनियम सल्फेट (जो फिटकरी में है) खाल के आने से घोल में अन्ल (एसिड) और खारी (Basic) अल्यूमिनियम

सल्फेट (आगे देखो) में बॅट जाता है; यथा अल्यू (सम्रा $_8$), + ह, आ \longrightarrow 2 अल्यू आ ह स आ $_8$ + ह, स औ $_8$ Al $_2$ (SO_4) $_3$ + $H_2O\longrightarrow$ 2 AlOH SO_4 + H_2 SO_4

खाल पहले मट से यह अम्ल चूस लेती है और फूल जाती है; फूली दशा में खारी लवण (Basic Salt) को भली प्रकार नहीं ले पाती, जिससे पकावट पूरी नहीं हो पाती। ठीक न पकने अर्थात् कची रहने से चमड़ा नर्म नहीं बनता। जिस प्रकार पिकिल में नमक फूलन को रोकता है, वैसे ही यहाँ पर भी फूलन को रोकता है। फूलन रोकने से खालें खारी अल्यूमिनियम लवण (Basic Aluminium Salt) को भली प्रकार लेकर ठीक-ठीक पक जाती हैं। अतः नर्म अच्छा चमड़ा तैयार होता है।

यह चमड़ा पानी के असर को नहीं रोक सकता, जैसे कोम से पका चमड़ा रोकता है। पानी पड़ने से यह चमड़ा फिर कड़ा हो जाता है। कारण यह है कि पानी में भीगने से नमक घुलकर निकल जाता है, उस समय घुला अन्ल फिर खाल को फुला देता है; साथ ही पकाने-वाला कुछ अल्यूमिनियम लवण (Aluminium Salt) भी घुलकर निकल जाता है। इन्हीं कारणों से फिर वह चमड़ा सूखने पर कड़ा पड़ जाता है और नम नहीं होता। फिटकरी और नमक के बदले खारी अल्यूमिनियम लवण से पकाने से पानी के असर को कुछ हद तंक रोकनेवाला चमड़ा बनता है। खारी लवण (Basic Salt) से यहाँ पर उस लवण से तात्पर्य है जिसमें खार (Base) और अन्ल (Acid) दोनों के अंश हों। आसानी से समकने के लिये अल्यूमिनियम क्लोराइड (Aluminium Chloride) ले लीजिए। शिथिल अल्यूमिनियम क्लोराइड (अल्यु क्लो Al Cl6) लवण (Salt) में क्लोरीन के तीन आयन्स (Ions) के साथ एक

श्रायन श्रल्यूमिनियम का है: श्रल्यूमिनियम हाइड्राक्साइड (श्रल्यु, (श्राह), Al_2 (OH), हाइड्राक्सिल (OH श्राह) श्रायन्स के साथ मिला है। श्रव यदि श्रल्यूमिनियम को राइड्राक्सिल (OH श्राह) श्रायन्स के साथ मिला है। श्रव यदि श्रल्यूमिनियम कोराइड में हर कोरीन (chlorine) श्रायन के बदले एक र हाइड्राक्सिल (hydroxyi OH) श्रायन रक्खें तो ये लवण बनेंगे:—

१—अल्यु, क्रोह; २—अल्यु, क्रोह (आह); ३—अल्यु, क्रोह (आह),; ४—अल्यु, क्रोह (आह), ४—अल्यु, क्रोह (आह), ६—अल्यु, क्रोह (आह), ६—अल्यु, क्रोह (आह), ६—अल्यु, क्रोह (आह), १ इनमें से (१) शिथिल लवण (Neutral salt), (७) खार (Base) और बाक्री खारी लवण (बेजिक साल्ट्स basic salts) हैं।

खारी लवण बनाने के लिए शिथिल लवण में आवश्यकतानुसार खार (Alkali) देकर उसमें का जितना अम्ल बेकाम करना हो किया जा सकता है। जैसे नम्बर २ का लवण (salt) बनाने के लिए अल्यूमिनियम क्लोराइड के हर अणु के लिए एक अणु कास्टिक सोडा (Caustic soda) या आधा अणु (Molecule) सोडा (Na2Co3) देना चाहिए। इनसे अल्यु, को अशह खारी लवण बनने में निम्न-लिखित रसायनिक परिवर्तन (Chemical reaction) होता है— (१) अल्यु, को स्मो (आह)=अल्यु, को (आह) मेसो को (२) २ अल्यु, को स्मो, क आ अम्ह, आ=२ अल्यु, को (आह) मेर सो क्लो का

इस प्रकार खारी लवण बनाने में ज्यों २ वह लवण श्रिधिक खारी होता जाता है, घोल में वह श्रिक्षर (unstable नठहरनेवाला) होता जाता है; यहाँ तक कि बहुत खारी लवण पानी में घुले नहीं रहते। जो घुले हुए रहते हैं वे इतने श्रिक्षर होते हैं कि जरा सी बात से तलझट हो जाते हैं; जैसे उवालने पर, पानी मिलाने पर, या जानवरों श्रीर वनस्पतियों के रेशों के मिलने से। ऐसी हालत में इनका और अधिक खारी लवरा, जो तल अट हो जाता है, और अम्ल बनता है। इसी गुरा के कारण ये रॅंगने (Dyeing) और चमड़ा पकाने में इस्तेमाल होते हैं।

जिस प्रकार अल्यूमिनियम क्लोराइड से खारी लवण बनाये जा सकते हैं, उसी प्रकार अल्यूमिनियम सल्केट और फिटकरी से भो खारी अल्यूमिनियम सल्केट के लवण बनाये जा सकते हैं। उपर बता चुके हैं कि फिटकरी में पकानेवाला हिस्सा अल्यूमिनियम सल्केट है। इसलिए फिटकरी में साडा देने से जो खारी लवण बनता है वह खारी अल्यू-मिनियम सल्कट है। अल्यु सआ उ आह (Al SO4 OH) रूप का जो खारी अल्यूमिनियम सल्केट लवण है उससे चमड़ा बहुत अच्छा पकता है। यह तोन नम्बर के खारी अल्यूमिनियम क्लोराइड के रूप का है।


फिटकरी का ऐसा खारी घोल तैयार करने के लिए १० हिस्सा फिटकरी और ४ हिस्सा रवेदार सोडियम कार्बोनेट (Orystalline Soda Carbonate) को अलग २ पानी में घोल, फिटकरी के घोल में सोडे के घाल को घीरे २ हिलाते हुए डालना चाहिए, वर्ना तलकुट बन जाता है और फिर उस घोल में पकाने की शक्ति नहीं रहती।

ऐसे घोल में खालें नमक के साथ या बे नमक पकाई जा सकती हैं। इसमें से खालें अल्यूमिना (Alumina अल्यु आड़) शोधता से लेती हैं। पकी हुई खाल नर्म भी आसानी से हो जाती है। पानी का उस पर कम असर होता है। इस खारी घोल से पका चमड़ा धुल सकता है और गर्मी भी अधिक सह सकता है। जितना खारी (Basic) घोल होता है इतना ही भारी और नर्म चमड़ा तैयार होता है। ऐसे खारीपन की भी हह है; उससे अधिक खारी घोल हानि करते हैं।

हिरन, चीता, लोमड़ी आदि की खालें जो नुमायशी तौर पर 'रखनें के लिए बाल सहित पकाई जाती हैं, अक्सर फिटकरी से ही पकाई जाती हैं। धुलने श्रीर भीगने के बाद वे फिटकरी के घोल में डाल दी जाती! हैं। दो तीन दिन में वे पक जाती हैं (tanned)। इस काम के लिए ये घोल इस प्रकार बनाए जाते हैं:--(१) एक पा० (रे सेर) फिटकरी और श्राधा पा० (४ छं) नमक १ गैलन (४ सेर) पानी में घोल लेते हैं आर इसमे चमडा पकाते हैं । (२) ३ पा० (१३-सेर) अल्युमिनियम सल्केट और दो पा० (१ सेर) नमक दो गैलन (१० सेर) पानी में घोल लेते हैं (३) १० पा० (४ सेर) अल्यु-मिनियम सल्कंट का १० गैलन (४० सेर) पानी में घाल उसमें ४ पा॰ (२ सेर्) धोने के सोडे (Washing soda) को ४ गैलन (२० सेर) पानी में घोल कर मिला देते हैं। इसमे इच्छानुसार नमक, आटा और अंड की जर्दी (Yellow of egg; egg-yolk) भी मिला लेते हैं। यह खारी घोल (Basic liquor) क्रोम के खारी घोल के साथ मिलाकर भी प्रयोग हो सकता है। जब खालों के बालों पर मसाला लगने से उनकी खबसूरती के कम होने का डर हो, जैसे ऊनदार खालों की तैयारी में तो ऐसी खालों को बाल नीचे कर तखते पर खींचकर कीलों से गाड देते हैं। गोश्त की तरक (Flesh side), जो ऊपर है, फिटकरी के जपर बताए घोल को इतना गर्म जितना हाथ सह सके कपड़े या स्पंज (Sponge) से लगा देते हैं । ज्योंही मसाला जपर से सूख जाता है और मसाला लगा देते हैं। इस प्रकार कई दफ्ते करने से जब मसाला खाल में बिल्क़ल श्रार-पार पहुँच जाता है श्रीर सतह पर नमक दाने के रूप (Crystal) में जमने लगता है, सखने देते हैं।

फिटकरी से पकी खालें जल्दी से सुखा कर, तेज गर्मी पर सुखानी चाहिए। इससे यह मसाला रेशों पर खौर भी अच्छी तरह जम जाता, है, खालें अधिक दिन चलती हैं और उन पर पानी का असर भी कम होता है। इन सूखी हुई खालों को ऐसी ही हालत में दो एक महीने पड़े रहनें देने से चमड़ा आर पका हो जाता है। इस तरह डाले रखने की एजिंग (Ageing) कहतें हैं।

फिटकरी से पकी खालें, सूखने पर अमृमन कठोर तखता सी हो जाती हैं। ऐसी हालत में इनको भीगे हुए बुरादे में लपेट कर रख देते हैं। भोग कर आसानी से मुझने लायक हो जाने पर नर्म करने के लिए इनको



चित्र १० (नीस्टेक)

लोहे के यंत्र पर रगड़ते हैं। इसे तुड़ाई करना (स्टेकिंग Staking) कहते हैं। हाथ से तुड़ाई करने के यंत्र स्टेक और पर्च (Stake and Perch) हैं। स्टेक या नीस्टेक (Knee stake) में लोहे का एक चपटा टुकड़ा होता है जो खड़ा एक लकड़ी में गड़ा होता है। इसका ऊपरी किनारा पतला और श्रंद्ध चन्द्राकार (चि० १०) होता है। इसकी कुल

उँचाई कमर तक होती है। इस पर चमड़े को दबा कर रगड़ने से चमड़ा नर्म हो जाता है। दूसरा यंत्र पर्च (Perch) हं। इसमे चमड़े को एक आड़े (horizontal) डंडे में दबा देते हैं। चमड़े के नीचे के हिस्से को एक हाथ से पकड़ कर दूसरे हाथ से मृन नाइफ (Moon knife) या कच स्टेक (Crutch stake) से रगड़ते है। मृन नाइफ तवे का सा एक दुकड़ा होता है जिसके किनारे पतले होते हैं, और जिसके बीच में हाथ से पकड़ने को एक हैं न्डिल होता है। कच स्टेक में नीस्टेक का सा पर हल्का चपटा लकड़ी में गड़ा लोहे का फला होता है, लकड़ी के दूसरे सिरे पर एक आड़ी लकड़ी होती है जिसको बगल में दबा लेते हैं और फले को हाथ से पकड़ कर दूसरे हाथ से ताने हुए चमड़े को रगड़ते हैं।

श्रव तुड़ाई ज्यादातर मशीन से की जाती है जिसे स्टेकिंग मशीन कहते हैं। पहिले दफे तुड़ाई करने में ज्यादा जोर नहीं लगाना चाहिए, पर तो भी हर हिस्से को पूरी तरह से खींच देना चाहिए। पिहली तुड़ाई के बाद खालों को फिर सूखने देते हैं। जब जरा सी नमी रह जाती है फिर जनकी 'तुड़ाई करते हैं। इसके बाद सूखने पर वे नर्भ रही श्राती हैं। पिहली और दूसरी तुड़ाई पर खालों में कितनी नमी (moisture) होनी चाहिए, यह माल्म कर लेना जरूरी है, क्योंकि नर्म चमड़े का बनना इस पर निर्भर है। यह परख करते २ श्रा जाता है। पिहली तुड़ाई पर खालों इतनी भीगी होनी चाहिए कि वे श्रासानी से खिंच जायें श्रीर फटें नहीं। ऐसी हालत में इतना पानी होता है कि खालों के रेशे सूखने पर फिर चिपक जाते हैं और चमड़ा कठोर हो जाता है। दूसरी तुड़ाई पर इतनी नमी होनी चाहिए कि बिना जोर लगाए रेशे श्रलग २ हो जायें श्रीर सूखने पर फिर न चिपकें।

रॅंगना हो तो इसके बाद खालों को रँगते हैं, वर्ना गोश्त की तरफ़

को चिकना साफ कर बेचने को तैयार कर लेते हैं। सारे तरीक्रं को सम-

किड स्कन्स (Kid skins) बकरी मेमने आदि की छोटी २ खालों को कहते हैं. पर अस्त में किड (Kid) बकरी के बच्चे के लिए श्राता है। यह चमड़ा दस्ताने के लिए बन रहा है, इसलिए इसे ग्लबिकड (Glove kid) कहते हैं। यह अक्सर फिटकरी से ही पकाया जाता है। इसके लिए नर्म श्राच्छी खालें काम में लाई जाती हैं श्रीर उनका इस प्रकार बनाते हैं कि वे बहुत नर्म हों और चाहे जैसे खिंचने पर वैसे ही खिची रह जायँ, लौटें नहीं। मेमने की खालों से भी दस्तान का चमड़ा बनाते है पर अच्छी चीज के लिए बकरी के बच्चे की खाल का ही बनाते हैं। ये सुखी होती हैं। जरूरत के हिसाब से इनको तीन चार दिन तक साफ़ ठंडे पानी में भिगोते हैं। चूना देने के लिए १० पा० (४ सेर) देली के या २० पा० (१० सेर) दानेदार साडियम सल्फाइड को ४ गैलन (२४ सेर) पानी मे घोल उसमें इतना चूना देते हैं कि गाढ़ा हो जाय और कुँची से ठीक लग सके। इसे गोश्त की तरफ लगाते हैं। दूसरी विधि में खालों को चूने और आसंनिक सल्काइड (Arsenie sulphide) के घोल में डालते हैं। अक्सर इसी विधि से चूना देते हैं। अच्छा चमड़ा बनानेवाले इन खालों को पुराने चूने में कभी नहीं देते. क्योंकि ऐसा करने से चमड़ा ढीला और खोखला निक-ल ना है; दाना भहा और खुरदरा हो जाता है। दस दिन तक चूने में रखते हैं जिससे रेशों के बीच का पदार्थ (cement substance) घुल जाय श्रीर खालों में खिचाई पर न लौटने का गुण श्रा जाए। मेमने की खालों के साथ में यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि चर्बी के ग्लैन्ड्स (Glands) दूंट जायँ और चर्बी चूने या अमीनिया के साबून के रूप में निकल जाय। यदि॰ इस समय यह चर्बी इस तरह न निकल जाय तो रँगने में धड़बे पड़ जाते हैं। जब बाल कढ़ाई (unhairing) के योग्य ढोले हा जायँ तो पानी में घोकर बीम पर डाल कर बाल निकालते हैं। ज्ञार फिर चूने में दे देते हैं। जब तैयार हो जाती हैं इनकी छिलाई करते हैं और बेकार हिस्से सिर कान गांडे आदि काट देते हैं।

चूना निकालने के लिए विष्ठा के घाल (Dog dung) मे खालों की चलाते हैं। सफद खमीर उठते हुए विष्ठा की गर्म पाना म घोलकर ख़ब हिलाते त्रार छान लेते हैं। सहते गर्म (Tepid) घंल में खालें डालंते हैं। इसमें खाले तेजी से गिरतो है-यानी उनका ठोसपन जाता रहता है। छूने मे नर्म श्रौर सुंदर मालूम होती हैं। इसमे से निकालकर उन्हें फिर छुरी लगाते हैं (Soud) जिससे बचे हुए बाल, धूल, चर्बी क ग्लैन्ड्स निकल जायँ। इस वाल का श्रम्ल श्रांभप्राय उन लचलंचे रेशां (Elastic fibres) को निकाल देने का है जो दाने को तह मे बहुत हाते है श्रौर खिचने नहीं देते। छुरी लगाने के बाद इनको फिर छीलंकर मोटाई में हर जगह एक सा कर देते हैं। घोकर कुछ देर थोड़े से पानी के साथ ढोल में चला देते हैं। निकाल कर किर दाने की तरफ छुरो लगाते हैं (Soud) । यह छुरी बँटे में लगी वलकैनाइट (Vulcanite) की सेट (Plate) होती है। इससे बचे खुचे साबुन बाल आदि भी निकल जाते हैं। फिर धोकर निचुड़ने को लगा देते हैं। निचुड़ने के बाद रेशे ख़ुल जाने के लिए चोकर के घोल में देते है। गेहूँ के चोकर का ४०° श० (50°C) पर भिगोते हैं और गर्म पानी से पतला कर लेते हैं। कभी २ छानकर छने पानी में खालें डालते हैं। घाल खालां का डुबोने लायक होना चाहिए; और इसका ताप १०°से २०° श० (C) तक होना चाहिए।

पकाने की मसाला (Tanning solution or tawing paste) बनाने के लिए खालों की भीगों तील पर ४% (१०० सेर भीगी खालों के लिए ४ सेर) आटा २ १ % फिटकरी, १ नमक, २४ श्रंडों की जर्दी या १ १ पा० (१२ छं) रक्खी हुई जर्दी (Preserved egg yolk) १ १ % जैतून का तेल (Olive oil) और १२ १ से १४% पानी लेते हैं। पिहले आटे में थोड़ा सा पानी डाल उसे लेई सा कर लेते हैं; जर्दी को थोड़े से गर्म पानी से पतला कर लेते हैं और छान लेते हैं। छने हुए में तेल मिला कर कुल को आटे में मिला देते हैं। इसी में फिटकरी और नमक का घोल मिला देते हैं। फिर इसमें गर्म पानी डालते हैं कि कुल १ % — १ १ गैलन (नाप में ६ १ ० ३ सेर पानो के बराबर) हो जाय और उसका ताप ३ प० हो। यह नाप १०० पा० (४० सेर) खालों के लिये है। इस घोल में खालों को डाल या तो पैरों से रौदते हैं या उनको ढोल में चला देते हैं। घोल के साथ ढोल में चलाते हुए ध्यान रखना चाहिए कि खालों रगड़ से गर्म न हो जायँ। यदि गर्म होने लगें, तो थोड़ी-थोड़ी देर ठहरकर चलाना चाहिए।

इस प्रकार फिटकरी से पकी हुई खालें (टाड स्किन्स Tawed skins) डंडों पर दाना अन्दर करके सुखाई जाती हैं। हल्के गर्म हवा-दार कमरों में जल्दी से सुखाने पर हो ठीक चमड़ा बनता है। सूखे चमड़े को पानी में इबको देकर ढेरी लगा कर रख देते हैं और १२ घंटे तक पड़ा रहने देते हैं, कहीं २ इबको देकर संदूक में दाब कर भर देते हैं। इस तरह चमड़ों में सब जगह एक सी नमी आ जाती है। फिर दो दक्ते तुझई (Staking) करते हैं। तुड़ाई के बाद दो महीने भर ऐसे हो पड़ा रहने देते हैं। यही पड़े रहना एजिंग (Ageing) कह-लाता है।

रॅगने (Dyeing) के लिए, खालों को रॅगने से पहिले गर्भ पानी से धाते हैं, जिससे छुट्टा फिटकरी और नमक आदि निकल जायें। ब्रुश से रॅगने में (Brush Dyeing) इनमें पहिले अंडे की जर्दी देते हैं।

पैडिल या ट्रे में रंगने में बाद में देते हैं। इसको रँगने के लिए अब भी रँगवाली लकड़ियाँ (Dyewoods) श्रीर मार्डेन्टवाले रँग बहत इस्तेमाल होते हैं। अनीलीन से बने रंगों (Aniline Colours) से भी अब रॅंगने लगे हैं, ये ऊपर से चमक देने के लिए ख़ास कर काम में लाये जाते हैं। रँगने से पहिले चमडों को तैयार करना होता है अर्थात सतह की चिकनाई धूल आदि दूर करनी होती है। इस लिये खारी मार्डन्ट (Alkaline Mordant एल्कैलाइन मर्डेन्ट) जैसे बासी पेशाव (Stale Urine), अमोनिया (Ammonia), हाइडोलीन (Hydroleine) या त्रमोनिया से खारी किये साबुन से सतह को धोते हैं। श्रव खालों को रंगोंवाली लकडियों (Dyewoods) के घोल में डालते हैं। ये घोल दाने पर ब्रश से भी लगाये जाते हैं। इनके ऊपर रंगत तेज करने के लिए एक और मसाले का घोल लगाते हैं। यह ज्यादातर किसी कसीस (Vitriol) का घोल होता है। हरा कसीस (फ़ैरस सल्फेट Ferrous Sulphate), सकेद कसीस (जिंक सल्केट Zinc Sulphate) और नोला कसीस (कापर सल्केट Copper Sulphate) तीन कसीस हैं। ऐसी रंगत तेज करनेवाली चीजों को स्टाइकर (Striker) कहते हैं। इनसे पहिली रंगत बहुत कुछ बदल जाती है। रंगने के बाद पीतल या एवोनाइट (Ebonite) के स्लीकर (Sliker) से चमड़े को मेज पर फैलाते हैं। इस काम के लिए खालों को पत्थर की चिकनी मेज पर डालकर गोश्त श्रौर दाने की तरफ से इस स्लीकर से दबाकर फैलाते हैं। इस तरह करने से धारियाँ निकल जाती हैं। सतह बैठ जाती है ऋ।र हमवार हो जाती है। साथ ही बेकार पानी भी निकल जाता है।

अब इनको हवादार कमरों में अच्छी तरह फैला कर पुत्र ते हैं। मू खने पर इनको पहिले बताये अनुसार दो बार तुड़ाई करते हैं। नर्म हो जाने के बाद दाने पर या तो काँच का स्लीकर फेर देने हैं या लोहा (Ironing) लगा देते हैं। जिस प्रकार धोबी कपड़ों पर लोहा लगाता है वैसे ही चमड़ों पर भी लोहा लगाया जाता है। लोहा इतना गर्भ न होना चाहिए कि चमड़ा जल जाय। अब चमड़ा विकने को तैयार है।

इन्हीं श्राधारों पर काफ़िकड-नामी चमड़ा फ़ैन्सी जूतों के लिए बनाया जाता था। सफ़ेदा भी, जो कि कानपुर में बहुत बनता है, इसी आधार पर बनता है।

फिटकरी और नमक मामूली और मजबूत (Strong, tough) चमड़े बनाने में भी प्रयोग होते हैं। जैसे भेड़ की खाल की एप्रन (Apron), कोड़े, बैक्ट (Belts), फीते (Straps) आदि। तरीक़ा सबके लिए यही है। फिटकरी और नमक खास चीजें हैं। आटा और अंड की जदीं किसी चीज के बनाने में इस्तेमाल होती है; किसीकिसी के बनाने में नहीं। चमड़ों को अधिक मफ़ेद करने के लिए बाद में खड़िया (Whitening) के घोल में चला देते हैं। फिटकरी से पके चमड़ों में तुड़ाई के बाद हाथ से या ढोल में डालकर चर्बी भरी जा सकती है।

फिटकरी और अल्यूमिनियम के मसाले क्रोम और वनस्पित-पदार्थों के साथ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। वनस्पित पदार्थों के साथ इनको मिलाकर फीतों का ग्रीन (Green) नामी चमड़ा, डंगोला (Dongola) और कुत्ते की खाल से दस्ताने का चमड़ा बनाया जाता था। जूते के लिए इस विधि से जो ग्लेज्डिकिड (Glazed kid) बनाया जाता है, उसमें सतह पर चमक लाने के लिए वनस्पित-पदार्थों का प्रयोग अवंश्य करना होता है।

नवाँ ऋध्याय

क्रोम से चमड़ा पकाना

(CHROME-TANNING)

पिछले अध्याय में कह चुके हैं कि क्रोम (Chrome) और लोहा (Iron) भी खाल को पकाते हैं (Tan)। इनके कुछ लवणों (Salts) में खाल को चमड़ा बना देने के गुण हैं। लोहे से अभी तक अच्छा चमड़ा नहीं बन पाया है। क्रोम से बढ़िया-बढ़िया चमड़े बनते हैं। अब प्रायः वनस्पति पदार्थ (Vegetable products) से बने के बजाय क्रोमसे बना चमड़ा ही काम में आता है।

कोम शुद्ध धातु-रूप में नहीं मिलता । इसकी धातु (Metal) कोम आयरन श्रोर (Chrome Iron Ore $FeCr_2O_4$) है । इसमें से यह निकाला जाता है । इसके लवण (Salts) जो पकाने के काम में आते हैं, ये हैं:—(१) पोटाशियम बाईक्रोमेट (Potassium bi-Chromate K_2 Cr_2O_7) ! (२) सोडियम बाईक्रोमेट (Sodium bi-chromate Na_2 Cr_2 O_7 $2H_2$ 0—सो, को, आ, २ह आ) ! (३) क्रोम की फिटकरी (Chrome alum) को, (स आ) श्रे पो, सत्रा ४ २४ ह, आ Cr_2 (So_4) 3 K_2SO_4 24 H_2O) ! पोटाशियम बाईक्रोमेट लाल रंग का ठोस पदार्थ है । इसके बड़े-बड़े दाने होते हैं । यह पानी में कम धुलता है । इसका श्रागु-भार (Mole-

cular weight) २६४ है। सोडियम बाईक्रांमेट भी लाल रंग का दाने-दार होता है। यह बड़ी जल्दी पसीजता है। यह बरावर के पानी में घुल जाता है। इस के अगु (Molecule) में दो अगु पानी (ह आ) के हैं जिससे इसका अगु-भार २६८ है। इसिलये जिस जगह पोटा-शियम बाईक्रोमेट की तौल दी हो उस जगह उतना ही सोडियम बाई-क्रोमेट ले सकते हैं।

क्रोम की फिटकरी बैगनी रंग का ठोस पदार्थ है। यह छींट छापने चमड़ा पकाने और रंगने (dyeing) के काम आती है। यह रंग बनाने के कारखानों का एक पदार्थ (Bye-product) है। यह सस्ती पड़ती है। शुरू में क्रोम का चमड़ा इसीसे बनाया जाता था। पर जब लड़ाई के समय रंगों के कारख़ाने बन्द हो गये, इसका आना बन्द हो गया तबसे पोटाशियम बाईक्रोमेट काम में आने लगा है। इसका श्राण-भार (Molecular weight) ६६८ है। यह पानी में बहुत कम घुलता है। ठंडे पानी में घुलने से ऊदे रंग का घोल बनता है। उबालने पर यह हरे रंग का हो जाता है। क्रोम के कितने ही लवण इस तरह की बात करते हैं कि ठंडे में कुछ और गर्म में कुछ । इसका कारण यह है कि गम करने पर ये चीजें दो हिस्सों में दूट (Break up) जाती हैं, एक उनका अधिक खारी लवण (More basic salt) दूसरा अम्ल (acid)। खारी लवण (Basic salt) हरा होता है। हरे घोल में छुट्टा अम्ल होने के कारण उसमें खालें फल जाती हैं। पकाने में ऊदा घोल जल्दी असर करता है, क्योंकि उसमें हरे की अपेचा क्रोम के लवण से मिला अम्ल (Combined acid) अधिक होता है। इसी लिए क्रोम की किटकरी को ठंडे पानी में घोलते हैं। क्रोम के आक्साइड्स (Oxides) में क्राप्तिक आक्साइड (Chromic Oxide) ध्यान में रखने योग्य है। यह हरे रंग का चमकीला चूर्ण होता है।

सब से पहिले १८४८ में श्रोफ़ेसर नैप (Professor Knap) ने चमडा बनाने में क्रोम को प्रयोग फरने की विधि बताई थी। यह विधि बिल्कुल ठीक थी, पर इससे बड़े पैमाने पर किसी ने चमड़ा नहीं बनाया। श्रोफ़ेसर नैप खुद ता लोहे का चमड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश में लगे रहे। इसके बाद कोम से चमडा बनाने की विधि के कई पेटेन्ट (Patents) लिये गये श्रीर उनसे कुछ चमडा बनाया भी गया। एक पेटेन्ट से अवश्य कुछ बड़े पैमाने पर चमड़ा बनाया गया, पर वह ठीक न था। उस विधि से खालों को नमक, फिटकरी और पोटाशियम बाईक्रोमेट के घोल में पकाते थे। फिटकरी की वजह से खाले पक जाती थीं, परन्तु फिटकरी के छुट्टा अन्ल और वाईक्रोमेट से बने क्रोमिक एसिड (Chromic acid) से पीली रंगत की हो जाती थीं। क्रोमिक एसिड धीरे २ अपनी आक्सीजन खाल को देकर आक्साइड में बदल जाता था ऋौर तब चमड़े को रंगत भूरे हरे रंग की सी हो जाती थी। क्योंकि इसमें खाल पर असर होता था, चमड़ा कमजोर पड़ जाता था श्रीर सतह पर चटखने लगता था। इसके नमूने श्रव तक लीड्स यूनी-वर्सिटी (Leeds University) में रक्खे हैं।

ठीक और सब से अच्छी विधि १८८४ में आगस्टस शूल्ट्ज़ (Augustus Schultz) ने निकाली थी। वह चर्म कार नहीं था, बल्कि एक रंगवाले कारखाने का रसायन-वेत्ता (केमिस्ट Chemist) था। एक समय उसके एक मित्र ने उससे पूछा कि क्या कोई ऐसी विधि है जिससे ऐसा चमड़ा बने जिससे लोहे में जंग न लगे। फिटकरी से पके चमड़े से लोहे में जंग लग जाती है। उन्हीं दिनों क्रामिक आक्साइड (Chromic Oxide) से ऊन रॅंगने की एक नई विधि निकली थी। बस शूल्टज़ ने खाल को क्रामिक एसिड के बोल में डाल दिया। जब खाल में क्रामिक एसिड चला गया, तब उसने खाल को हाइपो

(Hypo) के घोल में डाल दिया। इससे क्रांमिक एसिड क्रोम के एक लवण में बदल गया। इस लवण (Salt) के खाल पर जम जाने से खाल चमड़ा वन गई। क्रांमिक एसिड के इस प्रकार बदलने की क्रिया में इसकी आक्सीजन हाइपा में चली जाती है। ऐसी क्रिया को लघुकरण (Reduction रिडक्शन) आर जिसमें आक्सीजन जाय उसे लघुकारक (Reducing agent) कहते हैं। आर क्रांमिक एसिड को कहते हैं कि हाइपो से लघु (Reduced) हो गया।

श्राजकल जो क्रोम का चमड़ा बनता है वह भी इसी श्राधार पर बनता है। गूल्ट्ज़ ने इन चीजों को जिस प्रमाण (Proportion) में प्रयोग किया था; कुछ ही हेर-फेर से ये अब भी उसी प्रमाण में प्रयोग होते हैं। पहिले घोल में ४% (१०० सेर खाल के लिए ४ सेर) पोटाशियम बाईक्रोमेट श्रीर २३% गाढ़ा हाइड्रोक्लारिक एसिड (Concentrated Hydrochloric acid) या १३% गाढ़ा सल्फ्यू-रिक एसिड (Conc. Sulphuric acid) भीगी खाल के वज़न पर लेकर घोलते थे। दूसरे घोल में १०% हाइपो (सोडियम थायोसल्फेट Sodium thiosulphate) श्रीर ४% हाइड्रोक्लारिक एसिड घोलते थे। पहिले घोल में जो रसायनिक परिवर्तन होते हैं, उनसे घोल में क्रामिक एसिड बन जाता है। इस बात को वैज्ञानिक शब्दों में इस प्रकार दर्शांते हैं—

पो $_{1}$ को $_{2}$ आ $_{3}$ +२हक्ष+ह $_{2}$ आ=२पोक्ष +२ह $_{4}$ को त्रा $_{2}$ (क्रामिक एसिड) K_{2} Cr_{2} 0_{7} + 2HCl + $H_{2}0$ = 2KCl + $2H_{2}$ Cr_{3} 0_{4} (Chromic acid)

दूसरे घोल में जो परिवर्तन होते हैं वे कई प्रकार के हैं। श्रम्ल (Aoid) की मान्ना श्रौर उसके डालने की तेजी पर ये निर्मर हैं। जो मुख्य बात है वह इस कृमिक एसिड से बेजिक क्रोम साल्ट का बन जाना है। इसे इस प्रकार दर्शांते हैं—

२ह्,क्रोत्राः, +४सो ्स ्त्राः +६हक्र=२क्रोत्राहक्लः, +२सोक्ल+२सो ् सत्राः, +४स+सत्राः, +४हः,त्रा

 $2H_2 CrO_4 + 4 Na_2 S_2 O_3 + 6H Cl= 2Cr 0H Cl_2 + 3Na_2 SO_4$

हाइपो बेजिक (Hypo) क्रोमलवरण $+4S+SO_2+4H_2$ 0

इस तरह रसायनिक परिवर्तनों के दिखाने को समीकरण (Equation ईकेशन) कहते हैं।

पहिली समीकरण से मालम होता है कि ४हिस्सा बाइक्रोमेट के लिए ४३ हिस्सा हाइड्रोक्तारिक एसिड चाहिए। यानी २३ हिस्सा थोड़ा है; कुछ बाइक्रोमेट बिना क्रामिक एसिड में बदला रह जायगा। थोड़ा लेने से लाभ यह है कि (१) बाइकोमेट क्रामिक एसिड के हानिकर असर को रोकता है (२) और यदि अधिक हाइड्रोक्कारिक एसिड पड भी जाय, तो कोई तुकसान न हो पाएगा। इससे हानि यह है कि कुछ बाईकोमेट जो कि बदला नहीं है खराब जाता है। काम में तो सिर्फ वही बाईक्रोमेट त्राता है, जो क्रोमिक एसिड के रूप में बदल जाय। इसलिए यदि हाइड्रोक्कारिक एसिड ऋधिकता में लिया जाय, तो यह हानि न होगी। साथ ही हाइड्रोक्तारिक एसिड की अधिकता उसके फुलानेवाले गुण के कारणा कोमिक एसिड के सिकोड़ने और खाल को कड़ा करनेवाले श्रसर को रोकती है। श्रम्ल के श्रधिक होंते हुए लघु-करण (Reduction) भी अच्छा होता है । इस हिसाब से भीगी खाल की तौल पर ४ % बाई कोमेट और ४ % गाढ़ा हाइड्रोक्तारिक एसिड (Strong HCl) प्रयोग करना चाहिए । अब दूसरे घोल में कुछ अधिक अन्त और हाइपो चाहिए।

पिकिल की हुई खालों को क्रोम से पकाने की आजकल दो विधियें

हैं:—(१) दो घोल से पकाने की विधि (२) एक घोल से पकाने की विधि। दो घोल से पकाने की विधि। जो चीजें चाहिए दे चुके हैं। अब इनसे जिस तरह पकाया जाना है लिखते हैं।

पिकिल की हुई खालें पहिने बाइकोमेट और पम्ल के घोल में डाली जाती हैं। इस काम को ढोल या पैडिल में करते हैं। साथ में घोल में कब तमक दे देने से अच्छा चमडा बनता है। क्योंकि इन ग्वालों में पिकिल का अन्त होता हो है उत्पर बताई मात्रा से कम अन्त लेते हैं। सरल तरकीब यह है कि पिकिल और इस घाल दोनों में मिलाकर इतना श्रम्ल होना चाहिए, जिनना ऊपर वता चके हैं। दूसरी अच्छी विधि यह है कि पिकिल में ही बाइकोमेट को घोलकर डाल दिया जाय। बाइकोमेट में डालने के दो घंटे बाद खाल का मोटी से मोटी जगह पर से दकड़ा काटकर कटी सतह को देखते हैं। यदि क्रामिक एसिड का पीला रंग खाल के अन्दर तक एक-मा हो जाय, कटी सतह के बीच में हल्के रंग की धारी न हो. तो सममता चाहिए कि मसाला ठीक ठीक अन्दर चला गया है। तब खालां को घोल में से निकालने हैं, श्रीर फैलाकर घोड़ी पर लगा देते हैं। यह घाड़ी लकड़ी की लम्बी ऊपर से गोल बेंच होती है, जिसपर भीगा चमड़ा लगाया जाता है। दोनां तरफ ढाल होने से चमड़ा निचुड़ ऋच्छा जाता है। रात-भर खालों को इसी तरह पड़ा रहने देते हैं; बेकार घोल निचुड़ जाता है श्रीर बाक़ी श्रच्छी तरह अन्दर ही जम जाता है। साथ हो धारियें आदि दर हो जाती हैं। कोमिक एसिड से भरी खालां को रोशनी और धूप से वचाना चाहिए (बोरी से ढककर रखना चाहिए), वर्ना खालें खराव हो जायँगी और पकावट (Tanage) हमवार न होगी। दूसरे दिन इन खालों को मशीन से या पत्थर, की मेज पर डालकर स्लीकर से द्वाकर अच्छी तरह फैला देते हैं, जिससे मोडनें, धारियें (Creases)

निकल जायँ। यदि दूसरे घोल में जाने से पहिले ये धारियाँ न निकाल दी जायँ, तो फिर कभी नहीं निकल सकतीं; जम जाती हैं।

एक गठरी पर प्रयोग करने के बाद इस घोल को प्रायः फेंक देते हैं। पर कैमी को पूरी कर-कर के एक ही घोल कई बार प्रयोग हो सकता है। रसायनवेत्ता (Chemist केमिस्ट) विश्लेषण द्वारा (Analysis एनेलेसिस से) इस कमी को आसानी से मालूम कर सकते हैं।

इसके बाद खालें लघुकारक (Reducing रिज्यूसिंग) घोल में डाली जाती हैं जहाँ कि, जैसा ऊपर बता चुके हैं, क्रोमिक एसिड से क्रोम का एक खारी लवण (Basic Salt) बन जाता है। इसीसे खालें पक जाती हैं। यह किया पैडिल में करनी चाहिए, जिससे कि किया होते में खालों की देख-भाल आसानी से हो सके। इसमें सल्फर डाइआक्सा-इड (Sulphur dioxide) बहुत निकलती है। यदि यह घोल में रही आए तो अच्छा होता है। इसलिये इस पैडिल को सुप्रकार ढक देते हैं और देखने भालने के लिए इसमें एक तरफ एक खिड़की रखते हैं।

पैंडिल में पानी भर कर चूने की तौल पर १४ % हाइपो उसमें घोल देते हैं। ४ % एसिड को बहुत-से (दसगुर्ण) पानी से पतलाकर उसका दसवाँ हिस्सा हाइपो के घोल में डालते हैं। इससे पानी में जरासी देर में सफेदी आ जाती है, यह गन्धक है। जब गन्धक निकल आवे, खालों को मटपट इस घोल में डाल देते हैं। अम्ल (एसिड) डालने से जो परिवर्तन होता है। इस प्रकार है:—

३ सो, सो, छा₃+२ ह क्रो =२ सो, सछा, +२ सो क्रो+४ स+ह, छा
 2 Na, S, °3+2 HOl=2 Na, S, O₄+NaOl+4 S+H, O.
 (हाइपो) अम्ल (गन्युक)

इस समय खालों और घोल को देखते रहना चाहिए । बहुधा खालों के डालते ही कुछ मसाला खालों में से घुलकर घोल में आने लगता है जिससे कि घोल का रंग हरा-सा हो जाता है; इसे बहना (Bleeding बलीडिंग) कहते हैं। इसको रोकने के लिये थोड़ा सा अम्ल (Leid) और कौरन् दे दो। ईटनर की राय है कि जो चीज इस प्रकार खालों में से निकलती है वह बाइक्रोमेट हैं, क्रामिक एसिड नहीं है। हाइपो अधिक होने से यह ब्लीडिंग रुक सकता है, पर बहुत अधिक हो जाने से दाना खिंचने (Drawn | grain ड्रान अन) का डर रहना है। बाक्री ६ हिस्से अम्ल धीरे-धीरे डालते जाना चाहिए; शुरू में तेजी से और बाद में धीरे-धीरे। अम्ल जितनी जल्दी जल्दी दिया जायगा उतना ही हाइपो और अम्ल अधिक चाहिए क्योंकि तेजी से डालने में अम्ल को हाइपो के साथ क्रामिक एसिड (अम्ल) पर असर करने का मौक्रा तो मिलता नहीं—यह तो खाल के अन्दर है—वह हाइपो पर असर कर उसे बेकार करदेता है। दोनों ही विना काम दिये बेकार जाते हैं।

यदि खालों की रंगत शुरू से ही गौर से देखी जाय, तो पता लगेगा कि पहिले उनकी रंगत भूरी-सी (Olive brown) हो जाती है फिर साफ हरी सी। घोल भी साफ हो जाता है; और अन्त में खालों की रंगत नीली (Blue or duck egg blue)-सी हां जाती है। जब मोटी-सी जगह पर के ताजे काट की सतह की रंगत आरपार ऐसी ही या काहिया; नीली हो जाय कोई धारी न हो और रेशे-रेशे दिखाई दें, तो सममना चाहिए कि सारा को मिक एसिड (अम्ल) बदल गया है और खालें पर्क गई है।

इस दूसरे घोल—लघुकरण घोल (Reducing solution)— में जो-रसायनिक परिवर्तन (Chemical reactions) होते हैं, वे कई हैं। ये परिवर्तन घोल में नहीं बल्कि खालों के अन्दर होते हैं। इनमें मुख्य बात यह है कि क्रोमिक एसिड का होते-होते क्रोम का एक शिथिल लबण (Neutral salt) बनता है। यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रयोग किया जाय, तो क्रोमियम क्लोराइड (क्रो क्लो 3 Chromium chloride) और यदि सल्फ्य रिक एसिड हो, तो क्रोमियम सल्फेट (क्रो सिया,)3 (Chromium sulphate) बनता है। यह फिर बेजिक लक्षण—क्रोमियम हाइड्राक्सीक्लोराइड, क्रो (आह) क्लो, या क्रोमियम हाइड्राक्सी सल्फेट, क्रो (आह) (सआ,)-में बदल जाता है। यही बेजिक क्रोम लवण (salt) खाल के रेशों पर जमा होकर खाल को सड़ने से रोकते हैं अर्थात् चमड़ा बना देते हैं। इस लवण के बनने के साथ ही बहुत-सो सल्फर डाइआक्साइड नामी गैस और सल्फर (गन्धक) बनती है। यह गन्धक घोल में नहीं रहती, बल्कि खाल के अन्दर रेशों पर और रेशों के बीच में बनती है। यही चमड़े को नमीं देती है। फैटलिकर (Fat liquor) के तेल के साथ मिलकर यह किसी तरह ऐसा असर करती है कि चमड़ा अधिक नमें हो जाता है। दो घोल और एक घोल से पकाने में अन्तर यही पड़ता है कि दो घोल से पके में अन्दर गन्धक होती है।

जब रंगत से और काटकर देखने से खालें पको दुई मालूम दें, उनकी जाँच खौलते हुए पानी से कर लेनो चाहिए। इसे बायिलंग टेस्ट (Boiling Test) कहते हैं। इसकी विधि यह है कि खाल की मोटी जगह पर—पुट्ठा, गर्दन या पिटवार—से दो-तीन टुकड़े लेकर, हर एक को दो इच चौकोर कर लेते हैं। काराज पर रखकर हरएक का निशान ले लेते हैं। और फिर इन टुकड़ों को खौलते पानी में डाल देते हैं। ठीक दो मिनट बाद निकालकर निशान पर रखकर मिलाते हैं। यदि टुकड़े बिल्कुल उतने ही हैं जितने पहिले थे, कुछ छोटे नहीं हुए हैं, तो खाल ठीक पक गई हैं। यदि टुकड़े कुछ सिकुड़ गए या छोटे हो गए हैं (Shrunken) या उनके किनारे मुड़ गए हैं (edges curled up) तो कसर है—खालें ठीक नहीं पकी हैं। इस कसर को थोड़ा-सा और

बाइक्रोमेट, अम्ल या हाइपो आवश्यकतानुसार देकर दूर करना चाहिए। इतनी इतनो चीजें लेने से कसर रहती तो नहीं है।

पर्कः खालों को उसी घोल में रात भर छोड़ देना लाभदायक है। जो परिवर्तन अब तक हो रहे थे वे इतने समय में पूरे हो जाते हैं। यदि उसमें हाइपो बच रहा है तो इतने समय में वह उस छुट्टा अम्ल को थोड़ा-बहुत शिथिल (neutralise न्यूट्रे लाइज) कर देगा जिस को आगे चलकर दूर करना ही है। हाइपो से शिथिल होने में गन्धक और बन जायगी जो नर्मी देती है। इसी लिए शुरू में इतना हाइपो लेना चाहिए कि लघुकरण (Reduction) हो चुकने पर कुछ बच रहे।

क्रोम के एक घोल से चमड़ा बनाना—One (Single) bath method of chrome-tanning:—श्लटज (Schultz) ने जब सफलता पूर्वक क्रोम से चमड़ा बना लिया, उसने अपनी विधि को पेटेन्ट करा दिया। उसकी सफलता को देखकर और लोगों ने और और चीजों से लघुकरए (Reduction) करके क्रोम का चमड़ा बनाने की कोशिश की, पर हाइपो-सा अच्छा कोई दूसरा पदार्थ नहीं मिला। इसी खोज में १८६३ ई० में मार्टिन डैनिस (Martin Denis) ने नैप (Knapp) के लेखानुसार एक पेटेन्ट लिया जिस से वह चमड़ा बनाने का एक ही घोल बना बना कर बेचने लगा। यह घोल (liquor) क्रोम के खारी लवण का,घोल (Solution of basic chrome salt) है।

मार्टिन डैनिस यह घोल इस प्रकार बनाता था। क्रोम फिटकरी और सोंडे को अलग अलग पानी में घोलकर दोनों को मिला देता था, इससे क्रोमियम सल्फेट क्रोमियम हाइड्राक्साइड के रूप में तलछट हो जाता है। इस तलछट को पानी से घोकर अम्ल में घोलता था। इससे क्रोम का शिर्थिल लवण (Neutral salt) बन जाता है। इसे फिर सोडा

शुरू में परिवर्तन चलाने के लिए, कभी-कभी गर्मी देने की आवश्यका पड़ जाती है। पर बाद में तो अपने आप उसमें काफी गर्मी पैदा हो जाती है। लघकारक घोल (Reducing solution यहाँ पर ग्ल्यूकोज का घोल) इतना डालना चाहिए कि रंगत बदल कर बिल्कुल हरी हो जाय। उसरों बिना लघ हुआ (unreduced) बाइक्रामेट न रहना चाहिए। इसकी परीचा इस प्रकार की जाती है कि थोड़े से घोल में थोड़ा-सा पानी मिलाते हैं और ऋमोनिया से उसमें के सारे क्रोमियम को क्रोमियम हाइड्राक्साइड (Chromium hydroxide) के रूप में तलझट करते हैं। झानकर छने घोल को देखते हैं। यदि उसमें पीली रंगत है तो कुछ कामिकएसिड बे लघु हुआ रह गया है। इस घोल को बनाने के लिए तीन हिस्सा सोडियम बाइक्रोमेट, छः हिस्सा गाढ़ा हाइड्रोक्कोरिक एसिड श्रौर इतना ग्ल्यूकोज कि कुल बाइकोमेट लघु हो जाय लेते हैं। ग्ल्यूकोज के बदले ये चीजें भी लघु करने के लिए प्रयोग की जा सकर्त हैं:-गुड़, शीरा (molasses), शकर, ग्लिसरीन (Glycerine), सत निकले हुए पकानेवाले वनस्पति-पदार्थ (Spent Tanning Materials स्पैन्ट टैनिंग मैटीरियल्स), बकला हड्डा या ऋौर चेतन पदार्थ (Organic matter)। इन भिन्न भिन्न चीजों से बनाने में एसिड की मात्रा उतने ही बाइकोमेट के लिये एक सी नहीं होती। ये सब पदार्थ त्र्याक्सीजन लेनेवाले (Oxidisable) हैं। अन्त में घोल में कोम के खारी लवण के माथ इनके आक्सीजिन लिए हुए पदार्थ (Oxidised products) श्रौर इनके घुलनेवाले पदार्थ भी रहते हैं, श्रौर चमड़े पर अपना असर दिखाते हैं। यह ऊपर कही चीजें काम में लाई जानुकी हैं। किसी-किसी से अच्छा भरा हुआ-सा नर्म चमड़ा निकलता है।

हाइपो का घोल (Hypo liquor) - २० हिस्से सांडियम बाइ-क्रोमेट को २० हिस्सा पानी में घोल उसमें १७३ हिस्सा गाढ़ा सल्फ्यूरिक एसिड (Strong Sulphuric Acid) धीरे-धीरे डालते हैं। कुछ ठंडा होने पर २४ हिस्से हाइपों को ३६ हिस्से पानी में घोलकर धीरे पहिले घोल में डालते हैं। जब रंगत बिल्कुल हरी हो जाय और बेलघु हुआ क्रोमिक एसिड उसमें न रहे, तब सममते हैं कि घोल ठीक बन गया है। यह लगभग २०० हिस्से चूने की खाल (Pelt) के लिए काफी है। इसमें के रसायनिक परिवर्तन को इस प्रकार दिखाते हैं:—

३सो_२ क्रो^३ श्रा ७+८ ह_१सश्रा_४+४ सो_२ स_२ श्रा₃= ६क्रो श्राह सश्रा_४+६सो_२स श्रा_४

+सो, स, आ,+,,ह, आ

(3 Na₂ Cr₂ O₇ + 8 H₂ S O₄ + 4 Na₂ S₂ O₃ = 6 Cr OH SO₄ + 6 Na₂ S O₄ + Na₂ S₄ O₆ + 5 H₂ O_.)

फिटकरी श्रौर हाइपो का घोलः—१००० हिस्सा फिटकरी को २४८ हिस्से हाइपो के साथ पानी में ज्वालकर बनाते हैं, जब तक कि सल्फर डाइ-श्राक्साइड (Sulphur dioxide) का निकलना बन्द न हो जाय।

सल्फर डाइआक्साइड का घोलः—४० हिस्से बाइक्रोमेट को १०० हिस्से पानी में घोल उसमें सल्कर डाइआक्साइड छोड़ते हैं। इसमें अम्ल देने की कोई आवश्यकता नहीं, वैसे ही क्रोमियम हाइड्राक्सी सल्फेट बन जाता है। रसायनिक परिवर्तन (Chemical Change) इस प्रकार होता है:—

सो, को, आ७+३ स आ, + ह, आ = सो, स आ, +२ को आह सआ,

 $Na_2 Cr_2 O_7 + 3 SO_2 + H_2 O_9 = Na_2 SO_4 + 2 Cr OH SO_4)$

सल्फर डाइक्साइड पास ही भट्टी में गन्धक की जलाकर बनाई जा

सकती है। इससे यह घोल सस्ता पड़ता है। इससे चमड़ा पकता भी जल्दी है। यह शायद छुट्टा सल्फर डाइन्नाक्साइड के कारण हो जोकि उसमें रह जाती है।

इन घोलों को काम में लाने से पहिले इनका खारित्व श्रंक (Basicity figure—बेसिसिटी फिगर) मालूम कर लेना चाहिए। लघुकारक पदार्थ (Reducing agent) डालने की रफ्तार, ताप (Temperature) की घटन-बढ़न श्रोर श्रम्ल (एसिड) में के श्रम्ल तस्व की मात्रा (Percentage of Acid in the commercial product) श्रादि कारणों से इन घोलों का खारित्व श्रंक (Basicity figure) हर बार एक सा नहीं बैठता, कुछ श्रंतर पड़ ही जाता है। यदि श्रंतर थोड़ा सा है तो कोई बात नहीं, वर्ना प्रयोग करने से पहिले उस घोल का खारित्व श्रंक ठीक कर लेना चाहिए। श्रच्छे-बुरे चमड़े का बनना इस पर बहुत कुछ निर्भर है। धोले से रालत खारित्व श्रंक के घोल को प्रयोग कर चमड़ा खराब करने की श्रपेक्षा घोल को जाँच करके प्रयोग करना श्रच्छा है।।

खारिस्व श्रंक से मतलब यह है कि उस घोल के पकानेवाले खारी लवण में क्रोमियम और श्रम्ल (सल्फ्यूरिक एसिड—क्योंकि यही इन घोलों के बनाने में प्रयोग होता है) किस मात्रा (Proportion) में मिले हैं। विश्लेषण द्वारा (By analysis एनेलेसिस से) यह माल्म करते हैं कि घोल की किसी मिक़दार में कितना क्रोमियम श्रोर कितना श्रम्ल है। इससे हिसाब लगाते हैं कि इतने क्रोमियम से तो इतना श्रम्ल मिला है, तो ४२ हिस्से क्रोमियम से कितना श्रम्ल मिला है। यह जो श्रंक (संख्या Figure) श्राया, यही खारित्व श्रंक (Basicity figure) है। श्रस्ल में यह खारी हिस्से को नहीं बिलक श्रम्लवाले हिस्से को बताता है कि इतना श्रम्ल ४२ हिस्से

क्रोमियम से मिला है। शुद्ध क्रोम की फिटकरी में ४२ हिस्सा क्रोमियम १४४ हिस्सा सल्क्ष्यूरिक एसिड से मिला हुआ है। इसका खारिस्व अंक १४४ है। जब सोड से इसका कुछ अम्ल घटा देते हैं, तो खारित्व अंक घट जायगा। यह खारी लवण हुआ और पहला सादा। परन्तु अंक के घट जाने से पहिला दूसरे की अपेचा अधिक खारी मालूम होगा। ६६ अंक के लगभगवाले घोल से अच्छा चमड़ा बनता है। इसमें खारी लवण (Basic salt) क्रोमियम हाइड्राक्सी सल्फेट को आह सआ; है। इस लवण में ४२ हिस्सा क्रोमियम ६६ हिस्सा अम्ल से मिला है। यह पहले से ४८ अंश कम है; यानी इसमें ४८ हिस्से खार है। पर कहने में ६६ को हो खारित्व अंक कहते हैं। अतः ध्यान रखना चाहिए कि यह अंक जितना घटता है उतना हो घोल अधिक खारी हो जाता है, और जितना बढ़ना है, उतना हो कम खारी होता है। क्रोमियम हाइड्राक्साइड (Chromium hydroxide) का खारित्व अंक ० है क्योंकि इसमें अम्ल है हो नहीं; पर अस्ल में यह खार है, इसमें अम्ल ० है।

दूसरी बात जिससे घोल के अच्छेपन का मट से पता चल जाता है वह तलछट बिंदु (Precipitation point प्रेसीपिटेशन पाइंट) है। इसके लिए घोल को केयोलिन (Kaolin) मिलाकर छानते हैं। छने में के १० सी. सी. (C. C.) में एन (No) सोडे का घोल मिलाते हैं और हिलाते जाते हैं। जब तलछट बनने लगता है तो जितने सी. सी. (C. C.) सोडा लगा है, मालूम कर लेते हैं। यही तलछट बनने ही। इस तरह क्रोम के साथ मिले अम्ल के सिवाय और। भी जितना। अम्ल घोल में है, सब मालूम हो जाता है। इसका भी पकाने की क्रिया से सम्बन्ध है।

नैसा अल्यूमिनियम से पकाने के अध्याय में बता चुके हैं, सादा जन्म (Neutral salt) से चमड़ा अच्छा नहीं बनता, खारी

(Basic) से अच्छा बनता है, वही बात यहाँ भी है। अकेली फिटकरी अपने अम्ल से खाल को फुला देती है गो खाल के अन्दर शीघ्र चली जाती है और एक-सी रंगत दे देती है। चमड़ा पतला और कम पका निकलता है। घोने पर मसाला घुलकर निकल जाता है। जितना-जितना अधिक खारी लवण प्रयोग होता है, उतनी ही पकाई धीरे-धीरे होती है, पर भारी और अच्छी होती है; रंगत गहरी नीली निकलती है और घोने से बहुत कम लवण निकलता है। इतना होते हुए भी बहुत खारी (Basic) घोल भी हानि करते हैं; क्योंकि ऐसे घोल ठहरनेवाले नहीं होते हैं। पानी मिलाने से या खाल उसमें डालने से वे हो हिस्सों मे दूट जाते हैं; अधिक खारी भाग तो तलछट बन जाता है और अधिक अम्लवाला भाग घुला रहता है। ऐसे घोल से चमड़ा बिलकुल खराब हो जाता है। अम्ल से खाल फूलती है और खारी भाग से जो तली पर बैठ रहा है, दाना अधिक पक जाता है। इसी कारण अन्दर ठीक असर नहीं होता। इससे दाना चटलने भी लगता है।

इन मसालों से चमड़ा बनाने के लिए प्रति १०० पा चूने को खाल (Polt) पर १ पा बाइकोमेट का मसाला लेते हैं । ढोल में कोई २००% (प्रतिशत) पानी लेकर उसमें ४% नमक घोल देते हैं ; फिर इसमें पकानेवाले घोल (बाइकोमेट का मसाला) में से थोड़ा-सा डालते हैं । इसमें पिकिल की हुई खालें डालकर ढोल चला देते हैं । बाक़ी हिस्सा चार्र-पाँच भागों में बाँटकर एक एक हिस्सा घंटे-घंटे भर बाद डालते हैं । इस प्रकार हल्का घोल बनाकर मसाले को प्रयोग करने से दाना नहीं खिंचता, मसाला मजे में खंदर चला जाता है और पकावट सब जगह एकृसी होती है । पिकिल के अध्याय में कह चुके हैं कि पिकिल की हुई खालें, बिना अम्ल दूर हुए यदि पानी में डाल दी जायँ, तो फूल जाती हैं, और इनसे फिर अच्छा चमड़ा नहीं बनता । इसीलिए म्लान रोकने के वास्ते घोल में नमक भी दे देते हैं। कितना नमक लेना चाहिए, यह मसाले के खारित्व श्रंक श्रीर खालों की पिकिल या बेपिकिल की हालत श्रीर पिकिल में प्रयोग हुए श्रम्ल की मात्रा पर निर्भर है। सिथ ही जैसा चमड़ा बनाना हो श्रीर जैसा क्रोम का मसाला हो उसका भी विचार करना होता है। क्लोराइड के घोल (Liquor) के साथ नमक चमड़े को श्रिधक नमें कर देता है श्रीर बहुत श्रीधकता में प्रयोग होने से चमड़ा चपटा हो जाता है। ईटनर की राय है कि सल्केट के घोल (Chrome sulphate liquors) के साथ नमक प्रयोग करना व्यर्थ है क्योंकि इ मसे उनका श्रसर श्रिधक खारी क सा हो जाता है।

इतना मसाला देने के बाद खालों की पहिले बताए अनुसार (पृ० १२३) जाँच करते हैं कि वे पक गईं या नहीं। पक जाने पर रात भर तो उनको उसी घोल में पड़ा रहने देते हैं। फिर निकालकर घोड़ी (horse हार्स) पर लगा देते हैं। काम में आए हुए घोल को फेंक देते हैं। दूसरी गठरी इसमें नहीं पकाते, गो इसमें काफी क्रोमियम होता है और गो वह कई प्रकार से फिर काम में लाया जा सकता है। बात यह है कि प्रयोग किए हुए मसाले का खारित्व अंक (Basicity figure) पहिले मसाले का सा नहीं होता। उसको ठीक करने की दिक्कृत और चमड़ा बिगड़ने के भय से उसको फेंक ही देते हैं। थोड़ो सी जाँच के बाद यह फिर काम में लाया जा सकता है।


कोम के खारी लवण बहुत ही श्रस्थिर होते हैं (Unstable जल्दी से बिगड़नेवाले)। पानी में मिलाने पर वे टूटकर कोम के श्रिधक खारी लवण श्रीर श्रम्ल में वट जाते हैं (Hydrolyse into a more basic salt and acid)। यही कारण है जो कोम के बहुत खारी लवण पानी मिलाने पर तलझट देते हैं। यह तलझट कोम का उससे भी अधिक खारी लवगा है। इन घोलों में कची खालें डालने से, ये पहिले अन्त चूसती हैं; चूसते-चूसते जब ये अन्त से पूरी भर जाती हैं (Saturated) तब श्रौर श्रम्ल का श्रन्दर जाना बन्द होता है। क्रोम का अन्दर जाना भी लगा ही रहता है और धीरे-धीरे अर्धिक खारी क्रोम की जरूरत होती है। बाद में अम्ल तो खाल से लिया नहीं जाता और वह बचे हुए मसाले में पहिले की अपेचा अधिक हो जाता है। अन्त में आवश्यकता होती है कि ठीक पकने के लिए क्रोम का श्रधिक खारी घोल लिया जाए । इसके लिए कभी-कभी सोडा देते हैं। परंत पिकिल (pickling) करके पकाने से यह आवश्यकता नहीं पड़ती। शुरू में तो खाल में के अम्ल के कारण यह मसाले अधिक श्रम्लवाले लवण का-सा काम देते हैं जिससे दाना खिचता नहीं श्रीर क्रोम का लवण अन्दर चला जाता है। अन्त में इसी खारी लवण (basic salt) के प्रयोग से सोडा या अधिक खारी लवए। की श्रावश्यकता नहीं होती। श्रर्थात् यही घोल श्रव श्रधिक खारी का-सा बर्ताव करते हैं। श्रम्ल को श्रपेत्ता श्रव कोम श्रधिक लिए जाने से घोल में अम्ल इकट्टा होता-होता अधिक हो जाता है।

इन बचे हुए घोलों को नई गठरी पर प्रयोग करने से पहिले इनमें के कुछ अम्ल को शिथिल (neutralise) करने की आवश्यकता है। बाद में यही खारी लवण (Basic salts) काम में लाए जा सकते हैं। इन घोलों को आगे को गठरी पर प्रयोग करने की दूसरी तरकीब यह है कि खालों को बिना पिकिल किए चोकर (bating) के बाद सीधे इसी में डाल दें। बार-बार सोडे से अम्ल शिथिल करने से घोल में बहुत-सा सोडियम सल्फेट (Sodium Sulphate) जमा हो जायगा; यह हानि करता है। तीसरी तरकीब यह है कि पिकिल या बे पिकिल की हुई खालों को बचे घोल में डालकर चला लें। जब सारा

क्रीम चुस जाय और पानी में क्रोम की रंगत न रहे, तब खालों को नए घोल में पकावें।

. कुछ चर्मकार (tanners) क्रोम से पकाने से पहिले खालों को थोड़ा-सा फिटकरी (एलम फिटकरी Aluminium alum) से पका लेते हैं; या पिकिल में हो फिटकरी दे देते हैं। इससे वे पहिले फिटकरी से पक जाती हैं; तब इन्हें क्रोम के पकानेवाले घोल में देते हैं अर्थात फिर क्रोम से पकाते हैं। कहते हैं कि इस विधि से अच्छा चिकने दाने का चमड़ा बनता है। ऐसे चमड़े को देखने से पता चलता है कि अन्त में पकावट क्रोम की ही रहती है; इसलिए फिटकरी से पहिले पकाने में कोई विशेष फायदा नहीं है। इस तरह पकाने की विधियें ये हैं:--(१) ४% श्रल्यमिनियम सल्फेट (aluminium sulphate), ७३% नमक श्रौर ३% सल्फ्यूरिक एसिड को १००% पानी में घोलकर इस घोल में खालों को पिकिल करते हैं। फिर ६% बाइक्रोमेट के शिथिल घोल में चलाते हैं। १४% हाइपो और ४३% हाइड्रोक्कारिक एसिड से खालों में बने क्रामिक एसिड को लघु (reduce) करते हैं। (२) ३% अल्यु-मिनियम सल्फेट या ४३% फिटकरी और ४% नमक के घोल में घंटा भर चलाते है, और फिर क्रोम की फिटकरी के खारी घोल में (basic solution) पकाते हैं। (३) कभी-कभी पिकिल करते हैं श्रौर फिर इस पिकिल को नमक और सकेदी से दूर कर ३% अल्यूमिनियम सल्फेट श्रौर ६--- नमक के घोल में घंटा भर पकाते हैं। पक चुकने पर घोड़ी पर लगा देते हैं। फिर इनको मामूली तरह से क्रोम के खारी घोल से पकाते हैं।

शिथलीकरण (Neutralisation न्यूट्रैलाइजेशन)—क्रोम से पकी खालों (Chrome Tanned Skins) की तैयारी वन-स्पतियों ६ पकी खालों की तैयारी से भिन्न है। क्रोम से पकी खालें यदि योंही सूख जायँ, तो फिर इनसे ठीक चमड़ा नहीं बन सकता, इस-लिए इनको पकने के बाद ही तैयार करते हैं। घोड़ी पर लगी खालें (Horsed Skins) जब निचुड़ जायँ, उनको हवा में टाँग कर इतना सुखाते हैं कि किसो हिस्से को चौहरा दबाने से पानों की बूँदें न निकलें; साथ ही खाल कहीं पर सूखे भी नहीं। ऐसो हल्की सूखी (Sammed condition सैम्ड) दशा में इनको चीरनेवाली मशीन पर चीरते



चित्र ११ छिलाई (शेविंग) की मशीन
हैं। जितना मोटा चमड़ा रखना हो उससे दो-तीन नम्बर अधिक मोटा
चीरते हैं। दानेवाली तह अच्छे कामों के लिए और गोश्त की तरफवाली अन्दर की पट्टी अस्तर आदि के लिए तैयार करते हैं। खालों को
बिना चीरे छीलने को मशीन (शेविंग मशीन Shaving Machine)
पर छील कर आवश्यक्रतानुसार पतला करने से यह अन्दर की

पट्टी दुकड़े-दुकड़े होकर खराब जाती है। चीरने के बाद फिर भी छिलाई करते हैं जिससे दानेवालो पट्टो की अन्दरवालो सतह बराबर हो जाय और छुट्टा रेशे न रहें। मुटाई पुट्टे पर नापी जाती है; पेट पर यह कम होती है। परन्तु छीलने में सब जगह छिलाई करते हैं और हर जगह एकसी मोटाई रखने की कोशिश करते हैं। कोम के चमड़े की छिलाई हाथ की छुरी (Hand shaving knife) से कठिनता से होती है। एक तो अमल के कारण छुरी जल्दी-जल्दी छुन्द हो जाती है दूसरे इसकी कटाई कड़ी होती है; छुरी मुश्किल से चलतो है। जहाँ छीलकर मुटाई कम करनी हो आफत आ जाती है। मशीन से ऐसी खालें आसानी से छिल जाती हैं। इससे ने सारी मुटाई एक ही काट पर नहीं उतारी जा सकती। थोड़ी-थोड़ी छीलकर आवश्यकता- नुसार कम की जाती है।

खिलाई की मशीन (Shaving Machine शेविंग मशीन)—
(चि० ११) इसमें छोलने की छुरी चूने की छिलाई (Fleshing) की
मशीनों की-सी स्पाइरैल (Spiral) छुरी होती है। पर यह छुरी
१ फुट लम्बी, जैसे सिगिल विडथ शेविंग मशीन (Single width
shaving machine) में, या २ फुट लम्बी, जैसे डबल दिडथ शेविंग
मशीन (Double width shaving machine) में, होती है। चमड़े
को छुरी के पास लाने के लिए एक बेलन होता है, जो फुट लिवर (Foot
lever पर के पास लगे एक पुर्जे) से दबाकर पास लाया जाता है। छुरी
पर धार रखने के लिये रेतीने पत्थर (एमरी emery) का एक पहिया
होता है, जो अपनी कीरो पर घूमता हुआ छुरो के एक सिरे से दूसरे
सिरे तक आता जाता रहता है। इसको जब खसकाकर छुरो के पास
कर देते हैं, तब छुरी पर सान धरी जाती है। छिलाई से पहिले सान
धर लेनी चाहिए। और खासकर वनस्प ते से पके चमड़ों में तो अवश्य

ऐसा करना चाहिए क्योंकि लोहे के कए, जो चिनगारी के रूप में निकलते हैं, चमड़े पर जम जाते हैं और वनस्पति पदार्थ से रंगत देते हैं। छुरी में से चमड़े के टुकड़े छुटाने के लिए नीचे को चिपटा हुआ एक लम्बा बेलन का-सा बुश लगा रहता है। यह भी साथ-साथ घूमता रहता है।

इस मशीन पर जब चमड़ा कहीं पर मोटा त्रा जाता है त्रौर छुरी उतना गहरा नहीं काट पाती, चमड़ा खिंचकर मशीन में चला जाता है त्रौर कट जाता है। छीलनेवाला इतने जोर को रोक नहीं पाता, यदि वह उसको छोड़ न दे उसका हाथ भी अन्दर खिंचकर कटने का उर रहना है। इससे बचने के लिये श्रव छीलने की मशीनों में सैमूरजोन्स का यंत्र (Seymour Jones attachment) लगा देते हैं। इसमें एक बेलन होता है जो मशीन से घूमता रहता है और खाल को छुरी से लगाकर घोरे-घोरे श्रागे बढ़ाता है। जोर इसी पर रहता है। कारीगर तो खाल को सिर्फ सँभालता है। इससे उस पर जोर नहीं पड़ता। इस बेलन को फीड रोलर (feed roller) भी कहते हैं। वनस्पति से पकी खालों को छीलने में यह बेलन मोटा होता है श्रीर क्रोम की खालों के लिए पतला, क्योंकि इसको छीलने में पकड़ श्रच्छी चाहिए।

श्रीलते समय ध्यान रहे कि चमड़ा न तो सूखे और न गीला ही रहे। सूखने से अन्त गाढ़ा होकर रेशे कमजोर करता है। दूसरे ये खालें फिर ठीक नहीं भिगोई जा सकतीं; क्योंकि रेशे अलग-अलग नहीं होते, और उनके बीच में वेल नहीं पहुँच पाता चमड़ा नमें नहीं होता। गीला रहने पर चमड़ा मशीन के बेलन से विपट जाता है, आगे नहीं बढ़ता और कट जाने का इर रहता है। छिलाई हो चुकने पर फिर भिगो देना चाहिए।

चाहे जिस विधि से—दो घोल या एक घोल की विधि से—खालें पकी हों, ख़िलाई के बाद जुनको ढोल में घोते हैं। घोने के लिये ४४ श० (55°C) का गर्म पानी खोखली नली द्वारा (through the hollowaxle) ढोल में छोड़ते हैं। घोबन का पानी छेददार ढक्कन में से निकलता रहता है। जब इस पानी में कोई रंगत न रहे, कोम का रंग उस्में आना बन्द हो जाय तब खालों में का अम्ल शिथिल करते हैं। रेशों पर जो कोम का लवण जमता है जिससे पकावट होती है वह खारो लवण (basic salt) अवश्य होता है, फिर भी खाल में बहुत-सा छुट्टा अम्ल होता है जिसको शिथिल कर देना चाहिए। यद यह शिथिल न किया जाय तो तेल का घोल (fat liquor फैट लिकर) फट जाता है यानी तेल ठीक नहीं लग पाता। दूसरे सूखने पर यह रेशों को कमजोर कर देता है।

शिथिल (neutralise) करने के लिये ४४° श० (45°C) के पानी में लालों को ढोल में चलाते हैं, और लार (alkali एलकैली) का घोल लोखलो नली द्वारा चलते ढोल में छोड़ते हैं। खालों के ठीक-ठीक शिथिल हो जाने को जाँच इस तरह करते हैं:—खाल को कहीं पर से घोकर, दवाकर फिर सतह को घोते हैं; और उस धुलो जगह पर नीला लिट-मस (blue litums) का काग़ज लगाकर दवाते हैं। यदि लाल हो जाय तो अम्ल खालों में बाको है और खार देने की जरूरत है; यदि इसका रंग न बदले तो खालों में छुट्टा अम्ल नहीं है। खार (alkali) सिर्फ इतना ही देना चाहिए कि यह छुट्टा अम्ल दूर हो जाय, इससे अधिक नहीं। इससे अधिक खार से कोमियम हाइड्राक्सो सल्फेट कोमिक आक्साइड, (Chromic Oxide) में बदल जाता है, जिसमें पकाने की शिक्त नहीं है।

में लाने चाहिए। बलो (strong) खार से जरा-सो श्रधिकता हो जाने पर चमड़ा कठोर श्रोर खाल-सा हो जाता है। धीमे खार से ऐसा नहीं

होता। इसलिये सहागा (Borax बोरेक्स) सबसे अच्छा है। इसकी कळ श्रिधिकता होने पर भी बिगड़ने का कोई डर नहीं। खालों को छिलाई के बाद पानी में डालने से पहिले तौल लेते हैं। छिली खाल की इस तौल पर २% (१०० सेर खाल के लिये दो सेर) सहागा चाहिए; घोत में सहागा 💃 (१०० सेर पानी में आध सेर) से अधिक न होना चाहिए। खार पकावट को हटा देती है, जिससे पकी हुई खाल फिर कची खाल के रूप में बदल जाती है। क्रोम से पके चमडे पर खार का इतना श्रसर नहीं होता जितना वनस्पति से पके पर । श्रम्ल को टर करने के लिये जो और-और चीजें प्रयोग हो सकती हैं, ये हैं:-(१) सोडियम सिलोकेट (sodium silicate) या वाटर ग्लास (water glass)। यह सहागे से तेज है (२) हाइपो (Hypo) और खडिया (whitening)। (३) दो हिस्सा सोडा (soda) श्रीर एक हिस्सा नौसादर (Ammonium chloride; Sal ammoniac)। (४) खिंड्या (chalk) या मग्नीशिया (magnesia)। (४) सोडियम कार्नीनेट या बाई कार्नीनेट (Sodium carbonate या bicarbonate) या श्रमोनिया (ammonia)। इन चीजों से इकसार फल लाना कठिन है ; और इनकी अधिकता से चमड़ों के बिगड़ने का भय है। त्रम्ल शिथिल हो जाने के बाद खालों की फिर ४४° श० (55°C) के गर्भ पानी से धो डालना चाहिए। खार के पानी को निकालकर चलते ढोल में यह पानी लगा देते हैं, जिससे खालें खब धुल जायँ। यदि खालें धोई न जायँ तो खार (alkali) से रँगने (dyeing) के लिए जो रंग प्रयोग होंगे वे खराब हो जायँगे।

दो घोल और एक घोल से बने चमड़े में अन्तर केवल गन्धक का है। परन्तु हाइपी से बने कोम के घोल से पकाने में या हाइपी से अम्ल शिथिल करने से एक घोल से पके चमड़े में भी गंधक दी जा सकती है। छिली खाल को धोने के बाद या धोने से पहिले हाइपो के घोल में देने से कम या र्श्राधक गंधक उसके अन्दर पहुँचती है।

रँगाई (Dyeing डाइंग)

श्रव खालों को रँगना है और उनमें तेल देना है। प्रायः पहिले रँगते हैं, क्योंकि तेल देने के बाद फिर रंग हमवार नहीं श्राता। रंगना और तेल देना श्रम्ल दूर करने के बाद ही फीरन करना चाहिए, खालों को वैसे न पड़े रहने देना चाहिए। इस हालत में चमड़े के श्रन्दर क्रोम के लवण (Chromium salt) में हेर-फेर होता रहता है जिससे क्रोम का श्रिधक खारी लवण (more basic salt) और श्रम्ल बनता है। यह हानि करता है। रँगने और तेल देने के बाद सुखा लेना चाहिए।

रँगने से पहिले धुली खालों की जाँच कर लेते हैं कि कौन-कौन-सी किस रंगत के योग्य हैं। इस तरह छाँटकर अलग-अलग कर लेते हैं। काले रंगत में तो सब ऐव ढक जाते हैं, पर हल्को रंगतों जैसे पीली, हरी, नारंगी, बादामी (brown) के लिए बेऐब खालें होनी चाहिएँ। वे ऐब यह है:—(१) लोहे के घड़बे (Iron या salt stains) जो टैनिन (tannin) से मिलकर काले हो जाते हैं। हल्को रंगत देने में ऐसे चमड़ों पर सब जगह एक-सी रंगत नहीं आती। (२) दाने (प्रेन) पर किसी तरह के दारा, खुर्चट के निशान, पहिचान के निशान, धारिएँ, छिलाव न होने चाहिए। दाना कमजोर न होना चाहिए। जिन खालों पर इनमें से कोई भी बात होती है, रंगत एक-सी नहीं आती। ऐसी खालों को तो काला रंग देने से खासे दाम उठ आते हैं—बादामी रँगने पर ऐसे नहीं।

कितने ही फल-फूलों में रंग होते हैं; पुराने जमाने में इन वनस्पति पदार्थों से जो कुछ रंग प्राप्त होते थे, वे ही चमड़ा रँगने के काम में लाए

जाते थे। इस रॅंगना शब्द के बारे में याद रखना चाहिए कि चर्मकार चमड़ा पकाने को रँगना और पकाने के घोलों (Tanning liquors) को रंग कहते हैं। वनस्पति पदार्थों से पकाने के घोल रंगतदार होते हैं. शायद इसी से इनको रंग कहते हैं। इस गड़बड़ को दूर करने के लिए इस पस्तक में रंग शब्द रॅंगने (dyeing डाइंग) के लिए प्रयोग किया है। जब से कोलतार (Coal Tar) से रंग (Dyes डाइज) बनने लगे हैं, यह पूरानी विधि छट गई है। इन कोलतार के रंगों से चाहे जिस रंगत का चमड़ा रंगा जा सकता है। यूरोप में, ख़ासकर जर्मनी में, इन रंगों के बनानेवाले कितने ही कारखाने हैं। वे सब एक सा ही रंग नहीं बनाते । हर रंगत का रंग बनाते हैं और उसका कुछ नाम रख देते हैं। ये रंग या तो एक ही रसायनिक सम्मेलन (Chemical compound) होते हैं या कई ऐसे ही सम्मेलनों के मेल से बने होते हैं (मिक्स-चर्स mixtures)। भिन्न-भिन्न कार्यालयों के एक ही रंगत के रंग भी एक से नहीं होते; जरा से हेर-फेर में रंगों की रंगत काफ़ी बदल जाती है। कहने का मतलब यह है कि अगर पोली रंगतवाला रंग का खागा तीन कारलानों ने बनाया है : क ने उसका नाम रक्खा लेदर यलो एस एक्स (Leather yellow S X); ख ने एसिड यलो ७६२१० (Acid yellow 79210); ग ने एरीडेल यलो (Aredale yellow)। कहने को तीनों रंग पीले (yellow) हैं, पर उनके नाम भिन्न-भिन्न हैं। हो सकता है कि यह भिन्न-भिन्न रसायनिक सम्मेलन हों। इनसे रंगत भी भिन्न-भिन्न श्राती है-किसी से पोली नींव की-सी रंगत, किसी से हरापन लिए श्रौर किसी से लाली लिए हुए। इसलिए सिर्फ नाम से पता नहीं लग सकता कि किस रंग से कैसी रंगत निकलेगी। इसके लिए रंगकर देखने हो से पता लग सकता है कि कौन-सा रंग ठीक रहेगा।

बहुत-सी ऐसी रंगतें (Shades) हैं, जिन्हें रँगने के लिये कई

रंग मिलाकर रॅंगना होता है। मुख्य रंगतें तो लाल, पोली और नीली हैं, बाक़ी जितनो रंगतें हैं वे इन्हीं से मिलकर बनी हैं। नारङ्गी रंगत पीले और लाल से मिलकर, हरी पीले और नीले से मिलकर बनी है। यही रंगतें सूर्य की किरणों को तिपहल काँच (Prism प्रिक्म) में से निकालने पर दिखाई देती हैं। हर रंगत के लिए रंग बनानेवाले मिन्न-भिन्न रंगों को मिलाकर बेचते हैं। रॅंगनेवाले भी मेल मिलाने के लिए अपनी आवश्यकतानुसार इन रंगों को मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। इसका यह मतलब नही है कि एक पीलिया हरा रंग पीले और नीले को मिलाकर ही बना है। कोलतार से बना हुआ ऐसा रसायनिक सम्मेलन हो सकता है, जो बिना कुछ मिलाए ही पीलिया हरी रंगत देता हो। इसी प्रकार और रंगतों के बारे में भी है। एक भीगे ब्लाटिंग काराज, पर सूखे रंग को छिड़कने से अगर उसमें कई रंग मिले होगे तो कहीं पर कैसी, कहीं पर कैसी रंगत दिखाई देगी। इन रंगतों से पहिचाना जा सकता है कि उसमें कीन-कीन से रंग हैं। जब घुलकर सब एक हो जाते है तब एक आलग ही रंगत (shade) निकलती है।

किसी रंग से रॅंगने में अन्त में क्या रंगत (Shade शेंड) होगी, रंग के नाम मात्र से नहीं कहा जा सकता। भिन्न-भिन्न प्रकार के पदार्थों से पके हुए चमड़ों (On different Tannages) पर एक ही रंग से भिन्न-भिन्न रंगतें निकलती हैं। जो रंगत गोले में होती है, रूखे पर नहीं रहती। घोल की रंगत कुछ और ही होती हैं। आगे के मसालों से रंगत में कुछ और फर्क़ होता है; घोटा फेरने पर रंगत और भो बदल जाती है। इसिलिये किसी रंग से चाहे वह सादा हो या मिला हुआ, जो रंगत निकलेगी उसका ठीक पता घोटा फेरने के बाद लगता है। रंग पसन्द करते समय इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। अन्तिम रंगत इन सबके असरों पर निभर है। रँगने को विधि के अनुसार कोलतार के रंगों (Coaltar colours-dyes) के ये भेद हैं:--(१) डाइरैक्ट कलर्स (Direct colours), (२) एसिड डाइज (Acid Dyes)—आम्लिक रंग, (३) बेजिक डाइज (Basic dyes) — खारी रंग।

डाइरेक्ट कत्तर्स वे रंग हैं जो बिना और किसी चीज के रँग सकते हैं। श्राम्लिक रंग (Acid Dyes) वे हैं, जिनसे रँगने के लिए श्रम्ल (Acid) देने की ज़रूरत होती है। ये लवए (Salts) है। इनमें खारी हिस्सा (Alkali radicle) सोडियम (Sodium) है और अम्ल-वालाहिस्सा (Acid radicle) एक चेतन अम्ल (Organic Acid आर गेनिक एसिड) है। रँगने की शिक्त इस अम्ल (Acid) में है। ये रंग पानी में घल जाते हैं। जब तक इस लवण में से अम्ल द्वारा यह चैतन श्रम्ल छड़ाया न जाय, यह रंग रंग नहीं सकते। कभी-कभी इस छुटाए हुए अम्ल का रंग सफ़ेद या और किसी रंगत का होता है; रँगने पर अस्त रंगत खलती है। इनमें से कुछ रंग ऐसे भी हैं जो बिना अस्त के रँगते हैं। आम्लिक रंगों (एसिड डाइज) से रंगत हल्की पर एक सी हमवार (uniform) त्राती है चाहे दाना कहीं खराब हो या अच्छा। धूप में कुछ पकें भी होते हैं। अम्लों में से सल्प च्रिक एसिड इनके साथ इस्तेमाल होता है। इससे हानि यह है कि अधिक हो जाने से यह चमड़े को कमजोर कर देता है। इसके बजाय फारमिक एसिड (Formic acid) यासोडियम बाइसल्फेट (Sodium bisulphate) प्रयोग होता है। सल्म्यूरिक एसिड वजन में रंग के वजन के बसबर लेते हैं; फारमिक एसिड दुगुना या तिगना। श्रीर श्रम्त भी इस काम में ह्या सकते हैं, परंत उनसे ऐसी ब्रच्छी रंगत नहीं ह्याती जैसी सल्पच रिक एसिड़ से। फ़ार्मिक एसिड से भी सल्पच रिक एसिड की अपेचा कम रंगत आती है।

खारी रंग (Basic Dyes बेजिक डाइज) भी लवरा हैं। इनमें रँगनेवाला हिस्सा एक चेतन खार (organic base आरगेनिक बेस) है। इनमें से थोड़े से ऐसे हैं जो पानी में नहीं घुलतेः इनको मद्यसार (alcohol अल्कोहाल) में घोलते हैं । इनमें की रँगनेवाली खार (Base) पानी में कम घुलती है। रंग के घोल में सोडा दे देने से यह खार तली में बैठ जाती है। इनकी रंगत में आन्तिक रंगों की रंगत की अपेक्षा अधिक तेजी होती है। इनमें से बहत-सी ऐसी हैं जो . धूप में उड़ जाती हैं। यदि इन खारी रंगों का गाढ़ा घोल इस्तेमाल किया जाय तो चमड़े की सतह पर ताँबें की-सी मलक आती है। इसे ब्राँजिंग (Bronzing) कहते हैं। खारी रंग तेजी से रॅंगते हैं। इसी से कभी कभी चमड़ा चितकबरा रॅंगा जाता है और रंगत अन्दर तक नहीं जा पाती । जिस जगह दाना खराब होता है, वहाँ इनसे रंगत गहरी हो जाती है। इसलिए ऐसी खालों को श्राम्लिक रंगों से रँगते हैं। रँगते समय यदि खारी रंगों के घोल में थोड़ा सा एसेटिक एसिड (Acetic acid) या लैक्टिक एसिड (Lactic acid) दे दिया जाय, तो यह धीरे रँगती हैं। अक्सर चमड़ों को पहिले आन्लिक रंगों (एसिड डाइज) से रॅंगते हैं: इससे खराब जगह पर भी रंगत ठीक त्रा जाती है। फिर खारी रंगों से रँगते हैं: इससे रंगत चटक हो जाती है। खारी रंगों से रॅंगने में ऋस्थायी भारीपन का पानी (Temporary hard water) नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। यदि पानी ऐसा हो, तो उसमें एसेटिक एसिड (Acetic acid) डालकर इस भारीपन (hardness) को दूर कर देना चाहिए। रॅंगने के घोल में नमक दे देने से सब रग चुस जाता है। रंगों को गर्म पानी में घोलकर श्रीर छानकर इस्तेमाल करना चाहिए। खारी रंगों (Basic dyes) को ५०° श० (80° C) से ज्यादा गर्भ न करना चाहिए। आम्लिक और खारी रंगों

'(-Acid and basic dyes) को एक ही घोल में न मिलाना चाहिए, क्योंकि दोनें के मिलने से रसायनिक परिवर्तन (Chemical change) होता है, जिससे एक न घुलनेवाला पदार्थ बनता है, जो तली पर वैठ जाता है; दोनों रंग व्यर्थ जाते हैं।

श्राम्जिक श्रीर खारी रंगों को पहिचान यह है कि यदि पानो में इनको घोलकर उसमें टैनिक एसिड (Tannic acid) का घोल । हालें, तो खारी रंग तली पर बैठ जाते हैं; श्राम्जिक रंग नहीं बैठते। एक हिस्सा टैनिक एसिड को १० हिस्से पानी में घोलकर उसमें १ हिस्सा सोडियम एसीटेट (Sodium acetate) मिलाने से यह जाँचने का टैनिक एसिड का घोल तैयार हो जाता है।

कोम का चमड़ा इन रंगों से सीधे ही नहीं रँगा जा सकता और न ऐसे रँगना ही चाहिए, क्योंकि न तो यह रंग कोम के चमड़े पर अच्छो तरह से जमते ही हैं और न ऐसे रँगने से चमड़े पर चमक आ सकती हैं। इसिलए इनको पहिले मार्डेन्ट (Mordant) करते हैं। मार्डेन्ट वह चीजें हैं जो चमड़े को रंग जमने योग्य बना देतो हैं। कोम के चमड़े के लिए वनस्पति पदार्थ (Vegetable products) मार्डेन्ट के तौर पर प्रयोग होते हैं: पर इसके लिए वे पदार्थ प्रयोग करने चाहिए जिनमें टैनिन बहुत कम हो। आवश्यकता यह है कि सिर्फ सतह पर ही टैनिन का असर हो, अंदर तक नहीं। टैनिन की अधिकता से चमड़े का खिचाव उसका खास लुवाव (Toughness) और नमीं कम हो जाती है। काली रंगत रँगने के लिये लाग वुड (Logwood) या उसका सत हिमेटिन (Hematin—Logwood extract) अमोनिया के साथ प्रयोग करते हैं। बिना अमोनिया (Ammonia) दिये रंगत ठीक नहीं आती। लगभग दो प्रतिशत (%) हिमेटीन (१०० सेर के लिए २ सेर) काम में लाते हैं। बादामी रंगत रँगने के

लिए सुमैक (Sumac), प्यूस्टक (Fustic), पोच बुड (Peach wood), गैम्बीयर (Gambier) आदि काम में लाते हैं। जैसी रंगत लानी हो, बैसा ही इनको मिलाते हैं। इनमें से चाहे कोई अकेली प्रयोग हो या मिलाकर, कुल जमा में छिलाई को तौल पर २% लेते हैं। डार्क जाउन के लिए १३% गैम्बीयर का सत और ०४% प्यूस्टिक का सत मीडियम "" "१% " "" १०% " "" लाइट (हल्के) ""१% " " " १०% " " " लेने से अच्छी रंगत आती है। इसी प्रकार बहुत से मेल आवश्य-कतानुसार किए जा सकते हैं। ये उस खास रंगत पर निर्भर हैं जो रंगनी हो।

इनका असर हो चुकने पर उसी घोल में यदि खारो रंग डाल दिये जायं, तो बचे हुए तथा छुट्टा टैनिन से बहुत-सा रंग तली पर बैठकर बेकार जाता है। इसलिए उसमें रंग डालने से पहिले ऐसे मसाले डालते हैं, जिनसे कि टैनिन का यह असर दब जायः इनको फिक्सेटिव (Fixative) कहते हैं। इनसे रंगत भी बदल जाती है, इसलिए इनको स्ट्राइकर (Striker) भी कहते हैं। टारटर एमैटिक (Tartar Emetic), एन्टोमनी पोटाशियम टारटैरेट (Antimony Potassium Tartarate), एन्टोमनी लैक्टेट (Antimony Lactate) और टिटाक्स (Titox)—टाइटेनियम पोटाशियम आक्सलेट (Titanium Potassium Oxalate) इस मतलब के लिए प्रयोग होते हैं। यह केवल ०४% (१०० सेर के लिए आध सेर) लिए जाते हैं। इनको पानी में घोल, मार्डेन्ट हो चुकने पर, उसी घोल में डाल देते हैं। कुछ देर बाद जब इनका असर हो लेता है, उसी में घुले छने रंग डाल देते हैं। १% से २% तक रंग काफी होता है। काले के लिए निमोसोन (Nigrosine) नामी रंग इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ

अम्ल भी देते हैं। टिटाक्स या लोहे के तवणों (Iron salts) से अच्छी काली रंगत आती है।

रॅंगाई दें (Tray) या पैंडिल (Paddle) या डोल (Drum) में करते हैं। स्मृते का पुराना अंग्रेजी तरीक़ा एक ट्रेमें दो-तीन दर्जन चुसुद्धों को जलद-पलदकर रॅगने का है। रंग का घोल दो-तीन हिस्सों में हाला जाता है, और जब तक चमड़ों पर ठीक रंगत नहीं आ जाती चलाते रहते हैं। चमड़ों की गोश्तवाली सतह को वे रँगा रखने या रंग की बचत करने के मुतल्ब से दो-दो चमड़ों को गोश्त की सतह से गोश्त की सतह मिलाकर मुंज पर हालुकर स्लीकर से दबाकर फैला देते हैं: रँगने में वे फिर अलग नहीं होतीं। कभी कभी रीढ़ पर से चमड़े को ऐसा दोहरा करते हैं कि रीढ़ (ridge) के एक तरफ का हिस्सा दूसरी तरफ के हिस्से से गोश्त से गोुख पर जुटा रहे। ज़ब एक रंगत की बहुत-सी खालें रँगनी होती हैं, तो पैंडिल में रॅगते हैं। इसमें गोश्त की सतह भी रॅंग जाती है। जर्मनी में वो ट्रो में करके रॅंगते हैं और हर एक में चमड़े की सिर्फ एक-एक जोड़ी डालते हैं। चमड़े पहिले दो दफ्ते प्रयोग की हुई घोल में जाते हैं जिसका क्षगभग संब रंग चुन गया हो। कुछ देर लौटा-फेरी के बाद वे दूसरी टू में रँगे जाते हैं जिसमें से सिर्फ़ एक जोड़ी चमड़ा निकला हो। पहिले बोल को फेंक उसमें न्या घोल बना, उन चमड़ों को फिर इसमें चलाते हैं कि जब तक रंगत दीक न श्रा जाय। इस तरह रॅगने में कुल चन्द मिनट लुगृते हैं। नुस्रा घोल बनाने के लिए, ट्रे में गर्म पानी लेकर थोड़ा-सा रंग का तेज घोल (Strong solution) डालते हैं। इन दोनों विधियों से बहुत सा रंग खराब जाता है।

दोतु (Drum) में रॅगना सबसे अञ्जा रहता है: पानी कम लेना प्रद्धा है और रंगत हमनार (Uniform) श्राती है: रंग कम खराब बाह्य है। रॅगने के जिए कुन १००% (१०० सेर जिले चमड़े- के लिए १०० सेर) पानी लेते हैं। नौंद (Vat बैट) में रॅंगने में पानी अधिक चाहिए; रंग भी ज्यादा खराब जाता है, और दो-तीन आंद-मियों को हर समय काम करना पड़ता है। रॅगाई ४४° श. (55° C) पर करने से रंग अच्छी तरह चुसता है। इतनी गर्म चीजों को हाथ से छूना कठिन होता है, इससे धड़वे पड़ जाने का ढर रहता है। ट्रे में एक दो खाल रॅंगने की कोई बात नहीं, पर बहुत सी रॅंगने में परेशानी बढ़ जाती है; समय अधिक लगता है; मेहनत होती है; तथा कई आदमी बाहिए। बचत बस इसमें होती है कि एक ही तरफ रॅंग संकने से कुछ कम रंग लगता है। ट्रे में ४४° श का ताप रखना कठिन हो जाता है।

बुरा से रँगने (Brush dyeing) में होशियारी चाहिए। जब रँग बहुत कीमती हो, या एक ही तरफ रँगना हो, या हर चमड़े को अलग-अलग रँगना हो, तो बुरा से रँगते हैं। कोम के चमड़ें पर इस प्रकार रंग किनता से चढ़ता है। वनस्पति पदार्थ से पके हुए चमड़े (Vegetable-tanned leathers) अक्सर बुरा से रँगे जाते हैं। इस काम के लिये ०.४% वाला रंग का घोल इस्तेमाल करते हैं।

चमड़े रँगने के नुसख़े

१-काला रँगना :--(१)

श्चम्त को दूर करने श्चौर फिर घोताने के बाद चमड़ों को होता में शांतकर उसमें ६०°श० (C) का इंतना पानी डांतते हैं कि वे भती प्रकार तैर सकें। फिर ख़िलाई के बजन पर १०० पाउन्ड (४० सेर) ख़िलो चमड़े के लिए

> २ पा (१ सेर) दानेदार हिमेटीन (Haematin) १ पा (१ सेर) दानेदार निग्रोसीन (Nigrosine) १ था (१ छं) अमोनिया केते हैं।

हिमेटीन को पानी में घोल उसमें श्रमोनिया मिलाते हैं। नियोसीन को अलग खौलते हुए पानी में घोलते हैं। चलते ढोल में हिमेटीन का घोल डालकर २० मिनट चलने देते हैं। फिर नियोसीन का घोल डालकर कुल पौन घंटा चलने देते हैं। काली रंगत को गहरा करने के लिए है— ई पा. (२—४ छं) हरा कसीस (Green vitriol प्रीन विद्यल) पानी में घोल और जरान्सा एसेटिक एसिड मिलाकर ढोल में डाल देते हैं। हरा कसीस न देकर १ पा (ई सेर) टिटाक्स गर्म पानी में घोलकर डाला जा सकता है। १४ मिनट ढोल को और चलने देते हैं। लोहे (हरे कसीस) की अपेन्ना टिटाक्स अच्छा रहता है।

(२) १०० पा· (४० सेर) छिले चमड़े के लिए २ पा· (१ सेर) बानेदार हिमेटीन

१ पा (१ सेर) डाइरेक्ट ब्लैक (Direct Black)

१ आ (१ छं) अमोनिया लेते हैं।

पहिली विधि के अनुसार हिमेटीन को अलग और डाइरैक्ट ब्लैक को अलग घोलकर पहिले डाइरेक्ट ब्लैक को ढोल में डालते हैं। बीस मिनट चलने के बाद हिमेटीन का घोल ढोल में छोड़ते हैं। इसके बाद २४ मिनट और चलने देते हैं। अगर बहुत काला चाहिए तो दो तिहाई घोल को फेंककर, १ पा. (१ सेर) बेजिक ब्लैक (Basic Black) बांक़ी घोल में डालकर ढोल (Drum) आध घंटा और चला देते हैं। बेजिक ब्लैक को ८४° श० के पानी में घोलकर और उसमें थोड़ा-सा ऐसेटिक प्रसिड मिलाकर इस्तेमाल करना चाहिए।

बादामी रँगना :--

इल्का दैन बाउन (light tan brown)

असर कहे-अनुमार चमड़ों को ६०° श० के काफी पानी में ढोल में चला देते हैं। उसमें फिरु प्रति १०० पा (४० सेर) छिले चमड़े के लिये २ पा॰ (१ सेर) प्यृस्टिक का सत और १ पा॰ (ई सेर) गैम्बीयर का सत घोलकर छोड़ देते हैं। जब यह रँगनेवाली लकड़ी के टैनिन के मार्डेन्ट (Tannin dyewood merdant) सब चुस जायँ, हैं पा॰ (ई सेर) टिटाक्स घोलकर उसमें डाल देते हैं। इसके बाद १२ आउन्स (६ छं) सिट्रोनीन आर (Citronine R) (British Dyestuff Corporation ब्रिटिश डाईस्टक कारपोरेशन की) और ४ आ॰ (२ छं) एसिड ब्राउन १४८० (क्लेटन Clayton का) को घोलकर आधा घोल ढोल में डालते हैं। १४ मिनट बाद द आ॰ (४ छं) सोडियम बाईसल्फेट (Sodium bisulphate) को घोलकर ढोल में डालते हैं। १४ मिनट ढोल चलने के बाद रंग का बाक़ी घोल भी डाल देते हैं। कुल घंटा-भर रंग के साथ ढोल में चलाते हैं जिससे कि रंग पूरी तरह चुस जाय।

मीडियम ब्राउन :---

पहिले की तरह १०० पा० (४० सेर) के लिए १३ पा॰ (१२ छं) गैम्बीयर और १३ पा॰ (१२ छं) प्यृस्टिक का स्नत लेते हैं। और ३ पा॰ (४ छं) लेदर यलो एस एक्स (Leather Yellow SX) (एलायन्स Alliance का),

१ पा. (न छं) एसिड ब्राउन (ब्रिटिश डाइस्टफ कारपोरेशन का) १३ ब्रा. (४ तो.) एसिड ब्रीन जी (" " ") १३ ब्रा. (६५ छं) सोडियम बाइसल्फेट

लेकर वैसे ही रँगते हैं जैसे नम्बर एक में।

डार्क ब्राउनः—

मार्डेन्ट १ पा. (न झं) प्यृस्टिक का सत् २ पा. (१ सेर) गैम्बीयर " " ४ आ. (२ झं) पीच बुडू " " रँगने के लिए १ पा. (न छं) चाकोलेट ब्राउन (Chocolate Brown) (ब्रि. डा-स्ट. का. का)

ई पा· (४ छं) एजीफ्लेवीन (Azoflavine) (क्लेटन की)

२३ आ (६ तो) वूल प्रीन एस (Wool Green S)

१३ श्रा· (६३ छं) सोडियम बाई सल्फेट

खारी रंगों (Basic Dyes बेजिक डाइज) से रॅंगनाः—

लाइट ब्राउन मीडियम ब्राउन डार्क ब्राउन (इल्का) (बीच का) (गहरा) मार्डेन्ट के लिए:—
२% फ्यूस्टिकं १३% फ्यूस्टिक १% फ्यूस्टिक १% गैम्बीयर ५% गैम्बीयर ५% गैम्बीयर

स्टाइकर (Striker):—

३% टिटाक्स ३% टिटाक्स ३% एन्टीमनी लैक्टेट या टारटर एमेटिक

रॅगने के लिए:—

१% श्रारोमीन ३% श्रारोमीन ३% क्राइसायडीन (Auromine) (Chrysoidine)

र्रे% विसमार्क बाउन र्रे% विसमार्क बाउन र्रे% विसमार्क बाउन र र्रे% मैलेकाइट श्रीन र्रे% मैलेकाइट श्रीन

इन रंगों से रॅगने में स्ट्राइकंर का घोंल देने के बाद सारा घोल ढोल में से निकाल देना अञ्झा होता है। चमड़ों को घोंकर रॅगने के लिए और पानी लेना चाहिए। कुलं रंग को दो हिस्सों में डालना चाहिए और कुमं-से-कम ४४ मिंनट तक रंग में चलाना चाहिए। आर्ट (Art) या पास्टेल (Pastel) रंगतों के लिए निम्न विधि अञ्जी है। आर्ट प्रीन (हरा):—

चमड़ों को ६०° श० (C) पर ढोल में ३% (१०० सेर के लिए १° सेर) सुनैक के सत के साथ मार्डेन्ट कर लो। ४४ मिनट चलने के बाद १ पा० (४ छं) एसिड भीन (Acid Green) घोलकर उसमें डाल दो और आधा घंटा चलने दो।

इसमें बिना अन्त (Acid) के रॅंगना ठीक है। आम्तिक रंगों के बजाय डाइरेक्ट कलर्स (Direct Colours) प्रयोग किए जा सकते हैं। इसी प्रकार रंग आदि का हेर-फेर करके कोम का चमड़ा कितनी ही रंगतों का रँगा जा सकता है।

तेल देना-फैरलिकरिंग (Fatliquoring)

कोम के चमड़े में नमीं देने के लिए साबुन (Soap) और तेल का मिला हुआ घोल देते हैं। साबुन को थोड़े-से पानी में गर्म करके घोल लेते हैं और फिर उसमें तेल फेंट कर मिलाते हैं। जब रंगत सकेद हो-जाती है, थोड़ा-थोड़ा करके पानी मिलाते हैं। यह फेंटने का काम बड़े पैमाने पर इमलसीफायर (Emulsifier) नामी मशोन में करते हैं जो एंजिन से चलती है। थोड़े मसाले का इमल्शन हाथ से खूब मिलाने से, मट्टा बिलोने की रई से या लोहे की रई (Churner चर्नर) से. चलाने से बन जाता है। अच्छा इमल्शन बनाने के लिए प्रायः एक यंत्र प्रयोग करते हैं जो एक ३ फुट उँचा गोल पीपा होता है। इसके अन्तर ठीक ठीक जाती हुई एक चलनी होती है। चलनी में एक खड़ा बड़ा लगा रहता है। इसी डंडे को पकड़कर चलनी को ऊपर-नीचे ढकेलते हैं। नीचे दबाने से चलनो के छेदों में होकर तेल साबुन ऊपर आता है; और उपर खींच लेने पर नीचे चला जाता है। इस तरह चक्रनी को चलाने से तेल और साबुन खब अच्छी तरह मिल जाते हैं।

साबुन श्रीर तेल ख़्ब मिल जाने पर पानी मिलाते समय भी खलाते रहना चाहिए। इससे श्रच्छा घोल तैयार होता है। यह घोल नमक की तरह का घोल नहीं है; इसमें तेल दिखाई नहीं देता श्रीर ठीक इसी तरह घुला है जैसे दूध में घी। दूध की ही सी रंगत होती है। ऐसे घोल को इमल्शन (Emulsion) कहते हैं।

इस काम के लिए नर्म (Soft साफ्ट) और शिथिल (Neutral) साबुन प्रयोग करना चाहिए। नर्म साबुन उसे कहते हैं जो कास्टिक पोटाश (Caustic Potash) से बना हो। शिथिल (न्यूट्रेल Neutral) से यह मतलब है कि उसमें छुट्टा खार न हो। ऐसा साबुन इस प्रकार बनाया जाता है; एक पा० (न छं) कास्टिक पोटाश को २५ पा० (१६ सेर) पानी में घोलकर घीरे-घीरे लकड़ी से खूब हिलाते हुए ४ पा० (२६ सेर) छांडी के तेल (Castor oil) में मिला देते हैं। चौन्नीस घंटे योंही छोड़ देने पर बहुत अच्छा साबुन तैयार हो जाता है। साबुन के साथ जो तेल इस्तेमाल किए जाते हैं, ये हैं:— छांडी का तेल (Castor oil), नीट्सफुट आयल (Neatsfoot oil), जैतून का तेल (Olive oil), काड मछली का तेल (Cod oil), साड आयल (Sod oil), और हैआस (Degras)। साथ में कभी-कभी खनिज (Mineral मिनरल) तेल भी मिला देते हैं।

अंडो के तेल में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने से एक तेल बनता है जो पानी में घुलने से इमल्शन देता है। इस तेल को टर्की रेड आयल (Turkey red oil) कहते हैं। उपर कहे तेल इसमें मिलने से इमल्शन रूप में आ जाते हैं। टर्की रेड आयल अकेला ही और इनके साथ में भी प्रयोग होता है। अंडे की जर्दी (Egg yolk) अच्छा प्राकृतिक फैट लिकर (natural fat liquor) है। इसमें जो तेल है वह इमल्शन रूप में, है। इसे थोड़े-से पानी से पतला कर और छानकर प्रयोग

करते हैं। श्रीर तेल भी इसमें मिलने से इमलशन रूप में श्रा जाते हैं। श्रकेला यह या श्रीर तेलों के साथ प्रयोग किया जाता है। इमलशन रूप में तेलों को प्रयोग करने से चमड़ों की सतह चिकनी श्रीर चिप्रचिपो नहीं होने पाती। इसी कारण चमक (Glaze ग्लेज) श्रच्छी श्रा जाती है। ऐसे घोलों को काम में लाने से पहिले देख लेना चाहिए कि उसमें छुट्टा तेल तो नहीं है। छुट्टा तेल सतह को चिकना कर देता है। चमड़े पर कितना तेल दिया जाए श्रीर उसमें क्या-क्या किस हिसाब से मिलाया जाए यह जैसा चमड़ा बनाना हो उस पर निर्भर करता है।

तेल देने (फ़ैटलिकरिंग) की विधि यह है:—रॅंगने के बाद रंग का सारा घोल निकालकर या थोड़ा-सा छोड़कर चमड़ों को ढोल में फिर चला देते हैं। भाप देकर कुल की गर्मी ४४° श (C) कर देते हैं। इससे अधिक गर्म करने से चमड़ा खराब हो जाता है। तैयार तुली हुई फैटलिकर (तेल के मसाले) में इतना गर्म पानी मिलाते हैं कि कुल घोल छिली खालों के वजन पर ७४% और उसका ताप ४४° श हो जाए। इसका आधा चलते हुए ढोल में डाल देते हैं; १४ मिनट बाद बाक़ी सब भी डाल देते हैं। जब साफ पानी रह जाए तो सममते हैं कि तमाम तेल का मसाला चमड़ों में चला गया है। घंटा, डेढ़ घंटा इस काम के लिए बहुत होता है।

साबुन से कोम के चमड़े में नर्मी श्राती है; पर इसको श्रधिक मात्रा में भी न प्रयोग करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से चमड़ा कड़ा पड़ जाता है। साबुन और पकावट के कोम से कोम का साबुन बनता है श्रौर शायद वही नर्मी देता है। इस काम के लिए भारी पानी (hard हाड़ water) हानिकारक है। ऐसे पानी में साबुन कैलिशयम के साबुन (Calcium soap) के रूप में बदलकर तली पर बैठ जाता है श्रौर तेल का घोल फट जाता है—तेल श्रक्षण हो जाता है। यह छुट्टा तेल श्रीर कैल्शियम का साबुन सतह पर जम कर सतह को चिकटा देते हैं। यदि चमड़ा ठीक न धुला हो श्रीर उसमें छुट्टा कोम का लवण (Free chrome salt) हो तो वह फैटलिकर—तेल के मसाले—के साबुन को क्रोम के साबुन (Chrome soap) में बदल देता है। यह क्रोम का साबुन सतह पर चिकट जाता है श्रीर छुटाए नहीं छुटता। इसलिए चमड़ों को पहिले ही ख़ब धो लेना चाहिए।

सारा तेल चुस जाने के बाद चमड़ों को घोड़ी पर लगाकर रात भर छोड़ देते हैं: इससे मसाला श्रच्छो तरह श्रंदर बैठ जाता है। फिर मशीन से इनकी बिठलाई (Setting सैटिंग) करते हैं यानी धारी श्रादि निकालकर फैला देते हैं। क्रोम से पके चमड़े की मेज पर हाथ से बिठलाई नहीं हो सकती, क्योंकि यह मेज (Stone table) पर बनस्पति से पके चमड़े की तरह चिपकता नहीं।

बिठलाई की (Setting सेटिंग or Putting-Out पुटिंग आउट)
मशीनें कई तरह की हैं। रवर के बेलनवाली रालर (Roller) सेटिंग
मशीन चूने की छिलाई की मशीनों की सी होती है। इसमें तेज छुरी के
बदले पीतल के फले लगे होते हैं। टेबिल-सेटिंग (Table setting)
मशीनों में चमड़े तखतों (Tables) पर आगे बढ़ते हैं और फलदार
बेलनों से फैलाए जाते हैं। वर्टिकल (Vertical) टेबिल सेटिंग मशीन
में तखते (टेबिल) खड़े चलते हैं; और हारीजान्टेल (Horizontal)
टेबिल सेटिंग मशीन में (टेबिल) लेटे हुए चलते हैं। किसी में एक, किसी
में तीन, किसी में पाँच तखते होते हैं। टेबिल सेटिंग मशीन हल्के चमड़ों
के लिए और बेलन (Roller) वाली मारी चमड़ों के लिए इस्तेमाल
होती है। इन मशीनों से चमड़ों की सतह फैलकर बढ़ जाती है, दाना
बंच्छा हो जीता है, और चमड़ों का बहुत-सा पानी निकल जाता है।

फिर हाना ऊर्पर की तरफ़ रख चमड़ों को तखतों पर ख़ब फैला और

तानकर कीलों से गाड़ देते है। फैलाकर गाड़ते समय ध्यान रहना चाहिए कि कोई मोल न रहे। जब बिल्कुंत सूख जाएँ, उखाड़ लेते हैं श्रीर तुड़ाई करते हैं।

भिन्न-भिन्न प्रकार के चमड़ों के लिए तेल देने के मसाले:— भेड़ श्रीर मेमने की खालों के लिए:—

- (१) २% घुलनशील खनिज तेल (Soluble mineral oil साल्यूबिल मिनरैल आयल)
 १% जैतून का तेल (Olive oil आलिव आयल)
 १% पोटाश का साबन
- (२) १% घुलनशील खनिज तेल १%सल्फोनेटेड (Sulphonated) नीटस फुट श्रायल ग्लासी किड (Glace kid) के लिए:—
- (१) १% सल्कोनेटेड (Sulphonated) नोट सकुट आयल २% सादा नीटस कुट आयल ३% अंडे की जर्दी (Yellow of egg-egg Yolk)
- (२) १% सल्फोनेड नीटस फुट श्रायत १% पोटाश का साबुन २% श्रंडे की जर्दी
- (३) १% साबुन
 २% सादा नीटस फुट श्रायल
 ३% श्रंडे की जर्दी

बाक्स श्रीर विलोकाफ के लिए तैयार होनेवाली बझड़े की खालों के वास्ते:—

(१) २% सल्कोनेटेड काड आयल (Sulphonated Cod Oil) १% अंडी का तेल (Castor Oil)


चर्म बनाने के सिद्धांत

(२) १% घुलनशील खनिज तेल १% श्रंडी का तेल १% साबुन

१४६

(३) १% डेग्रास (Degras)
 १% साबुन
 १% टर्की रेड त्रायल
 बाक्स साइड (फांकों) के लिए:--

- (१) २% घुलनशील खनिज तेल २% श्रंडी का तेल
- (२) २% टर्की रेड आयत १% खनिज तेल (Mineral Oil)



चित्र १२ तुझई की मशीन
तुड़ाई करना (Staking स्टेकिंग)
तुड़ाई करने से मतलब स्टेकिंग (Staking]) या चमड़ों को नर्म

करने का है। देसी चमार चूना दूर करन को भी तुड़ाई करना कहते हैं। तुड़ाई हाथ से (पृ० १०८) या मशीन से की जाती है। कोम से पके के लिए अक्सर मशीन काम में लाते हैं। स्लोकाम्ब (Slocomb) की 'सी तुड़ाई की मशीन (चि० १२) में दो जाबड़े (Jaws) होते हैं जो आगे-पीछे आते-जाते हैं। आगे आते समय ये जाबड़े खुल जाते हैं और पीछे जाते बार बंद हो जाते हैं। उपर के जाबड़े में एक फेस्ट (Felt) से दका बेलन और उसके आगे एक प्लेट होती है। नीचे के जाबड़े में पीछे एक इबोनाइट (Ebonite) की प्लेट और आगे छुरी-सी होती है। जाबड़ों के बन्द होने में उपर का बेलन इन दोनों के बीच में बैठता है। कारिगर सामनेवाली मेज पर चमड़े को हाथ से फैलाता है और कमर से दाबे रहता है। जाबड़ों के बन्द होने पर चमड़े का कुछ हिस्सा यानी जाबड़े की चौड़ाई के बराबर जाबड़ों के बीच में आ जाता है। जाबड़ों के पीछे जाने में चमड़ा बीच में से निकलता हुआ वहीं फैला रहता है क्योंकि कारीगर उसको दाबे हुए है। खिंचने-मुड़ने के कारण चमड़ा नर्म हो जाता है।

तुड़ाई करने से पहिले चमड़ों को भिगोकर नर्म कर लेते हैं। भीगे बुरादे में २४ घंटे दाबने से ठीक भीग जाते हैं। एक बार तुड़ाई कर सूखने देते हैं; जब सूख जाएँ फिर तुड़ाई करते हैं। इस प्रकार दोहरी तुड़ाई करने से चमड़ा बिल्कुल नर्म हो जाता है। तुड़ाई करते समय ध्यान रखना होता है कि बीच या और कोई हिस्सा अधिक न खिच जाए वर्ना चमड़े में मोल आ जाता है। तुड़ाई में चमड़ा खिचता है, यदि हर जगह बराबर का जोर न दिया जाय तो मोल पड़ता है।

चमड़ों की गोशतवाली सतह को साफ करने या मख़मल की सी सतह देने के लिये बिफंग मशीन (Buffing or Fluffing Machine) पर लगाते हैं। इसमें अमरी (Emery) के काराज से ढका हुआ। एक बेलन होता है जो अपनी कीरी पर घूमता रहता है। चमड़े को गोशतवाली सतह उत्पर कर इसके नीचे देते हैं। चमड़ा एक छौर बेलन पर शहता है जो नमदे से ढका रहता है। फुट लीवर (Foot lever) दबाने से नीचेवाला बेलन उत्पर के बेलन के पास जाता है और चमड़ा उससे टकराता है। कारीगर चमड़े को रोके रखता है छौर घीरे-धीरे आगो सरकने देता है। इससे चमड़े की गोशतवालो सतह पर मख़मल की-सी सफ़ाई छा जाती है। अमरी के बेलन को साफ़ रखने के लिए पास में एक ब्रुश का बेलन होता है। छिले हुए पदार्थ को हटाने के लिए एक पंखा रहता है जो साथ में चलता रहता है और इस धूल को बाहर निकालकर फेंकता है। इसमें वह मशीन अच्छी है जिसमें अपनी कीरी पर घूमता हुआ अमरी (Emery) का बेलन दोनों तरफ़ को भो खिसकता है। इससे घारियें नहीं पड़ने पातीं।

जब खालें इस प्रकार नर्म की जा चुकती हैं। इसे की सतह को उसकी चिकनाई आदि दूर करके साफ करते हैं। इसे की आरंग (Clearing) या साफ करना कहते हैं। चिकनई (Grease) को हटाने के लिए १० हिस्से पानी में १ हिस्सा लैक्टिक एसिड (Lactic Acid) या फारमिक एसिड (Formic Acid) घोल कर बुश से दाने पर लगाते हैं और फौरन कपड़े से रगड़कर पोंछ देते हैं। यदि सतह पर जरा-सी भी चिकनई रह जाती है तो घोटे का मसाला सतह पर नहीं चिपकता। इसी कारण उन पर घोटा नहीं फिर पाता और चमक भी नहीं आती। इसलिए इस चिकनई को ऊपरी तह में से अच्छी तरह निकाल देना चाहिए। अब सतह को कपड़े से पोंछकर उस पर घोटे का मसाला लगाते हैं।

घोटे का मसाला (सीजन Season)

इस मसाले की मुख्य चीज अल्ब्यूमिन (Albumen) है। यह पानी में घोलकर चमड़े पर लगाया जाता है। घोटा फिरने की गर्मी से यह सतह पर जम जाता (Coagulates) है और चमड़े पर चमक आ जातो है: साथ ही रंग भी पक्का हो जाता है। अंडे की सफेदी (White of egg) में बहुत अल्ब्यूमिन होता है। इसी को सुखाकर सूखा अंडे का अल्ब्यूमिन (Egg Albumen) बनता है। दूध और खून में भी अल्ब्यूमिन होता है। खून में लोहा होता है, इसिलए इसको केवल काले चमड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं।

इस मसाले में दूसरी चीज दाना भरने की होती है। इससे सतह सारे में यकसा हो जाती है। ये चीजें चपड़ा (शैलक Shellac), सरेस (Glue क्यू), अलसी (Linseed) और आयरिशमास (Irish Moss) हैं। चपड़ा अमोनिया के साथ आसानी से घुल जाता है। अलसी और आयरिशमास में लेसा (Mucilage) होता है। यही लेसा काम में आता है।

तीसरी चीज रंग है। रंगीन चमड़े पर बिना रंग के यह मसाला सफेद-सा मलकता है। इस बुराई को दूर करने के लिए रंग मिलाते हैं। जैसे रंग का चमड़ा हो। वैसा ही रंग देते हैं। इस काम के लिए श्राम्लिक रंग (Acid Dyes) ठीक हैं। खारी रंग श्रल्ब्यूमिन से तलझट (Precipitate) हो जाते हैं। साथ ही जरा-सा टैनिन भी मिला देते हैं। सरेस के साथ में टैनिन नहीं डालना चाहिए; इससे सरेस तलझट हो जाता है। रगड़ से पैदा हुई गर्मी से चमड़े को बचाने के लिए चौथी चीज एन्टी फिकशन एजेन्ट (Anti-friction agent) है। घुलनेवाले तेल तथा दूध इस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। श्रल्ब्यूमिन श्रादि से चमड़ा कुझ कठोर हो जाता है। इस कड़ेपन को दूर करने के लिये पाँचवीं चीज ग्लिसरीन (Glycerine) देते हैं।

कुछ मसाले को पानी में घोलकर, पतले घोल को दाने पर बुश से रगड़कर लगाते हैं। सारे चमड़े पर मसाला एक-सा लगना चाहिए; कहीं

पर गहरा कहीं पर हल्का या धारियें (Streaks) न पड़ने पाएँ । मसाला खूब घुट जाना चाहिए । इस काम के लिए भी श्रव मशीनें इस्ते-माल होती हैं; पर इनसे ऐसा श्रच्छा मसाला नहीं लगता जैसा हाथ से । इन मशीनों से हर जगह एक-सा मसाला लग जाता है, पर जानकार कारीगर पेट श्रीर गर्दन पर पुट्टे से छुछ श्रधिक मसाला लगाता है । रगड़ जाने पर यह सारे में यकसा मालूम होता है । पेट श्रीर गर्दन का दाना श्रीर जगह के दाने की श्रपेक्षा छुछ ढीला होता है; उसकी कुछ श्रधिक मसाला लगाकर भर देते हैं।

मसाला सूखने पर चमड़ों को गर्म घर में सुखाते हैं। और गर्म चमड़े पर घोटा फेरते हैं। चमड़ा गर्म होने से चमक अच्छी आती है। गर्म चमड़े के दाने पर नाखून से रगड़ने से यदि चमक आ जाय तो सममना चाहिए कि चमड़ा ठीक गर्म हो गया है।

घोटे (सीजन Season) के मसाले:— ग्लासी किंड के लिए:—

(१) (अ) १ पा-(३ सेर) दानेदार हिमेटीन १ पा. (") निम्रोसीन

को ४ गैलन (२४ सेर) पानी में घोलो

(आ) २ पा. (१ सेर) अंडे की सफ़ेदी

को २ गैलन (१० सेर) ३०° श. (С) के पानी में घोलो। जर्ब ठंडा हो जाए तब (अ) घोल भी इसी में मिला दो और फिर

ধ স্থা. (३ ञ्लं०) ग्लिसरीन

४ आ. (२३ छं०) घुलनेवाला तेल (Soluble oil) इसी में मिला दो और कुल को १० गैलन (नाप में ४० सेर पानी के बराबर) कर लो। २. ४ पा. (२ सेर) खून के सूखे अल्ब्यूमिन (Blood Albumen) को

४ गैलन (२३ सेर) ३०° श. के गर्म पानी में घोलो।

१ पा (६ सेर) हिमेटीन

१ पा· (६ सेर) नियोसीन को ३ गैलन (१४ सेर)

. खौलते पानी में घोलो।

४ ऋा· (२ छं) चपड़े (Shenac) को थोड़े से पानी

में २ आ (१ छं) अमोनिया डालकर घोल लो।

जब दूसरा घोल ठंडा हो जाए, इन तीनों घोलों को मिला दो श्रीर इसमें

६ आ (३३ छं) ग्लिसरीन

३ गैलन (२३ सेर) दूध मिला दो

कुल को १० गैलन (नाप में ४० सेर पानी के बराबर) बना लो ।

बाक्स काफ (Box Calf) के लिये

(१) (अ) १पा (ई सेर) नियोसीन

१ पा (,,) दानेदार हिंमेटान

के आ (१ तो) अमोनिया

इ आ (२ आ) अनामया ४ गैलन (२४ सेर) पानी में घोल लो

(आ) १ पा· (३ सेर) केसीन (Casein)

३ पा (४ छं) सुहागा

एक गैलन (४ सेर) खौलते पानी में घोल लो

दोनों घोलों को मिलाकर उसमें

'४ आं (२३ छं) ग्लिसरीन

२ आ (१ छं) कार्वालिक एसिड

२ कार्ट (qt) (२३ सेर) बैल का ख़न डालकर कुल को १० गैलन (नाप में ४० सेर पानी के बराबर) बना लो। (२) (भ्र) ३ पा· (१६ सेर) ख़न का श्रत्ब्यूमिन ३०० शः के ३ गैलन (१४ सेर) पानी में घोल लो (श्रा) १ पा· (६ सेर) निम्रोसीन १ पा· (६ सेर) हिमेटीन ६ श्रा· (१ तो·) अमोनिया

४ गैलन (२४ सेर) पानी में घोल लो। ठंडा होने पर दोनों घोलों को मिला दो श्रौर उसमें ६ श्रा. (३३ छं) ग्लिसरीन

२ पिन्ट (१६ सेर) मैथिलेटेड स्पिरिट (Methylated Spirit) डालकर कुल को १० गैलन (नाप में ४० सेर पानी के बराबर) बना लो।

काली फांकों (black sides) के लिये:—
(१) (आ) १ पा (के सेर) निमोसीन

१ पा (१ सेर) दानेदार हिमेटीन

हु गैलन (३_ड सेर) खौलते पानी में घोलो

- (आ) ३ पा· (१६ सेर) ख़ून के आल्ड्यूमिन को २०° शः के गर्म पानी में घोलो
- (इ) ४ आ (२ ई ई) चपड़ा डे आ (१ ई तो) श्रमोनिया के साथ घोलो, तीनों घोलों को मिलाकर उसमें २ कार्ट (२ ई सेर) गम ट्गाकान्थ (Gum Tragacanth) २ पिंट (१ ई सेर) मैथीलेटेड स्पिरेट (Methylated Spirit) ४ आ (२ ई ई) धुलनेवाला तेल (Soluble oil) डालकर कुल को १० गैलन (नाप में ४० सेर पानी के बरावर) बना लो
- (२) (अ) १२ आ (६ छं) अलसी के बीजों को है गैलन (३३ सेर) पानी में १ घंटा उवालकर छान लो


२ कार्ट (२३) सेर दूध ४ आ (३ छं) ग्लिसरीन १ पिन्ट (१० छं) मैथोलेटेड स्पिरिट (Methylated Spirit) डालकर कुल को १० गैलन (४० सेर पानी के बराबर) बना लो।

घोटा फेरना-ग्लेजिंग (Glazing)

सीजन के मसाले के सूखने पर, चमड़ों पर घोटा फेरते हैं जिससे चमक आ जाय। इस काम के लिए घोटा फेरनेवाली मशीन (ग्लेजिंग-मशीन Glazing Machine) इस्तेमाल होती है । इनमें एक पतली सी मेज पर एक चौड़ी चमड़े की पड़ी लगी होती है। फ़ट लीवर से यह 'ऊपर-नीचे को जाती है। कांच या एगेट (Agate) का एक बेलन, जो एक लकड़ी में लगा होता है, इस पट्टी पर आगे-पीछे घूमता है। त्रागे त्राते समय यह पड़ी पर से डठ त्राता है त्रीर पीछे जाते समय पट्टी को रगड़ता जाता है। इसकी चलाकर पट्टी पर चमड़ा रख पट्टी को ऊँचा करने से कांच चमड़े को आगे-से-पीछे की तरफ रगडता है। इससे चमड़े पर चमक श्रा जाती है। चमड़े को घुमा-घुमा-कर थोड़ा-थोड़ा करके उसका सारा हिस्सा घोटे के नीचे लाते हैं। इस प्रकार सारे चमड़े पर चमक आ जाती है। कुछ मशीनों में मेज नीचे को ढाल और कुछ में घरातल के सम होती है। पहिले कही मशीनों को इनक्राइन्ड बेड (Inclined bed) श्रीर दूसरी तरह की मशीनों को हारीजान्टेल बेड (Horizontal bed) ग्लेजिंग मशीन कहते हैं।

एक दक्ता घोटा फेरने के बाद यदि दाना उठाना हो तो दाना उठा-कर बर्ना वैसे ही घोटे का मसाला (सीजन) लगाते हैं। इस बार पहिले मसाले को बराबर का पानी मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। सूखने पर फिर घोटा फेरते हैं श्रीर यदि दाना उठाना हो तो दाना उठातें हैं। नापकर यह बिकने को तैयार हैं।

दाना डठाना (प्रेनिंग Graining) और नर्म करना (बोर्डिंग Boarding):— दाना डठाने (Graining) के लिए चमड़े को दाना ऊपर करके मेज पर डालते हैं। दाना अन्दर रखते हुए चमड़े को दोहरा कर देते हैं। दोहरी जगह को कार्क के तखते (Board) से दवाते हैं और साथ ही चमड़े को इस तरह बढ़ाते हैं कि मुड़ी जगह एक सिरे से दूसरे सिरे तक बदलती जाती है और कार्क मुड़ी जगह को दवाता है। दाना अन्दर रहने से दाने पर धारियाँ पड़ जाती हैं। यदि दाना बाहर कर गोशत की सतह अन्दर रखते हुए चमड़े को तखते से रगड़ें, दाने पर कोई धारी नहीं पड़ती; चमड़ा सिर्फ नर्म हो जाता है। चमड़ों को नर्म करने के लिए मशीन या हाथ की तुड़ाई के सिवाय इस प्रकार से भी नर्म करते हैं।



चित्र १३ दाना उठाने का तख़ता (बोर्ड Board)

इसको बोर्डिंग कहते हैं। दाना उठाने के लिए भी अब मशीन इस्तेमाल करते हैं: क्योंकि दाना उठाना और नर्भ करना दोनों काम एक ही मशीन से हो जाते हैं, इसलिए इसे भेनिंग और बोर्डिंग मशीन (Graining Machine) कहते हैं। दाना उठाने, के तखते की शक्त चित्र १३ से माल्म होगी।


्युट्टे से गर्दन तक लम्बान में द्वाने से लम्बी धारी यानी लम्बा

दाना (Long grain लांग घेन) पड़ता है। इसे विलोधेन भी कहते हैं। श्रव रोढ़ (Ridge) से पेट तक दोहरा दवाने से दाना चौकोर हो जाता है। इस प्रकार भिन्न-भिन्न तरफ मोड़ने से भिन्न-भिन्न प्रकार का दाना उठाया जाता है जैसे चौकोर, श्रठपहलू, गोल श्रादि। सारे चमड़े पर्र हाथ से एक सा दाना उठाना बड़ी होशियारी का काम है। चमड़े की मोटाई श्रीर पुख्तापन के हिसाब से दवाव कम या श्रधिक करना पड़ता है। कितनी भी होशियारी हो बारीक दाने का उठाना मोटाई श्रीर बनावट (Texture) पर निर्मर है। पतले या कड़े चमड़े पर मोटा दाना नहीं उठाया जा सकता। मोटा सील (Seal) का सा दाना (Grain) जो बैग (Bag) थैली श्रीर पाकेट बुक्स के लिए बहुत इस्तेमाल होता है, मोटे चमड़ों पर श्रपने श्राप उठ श्राता है; पतले पर नहीं। यदि ऐसे दाने का पतला चमड़ा चाहिए, तो दाना उठाने के बाद उसे चीरकर पतला कर सकते हैं।

क्रोम के चमड़े बहुधा नपकर बिकते हैं। इनका हिसाब प्रति वर्ग-फुट (Square Foot) होता है, जैसे आठ आना वर्ग फुट, १० आने वर्ग फुट। बड़े-बड़े कारखानों में नापने के लिए नापने की मशीन काम में आती है। जहाँ थोड़ा काम होता है वहाँ पैमाना लेकर पुट्टे से गर्दन तक फुट में लम्बाई नापते हैं। और बीच में, रीढ़ (Ridge) से पेट तक फुट में चौड़ाई नापकर लम्बाई-चौड़ाई को गुणा करते हैं। गुणनफल ही वर्ग फुट में खतने की नाप है। यह तरीक्षा ठीक तो नहीं है पर अन्दाज के लिए काकी अच्छा है।

नापने की मशीन (Measuring Machine) (चि.१४) में बीच में उपर को घड़ी का-सा एक डायल (Dial—गोल तख्ता जिसपर चंटों के निशान लगे रहते हैं) होता है, वैसे ही केन्द्र (Centre) पर कगी हुई एक सुई (Pointer) इस स्केल (निशानों) पर घूमती

हैं। मशीन चलाकर चमड़ा मशीन में देने से चमड़ा श्रागे बढ़ता है; जहाँ यह सुई टिकती है उस निशान को पढ़ लेने से माल्म हो जाता है कि चमड़े का चेत्रफल (Area) कितना है। इस मशीन में बहुत-से छोटे-छोटे लिवर (Lever) होते हैं जो श्रापस में श्रीर सुई से इस प्रकार



चि॰ १४ नापने की मशीन

जुड़े होते हैं कि चमड़े के इनके नीचे पहुँचने से, जिनके नीचे चमड़ा है वे लीवर उठते हैं और चमड़े का चेत्रफल (Area) वर्गफुट में स्केल पर पढ़ लिया जाता है।

्र अब यहाँ पर क्रोम से पके हुए मशहूर चमड़ों के बनाने की विधि संचेप में लिखते हैं:—

रतासी किड (Glace kid) बकरी की खाल से बनाया जाता है। बकरी की खाल का दाना बहुत ख़ुरदरा होता है श्रीर खाल कड़ी होती है। इसके बनाने की तारीफ़ यह है कि दाना बिल्कुल खुरद्रा न हो, चिकना हो, श्रीर चमड़ा नर्म बने ; साथ ही चमक श्रीर मलक भी श्रच्छी होनी चाहिए। भोगी नमकीन खालों को रात-भर भिगोना काफी होता है। सूखी खालों को एक-दो दिन भिगोना होता है; साथ में ०.१% (१००० सेर पानी में १ सेर) सोडियम सल्फाइड दे देना लाभकारी होता है। चूने में बाल जल्दी ढीले हाने चाहिएँ, जिससे खाल का मसाला जितना कम हो जतना कम घुले श्रीर दाना खुरद्रा न होने पाए । ज्यादा खार इस्ते-माल हो जाने से दाना खराब हाने का डर रहता है। बाल ढीले करने के त्तिये आरसेनिक सल्फाइड को चूने के साथ बुक्ताकर इस्तेमाल करना चाहिए। इस मसाले का कूँची से गोश्त की तरफ लगा रीढ़ पर से मोड़ खालों का हौदे में ढेर लगा देते हैं। रीढ़ (Ridge) और गर्दन पर मसाला अधिक लगाते हैं ; कोई किनारा कहीं से छूटने नहीं पाता । ढेर को तख्तों से दाबकर होंदे में पानी भर देते हैं। दो-तीन दिन में बाल उतार पाँच-छः दिन ताजे चूने में रखते हैं। जब खालें ठीक-ठीक फूल जाती हैं उनकी छिलाई करते हैं। बाल ढीले करने की दूसरी तरकी बयह है: ढेले-दार सोडियम सल्फाइड को पानी में घोलकर उसमें सोडियम सल्फाइड के वजन से श्राधा चूना डालकर रात-भर छोड़ दें। दूसरे दिन सोडियम सल्फाइड के वजन से सवाया कैल्शियम क्रोराइड (Calcium chloride) उसमें मिला दें। इस घोल को चूने से गाढ़ाकर गोश्त की सत्तह पर लगा दें। बाल मजे में ढीले हो जायँगे श्रीर दाना खुरदरा नहीं होगा। इस तरह बनाए हुए सोडियम सल्फ़ाइड के मंसाले से

दाना खुरदरा नहीं होता। इस तरह बने हुए मसाले के १ गैलन (नाप में ४ सेर पानी के बराबर) में एक पाउन्ड (६ सेर) सोडियम सल्फाइड होना चाहिए।

खिलाई के बाद पैडिल में पानी से धोते हैं और आधा घंटा इनको प्योरिंग (Puering) करते हैं । विष्ठा से प्योर करने से दाना बिल्कुल चिकना और चपटा बनता है । फिर छुरी लगाते और धोते हैं । धोकर कृश (१००० सेर पानी में के सेर) बोरिक एसिड के घोल में चलाते हैं । फिर धोकर क्रोम की दो घोलवाली विधि से पकाते हैं । चूना लगी खालों (Pelts) की तौल पर २०% (१०० सेर के लिए २० सेर) नमक और २% (१०० सेर के लिए २० सेर) नमक और २% (१०० सेर के लिए २ सेर) सल्म यूरिक एसिड से पिकिल करते हैं । घंटा-भर पिकिल होने के बाद उसी घोल में ६% (१०० सेर के लिए ६ सेर) पोटाशियम बाइक्रोमेट (थोड़ से पानी में घोलकर) छोड़ देते हैं । जब मोटो-से-मोटो खालों भी अन्दर तक हम-वार पीली हो जार्य निकाल लेते हैं ।

लघुकरण (रिडकशन Reduction) के लिए २०% (१०० सेर के लिए २० सेर) हाइपो और ४%सल्म यूरिक एसिड लेते हैं। इस अम्ल को तिगुने ठंडे पानी में मिलाकर पतला कर लेते हैं। इसका एक तिहाई हिस्सा शुरू में, दूसरा तिहाई हिस्सा खालों को डाल चुकते पर और बाक़ी एक घंटे बाद डालते हैं। अम्ल इस तरह डालते हैं कि वह खालों से न टकराए। जब खौलते पानी में जाँच करने से खालें ठीक. पकी मालूम हों निकाल लेते हैं।

खालों को निकालकर घोड़ी पर लगा देते हैं। निचुड़ चुकने पर हवा में खालों को डाल देते हैं। जब छिलाई के लायक सूख जाती हैं शेविंग मशीन पर छिलाई करते हैं। छिलाई के बाद तोल लेते हैं क्योंकि आगे के मसाले इस वजन पर लेते हैं। फिर धोते हैं और छुट्टा अन्ल दूर, (शिथिल Neutralise न्यूट्रेलाइज) करते हैं। इसके लिए २-३% मुहाना काफो होता है। चौर फिर खुब घोते हैं।

इनको प्रायः काला रॅंगते हैं। इसके लिए २% हिमेटीन और १% नियो-सीन सेते हैं। १% टर्की रेड आयल (Turkey Redoil), १.४% नीट्सफुट सारका (Neats foot oil) और ०.४% साबुन लेकर कैटलिकर बनाते हैं। इस तेल के मसाले में खालों को चलाकर उनकी बिठलाई करते हैं और उन्हें सुखा लेते हैं। स्वने पर इनकी तुड़ाई (Staking स्टेकिंग) करते हैं।

फिर लैंक्टिक एसिंड का घोल दाने पर लगाकर श्रीर उसे पाँछकर साफ करते हैं। श्रव इन पर घोटे का मसाला (सोजन Season) लगातें हैं। इस मसाले के लिये है गैलन (२६ सेर) बैल के खून को है गैलन (२६ सेर) पानी में मिलाते हैं; ४६ श्रा (२६ छं) तिन्नोसीन को एक गैलन (४ सेर) पानी में घोलते हैं श्रीर ४ श्रा (२ छं) हिमेटोन श्रीर है श्राउन्स (पौन तो) पोटाशियम बाइक्रोमेट को है गैलन पानी में घोलते हैं। इन तीनों घोलों को मिलाकर छुल तीन मैसन (१४ सेर) कर लेते हैं। ग्लासी किड पर दाना नहीं उठाया जाता है। तो कार घोटा फेरने पर काफी श्रच्छी चमक श्रा जाती है।

वाकस साइडस (Box sides) के लिए गाय की खालें लेते हैं। वृता और सीडियम सल्काइड के लेप से बाल डीले करने से चमड़ा अल्झा निकलता है। चृते में एक इफ्ता मर रखते हैं। चृते के बाद इर खाल को रीढ़ पर से काट दो हिस्सों (Sides साइडस) में बाँट देते हैं। क्रमको इसी हासत में चीरकर (Split) पतला करते हैं: जो इस झाल में मही चीरते वे पक्मे पर या तो चीरकर छिलाई करते हैं या बिल चीर ही छीलकर पतला करते हैं। क्मा दूर करने (Deliming) के लिए चीने के बाद तीन चार चंटे ३४° सां (85°0) पर फैन्कियाल

(Pancreol) के घोल में चलाते हैं। १% पैन्क्रियाल काफी होंता है। यह हुआ बेटिंग (Bating)। इससे दाना साफ हो जाता है और प्रायः सब चुना निकल जाता है।

पकाने के लिए ४% (१०० सेर चूने की खाल के लिए ४ सेर) वाईकोमेट लेकर गुड़ या हाइपो का मसाला (टैनिंग लिकर Tanning liquor) बनाते हैं। इसका खारित्व अंक (बेसिसिटी फिगर) ६०-५४ होता है। पहिले पिकिस करते हैं। इसके लिए २००% पानी, १०% नमक और १% सल्प्रचूरिक एसिड लेते हैं। पकाने (टैनिंग Tanning) के लिए ४% नमक और ऊपर बताया बाईकोमेट का मसाला इस्तेमाल करते हैं। २४ घंटे में खालें पक जाती हैं। गुड़ से यह मसाला बनाने के लिए १४३ पा० बाईकोमेट और १४३ पा० सल्प्यू-रिक एसिड को १४ पा० पानी में अलग और लगमग ४ पा० गुड़ को दस पा० पानी में अलग घोलते हैं। आहिस्ता २ दूसरे खेल को पहिले घोल में मिलाते हैं। इसका खारित्व अंक ६० के लगभग होता है। पक चुकने पर खीलते पानी में जाँच कर लेने के बाद खालों को २४ घोड़ी पर पड़ा रहने देते हैं।

खिलाई के योग्य सुखाकर छिलाई की मशीन पर छीलते (Shave) हैं। यदि चूने के बाद चिराई न की हो तो पहिले चीरकर फिर झीलमा लामकारी है। चीरने पर १४ नम्बर की मोटाई और छीलने पर १६, १७ नम्बर की मोटाई ठीक होती है। अम्ल दूर करने (शिथिली-करण Neutralisation) के लिए २-३% सुहागा (Borax) लेते हैं। काला रॅंगने के लिए २% हिमेटीन (Haematin), ००४% अमोनिया, १% निप्रोसीन, १% फार्मिक एसिड और ००४% दिटाक्स (Titox) काम में लाते हैं। वादामी रॅंगने के लिए १% सिट्रोनीन (Citronine) के घोढ़ में चढ़ाकर १% प्रमुस्टिक का सत (fustic ex-

tract) उसी में छोड़ देते हैं। आधे ,घंटे बाद ०.२४% कारीफासफीन (Coriphosphine) देते हैं। इसी प्रकार और रंगों के मेल जोड़ से कितनी ही रंगतें रँगी जा सकती हैं। तेल देने के लिए ३% टर्की रेड आयल, ०.४% (१०० सेर खाल के लिए आधा सेर) साबुन और १.४% अंडी का तेल लेते हैं।

ा. काले के लिए पहिले बताया घोटे का मसाला (सीजन) काम में लाते हैं। इस मसाले को लगाने से पहिले लैक्टिक एसिंड के १०% के घोल से सतह की चिकर्नई दूर कर सफाई करते हैं। बादामी के लिए अपार सूली अंडे की सफेदी (Egg Albumen) १० गैलन (४० सेर) पानी में घोल छानकर उसमें १ पा० जिलसरीन (Glycerin) १० गैलन (४ सेर) दूध और १ पा० रंग (Dyestuff) घोल और छानकर मिला देते हैं; कुल को २० गैलन (नाप में १०० सेर पानी के बराबर) अना लेते हैं। इन पर चौकोर दाना उठाते हैं। इसे ही बाक्स येन (Box Grain) कहते हैं।

ं यदि बझड़े की खाल का ऐसा चमड़ा बनाया जाए तो उसकी फाँकें नहीं करते हैं। काला रंग कर चौकोर दाना उठा देते हैं। ऐसे चमड़े को ब्याक्स् काफ़ (Box Calf) कहते हैं। यदि बादामी रंग पर लम्बा दाना उठा दें तो इसे ही चिंकलो काफ़ (Willow Calf) कहते हैं।

मिस सोल (Chrome sole) क्रोम से पका तले का चमड़ाः— यह मैस या गाय की खाल का बनाते हैं। क्योंकि क्रोम से पकाने में चमड़े में भरावट जरा नहीं होती इसलिए चना देने में खाल का मसाला बिल्कुल नहीं घुलने देना चाहिए। बाल ढीले करने के लिए चून के साथ सोडियम सल्काइड देते हैं। फुलाने और ठोस करने के लिए सीडी देते हैं जिससे खालें चूने में जल्दी तैयार होती हैं। चूना लगें चुकीन पर इनकी भी फांकें (Sides) कर देते हैं। चूना दूर करने के लिए १% बोरिक एसिड के घोल में देते हैं। पकाने के लिए गुड़ का घोल इस्तेमाल करते हैं। शुरू में १२० खारित अंक (वेसिसिटी फिगर) का मसाला काम में लाते हैं; फिर १०० का और अन्त में ५० का। जल्दी पकाने के लिये ढोल में चला देते हैं वर्ना नाँदों (Vats) में लटका कर पकाते हैं।

क्रोम सोल को पकाने की दूसरी विधि इस प्रकार है:—पुट्टों (Butts) को काटकर बिना चूना निकाले १०% अल्यूमिनियम सल्फेट (Aluminium Sulphate) के घोल में लटका देते हैं। जब अल्यूमिनियम की पकावट आर-पार हो जाए और चमड़ा कुछ फूल जाए, इनको गन्धक से बनाए हुए क्रोम के मसाले में पकाते हैं। इस मसाले का असर बड़ी जल्दी होता है। पकने पर शिथिल (Neutralise) करके तेल देते हैं। इसके लिए २-३% टकीं रेड आयल इस्तेमाल करते हैं। फिर बिठलाई कर तख्तों पर गाड़ कर सुखाते हैं। जूते में तला लगाने के लिए अक्सर ऐसा ही चमड़ा इस्तेमाल करते हैं। परन्तु अच्छे तले के लिए इस चमड़े में मोम और भर देते हैं जिससे पानी का असर कम होता है।

इस मोम के मसाले में ये चीजें पड़ती हैं:—स्टीश्ररीन (Stearin),
टै गासोल (Tragasol), रोजिन (Rosin), कारनीवां वैक्स
(Carnauba wax), शहद की मक्खी का मोम (Bees' Wax),
पैराफीन वैक्स (Paraffin Wax), श्रमफाल्ट (Asphalt),
खनिज तेल (मिनरैल श्रायल Mineral oil) श्रादि। श्रच्छा बना
कोम का तला वनस्पति से बने तले की श्रपेचा कम घिसता है परन्तु
भीगे फर्श पर फिसलता बहुत है। श्रमफाल्ट श्रीर ग्राजिन फिसलन को
रोकते हैं, इसलिए ये श्रकेले या दोनों मोम के मसाले में दिये जाते हैं।
इस मसाले के कुछ नुसखे इस प्रकार हैं। (१) ५० हिस्सा ऊँचे ताप पर

पिथलनेवाली मोम (High Melting Point Paraffin Wax), १४हिस्साराजिन और ४ हिस्सा कडी चर्बी (Hard Tallow)। (२) ७० हिस्सा ऊँचे ताप पर पिघलनेवाली मोम श्रीर २० हिस्सा कारनीवा वैक्स (Carnauba Wax) । (३) इस तरह के चमड़ा क्साने के एक नुसखे में यह दिया है कि वे पहिले चमडे को सरेस के घोल में भिगोते हैं। उसी में फिर फार्मेल्डोहाइड (Formaldehyde) डाल देते हैं। इसके बाद इस चमड़े को ऊँचे ताप (Temperature) पर दवाते हैं। दवा कर इस मसाले में इबोते हैं:- ऊन की चर्बी (Wool Grease वृत पीज)—६० हिस्सा, श्रस्काल्ट-१० हिस्सा, साफ्ट पिच (Soft Pitch)-२४ हिस्सा और गहापार्चः (Gutta Percha)-४

हिस्सा । इसको ६०° श.पर इस्तेमाल करते हैं।

इन चीजों को चमड़े में भरने के लिए ऐसी नाँद में विघलाते हैं जिस-में कि वे तटकाए जा सकें। चमकों को पहिले गर्म घर में सकाते हैं। जहाँ तक हो सके उनकों नभी (Moisture) निकास देते हैं और फिर मद से पिघले मोम में इबोदे हैं। जब मोम में से हवा के बुलबुले विक-लना बन्द हो जाएँ समभ जाते हैं कि मोम अन्दर तक चला गया है। बस निकाल लेते हैं। दो-तोन मिनट में यह काम हो जाता है। निचडने देने के बाद गर्म रहते हुए ही उन पर स्लीकर लगाते हैं। कपड़े से रगड़ कर छड़ा मोम हटा देते हैं। फिर ठंडा होने के लिए टाँग देते हैं। ठंडा होने पर प्रेस (Press) में द्वा देते हैं। इस प्रकार द्वा देने से मोम अच्छी तरह अन्दर जम जाते हैं, चमड़ा फैल जाता है और उसकी सूरत भी भली लगने लगती है।

श्रव इस तरह अराई के लिए नौंदों की बजाए होल (Drum) इस्तेमाल करते हैं। इन ढोलों के साथ में हवा गर्म करने का एक स्टोब और एक पंखा समा रहता है। पंखें के चसने से हवा स्टोब में आती है जिसे भाप से गम करते हैं। स्टोव में गर्म होती हुई हवा ढोल में जाती है। इससे ढोल और उसमें की चोजें आसानी से खूब गर्म की जा सकती हैं। ढोल में गर्मी चाहे जितनी रख सकते हैं। इस तरह चमड़ों को पिचली मोम में हिलाने से मोम अच्छी तरह घुस जाती है। ऐसे ढोलों को हाट एअर स्टिफंगड्म (Hot air stuffing Drum) कहते हैं।

दसवाँ अध्याय

VEGETABLE TANNING MATERIALS

पकानेवाले वनस्पति पदार्थ

इनमें जो पकानेवाली चीज है उसको टैनिन कहते हैं; इन पदार्थी से पकाने को ही टैनिंग (Tanning) कहते थे, श्रव खनिज पदार्थ (Mineral Products) से पकाने को भी टैनिंग कहते हैं। यों कह सकते हैं कि टैनिन वह चीज हैं,जो वनस्पति में मिलती है जो सरेस के घोल में से सरेस को तलछट कर देती है; जो खाल को चमड़ा बना देती है और जिसका असर सिकोड़ने का (Astringent) है। टैनिन के भी कितने ही भेद हैं। रसायनिक गुर्णों के अनुसार वे दो दलों में विभक्त की जा सकती हैं। एक कैटोकाल (Catechol) श्रीर दसरा पायरोगैलाल (Pyrogallol)। एक जाति के वृत्त की टैनिन दूसरी जाति के वृत्त की टैनिन से भिन्न त्रसर करती है। किसी जाति के वृत्त की टैनिन खाली एक ही दल की है। ऐसी बात भी नहीं है। बहुत सी एक ही दल की हैं। बहुत सी दोनों दलों के से श्रसर दिखाती हैं। शायद दोनों प्रकार की उसमें मिली हों जो उनके श्रसर में इतनी भिन्नता है। हो सकता है कि श्रीर-श्रीर चीजें भी उसमें मिली हों। ये कोलायुड (Colloid) हैं : दानों के रूप (Crystalline form) में नहीं लाई जा सकतीं : इससे वे अब तक शुद्ध रूप में नहीं बनी हैं। एक वृत्त की टैनिन निकालने को उसका जुशाँदा (Infusion) कर लेते हैं (विधि आगे दी है)। यदि वह जुशाँदा सरेस को तल-छट कर देता है, तो कहते हैं कि उसमें टैनिन है वर्ना नहीं। उस घोल को उस बृच के टैनिन का सत कहते हैं। उसका असर कि वह काम का है या नहीं चमड़ा पकाने पर माल्स होता है। टैनिन के घोल में कुछ ऐसे भी पदार्थ घुल आते है जो ज़रा नहीं पकाते हैं। किसी पदार्थ में टैनिन की मात्रा देखने के लिये अच्छी खाल को चूना दे, कोम से पकाकर बारीक दुकड़े कर लेते हैं जिनको हाइड-पाउडर (Hide Powder) कहते हैं। सरेसया हाइड पाउडर से टैनिन को तलछट करने के बाद घोल में जो कुछ रह जाता है यही न पकाने-वाले पदार्थ (नानटैन्स Nontans) है।

किसी वनस्पति—फल, पत्ती, छाल इत्यादि—या उनके गीले सूखे सत मेटीनन को मात्रा इस तरह माल्म करते हैं:—फल, पत्ती, छाल को पहले चूरा कर लेते हैं। इसमे से थोड़ा सा पदार्थ लेकर उसे तौल लेते हैं। तुले हुये को पानी में घोलते हैं। घोल का कुछ भाग नापकर सुखाते हैं। सूखने पर तौल लेते हैं। इससे पता लग जाता है कि न घुलनेवाले (Insoluble) पदार्थ कितने हैं—(१) और घोल के कुछ भाग में हाइडपाउडर डालते हैं। जब यह सारा टैनिन चूस लेता है, घोल को छान लेते हैं। छने हुए का थोड़ा भाग सुखाकर माल्म करते हैं कि क्या नहीं चूसा गया—यह नानटैन्स हैं—(२)। घुलनेवाले पदार्थ की मात्रा में से नानटैन्स को मात्रा घटाने से टैनिन की मात्रा निकल आती है—(३)। पकानेवाले वनस्पति में और सत में पानी अवश्य होता है। थोड़ा सा भाग सुखाकर उसको भी मात्रा माल्म करते हैं—पानी, (Moisture मायस्वर) (४)। कितना पदार्थ हर काम के लिये तोला जाय और कैसे किया जाय इसके लिये चर्म के रसायनवेत्ताओं के संघों ने, जो कि यूरोप (Europe) और अमरीका में हैं, बड़े बड़े

कायदे बनाए हैं। जाँच करनेवाले को उनकी बताई हुई ही मात्रायें लेनी पड़ती हैं श्रीर उनकी बताई हुई विधि से जाँच करनी पड़ती है। इतने कायदे बनाने का कारण यह है कि यदि तरीक़े में जरा भी हेर फेर हो जाए, नतीजे में श्रन्तर हो जाता है।

लोहे के लवणों (Ferric salts—जैसे फेरिक क्लोराइड Ferric Chloride) के साथ कैटीकाल टैनिन्स हरा काही सा और पायरोगेलाल नीला काहिया रॅंग देते हैं। केटीकाल टैनिन्स से चमड़े पकाने में अन्दरगहरे भूरे रंग की चीजें रह जाती हैं। जिनको रैड्स (Reds) या फ्लोबा-फिन्स (Phlobaphenes) कहते हैं। पायरोगेलाल टैनिन से इला-जिक एसिड (Ellagic acid) के दाने (Crystals) जमा हो जाते हैं जिसको (Bloom) कहते हैं।

हर वनस्पित में थोड़ा-बहुत टैनिन होता ही है, परन्तु उसका प्रयोग उसी में की टैनिन की मात्रा और उसके चमड़ा अच्छा-बुरा बनाने पर निर्भर है। टैनिन वृत्त के किसी खास हिस्से में हो नहीं रहती, प्रायः छाल में और फल में अधिक होती है। यह सैलों (Cells) के अन्दर रहती है जिनकी कि दीवारें मोटी होती हैं और घोल को आसानी से नहीं निकलने देतीं। टैनिन खुद भी बड़ी हौले-हौले निकलती है: निकलने में बहुत समय चाहिये परन्तु सैलों (Cells) को पहिले कुचल व तोड़ देने से आसानो और जल्दी से निकल आती है।

श्रव हम यहाँ भारतवर्ष के उन पकानेवाले पदार्थों। के बारे में लिखते हैं जिनकी टैनिन रसायनवेत्ताओं (कैमिस्ट Chemists) ने जाँची है श्रीर जिनका खाल पर श्रसर देखा जा चुका है। जो कुछ इनके बारे में जानने योग्य मालूम हुश्रा है वह यहाँ लिखते हैं। तत्परचात् संसार के मुख्य २ पकानेवाले (टैनिनवाले) पदार्थों के बारे में लिखते।

कायफल—माइरिका नेगी (Myrica nagi)। छाल में १३—२७% टैनिन और मिरसिटिन (Myricetin) नामी रंग होता है जो सुमैक 'का सा है। इससे लाल से रंग का चमड़ा बनता है जो सुमैक में देने से चैमक जाता है और फिटकरा लगाने से हल्के पीले रंग का हो जाता है। यह शायद श्रच्छें काम का पकानेवाला (टैनिंग का) पदार्थ निकले

श्रोक (Oaks)—कुश्रासस पैकी फिला (Querous pachy phylla)। इसके एकार्न कप्स (Acorn cups) प्रयोग में श्राते हैं। यह उत्तरी भारत में पहाड़ी देश में उगता है। इसके टैनिन से रंगत साफ श्राती है। सूखे कप्स में १३—१४% टैनिन श्रीर ६—१३% नान-टैनिन्स (Non-Tannins) होते हैं। सुखे एकार्न्स में २% टैनिन श्रीर ४-६% नानटैनिन मिली थी। प्रायः ७०% कप श्रीर ३०% एकार्न्स होते हैं। पत्ती श्रीर छाल में बहुत टैनिन होती है। पिलियम (Pilgrim) ने १०% पत्तियों में श्रीर १२—१३% छाल में पाई थी।

श्रावला—फाइलेन्थस एम्बलिका (Phyllanthus emblica)।
टहनी की छाल में, पकी छाल में, पत्तियों में, श्रीर कच्चे फल में बहुत
टैनिन होती है। श्रकेली प्रयोग होने से टहनी की छाल से दाना चिकना
श्राता है श्रीर पकने में खालें बराबर फूलती हैं; लाल रंगत देती है। बहुत
काम का पदार्थ है।

दोरसी - क्रीसटैन्थस कालिनस (Cleistanthus collinus) --दिन्खन में होता है। कहते हैं छाल में ३३% टैनिन होती है।

करोंदा—कैरिसा स्पाइनेरियम (Carissa spinarum) । मध्य और उत्तरी भारत में यह माड़ी होती है। ५—११.५% टैनिन और १३.५—१५% नानटैनिन (ब्रमवैल Brumwell) होती है। खाल इसको आसानी से नहीं ले पाती। इसका घोल पीला और बहुत फुलानेवाला होता है। इससे कठोर चमड़ा बनता है (फ्रे.माडथ और पिलग्रिम Fraymouth Pilgrim)। हड्डा—टरिमनेलिया शैन्यूला (Terminalia Chebula) । इसका ४०-४० फीट ऊँचा पेड़ होता है; अच्छी लकड़ी देता है। इसके फल को हिंदी में हड्डा और फॉगरेजी में मिरैब (Myrab-Myrobalans) या गालनट (Gallnut) कहते हैं। इन फलों में ३०-४०% टैनिन होता है। इन सबमें से बंबई के और ख़ास कर पतले हरे सबसे कम कचे होते हैं। कचे फल में सबसे अधिक टैनिन होती है। वबई के की खाल चिकनी मुर्रीदार होती है। ये हड्डे अंदर से छेददार (Porous) और हल्के रँग के होते हैं। जन्मलपुर और विगोरला के हड्डों को मुर्रियें पासपास और हल्की होती हैं। वे सख्त, ठोस, और गहरे रंग के होते हैं। लेकिन घोल का रंग गहरा नहीं होता। पतले हरे हरे होते हैं; इनमें पीला रंग कम होता है। ये हड्डे सुमैक से कुछ मिलते हैं पर इसमें शायद इलाजीटैनिक एसिड (Ellagitannic acid) गैलोटैनिक एसिड (Gallotannic acid) की अपेजा अधिक होता है।

ये हड्डे रंगत में चमकोले होने चाहियें, कीड़ों के खाए या नर्भ या मोम से नहीं होने चाहियें। सीली जगह में रखने से वे जल्दी पानी चूस लेते हैं और मोम से हो जाते हैं जिससे पीसने में कठिनता होती है। गुठली में या उसके छिलके (Kernel) में टैनिन नहीं होती है। परन्तु छिलके में एक तेल होता है जो चमड़े को एक अजीब खुशबू देता है। टैनिन बड़े मोटी दीवारवाले सैलों (Cells) में होती है और ऐसी आसानी से नहीं निकृत आती है। विना टूटे पानी में हड्डे फूल आते हैं। छाल में भी इतना ही टैनिन होता है जितना फल में। इस वृत्त पर गैल (Galls) भी होते हैं।

कहुआ—टी अर्जन (T. Arjun)—मध्यभारत में होता है । इसकी छाल में १८—२४% टैनिन होती है (पिलियम) । चमड़ा हल्के गुलाबी (Fawn) रंगत का निकलता है। छाल हारनेस और तले

के चमड़े बनाने के लिये अच्छी है। यह मिश्रित टैनिन मालूम होती है।

धावा, ढावा, धौरा— ऐनोजिसस । लैटीफोलिया (Anogeissus fatifolia)। यह मध्य और दिल्लाभारत में होती है। छाल और पत्ती में ख़ब टैनिन है। टहनी की छाल में १३.४% टैनिन और १३.७% नानटैनिन है। पक्की छाल में १४.४% टैनिन और ५.५% नानटैनिन है (पिलिप्रम)। यह और-और चोजों के साथ मिलाकर प्रयोग होती है। पत्ती में १०—१५% टैनिन और १२—२३% नानटैनिन (पिलिप्रम, ब्रमवैल आदि); हरी पित्तयों में व छोटी टहनी में २०—३०% टैनिन और १२—१६% नानटैनिन होती है। इनको लाल नोकों में ४४% टैनिन और १२—१६% नानटैनिन होती है। इनको लाल नोकों में ४४% टैनिन और १४—४% नानटैनिन मिली थी। छाल और पत्ती मिलाकर पकाने से चमड़ा जल्दी पकता है ओर पीली हरो रंगत का होता है। योरोप के सुमैक की तरह यह भी रंगत साफ करती है। रंग की तौर पर भी प्रयोग होती है। बहुत कम फुलाती है। इसके पेड़ पानी में दलदली जगहों पर और बड़ी-बड़ो निद्यों के किनारे होते हैं। सत निकालने में इसमें और-और छालें भी मिला देते हैं, यदि खाली इसका ही सत तैयार किया जाय तो बहुत बिद्या पकानेवाला पदार्थ हो।

बकऊ या टेंगा—सीरियोप्स कैन्डोलियाना (Ceriops Candolleana)—ईस्टइंडीज (East Indies) और बंगाल में होती है; बंगाल में इसको गोरन (Goran) कहते हैं। इसकी छाल में ४० % तक टैनिन होती है। इसको कच्छ (Cutch कस्था) के बजाय प्रयोग में ला सकते हैं। रॅंगने में यह कच्छ के बराबर है। ठोस सत में६४% टैनिन होती है जिससे चमड़ा श्रच्छा पर गहरी लाल रंगत का बनता है।

जामुन-यूजिनिया या साइजीजियम जैमजोलाना (Eugenia or

Sizygium jamjolana)। इसकी छाल में १६% टैनिन (हूपर Hooper) है।

गोथार, घौट — जाइजीफस क्साइलोपाइरा (Zizyphus Xylopyra) मध्यभारत में होती है। इसका फल छोटे बेर का सा होता है जिसमें सख्त गुठली होती है। टैनिन और गूदा वजन में बराबर २ निकलते हैं। टैनिन फल में होती है और इसके साथ में बहुत सा स्टार्च (Starch) सा होता है जिससे छानने में कठिनता होती है। अधिक प्रयोग करने से कहते हैं चमड़ा चटख जाता है। असर जल्दो करती है। घोल में खमीर जल्दी उठने लगता है और फिर तो यह चूना निकालनेवाले पदार्थों की तौर पर प्रयोग हो सकती है। यह बहुतायत से मिलती है और सस्ती होती है; गृदे में २३% टैनिन और ४१.४% नानटैनिन (अमवैल) होती है।

डिवीडिवी—(सीजलिपिनिया कोरियारा Cesalpinia coriaria)
यह वृत्त २०-३० फुट ऊँचा होता है। यह मध्य अमरीका में पैदा होता
है पर भारत में उगाया गया है। इसके सूखे पाड्स (Pods) में
४०—४४% पायरोगैलोल टैनिन होता है जो मुख्यतया इलाजी टैनिक एसिड
(Ellagi-tannic Acid) है। इसमें खमीर यकायक उठने लगता
है और एक गहरा लाल रंग पैदा हो जाता है। इसो कारण से यह बहुत
प्रयोग नहीं होता; बरन् अच्छा पदार्थ है। पर यह क्यों होने लगता है,
इसके कारणों का पता नहीं। गाढ़े घोलों में प्रयोग करने से भारी और
पुख्ता चमड़ा बनता है। लेकिन प्रायः गैम्बियर (Gambier) के बदले
हे सिंग के चमड़ों (Dressing Leathers) पर प्रयोग होता है।
जल्दी ढोल में पकाने से हल्के चमड़ों पर शायद अच्छी रंगत आ जाय।
इससे गोरत की सतह चिकनी और पुख्ता बनती है। इससे पके चमड़े
का रंग बाहर से चाहे साफ हो पर अन्दर नीला ऊदा सा होता है।

शायद लागवुड (Logwood) के रंग का सा कोई रंग बन जाता है। टैनिन बीज मे नही होती; पाड के छिल्के में होती है। पाड्स (Pods) तीन चार सेन्टीमीटर लंबे होते हैं; बाहर को गहरे रंग के होते हैं; सखने पर 8 को शक्ल धारण कर लेते हैं। इनकी तोड़ने पर बहुत सा टैनिन-वाला बुरादा निकलता है जो पानी में घुल जाता है।

तारी या तेरी के पाड (Pod) सी. डीगना (C. digyna) बर्मा और भारत में होते हैं, ये दबाई के तौर पर प्रयोग होते हैं। पाड के टकन (Pod Cases) में ४४% टैनिन और बीज सहित पाड में २४% टैनिन (प्राक्टर) होती है। अगर इसमें डिवीडिवी को तरह खमीर न उठे तो शायद प्रयोग में बहुत आ जाय। इँगलैंड में यह व्हाइट टैन (White tan) के नाम से चला है। इससे चमड़ा ऐसा सफेद तैयार होता है जैसा सुमैक (Sumac) से।

तरवद, श्रावारम—केशिया श्रारीक्यूतेटा (Cassia auriculata) दित्तिणभारत में भेड़ श्रीर बकरी को खालें पकाने के काम श्राती है। इसमें १७% कैटिकाल टैनिन है। इससे हलके पीले रंग का चमड़ा निकलता है जो धूप में जल्दी से लाल हो जाता है। छाल छोटी श्रीर पतली होती है श्रीर सूखने पर गुडिया जाती है। यह बबूल से कुछ मँहगा पड़ता है।

बबूल—अकेशिया अरैबिका (Acacia arabica) । छाल में १६—१०% कैटिकाल टैनिन होती है। यू० पी० में प्रायः हर काम में यही प्रयोग होती है। इसके पाड बेटिंग के लिये प्रयोग किए जाते हैं। इनमें उतनी ही टैनिन होती है जितनी छाल में, पर यह कैटिकाल नहीं है। यह डिवी की सी हल्की टैनिन है जो चूने से तलछट नहीं होती। छाल की टैनिन में बहुत लाल रंग होता है।

कत्था—आ. कैटिशू (A. Catechu) की लकड़ी में से काला कत्था निकलता है। इल्के रंग का भी कत्था बनता है जो पान में खाया जाता है। इसका वृत्त २०-४० फीट ऊँचा होता है। यह क्रोम क्षिर लोहे के मारडैन्ट पर बादामी श्रौर काली रंगत रॅंगने के लिये प्रयाग होती है। श्रच्छे कत्थे में लगभग ६०% टैनिन होती है।

ईच्छा, थवाई। वुड फार्डिया फ्लारीबन्डा (Woodfordia floribunda)। इसकी छाल और पत्ती में टैनिन होती है। छाल तले के चमड़े के लिये प्रयोग होती है; रंगत अच्छी आती है, पर इसकी अकेले प्रयोग करने से दाना चटखता है। पत्तो में १४.४% टैनिन और १७.२% नानटैनिन होती है। छाल में २६.६% टैनिन और १३% नानटैनिन होती है (अमवैल)।

श्राम—मैक्षिफीरा इंडीका (Mangifera Indica)। इसकी छाल श्रौर पत्तो में बहुत टैनिन होती है। यह कैटिकाल टैनिन है।

श्रनार—Pomegranate—प्यूनिका भेनेटम (Punica Granatum)। फल के छिल्के स्पेन में पकाने के लिए प्रयोग होते हैं। यह सुमैक के बदले काम श्रा सकता है। सूखे वजन पर २७—३०% टैनिन श्रोर १८—२०% नानटैनिन (श्रमवैल) होती है। कहते हैं कि छाल में २२% टैनिन होती है। जंगली श्रनार के फल में ४६% तक टैनिन होती है।

श्रमलताश—केसिया फिसचूला (Cassia fistula) । यह दिच्चिणभारत में मिलती है। झाल में १४.४% टैनिन और १६% नानटैनिन (ब्रमवैल) होती है । इससे सफ़ेद चिकने दाने का चमड़ा बनता है। यह बबूल या तरवद के साथ मिलाकर प्रयोग होती है। पाड के छिल्के (Husk) में १७% टैनिन होती है। गूदा दस्तावर होता है।

महुरें (Mahurain)—बाह्निया वहली (Bauhinia vahli)। यह बेल मध्यभारत में होती है। रेशों के बीच के जोड़नेवाले मसाले में टैनिन होती है,। रेशे रस्सी बनाने के काम आते हैं। इससे सफ़ेद (Cream coloured) चिकना चमड़ा बनता है; इसमें फुलाने की शिक्तं अच्छी होती है पर इसकी टैनिन तेजी से नहीं घुसती।

साल -- शोरिया रोबस्टा (Shorea robusta)। पिसाई के बाद इसकी घूल में ६-२--१४% टैनिन होती है (ब्रमवैल)। बचे हुए रेशों में ३% से अधिक टैनिन नहीं होती । जब यह गोथर और करोंदे के साथ प्रयोग होती है, तो इससे हल्के रंग का मजबूत चमड़ा बनता है।

वाटल (Wattle)। यह आस्ट्रे लिया में होता है; पर नीलगिरि पर्वत पर भो उगाया जा रहा है। यह अकेशिया जाति के हैं जिसमें बबूल भी है। आस्ट्रे लिया के गोल्डन वाटल (Golden wattle) की छाल बहुत तेज पकानेवाली छालों में से है। इसमें ४०-४४% टैनिन होती है; ज्यादातर वाटल वृत्तों में २४—४०% टैनिन होती है। यह कैटिकाल टैनिन है।

अन्य देशों के मुख्य वनस्पति जो कि उनमें के टैनिन के कारण् प्रयोग होते हैं, ये हैं:—स्पूस (Spruce)—एबीज एक्सैल्सा (Abies excelsa)। यह आस्ट्रिया का प्रधान पकानेवाला पदार्थ है। इसमें ७—१३% कैटिकाल टैनिन होती है। इसमें बहुत सी ख़मीर उठनेवाली (Fermentable) शकर होती है जिसके कारण इसमें फ़ुलाने और जल्द असर करने की शिक्त होती है। पर इसकी पकावट भारी नहीं होती। लार्च का सत (Larch extract) इसी से बनता है।

हैमलाक (Hemlock; एबीज कैनाडेन्सिस Abies canadensis)। अमरीका का मुख्य पकानेवाला पदार्थ है। इसी से हैमलाक का सत बनता है। इसमें ——१०% कैटिकाल टैनिन होती है। पुराने वृत्तों की छाल पकाने और सत बनाने में काम आती है।

श्राल्डर (Alder; श्रालनस ग्ल्यूटीनौसा Alnus glutinosa) में १६-२०% कैटिकाल टैनिन श्रीर बहुत सा लाल रंग होता है। रंगत पकने में श्रीर बाद में निखरती है। श्रकेले इससे लाल चटखनेवाला चमड़ा बनता है पर गैल्स, वैलोनिया श्रादि के साथ यह श्रच्छा काम देता है। बर्च (Common Birch बेटुला एल्बा Betula alba)। रूस में इसको पकाने के लिए प्रयोग करने के सिवाय इसकी छाल से एक कोल-तार का सा सत निकालते हैं, जिसके इस्तेमाल से रूस के चमड़े में एक खास खशबू और कीड़ों को न आने देने को शांक आ जाती है।

चैस्टनट (Chestnut कैस्टेनिया वैस्का Castanea vesca)। इसकी छाल में ६-५% और लकड़ी में ३-६% टैनिन होती है, पर चैस्टनट का सत लकड़ी से ही बनता है। सत में २५—३२% टैनिन होती है। यह पायरोगेलाल टैनिन है और छोक की लकड़ी की टैनिन से इतनी मिलती है कि पहिचानी नहीं जा सकती। बहुधा इसके सत की रंगत को दूर कर इसमें कुबरैचो छादि दूसरे पदार्थों का सत मिला छोक वुड और छोक बार्क के सत के नाम से बेचते हैं। इसके सत से चमड़ा पुख्ता बनता है; और गाढ़ा प्रयोग करने से बहुत सा ब्लूम जमा हो जाता है। यह वैलोनिया से छिषक लाल रंगत देता है। स्पूस की छाल के साथ मिलाकर प्रयोग करने से बहुत ठीक काम निकलता है। वैलोनिया, मिरैब छादि के साथ इँगलैंड में यह तले का चमड़ा पकाने के काम छाती है।

श्रोक (Oak) में कितनी ही जाति हैं जिनकी छाल श्रीर लकड़ी में काम दायक टैनिन होती है। श्रोकवुड का सत छश्ररसस पेडनक्युलेटा Quercus pedunculata की, जो स्लेवानिया में बहुत होता है, लकड़ी से बनाया जाता है। सुसैक्स श्रीर हैम्पशायर की छाल में १२—१४% टैनिन होती है। लकड़ी में २-४% टैनिन होती है। लकड़ी श्रीर छाल की टैनिन में श्रंतर है। लकड़ी की टैनिन पायरोगैलाल टैनिन है श्रीर छाल की टैनिन या तो कैटिकाल या मिश्रित टैनिन है। इसका सत तले श्रीर हे सिंग के त्रमड़े बनाने में श्रीर मुख्यतया लेश्रर के घोलों की शिक्त बढ़ाने के काम में श्राता है। स्लैवानिया के सत में २६-२५% टैनिन, ४०% लाल श्रीर २०%—२४० पीला रंग होता है।

वैलोनिया (Valonia)—कु० एजीलोप्स (Q. Aegilops)। इसके एकार्न के कप्स (Acorn cups) ही चमड़ा पकाने में काम आते हैं। स्मिरना के सब से अच्छे वैलोनिया में ४०% तक टैनिन मिला है। यह पायरोगैलाल टैनिन है और बहुत सा ब्लूम जमा देता है। बीअर्ड (Beard) में कप (Uup) से अधिक टैनिन होता है। तले का चमड़ा बनाने के लिए यह बहुत अच्छा है। यदि सूखा प्रयोग हो तो चमड़ों को ठोस और गठा हुआ बनाता है; पर दाना कुछ खुरदरा हो जाता है। ठीक प्रकार इस्तेमाल करने से यह बिल्कुल ब्लूम नहीं देता। गैम्बीअर आदि के साथ हल्के चमड़ों के लिए अच्छा है।

एतीपो के गैन्स (Aleppo galls) कु. इन्फैक्टोरिया (Q. infectoria) स्रोक पर कीड़ों के कारण बन जाते हैं। श्रम्छों में ४०-६०% गैलोटैनिक एसिड (Gallotannic acid) होता है। व्यापारिक टैनिक इन्हों से बनती है।

कुबरैचो (Quebracho—कु॰ बरैचो कालोरेडो Q. colorado) दिल्ला श्रमरीका में होती है। इसको लकड़ी में २४-२८% लाल कठिनता से घुलनेवाली टैनिन होती है। उसमें कैटीकाल श्रौर फ्लोरोग्ल्यूकाल है। इससे चमड़े में रैडस (Reds) जमा हो जाते हैं श्रौर पुछता लाल चमड़ा बनता है। इसके सत भी बनाए जाते हैं जो खार मिले होने से बिल्कुल घुल जाते हैं।

सुमैक (Sumac—रहस कारियारा Rhus coriara) सिसिली से आता है। इसकी पत्ती काम में आती है। अच्छे सुमैक में २४-२७% पायरोगैलाल टैनिन होती है। यह हल्के रंगों और नर्भ पकाई के लिए बहुत अच्छो है इसलिए मड़ाको (Morrocco) रोन्स (Roans) और स्काइवर पकाने और माइमोसा, गैम्बीअर जैसी गहरी पकावटों का रंग साफ करने के लिए प्रयोग होती है। इससे पके चमड़े पर धूप और

गैस के धुएँ का असर बहुत कम होता है। इससे पकाया चमड़ा श्रीरों से पकाए की अपेचा रक्खे रक्खे कम खराब होता है।

गैम्बीग्रर (Gambier—ग्रनकेरिया गैम्बीर Uncaria gambir)। इसका सत जो पत्ती और टहनी से निकाला जाता है घनों (Cubes) के रूप में बाजार में श्राता है। श्रम्छे को रंगत मिट्टी को सी होती है। इसकी टैनिन कैटिकाल और फ्लोरोग्ल्यूकाल से मिला पदार्थ है। मामूली किस्म का गैम्बीग्रर का सत बड़े ढेलों के रूप में श्राता है। इनमें ३४—४०% टैनिन होती है। श्रम्छे घनों में ४०-६४% टैनिन होती है। यह पान के साथ खाया भी जाता है। इसको भी कस्था कहते हैं। यह ईस्ट इंडीज में होता है।

मैनग्रोव (Mangrove) या मैंगिल (Mangle)। यह सारो दुनिया में समुद्र के किनारे के गर्म प्रदेशों में होता है। छाल में १४-४०% कैंटिकाल टैनिन होती है जो आसानी से निकल आती है और गहरी लाल रंगत की होती है। अब यह खोक, माइमोसा आदि के साथ बहुत प्रयोग होती है।

श्रालगारोजिल्ला (Algarobilla—सीजिल्पीनिया त्रिबीफोलिया Caesalpinia brevifolia) यह चिली में होता है। जितने तेज पकाने-वाले पदार्थ हैं जनमें से यह एक है, इसमें ४४% डिवी की तरह की पायरो-गैलाल टैनिन होती है; इसकी रंगत कम बिगड़ती है। ठंडे पानी में श्रासानी से घुल जाती है। बीज में टैनिन नहीं होती, इसके पाड ही प्रयोग होते हैं।

लागवुड (Logwood—सी. कैन्पीशियानम् C. campechianum)
मध्य अमरीका में होती है। इसमें ३% टैनिन और रंग होता है। यह क्रोम और लोहे के मार्डेन्ट के साथ काली रंगत रॅगने के लिए प्रयोग होती है।

ग्यारहवाँ अध्याय


पकानेवाले वनस्पति पदार्थों का घोल तथा गीला श्रीर सुखा सत बनाना।

(LEACHING AND MANUFACTURE OF EXTRACTS)

छाल फलादि को पानी। में भिगोने से उनका सत निकल आता है, पर जैसा पहले कहा है, टैनिन सैलों (Cells) में रहती है, जिनकी दीवालें मोटी होती हैं। अतः साबुत फल व छाल में से स्वत निकलने में उसे बड़ा समय लगता है; तोड़कर जितना बारीक कर दिया जाय उतनी ही जल्द टैनिन निकल आती है—इनको तोड़ने चूरा करने की आवश्यकता है। सब पदार्थों को तोड़ने के लिये एक ही सी मशीन काम नहीं दे सकती। हर एक के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार की चक्की चाहिये। डिवी आसानी से पिस जाती है पर हड़ा और बिलोनिया बड़े कड़े होते हैं; खास कर हड़े की गुठली। इनके लिये बड़ी मजबून मशीन चाहियें। पदार्थ जितना बारीक पिसा होगा उतना ही आसानी से सत निकल आयगा। पर ऐसी दशा में इतना बारीक पदार्थ लीच (Leach वह हौदे जिनमें सत निकाला जाता है) में जमकर चिकनी मिट्टी, के, समान कड़ा हो जाता है, और उनमें से सत निकल नहीं पाता। रसायनशाला में चन्द घंटों में सत निकालने के लिये बारीक पदार्थ आपता। एसायनशाला में चन्द घंटों में सत निकालने के लिये बारीक पदार्थ अच्छा है, परन्तु


फेक्टरी के लिये इतना मोटा चाहिये जो जमे नहीं। इनमें से सारा टैनिन निकालने में हफ्तों लग जाते हैं। इसिलये इतना बारीक पीसना चाहिये कि जितनी जल्दी हो सके सारा टैनिन निकल आवे 'और इतना बारीक भी न हो कि जम जाय। जो मशीन कि सब के लिये ठीक हों और कड़े से कड़े पदार्थ को भी चूरा कर दें वह डिसइन्टोमेटर (Disinte grator) हैं। सब से पहले आटे की सी पत्थर की चक्की इन कामों के लिये प्रयोग होती थी। सुमैक अब भी इसमें पिसता है, पर और पदार्थी' के लिये यह बिलकुल ठीक नहीं है; गीला पदार्थ इसमें चिपक जाता है।

डिसइन्टीग्रेटर (चित्र १४) में धुरें से लोहे के चार मजबूत फले




चि॰ १४ डिसइन्टीग्रेटर लगे होते हैं। वे बड़ी तेजी से,घूमते हैं; फी मिन्ट में १४००—३००० चक्कर

करते हैं। जिस टकन में यह टके रहते हैं वह भी अच्छे मजबूत लोहे का बना होता है, और इस प्रकार का होता है कि पदार्थ भली प्रकार इन हथोड़ों की चोट में आ जाता है। इनमें ईंट लोहा तक चूर चूर हो जाता है। नीचे के मुँह पर जहां से पिसा पदार्थ गिरता है चलनी लगी होती है। जैसी मोटी बारीक चलनो होगी वैसा ही पदार्थ पिस कर गिरेगा। पर चलनी की तारें भी मजबूत होनी चाहिये क्योंकि जो टुकड़ा बड़ा होने के कारण उन पर रह जाता है वह हथोड़ों से टकराता है। ऐसे में कमजोर चलनी टूट जायगो। डिसइन्टीमेटर्स में लोहे के कण पदार्थ के साथ चले जाते हैं, उनको न जाने देने की कितनी ही तरकी के जा चुकी हैं, पर कुछ सफल नहीं हुईं। यह एक बड़ी खराबी है पर यदि ज्योंही कोई हिस्सा खराब हो उसको बदल दें, तो यह मंमट दूर हो सकता है। यह मशीनें बड़ी तेजी से चलती हैं; अतः इनको बड़ी सावधानी से जमाना (Pit up) चाहिये वर्ना टूटने और शोरगुल होने का डर रहता है।



चि॰ १६ हड्डा तोड़ने की मशीन ' इस मशीन से हड्डा खूब बारीक पिस जाता है, पर सत निकालने के

लिये इतने बारीक की आवश्यकता नहीं। इसकी बनावट ऐसी है कि द्रद्रा हो तो भी टैनिन आसानी से निकल आती है। ऐसे बारीक चूरे के जम जाने तथा उससे सारा टैनिन न निकलने का डर है। इस लिये हड्डे पोसने को एक अलग ही मशीन है, जिसे मिरेबलन कशर (Myrobalan Crusher) कहते हैं (चित्र १६)। इसमें धारीदार तीन बेलन लगे हैं। पहला पदार्थ को दूसरे दो के बीच में ले जाने का



चित्र १७ बकता तोड्ने की मशीन

काम करता है। दूसरे दोनों के बीच में हड्डा पिस जाता है। श्रौर पिसा पदार्थ नीचे गिरता है। इसमें कुछ श्रौर भेद भी कर दिये गये हैं जिससे दूटने व घिसने पर सुधारने का काम श्रासान हो गया है। बक्ते श्रादि के पीसने को श्रमिरिका में शिविग मिल (Shaving Mill) प्रयोग होती है, परन्तु कड़ी छालों जैसे श्रोक श्रादि के लिये यह ठीक नहीं है। इस काम के लिये बाक ने कर (Bark breaker चित्र १७) नामी मेशीन श्रच्छी है। इस में दाँतों वाले बेलन हैं, जिनके बीच में छाल दुकड़े-दुकड़े हो जाती है। फिर बाद में किसी चक्की से पीसी जा सकती है। इन मशीनों को ऐसे ऊँचे पर गाड़ते हैं कि पिसा पदार्थ नीचे जमा होता चला जाय। जमीन पर गाड़ने से मजबूती होती है पर ऐसी हालत में उसके नीचे एक गड्ढा रखना होता है। पिसे पदार्थ को उठाने के लिये बकैट एलीवेटर (Bucket elevator) प्रयोग हो सकता है।

अमेरिका में पिसा पदार्थ गुदाम लेजाने, गुदाम से लीच और टेनिन निकला भीगा बकला लीच से बाइलर पर लेजाने के लिये प्रायः कनवेद्यर्स (Conveyors लेजानेवाली मशीनें) प्रयोग होती हैं। कनवेद्यर्स कई प्रकार के होते हैं और कितने ही कामों में आते हैं। इनका मुख्य काम एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान ले जाने का है। टैनरी के सिवाय और कामों के कार्यालयों में भी यह काम में आते हैं। मामूली में लोहे की चेन की एक बेल्ट होती है, जो दो स्थानों के बीच घूमती रहतो है। हर कड़ी पर इसमें V की शक्ल को बाल्टो लगी होती हैं। पिसा हुआ पदार्थ यहाँ पर बालटियों में गिरता है। जब यह बालटी लौटने लगती हैं, उलटी हो जाती हैं और सामान वहीं गिर जाता है। इस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनसे सामान ले जाया. जाता है।

इन पीसने की चिक्क्यों को श्रीर तमाम इमारत से श्रलग लगाना चाहिये, क्योंकि इनमें श्राग लगने का बहुत डर रहता है। पिसा पदार्थ धूल-सा उड़ता रहता है श्रीर जहाँ पुली श्रादि पर जमा हुश्रा रगड़ बढ़ने से श्राग लग जाती है। डिसिन्टीग्रेटर में बकले श्रादि के साथ कोई कड़ी चीज चले जाने से उसमें रगड़ बढ़कर श्राग लग जा सकती है। सत निकालने की कितनी ही विधिएँ हैं। पर भारत में जो विधि प्रायः काम में त्रा रही है वह हौदों में डालकर निकालने की है। लीच के हौदे। 2'×12'×10' होते हैं। इनमें तली से एक फुट ऊपर एक छेददार तख्ता रखता है जिसमें होकर घोल तो नीचे चला जाता है पर ठोस पदार्थ ऊपर ही रह जाता है। इस तख्ते को भूठी तली (False bottom) कहते हैं। हर हौदे के एक कोने में खड़ी नाली होती हैं जो खड़े डंडे से खोली श्रीर बन्द की जाती है। इन हौदों की डाट के दोनां तरफ छेददार तखते का कठेरा लगा रहता है जिससे दुकड़ नाली तक न पहुंच सके। हौदों की पांत के बीच मे नाली होती हैं जो छएँ (Well गहरे गढ़े) में गिरती है। हर हौदे की नाली इस नाली मे गिरती है। इस प्रकार हर हौदे का घोल छुएँ में पहुँचता है। वहाँ से दूसर लीच के हौदे या टैनरी में पम्प द्वारा भेजा जाता है।


इन होतों में पिसा पदार्थ डालकर उसमें जल भर देते हैं। ६, ८ या १२ होदों का एक चक्कर होता है। प्रति दिन चक्कर के सबसे पुराने होदे में का सत निकला हुआ पदार्थ निकाल उसमें नया पदार्थ भर सबसे नए हौदे का सबसे अधिक टैनिन (सत) वाला घोल उसमें डालते हैं। बाक़ी हर होदे का घोल आगे के हौदे में बढ़ा देते हैं। जो सबसे पुराना बचा उसमें पानी भर देते हैं। प्रति दिन या प्रति दूसरे दिन ऐसा करते हैं। एक हौदे में से दूसरे में घोल डालने के लिये या तो पर्म्प या प्रेस लोच सिस्टम (Press leach system) प्रयोग करते हैं। यह बड़े-बड़े होदे होते हैं, और एक लाइन में या पास-पास बने होते हैं। हर हौदे के बीच की दीवार में एक नाली होती है जो ऊपर एक हौदे में और नीचे दूसरे होदे की तली पर निकलतो है। इसी प्रकार पहले दूसरे, दूसरे तीसरे आदि हौदों के बीच की दीवाल में एक-एक खड़ी नाली होती हैं जिसका नीचे का सिरा पहलेवाले हैंदे की तली पर निकलता

है और जिसका ऊपरो मुँह पहलेवाले होदे की सतह से कुछ नीचा होता है। इस प्रकार सब होदे एक दूसरे से मिले होते हैं।

्र इस सिस्टम में सत निकला हुआ पदार्थ निकाल उसमें नया पदार्थ भर सबसे पुराने पदार्थवाले हौदे में पानी भरते हैं। उस पानी के दबाव से हर होदे का घोल आगे बढ जाता है। जब नया होदा भर जाता है। पिछले में पाना लगाना बन्द कर देते हैं। यहाँ पर हलके घोल से भारी घोल को आगे बढ़ाना है, अतः जल को होदे में ऊपर से छोड़ते हैं। ज्यों-ज्यों जल की सतह बढ़ती है, नीचे का घोल तत्ते से खड़ी बीच की नाली में ऊपर उठता हुआ आगे के हौदे में चला जाता है, क्योंकि बीच की नाली का ऊपरी मुँह पहले हौदे में के जल की सतह से नीचा है। हर हौदे में नीचे का घोल भारी हैं। ऊपर से आनेवाला हलका, इससे दोनों मिल नहीं पाते। इस प्रकार घोल होदे में नीचे उतरता है और खड़ी नाली में ऊपर चढ़ता है। सबसे पहले पदार्थ के घोल को गरम कर देने से वह और हलका हो जाता है, और मिलने नहीं पाता। हौदे को पदार्थ से पूरा-पूरा न भरना चाहिए बल्कि तीन चौथाई के लगभग, क्योंकि पानी चूसकर वह फूलता है। प्रेस सिस्टम (Press System) में छः होदे का एक चक्कर ठीक रहता है। बारह होदों के चक्कर में बीच के एक हौदे में से पम्प (Pump) द्वारा ले जाना पड़ता है। हलके घोल पदार्थ के साथ रखने या उनका पानी सुखा देने से भारी किये जा सकते हैं।

पम्प काम में लाने की विधि में जिस घोल को कहीं ले जाना हो या बदलना हो उसे कुएँ में ले जाते हैं। वहाँ से पम्प द्वारा जिस होदे में या जहाँ चाहे भेज देते हैं। चम्म कार्यालय में ऐसे पम्पों की जरूरत है, जिनमें यदि थोड़ा-सा ठोस पदार्थ (Solid matter) चला भी जाय तो रुके नहीं। जो पम्प आठ हजार गैलन (8,000 Gallon) की घन्टे। निकाल सकें अच्छे होते हैं, उनमें तीन इंच का होज पाइप (Hose Pipe कपड़े का

नल) लगा सकते हैं। यह ठोस पदार्थ से नहीं रुकेगा। पम्प चलाने के लिये विजली की मोटर से काम ले सकते हैं, वरना भाप से चलनेवाले पम्प



्चि० १८ बार्कोमीटर

प्रयोग हो सकते हैं। इन पम्पों की वाल्व (Valves) ऐसी होनी चाहिए जो आसानी से खुल सकें। पम्प का वह हिस्सा जिसमें होकर यह घोल जाएँगे पीतल या फूल (Brass or gunmetal) का होना चाहिए। लीच के कुएँ के लिये सैन्ट्रोफ्यूगैल पम्प (Centrifugal pump) अच्छे होते हैं। पम्प में ठोस पदार्थ को जाने से रोकने के लिये छन्ना (जाली) न लगाना चाहिए। यह जल्दी से बन्द हो जाता है।

हल्का और भारीपन देखने के लिये घोल का गुरुत्व देखते हैं। इसके लिये गुरुत्वमापक (बारकोमीटर Barkometer चित्र १८) काम में लाते हैं। घोल डिब्बे में लेकर इस यन्त्र को घोल में डालते हैं। जिस निशान पर घोल रहे उसे पढ़ लेते हैं। जिसना अधिक गुरुख (डेन्सिटी) होता है उसना ही भारी घोल होता है और वैसे ही उसमें अधिक टैनिन होती है। परन्तु काम में आये हुए घोलों (Solutions) का गुरुत्व यद्यपि बहुत होता है पर उनमें टैनिन कम होती है। उनका यह गुरुख न पकानेवाले पदार्थ (Non-tanning Matters) के कारण होता है। गुरुख नापने से टैनिन की मात्रा का पता नहीं चलता कि कितनी है पर अनुमान हो जाता है कि कौन सा घोल कैसा है। वार्को-मीटर पर जो अङ्क आयें उससे विशिष्ट गुरुख (Specific-Gravity) मालूम करने के लिये उस अङ्क को ४ से गुणाकर एक हजार में जोड़ देना चाहिए। जोड़ में एक हजार का भाग दे देने से विशिष्ट गुरुख निकल आता है। अर्थात् विशिष्ट गुरुख = (बा. × १) + १,०००। यथा ४° वार्कोमीटर का विशिष्ट गुरुख १.०२४ हुआ।

वनस्पति पदार्थ से जिस ताप (Temperature) पर जोश देकर घोल तैयार किया जाता है, उसका ठीक होना आवश्यक है। यह ख्याल कि सबसे अधिक टैनिन खौलने पर निकलती है, राल्त है। हर पदार्थ के लिये एक खास ताप होता है जिसको मध्यम ताप(Optimum Temperature) कहते हैं श्रीर जिस पर सब तापों की श्रिपेक्षा श्रिथक टैनिन निकलता है।

बहुत से कामों में टैनिन के सिवाय जो रङ्ग साथ में निकलता है वह हानिकारक है। क्योंकि उससे चमड़ा रङ्गतदार पकता है। ऊँचे ताप पर अधिक रङ्ग निकलता है। अतः चर्मकार को देखना होता है कि किस ताप तक वह श्रिधिक से श्रिधिक टैनिन निकाल सकता है, जब कि जरूरत से ज्यादा रङ्ग भी नहीं आने पाता। प्रायः ४०° से ६०° श. तक पर सत निकालना ठीक रहता है। परन्त श्रच्छी तरकीब यह है कि शुरू में उन्हे पानी से सत । निकाला जाय श्रीर बाद में गर्मी दी जाय। जहाँ बिलकुल बेरंग की घोल चाहिये वहाँ गर्म नहीं करना चाहिए। सबसे पुराने पदार्थ के घोल को ही गर्म करने से फल अच्छा होता है, क्योंकि इस प्रकार पदार्थ में से सारा टैनिन निकल त्राता है। ठन्डा होते में बहुत-सा एक और रेड्स (Reds) जो गर्म करने पर घल जाते हैं बैठ जाते हैं। आगे बढ़ते हुये आगे के पदार्थों से छनकर अच्छे रङ्ग की घोल बनती है। सब लीच को गर्मकर देने से यह बात नहीं मिल सकतीः उसमें रक्त भी होगा श्रौर जो घोल पकाने के लिये भेजा जायगा गर्म होगा। इन्हीं सर्तों को गाढा कर श्रीरपानी सुखा गीला व सुखा ठोस सत (Liquid or solid tanning extract) तैयार किया जाता है।

टैनरो में घोलों के गीले श्रौर सूखे सत बनाने की श्रावश्यकता नहीं, ये ऐसे ही प्रयोग हो जाते हैं। पर ऐसे कितने ही कारख़ाने खुलते जाते हैं जो वनस्पतियों के केवल गीले श्रौर सूखे सत बनाते हैं। चर्म्मकार के लिये यह सत इसलिये लाभकारी हैं कि वह उनको मिलाकर श्रपने घोलों में के टैनिन की मात्रा बढ़ा सकता है। वनस्पति पदार्थों को श्रपेना सत मँगाने में महस्ल कम लगता है श्रौर यदि चर्मकार चाहे वह ंघोल बनाने के मंमट से बच सकता है। ये सत ठंडे पानी या घोल में घुल जाते हैं: कोई-कोई सत ४०-५०° शा तक गर्म करने पर घुलते हैं। चम्मकार की अपेचा सत बनानेवाला पदार्थ में से अधिक टैनिन निकाल . पाता है और रंग को भी दूर कर देता है, जो चम्मकार के लिये अच्छा है। चम्मकार को भी घोल बनाने में ध्यान रखना चाहिए कि वह पदार्थ में से जितनी हो सके उतनी टैनिन निकाल ले। टैनिन निकले पदार्थ (Spent tan—स्पैन्ट टैन) में १% से अधिक टैनिन न रहना चाहिए। इन सतों को खरीदने से पहिले चम्मकार को विश्लेषण (Analysis) द्वारा जाँच कर उनमें को टैनिन की मात्रा मालूम कर लेनी चाहिए और उसो पर दाम लगाने चाहिए। गीले सतों की अपेचा सूखे सत अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके लिये पीपे नहीं चाहिए और न उनमें खमीर उठने का डर होता है।

सत बनानेवाला आवश्यकतानुसार पदार्थ को गर्मकर ऐसा घोल तैयार करता है कि उसमें अधिक से अधिक टैनिन पर रंग कम से कम हो। इसके बाद वह उसमें ४०° शः पर खून या खून का अल्ब्यू-मिन मिला उसको ७०° शः से ऊपर गर्मकर छोड देता है जिससे अल्ब्यूमिन जमकर बैठ जाता है और उसके साथ में रंग भी दूर हो जाता है। रंग दूर करने के लिए और भी पदार्थ प्रयोग होते हैं, पर वे इतने अच्छे नहीं हैं। सल्क्ष्यूरस एसिड से भी रंग दूर करते हैं पर क्योंकि इससे रंगवाले पदार्थ निकल नहीं जाते, सिक्ष सफेद पदार्थ में बदल जाते हैं, घोल या उससे बना चमड़ा हवा लगने पर रंगत पकड़ जाते हैं। यह सत गहरी पकावटों के उजालने के काम में भी आते हैं। इसके बाद वोल का पानी हवा से शून्य भिन्न-भिन्न प्रकार की कलों में ठंडाकर सूखा सत तैयार करते हैं। इस प्रकार करने से घोल का ताप बहुत ऊँचा नहीं होता जिससे टैनिन खराब नहीं तोने पाती और नक्रिनता से घुलनेवाले रैइस (Beds) बढ़ पाते हैं।

बारहवा अध्याय

वनस्पतियों से चमड़ा पकाने की विधि

VEGETABLE TANNING PROCESS

जो वनस्पति चमड़ा पकाने के लिये प्रयोग होते हैं या हो सकते हैं, वे पिछले अध्याय में दिये हैं। भिन्न-भिन्न चमड़ों के बनाने के लिये भिन्न-भिन्न पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं। कौन सा पदार्थ किस-किस प्रकार से किसी चमड़े के बनाने में प्रयोग होता है। यह कई बातों पर निर्भर है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो पदार्थ उस जगह पैदा होता है, और आसानी से मिल सकता है वही उस जगह बहुतायत से प्रयोग होता है। बाक़ियों का प्रयोग उनकी उपयोगिता, उनके मिलने और जो चमड़ा बनाना है उस पर निर्भर है। अब यहाँ पर तले का चमड़ा बनाने की विधि आधार सहित देते हैं, जिससे इस प्रकार के चमड़ा बनाने का पूरा-पूरा ज्ञान हो जाए।

तले का चमड़ा बनाने में चूने आदि में जो भेद करने चाहिएँ वे यह हैं, इनको पहले भी लिख चुके हैं: - इसके लिये खालों को ताजे चूने में डालकर जल्दी तैयार करना चाहिए। प्रायः सोडियम सक्फाइड साथ में देते हैं। चूना देने की कुल विधि इस प्रकार करनी चाहिये कि खालें अच्छी फूल जाएँ, बाल आसानी से उतर जाएँ, जितना कम हो सके उतना कम खाल की वस्तु घुले, क्योंकि इसके रहने ही से भारी ठोस चमड़ा चूना निकले, सिर्फ सतह साफ करनी श्रौर चूना कम करना ध्येय है।

पकाना(Tanning): - दुम की तरफ पुट्टे के दोनों किनारां पर छेद करते हैं, श्रीर दोनों में एक एक रस्सी पिरोते हैं। श्रव इन पूरों को बड़े-बड़े होंदों में जो जमीन में बने होते हैं, जिनमें पुरानी प्रयोग की हुई घोल (Liquor) भरी होती है, रस्सी से लटका देते हैं। हौदों के ऊपर बांस रक्खे होते हैं, जिनसे कि उन रस्सियों का दूसरा सिरा बाँध देते हैं। कहीं-कहीं यह बाँस एक चौखटे में गड़े होते हैं, जिसको मशीन से हिलाते हैं। इनको संसपैन्डर्स (Suspenders) कहते हैं। इनमें प्रति दिन या प्रति दूसरे दिन एक नई गठरी आती है। श्रीर सबसे पुरानी निकाल दो जाती है; साथ ही सबसे पुराना घोल (Liquor) फेंक दिया जाता है, श्रोर नया घोल भरा जाता है। श्रव जो नया घोल आया उसमें बची हुई गठरियों में से पुरानी जाती है, और नई सबसे पुराने घोल में । इसलिये हर हौदे को जलटना-पलटना पड़ता है। सबसे पराने घोलवाज़े होदे की खालों को निकालकर होदे के ऊपर रख देते हैं, श्रीर उसका घोल बहा देते हैं। उसमें नई तेज (भारी) घोल भर देते हैं। सबसे पहिली गठरी को चकर में से आगे के लिये निकाल देते हैं। श्रव बाक़ी गठरियों में से जो सबसे पहिली होती है, नयी घोल में श्रीर उससे पहलो को इसकी जगह डालते हैं। इस प्रकार सब गठरियों को श्रागे बढ़ां देते हैं। जिसमें सबसे पुराना घोल होता है, वह श्राखिरी हौदा कहलाता है श्रौर इस प्रकार खाली हो जाता है, उसमें नई गठरी लटकाते हैं। चकर से निकलो हुई गठरी हैन्डलर्स (Handlers) को जाती है।

शुरू के नन्द घंटों में श्रित श्रावश्यक है कि खालों को हिलाते रहा जाय। यह हाथ से या मशीन से करते हैं। यदि वे हिलाई न जायँ तो पुट्टे एक-दूसरे से लग जाएँ श्रीर छूती हुई जगह पर घोल के श्रसर न होने से धब्बे पड़ जाएँ। शुरू में यह धब्बे सफ़ेद होते हैं, बाद में हिलने से घोल मिलने पर फिर यह सफ़ेद धब्बे श्रीर हिस्से की तरह के हो, जाते हैं। पर इनके किनारे जहाँ जरा-सा टैनिन श्रीर बहुत-सा चूना होता है, श्रमूमन श्राक्सीजन ले सदा के लिये काले नकशे से हो जाते हैं। हिलाने से पकने में समय भी कम लगता है श्रीर घोल मे की टैनिन श्रक्छी तरह चुस जाती है।

सबसे पुराने घोलों को सिर्फ इस कारण ही नहीं काम में लाते कि उनकी टैनिन काम में त्रा जाय, बल्कि इस कारण से कि खाल पर उनका असर हल्का और बहुत कम सिकोड़नेवाला (Less astringent) होता है। इसी कारण चर्मकार ऐसे घोलों को नर्म घोल (Mellow Liquors-मैलोलिकर्स) कहते हैं। दस-पंद्रह दिन ससपैन्डर में रखने के बाद, खालों को हैन्ड लर्स (Handlers) में रखते हैं, हैन्डलर्स के हौदे छोटे होते हैं । उनमें खालें चूने में की तरह एक-दूसरे के ऊपर रक्खो जाती हैं। प्रतिदिन सबसे पुरानी घोल ससपैन्डर्स को भेज देते हैं, श्रौर उसकी जगह नई घोल बनाते हैं। इसमें भी दस-बारह हौदों का एक चकर होता है। ससपैन्डर्स से जो गठरी आती है वह सबसे पुराने घोल में जाती है, श्रौर सब श्रागे बढ़ा दी जाती हैं। सबसे पुरानी यानी पहली गठरी निकालकर लेश्रर (Layer) को मेजी जाती है, श्रीर उससे पहले की नये घोल में । हैन्डलर्स में हर गठरी को २०° बार्कोमीटर (Barkometer) से ४०° बा० की घोल मिलती है। हर गठरी हैन्डलर्स में एक महीने से तीन महीने रहती है। घोल का बदलना श्रीर गठरियों को आगे बढ़ाना प्रतिदिन व दूसरे दिन होता है, पर चाहे उसी हौद में क्यों न रक्खी जायें ; श्रौर चाहे सबसे पहली कई दिन बाद लेश्रर्म (Layers) में जाए वे निकाली रक्खी रोज़ जाती हैं। नया घोल या तो लेअर्स से या सत निकालनेवाले गुदाम (Leach house लीचों) से आता है

यदि उसको शक्ति बढ़ानी हो, तो ठीस सत (Solid extract) उसमें घोल देते हैं।

कभी-कभी हैन्डलर्स और लेअर्स के बीच में दो-चार हौदे ऐसे रखते हैं जिनमें घोल के साथ सूखा पिसा हुआ पकानेवाला पदार्थ भी डालते हैं। इससे घोल और भारो हो जाता है, उसकी शिक्त बढ़ जाती है और हर चमड़ा एक-दूसरे से कुछ अलहदा हो जाता है। चमड़ा डालते समय हौदों को खूब हिला लेना चाहिये। इन हौदों को डस्टर्स (Dusters) कहते हैं। एक डस्टर में एक हफ्ता के लगभग गठरो रहती है, हफ्ता भर तक छूते नहीं, इस तरह से डस्टर्स में हर गठरी एक से डेढ़ महीने तक रहती है। भारत में कुलो हौदों में घुसकर हाथों से उठाकर चमड़े बाहर लगा देते हैं; और फिर हाथ से उठाकर जिस हौदे में डालने हों उसमें डालते हैं। और जगह रस्सी आदि से बांधकर निकालते रखते हैं।

डस्टर्स के बाद चमड़े लेअर्स में जाते हैं। ये बड़-बड़े हौदे होते हैं। एक में कई गठरो रक्खो जाती हैं। एक आदमी चमड़ों को फैलाकर डालता जाता है, दूसरा उसपर पिसा पदार्थ छाल बकला आदि छिड़कता जाता है। इस प्रकार खालें एक-दूसरे से खूब अलग हो जाती हैं। जब हौदे में उपर तक चमड़े भर जाते हैं, तब लीच से उसमें बहुत राकिवाला भारी घोल भर देते हैं। घोल की शिक्त (Strength) बंदाने के लिये सतों (Extracts) का भी प्रयोग करते हैं। एक लेअर (Layer) में एक हफ़्ते से एक महीने तक चमड़े पड़े रहते हैं। इतने दिन उनको छूते नहीं। आवश्यकतानुसार तीन-चार दफ़े लेअर में रखते हैं। जब वे चमड़े और अधिक पदार्थ नहीं ले सकते, उनको निकालकर तैयारो के लिये (Finishing) भेजते हैं।

साधार एतया चाहे कैसा भी चमड़ा बनाना हो खालों को वनस्प-तियों से पकाने में यही बातें होती हैं। अब यह देखना है कि किन-किन दशात्रों में कैसा-कैसा चमड़ा बनता है तथा इस विधि से क्या-क्या भेद करने होते हैं।

तले का चमड़ा बनाने के लिये चमड़ा ठोस खूब भरा हुआ साफ रंगत का होना चाहिये। जिस समय खालें धुलकर ससपैन्डसे में जाती हैं, उनमें थोड़ा-बहुत चूना होता है। कुछ गिरी भले ही हों श्रम्ल की फ़लन उनमें नहीं होती। तले के बनाने में कितने हो वनस्पति पदार्थ प्रयोग होते हैं : योरोप में त्र्योक की छाल पुराने जमाने से प्रयोग होती है। इससे बहुत अच्छा चमड़ा बनता है; पर यह महँगी पड़तो है; इसमें दैनिन कम होती है श्रीर चमड़ा हल्का बनता है। तले का चमड़ा तोल से बिकता है। जितना भारी चमड़ा बने उतना अच्छा। इसलिये वेलोनिया (Valonia) बहुत प्रयोग करते हैं: इससे ठोस श्रीर भारी चमड़ा बनता है, क्योंकि यह बहुत ब्लम (Bloom) जमा देती है। श्रव प्रायः इसके भी बदले श्रोक की लकड़ी का, चेस्टनट का माइमोसा का, त्रौर कुवरैचो का सत काम में लाते हैं, जिससे पीसने श्रीर लकड़ी से सत निकालने के दाम बचते हैं। लेश्रर्स में घोल की शक्ति बढ़ाने को भी यह बहुत प्रयोग होते हैं। इस प्रकार काम करने से पैसे ही नहीं बचते समय भी बचता है, श्रौर तोल श्रौर पुखतगी बढ़ती है। जहाँ सत प्रयोग होते हैं, लेखर के घोलों (I ayer Liquors) का गुरुत्व १२०-१५० बा० (Bk. Barkometer) पहुँच जाता है। खाली श्रोक की छाल से ३०°-३४° बा० भी मुशकिल से होता है, श्रीर यह भी तव जबकि उसमें बहुत से नानटैनिन (Nontannin) बढ़ जाते हैं। श्रच्छे चर्मकारों की राय है कि वैसे चाहे कम शक्ति की घोल हो पर राबर बदलते रहने से अच्छा नतीजा होता है.। इन वनस्पति पदार्थी के साथ इनमें शकर (Sugar) के अंश भी होते हैं; कुछ श्रम्ल तत्त्व भी होते हैं। लीच में, लेश्चर में, श्रीर हैन्डलर में रहते घोल को बहुत समय हो जाता है। इतने समय में इन शकरों से खमीर उठता है जिससे अम्ल बन जाते हैं। लीच में हो ज्यों-ज्यों शकर आतो है, खमीर उठते लगता है। लेअर्स में भी पड़े रहते यही हालत होती है, हवाओं (Gases) के बुलबुले सतह पर निकलते हुए दिखाई देते हैं। सत बनानेवाले (Extract Manufacturers) इस खमीर के उठने को रोकने के लिये कीटाणु रोकनेवाले पदार्थ (Antiseptics) प्रयोग करते हैं, क्योंकि गर्मी में बड़ी जल्दी बहुत खमीर उठता है। यह हानिकारक है। ये अम्ल लैक्टिक और एसेटिक एसिड (Lactic and Acetic acids) हैं। अतः जो घोल नई खालों को ससपैन्डर्स में मिलते हैं उनमें यही अम्ल होते हैं। इन अम्लों के होने पर ही अच्छे चमड़े का बनना निर्भर है। एक तो वे चूने को शिथिलकर निकाल देते हैं; दूसरे वे पुट्टों को कुछ अम्ल की हालत में कर देते हैं, जोकि पकने के लिये आवश्यक है। ऐसे घोल में खाल फूली ठोस हो जाती है, और टैनिन धोरे-धोरे अन्दर जाकर रेशों को पका (टैन कर) देती है।

खालों के घोल में आने पर जो पहिला काम होता है, वह चूने का शिथिल होना है। साथ-हो-साथ चूने के कारण जो ठोसपन है वह जाता रहता है; और खालें नर्म या स्पंज की सी हो जाती हैं। यदि अम्ल आव-श्यकतानुसार हैं तो चूना ही शिथिल नहीं हो जाता, पर खाल के बिना गिरे और पतंली हुए यह नर्मी और स्पंज को हालत आजाती है। टैनिन के चुसने के लिये यह ठीक हालत है। जैसे-जैसे पकावट बढ़ती है, टैनिन और अम्ल दोनों हो खाल के अन्दर बढ़ते हैं। टैनिन सिकोड़ती है और अम्ल फुलाने को कोशिश करता है। ऐसे घोलों के होते हुए शुरू में कुछ चूने का खाल के अन्दर रहना ही अच्छा है, क्योंकि यह शुरू के पकने के समय खाल को ठोस बनाए रखता है, जिससे टैनिन जल्दी अन्दर जाती

है ; और मुरींदार दाना (Drawn-grain) होने का डर कम हो जाता है। टैनिन हल्की सो खारी (Alkaline) अवस्था में अम्ल की अवस्था की अपेचा अधिक शीघ्र घुसती है, गो जब तक अम्ल की अवस्था नहीं होती।

परन्तु यदि इन ससपैन्डर्स के घोलों में काफ़ी अम्ल नहीं होता जैसा कि त्राज कल सतों के प्रयोग से होता है, चूना टैनिन से सम्मेलन (Compound) बनाता है। इससे पुट्टे या तो फ़ौरन काले हो जाते हैं या जब स्खने को डाले जाते हैं तो त्राक्सीजन लेकर काले हो जाते हैं और खाल (Pelt) चपटी (Flat) गिरी हुई (Fallen) कम फूली रह जाती है। इसीलिये सतह का चुना निकालकर पकने भेजते हैं। कभी-कभी इन फंफटों से बचने के लिये इन घोलों में ऊपर से अम्ल (एसिड) देते हैं। इस काम के लिये लैक्टिक और एसे-टिक एसिड बहुत अच्छे हैं। इन घोलों में कुछ ऐसे भी अम्ल होते हैं जो फुला तो नहीं सकते परंतु चूने को घोल सकते हैं। इन अम्लों से जितना चूना घुल सकता है यदि उससे भी श्रधिक चूना हो, तो खालों को हवा त्र्योर रोशनी न लगने देना चाहिए क्यों कि रंगत तुरंत काली नहीं पड़ती है। त्रागे के घोलों में यह टैनिन से मिला चूना भी निकल जाता है, और खालें स्वच्छ रंगत की हो जाती हैं। अम्लों से चुना दूर करने को विधि से पहले, इसी आधार पर कि शुक्त में हवा से बवाए रखने पर त्रागे चलकर रंगत साफ हो जाएगी काम होता था।

ससपैन्डर्स में जब खालें नर्म और घोल से फूली भरी हों, उनको दबाना नहीं चाहिए। इस समय दबाने से वे फिर फूलकर पहली दशा में नहीं आ सकतीं। इस समय जो दबाव के निशान या खिंचा हुआ दाना (Drawn grain) पड़ जाता है, वह फिर सदा के लिये

बन जाता है। खिया हुआ दाना हो जाने का मामूली सबव यह है कि जब खाल गिरी फैली दशा में हो, दाना पक जाए और फिर फूलने या पकने से खाल अन्दर से सिकुड़े। चपटी वे फूली दशा में खालें पतली होती हैं, रेशे भी पतले और डीले होते हैं, और खाल का चंत्रफल अधिक होता है। ऐसी दशा में दाना पक जाने के बाद जब अन्दर का भाग सिकुड़ता है (चाहे अम्लों से फूलने के कारण या अंदर के रेशों पर टैनिन के असर से) तो दाने पर मुर्री पड़ जाती हैं। खालों के मुड़े-तुड़े पड़े रहने पर दाने के पक जाने से जहाँ दाना बाहर होगा, खोलने पर वहाँ ही मुर्री (Wrinkles) पड़ जाएँगी।

गैम्बीश्रर प्रयोग करते समय सतह का सब चूना निकाल देना चाहिए, क्योंकि इसके टैनिन से जो चूने का सम्मेलन (Compound) बनता है वह फिर श्रासानी से दूर नहीं होता। यदि ससपैन्डसे के लिये बिल्कुल नए घोल बनाने हों, तो कम सिकोड़नेवाले गैम्बीश्रर श्रौर हुई (मिरैब Myrab) इस काम के लिये बहुत श्रन्छ हैं। श्रव श्रक्सर नैराडौल (Naradol) श्रादि बनाए हुए टैनिन्स (श्राटीकिशेल Artificial Tannins) प्रयोग किए जा रहे हैं। इनसे रंगत बहुत हल्की श्राती है। इन टैनिन्स में श्रम्ल भी होते हैं। चमड़े की तैयार होने पर ज्यादातर वही रंगत होती है जो ससपैन्डर्स में पड़ जाती है। इसलिये हल्की साफ रंगत के चमड़े तैयार करने हों, तो शुरू में ध्यान रखना चाहिए।

पहले कह चुके हैं कि इन पुराने घोलों को चर्मकार नमंं (Mellow मेलो) घोल (Liquors लिकर्स) कहते हैं। बात यह है कि शुरू में इनसे पकाने से दाना खुरदरा या खिचा हुन्ना नहीं होता। उन्हीं पदार्थीं से बनाई हुई उतनी ही हल्की घोल क्यों न हो, यदि नई हो तो खालें उसमें पड़ने पर श्रवश्य खराब हो जाएँगी। इस नमीं के कई

कारण हैं। एक ही वनस्पति पदार्थ में जो टैनिन हैं वे एक चोज नहीं बल्कि मिश्रण (Mixture) हैं। श्रीर जब कि कई वनस्पति पटार्थ मिलाकर प्रयोग किए जाएँ, तो उसमें फिर बहुत सी ऐसी चीजें आ जाती हैं जिनका कि खाल के रेशों के लिए आकर्षण भिन्न-भिन्न है। जब खालें ऐसे घोल में त्राती हैं तब पहिले तो वह चीजें खालों में जाती हैं, जिनके लिए खालों में श्राकर्षण श्रधिक है; कम श्राकर्षणवाली बाद में । होते-होते घोल मे वह टैनिन रह जाती हैं जिनके लिए त्राकर्षण बहुत कम है: अर्थात उन पराने घोलों की सिकोडने की शक्ति बहुत कम है। दूसरा कारणः इस्तेमाल किए हुए घोलों में चूने श्रीर पोटाश के चेतन श्रम्लों (Organic acids) के लवण (Salts) धीरे-धीरे बहुत से इकट्रे हो जाते हैं। ये अपने अम्लों की फुलाने की शांक कम कर देते हैं; इसीसे पकना रुक-सा जाता है। पकने के लिए श्राम्लिक (Acidic) अवस्था की जरूरत है। कुछ लवगों के जैसे सोडियम एसीटेट या सोडियम सल्फाइट के डाल देने से पकाने के घोलों का श्रसर बहुत हल्का हो जाता है, यहाँ तक कि बन्द भी हो सकता है। तेज़ी से पकानेवाली चीजों को सिकोड़ने की शक्ति (Astringency) इस प्रकार कम की जा सकती है । (३) टैनिन-वाले वनस्पति पदार्थीं में टैनिन के साथ कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं. जो टैनिन नहीं होती श्रीर जिनको नानटैन्स (Non-tans) कहते हैं। वे भी पकाने श्रीर सिकोडने के श्रसर को हल्का कर देती हैं। कुबरैचो बहुत तेज श्रौर सिकोड़नेवाली टैनिन है। उसमें नानटैन्स श्रौरों की श्रोपेक्सा बहुत थोड़े हैं। यदि उसमें इतना गैलिक एसिड (Gallic acid) दे दिया जाए कि इसके नानटैन्स गैम्बीयर के नानटैन्स के बराबर हो जाएँ तो यह भी गैम्बीयर जैसी हल्के असरवाली हो जाती है।

ससपैन्डर्स में खालें थोड़े समय रहती हैं, घोल हल्के होते हैं, इसलिए घोल बहुत देने चाहिएँ। कची खाल टैनिन और अम्ल के लिए
बड़ी भूखी होती है। यदि ऐसे घोलों में जिनका सब माल चुस गया हो
कुछ काल पड़ी रहने दी जाएँ तो सड़ने लगती हैं: फिर उनसे अच्छा
चमड़ा नहीं बन सकता। अधिक सिकांड़नेवाले घोलों से भी खराब
होने का भय है क्यांकि ये फूलन को रोकते है और सतह को कड़ा कर
देते हैं। ऐसी सतह में से टैनिन आसानों से अन्दर नहीं जा सकती।
इसलिए हल्के घोल इस्तेमाल करने चाहिए और जल्दी-जल्दी बदलने
चाहिए। ससपैन्डसे से निकलने पर खालों में ये घोल आर-पार पहुँच
चुकने चाहिए। जैसा क्रोम से पकाने में बता चुके हैं, मोटी से मोटी जगह
का दुकड़ा काटकर कटी सतह को देखने से इसका पता लग सकता है।
कटी सतह में रंगत एक सी होनी चाहिए; बीच में सफेद धारी न हो।

श्रव खालें इस दशा में पहुँच गई हैं कि पास-पास रहने से उन पर घड़वे पड़ने का डर नहीं है; अब वे बोम से दबकर खराब न होंगी। इसिलए उनको है-डलर्स (Handlers) में लिटाकर डालते हैं। इससे जगह की भी बचत होती है। जब सतह एक बार पक गई, फिर उस पर भारी घोलों का बुरा असर नहीं होता। बिना घोलों की शिक्त बढ़ाए उनमें का टैनिन भी खंदर नहीं जा सकता। इसिलए प्रति दिन बढ़ती शिक्त-बाले घोल देने चाहिए और जैसा ऊपर बता चुके हैं, दिए जाते हैं। जब तक रेश बिना पके रहते हैं, वे आसानी से टैनिन ले लेते हैं। पर ज्यों-ज्यों रेशों (fibres) की दीवारें पककर मोटो होती जाती हैं, अंदर जाने के लिये और भी शिक्तवाले घोलों की जरूरत पड़ती है। अगर बाहर के घोल की शिक्त घट जाए और उसको बदला न जाए तो यह घोल अंदर न जाएँ। इसिलए घोलों को बदलते रहना ठीक है। अधिक टैनिनवाले घोल में अधिक, अम्ल होने की भी जरूरत है, क्योंकि टैनिन

सिकोइता है। उसको फूली दशा में पकाने के लिये फुलाए रखने को वैसी ही शिक्तवाला अमल चाहिए। अमल से फूले हुए रेशे शिथिल (Neutral) अवस्था की अपेचा धीरे-धीरे टेनिन लेते हैं, पर ऐसी हालत में अधिक टैनिन लेते हैं। इस फूलन के कारण अधिक पृख्ता अधिक ठोस और कम लचलचा चमड़ा बनता है। तले के चमड़े में यही गुण चाहिए भी हैं। आप देख ही चुके हैं कि हैन्डलर्स में खालें किस प्रकार अधिक-अधिक शिक्तवाले घोलों में फिरती हैं। यदि घोल ठीक हैं, तो हैन्डलर्स में से निकलने पर खालें पूरी तरह से पक चुकती हैं। काटी सतह की रंगत सारी मुटाई में एक सी होनी चाहिए, रेशे साफ दिखाई देने चाहिए। बीच में हल्की रंगत की धारी न होनी चाहिए। बनस्पतियों से पके चमड़े खौलते पानी में नहीं ठहर सकते, इसलिए इन पर बायिलग टेस्ट (Boiling Test) नहीं करते हैं। इनकी जाँच काटकर देखने से हो जाती है। अब कमी सिर्फ वजन और ठोसपन (Weight and Solidity) की है। इसलिए खालों को लेअर्स (Layers) में डालते हैं।

हैन्डलर्स में से निकलने पर खालें ऐसी दशा में हैं कि वे टैनिन जल्दी-जल्दी नहीं चूस सकतीं। इस कारण उनको एक-एक हौदे में हफ्ते-हफ्ते तक छोड़ देते हैं। चार हौदों का एक चक्कर रखते हैं। इसमें सूखा पदार्थ भी देते हैं। इनको डस्टर्स (Dusters) कहते हैं। इस्टर्स में दे देने से एक दम महीने का गोता नहीं लगता। धीरे-धीरे उनको लगातार महीना भर पड़ा रखने के लिये तैयार कर लेते हैं। क्योंकि अब बहुत तेज तथा वजन और ठोसपन देनेवाले घोलों की जरूरत है, इसलिय घोलों के साथ सूखा पदार्थ या सत (Extracts) देते हैं। कुछ पकानेवाले वनस्पति पदार्थ ऐसे हैं कि जिनका असर सूखी दशा में और तथा घोल में और होता है। वैलोनिया

(Valonia), श्रोकवड (Oak wood), हड़ा (मायरोबलान्स Myrobalans) और चेस्टनट के सत (Chestuut extract) में गैलोटैनिक एसिड या इलाजी टैनिक एसिड होता है। घोलकप में और गर्म करने से इन पदार्थों की शक्ति घट जाती है, क्योंकि इलाजी टैनिक एसिड ट्रटकर इलाजिक एसिड के रूप में तलब्बट हो जाता है। इसी इलाजिक एसिड के रेशों के बीच में जमने से चमड़े में वजन और ठोसपन आता है। इन पढार्थों से यदि यह फायदा उठाना है तो यह जरूरी है कि इन चीजों को चमड़ों के साथ में रक्खा जाए जिससे इलाजिक एसिड हौदों की तली पर न जमकर चमड़ों के अंदर जमे। हैमलाक. क्वरैंचो (Quebracho) श्रीर माइमोसा ब्लूम (bloom) तो नहीं देते; पर ये कठिनता से पानी में घुलनेवात्ते रेड्स (Reds) या फ्लोबाफ़ीन्स (Phlobaphenes) नामी पदार्थ देते हैं। यदि ये पदार्थ खाल के पास बनें तो थोड़ा-थोड़ा करके यह घुलें और चुस जाएँ तथा काम में आएँ। इन चीजों के सत (extracts) या घोल (liquors) प्रयोग करने में ये रेड्स (Reds) आदि सत निकले हुए पदार्थ (Spent tans स्पैन्ट टैन्स) के साथ चले जाते हैं-यानी बेकार जाते हैं। इसीलिये सतों की अपेचा सखा पदार्थ डस्टर्स और लेंअर्स में हालना श्रच्छा है।

जब खालों के अंदर धारी न रहे, रेशों के बीच में भरावट पूरी हो और रंगत अंदर एक सी हो तब खालों को निकालकर सुखाते हैं। इंगलैंड (England) में प्रायः उनको उजालते (bleach) हैं। पानी या हल्के घोलों में घोकर खालों को उजालनेवाले सतों (bleaching extracts ज्लीचिंग एक्सट्रेक्टस) के घोल में डालते हैं। यह अक्सर कुबरैचो (Quebracho) का सत होता है जिसमें बहुत-सा सोडियम बाइसल्फाइट (Sodium Bisulphite) मिला होता है। इसके सल्क्यूर

रस एसिड (Sulphurous acid) से रंगत ही साफ नहीं हो जाती, बल्कि वे रेड्स (Reds) जो चमड़े में जमे होते हैं और पानी में नहीं घुलते हैं इससे घुलकर निकल जाते हैं। इस कारण वजन कम हो जाता है, गो सतह की रंगत साफ हो जाती है। ये घोल गर्म और बहुत तेज होते हैं। चमड़ा सूराखदार (Porous) और पानी से असर हो जाने-वाला हो जाता है। बनाए हुए टैनिन्स (Synthetic or artificial tannins सिन्थैटिक या आर्टीफिशेल टैनिन्स) भी इस काम के लिये इस्तेमाल होते हैं।

तैयार करने में पुट्टों को पत्थर की मेज पर डालकर उनके दाने श्रीर गोश्त की सतह को पत्थर के स्तीकर श्रीर ब्रश से रगड़-रगड़कर पानी से धोकर साफ करते हैं। इस तरह दाने पर का ब्लूम (bloom) धुल जाता है श्रीर रंगत साफ हो जाती है। इस काम को स्काउरिंग (Scouring) या मँजाई करना कहते हैं। मँजाई करके दाने पर हल्का-सा मछली का तेल (fish oil) लगाकर सुखाते हैं। बिना तेल के सुखाने से दाने पर के टैनिन हवा में से त्राक्सीजिन लेकर काले हो जाते हैं; सतह की रंगत काली हो जातो है। तेल लगे होने से अन्दर का पानी दाने की तरक से भाप बनकर नहीं उड़ने पाता, यानी टैनिन का ऊपर सतह पर आना रुक जाता है; रंगत खराब नहीं होने पाती। गोश्त की तरफ से ही पानी भाप बनकर उड़ता है श्रीर चमड़ा सूख जाता है। पूरा स्खने से पहिले, जब चमड़े में थोड़ी-सी नमी रह जाती है, तब इनको देरो लगाकर एख देते हैं। अगर इतने में चमड़ा कहीं-कहीं से बिल्कुल सूख जाए, तो सूखे चकत्तों को भिगो देते हैं; श्रीर तब ढेरी लगाते हैं। ऐसा करने से पानी सारे में एक-सा हो जाता है। फ़िर स्टाइकिंग पिन (Striking pin) या पत्थर के स्लीकर से दाना रग-डते हैं। इसे स्टाइकिंग आउट (Striking out) कहते हैं। इससे मतलब यह है कि दाना चौड़ा छोर चिकना हो जाए। कभी-कभी तेज पिन से इस तरह रगड़ते हैं कि ब्लूम जितनी चाहें निकाल देते हैं। थोड़ा और मुखाकर फिर रगड़ते हैं (Strike out)। इस तरह दाना साफ और ठीक कर दाने पर हल्के दबाव से बेलन फेरते हैं। जितना इस समय चमड़ा भीगा है, उससे छाधिक भीगा न होना चाहिए। छगर चमड़ा ज्यादा गीला होता है, तो बेलन के दबाव से अन्दर से टैनिन बाहर निकल आती है। यह सतह पर सूख जाती है और इससे दाना चटख़ने लगता है। थोड़ा और सूखने के बाद और अधिक दबाव से बेलन फेरते हैं। यह बेलन फेरने का काम विल्सन डबल बेड बट रोलर (Wilson double bed butt roller) से लेते हैं। इसके बाद काफी गर्मी से मुखाकर हाथ के या मशीन के बुश से पालिश करते हैं।

तले के चमड़े पर बेलन लगाने के लिये कई प्रकार की मशीनें इस्तेमाल होती हैं। पुट्टों पर बेलन लगाने के लिये हारीजान्टेल डबल बैड बट रोलर (Horizontal double bed butt roller) अक्सर काम में आती है। हारनेस आदि भारी चमड़ों पर पैन्डयूलम रोलर (Pendulum Roller) से बेलन लगाते हैं। इस मशीन में छत से एक लकड़ी लटकी होती है। जिसके नीचे के सिरे पर एक चिकना बेलन लगा होता है। बेलन के चौड़ान के बराबर चौड़ी तखती (बेड bed) होती है, जिस पर चमड़ा रखते हैं। मशीन से बेलन को चलताकर फुटलीवर (Footlever) से तखते को ऊपर डठाने से चमड़े पर बेलन लग जाता है। आफैल रोलर (Offal roller) से पेटी (bellies) और कन्धे (shoulders) पर बेलन लगाते हैं। यह मशीन E की शक्त की-सी होती है। इसमें एक भारी बेलन के ऊपर छोटा-सा बेलन चलता है। दोनों बेलनों के बीच की दूरी चाहे जितनी लगाई जा सकती है।

अमरीका में तले का चमड़ा पकाने के लिये ऐसे पदार्थ लेते हैं, जो ब्ल्म नहीं देते। ऐसे चमड़ों को वे न तो माँजते (Scouring) हैं न स्ट्राइक आउट करते हैं। हौदे में से निकाल हल्का-सा तेल लगाकर बिल्कुल सुखा लेते हैं। इस तरह करने से गाढ़े रंगत की घोल चमड़े के अंदर घुस जाती है और सतह की रंगत साफ निकल आती है। फिर भिगोकर ढेरी लगा देते हैं। ठीक भीग जाने पर पेन्ड्यूलम रोलर (Pendulum roller—बेलन) से काफी दबाव पर बेलन फेर देते हैं। यह बेलन बड़ी तेजी से चलते हैं, इस कारण चमक (Polish-पालिश) भी आ जाती है और चमड़ा चिकना भी हो जाता है।

पश्चिमी इँगलैंड मे बैलोनिया से पके बहुत ब्ल्मवाले चमड़े को तैयार करने में ब्ल्म न हटाकर जरा-सा तेल लगाकर टाँग देते हैं। कुछ स्खने पर उनको ढेरी लगा देते हैं, फिर साबुन श्रीर पानी से जिसमें जरा-सा तेल भी मिला हो, दाने को भिगोकर कुन्दिपन (blunt striking pin) या मशीन से इस तरह रगड़ते हैं कि ब्ल्म श्रान्दर ही घुस जाती है। जरा-सा श्रीर सुखाकर फिर ऐसा ही करते हैं। श्रव पानी से धोकर बेलन लगा देते हैं। अपर से रंग फेर देते हैं, जिससे साफ पके के समान लगने लगती हैं। इसके लिये सफेदी (whitening), रंग, म्यूसिलेज (mucilage) श्रीर श्रवसी का तेल (Linseed oil) लेते हैं। इनको खूब मिलाकर चमड़े पर श्रव्छी तरह रगड़ देते हैं। फिर कपड़े से चिकनाकर देते हैं। बुशं से पालिश कर फिर सुखाते श्रीर पालिश करते हैं। इस प्रकार तैयार किए श्रव्छी चमड़ों में श्रीर पहिले तरीक़ से तैयार किए चमड़ों में श्रन्तर माल्स करना कठन हो जाता है। यह सस्ता भी पड़ता है।

चमड़े के सन्दूकों जैसे सृटकेस (Suit case), हैन्डबैग (Handbag), एटैचीकेस (attache case) का चमड़ा बैग-

लेदर (Bag leather), फीते (strap स्ट्रेप) का चमड़ा, मशीन को बेल्ट (belting leather) का चमड़ा, जीनसाज (Harness and saddles) का चमड़ा, किताबों की जिल्द बाँधने का चमड़ा (बुक़ बाइंडिंग लेदर Book binding leather), कुएँ में से पानी निकालने (चरस या मशक) का चमड़ा तथा और ऐसे ही कितने कामों के चमड़े वनस्पति पदार्थों से पकाए जाते हैं। भारी चमड़ों के लिये गाय, बैल या भेंस की खाल और हल्के चमड़ों के लिये भेड़ बकरी की खालें इस्तेमाल होती हैं। हर प्रकार के चमड़ा बनाने में खालें पहिले ससपैन्डर्स फिर हैन्डलर्स और फिर लेअर्स में जाती हैं। पर जैसा चमड़ा बनाना हो वैसे ही इनके घोलों का गुरुत्व (Specific gravity) टैनिन, अम्ल और नानटैन्स (non-tans) की मात्रा बदलनी पड़ती है। साथ ही पकानेवाले पदार्थों का चुनाव भी ठीक करना होता है, इन पदार्थों के घोल बनाने और तैयारी (करीइंग Currying) में भी अंतर करना होता है।

चमड़े को नर्म बनाने के लिये खालों को बिल्कुल गिरी अवस्था में पकाते हैं। इसलिये उनका तमाम चूना चोकर में निकाल देते हैं। और भी नर्म करने के लिये बेटिंग और प्योरिंग करते हैं जिससे इलासदिन भी घूल जाती है। अब प्रायः विष्टा के बदले पैन्कियाल से यह काम लेते हैं।

इन चीजों के बनाने में ऐसे वनस्पित पदार्थ लेते हैं जो ब्ल्म न दें क्योंिक यहाँ पर वजन श्रोर ठोसपन की जरूरत नहीं है। यदि ऐसे ही पदार्थ इस्तेमाल करने हों, तो इस तरह काम में लाते हैं कि चमड़े पर ब्ल्म न श्राए जैसे सूखे पद्रार्थ के बजाए केवल घोल इस्तेमाल करना। दूसरी बात चमड़े की रंगत का भी खयाल करना होता है। किसी-किसी कामों के लिये बस वही पदार्थ श्रुच्छे हैं जो हल्की रंगत दें जिससे वे चमड़े चाहे जिस रंगत के रॅंगे जा सकें। कहते हैं कि सुमैक से पकाया चमडा बहुत दिन चलता है। इसलिये कुछ चीजें सिर्फ इसी से पकाई जाती हैं। जिल्दबंदी का चमड़ा सुमैक से ही पकाते हैं। मारत की भेड़ और बकरी की खालें जो मदरास प्रांत में बनाई जाती हैं, तरबद की छाल से पकाई जाती हैं। पदार्थ का चुनना बहुत हह तक स्थान पर निर्भर है। जहाँ जो पदार्थ बहुतायत से होता है; वहाँ कुछ भेद करके सब कामों के लिये वही प्रयोग होता है। आवश्यकतानुसार दूर देश के पदार्थ भी काम में आते हैं। करीइंग में कोई चमड़ा कितनी चर्बी ले सकता है, यह भी पकाने के पदार्थ पर बहुत कुछ निर्भर है।

हल्के चमड़ों को शुरू में ससपैन्डर्स की बजाय पैडिल में चलाते हैं। इससे समय बहुत थोड़ा लगता है, चंद घंटों में ही काम पूरा हो जाता है। परंतु इससे चमड़े पर धारियाँ पड़ जाती हैं, जिससे दाना बनावटी दाने का सा हो जाता है। इस दाने को पैबिल्ड ग्रेन (Pebbled Grain) कहते हैं। ये फिर करीइंग में कठिनता ही से निकलती हैं। जब बिल्कुल ही चिकना दाना चाहिए, लटका कर ही पकाते हैं। पैडिल की बजाय ढोल भी इस काम में आते हैं, दाना इनसे भी पैबिल्ड ग्रेन हो जाता है। पैडिल या ढोल में चलाने को कलरिंग (colouring) कहते हैं। कलरिंग के घोलों में हल्का-सा अम्ल होता है जो पकाने के लिये आवश्यक है। इस अम्ल (acid) से फुलावट होना तो दूर, सारा चूना भी शिथिल नहीं हो सकता। और अधिक नर्म चमड़ा बनाने के लिये नमक आदि दे देते हैं। इससे वजन कम और पकावट खोखली (Empty tannage) होती है। कलरिंग का घोल हैन्डलर्स का सबसे पुराना और हल्का घोल होता है।

हैन्डलर्स में खालों को वैसे ही रखते हैं जैसे तले के लिये। इन हैन्डलर्स के घोल हल्की शिक्त के और बहुत नर्म (mellow मैलो) होते हैं। सूखा पदार्थ जो ब्ल्म देता है इस्तेमाल नहीं करते। हैन्डलर्स में ही चमड़े पूरे पक जाते हैं। भारी चमड़ों को लेक्सर्स में देते हैं। इनके लेक्सर्स मे भी सूखा पदार्थ नहीं होता; सिर्फ भारी घाल होते है, जिसमें खालें दो-तोन हफ्ते पड़ी रहती है।

भिन्न-भिन्न प्रकार के चमड़ों को पकाने का वर्णनः— बेल्ट का चमड़ा (belting leather) पकानाः—

बेटिग के बाद खालें $\[\]^\circ = 30^\circ = 10^\circ =$

हार्नेस का चमड़ा (Harness leather) पकाना:-

इसर्के लिये खालों को =°—२०° बा· (Bk) वाले ससपैन्डर्सं में तीन हफ़ते रखते हैं। फिर २०°—३४° बा· वाले हैन्डलर्स में ६ हफ़ते रखते हैं। इनमें से दो को डस्टर (duster) की तरह इस्तेमाल करते हैं; इनमें १ हंड्रवेट (२८ सेर) हड्डा और इतना ही बकला डाल देते हैं। तीन लेखर ३४°—४०° बा.वाले घोलों के रखते हैं। पहिले में एक हफ्ता दूसरे में दो, और तीसरे में तीन हफ़्ता खालें रहती हैं। भारो खालों के लिये ससपैन्डर्स में घोलों की शक्ति द°—३०° बार होती है। हैन्डलर्स में ३०°—४०° श्रीर डस्टर्स में ४०°—४४° बार होती है। तोन-चार लेश्वर रखते हैं जिनमें द—६ हक्ते लग जाते हैं। इनेमें घोल ४०°—६४° बा. तक का होता है।

हार्नेस का चमड़ा पकाने को दूसरी विधि:—लोच में प्या १२ होदों का एक चक्कर रखते हैं। हर हौदे में ४२ मन (३० हंडरवेट Cwt) हड़ा और ६१ मन (४४ हंडरवेट) बबूल को छाल डालते हैं। लोच से सत निकला घोल लेखर्स और हैन्डलर्स को जाता है; जब लेखर्स से हैन्डलर्म को घोल नहीं मिलता तब लीच से लेते हैं। भाप से गर्म नहीं करते।

ढोल में आखिरी हैन्डलर के घोल में चोकर लगी खालों को डालते हैं—कलिरग (colouring)। फिर खालों को हैन्डलर में भेज देते हैं। ४-४ घंटे में कलिरग हो जाता है। भैंस की ग़्याल की हार्नेस बनाने में हैन्डलर्स में घोल २३°—३६° बार तक के होते हैं। एक २ लेश्रर में ४०० खालें या ६००—७०० फाँकें रखते हैं। ६०° बार का घोल ७ मन (४ हन्डरवेट) बबूल को छाल और २८ सेर (१ हंडरवेट) हड्डा (myrobalans or gallnuts) एक-एक लेश्रर में डालते हैं। एक महीने तक एक लेश्रर में रखते हैं। इतने दिन में घोल की शिक्त ४०° बार रह जाती है।

गाय की खालों के लिये, जो श्रालग पकाई जाती हैं, हैन्डलर्स में २२°— ३०° बा का घोल देते हैं। हल्की खालों तीन महोने में निकल जातो हैं; इन्हें लेश्वर में नहीं देते। बीच की भारी (medium) खालों को ढाई-तीन महोने हैन्डलर में रख १३-१३ महीने लेश्वर में रखते हैं। भारी खालों को तीन महीने हैन्डलर में श्रीर २३— ३३ महोने लेश्वर में रखते हैं। लेश्वर में ४०°—४४° बा का घोल देते हैं। बहुत थोड़ा-सा बकला भी दे देते हैं।

बेल्टिंग (Belting) का चमड़ा पकाने के लिये ६०—७० पा॰ की खूब भारी और सारे में यकसा मोटो भैंस की खालें लेते हैं। इनको चूने के बाद रातभर ई% वोरिक एसिड के घोल में रख ससपैन्डर्स में देते हैं। इसके पन्द्रह दिन बाद हैन्डलर्स में देते हैं। हैन्डलर्स में घाल ३२°—४७° बा॰ तक होता है। ४-६ महोने इसमे रख लेअर में देते हैं। इनके लेअर में भी ६०°—७०° बा॰ का घोल देते हैं और दो-तोन महोने रखते है। जब तक काटो सतह में धारो रहे, गहरी रंगत न हो, रेशे और उनके बीच की जगह भरो हुई मालूम न हो, खालों को लेअर में डाले रखते हैं।

हलके चमड़ों का पकाना—Tanning of light leathers:—
इनको अक्सर १२° बा (Bk) के घाल में पैडिल में चलाते हैं;
२-४ घंटे पैडिल में चलाने के बाद उनको प्र°—१प्प बा (Bk) के
घालवाले हैं-डलर्स में चलाते हैं। १४ दिन बाद उनको १प्प-३प्प बा
(Bk) के घोलवाले हैं-डलर्स में रखते हैं; चमड़े इनमें लगभग एक
महीने के रहते हैं। इसके बाद वे ४०°—४३° बा वाले उस्टर्स में ६ हफ्ते
रहती हैं। इनके लिये सत बनाने के वास्ते लोच में आठ हौदों का चकर
अच्छा रहता है। उस्टर्स और हैन्डलर्स में इस्तेमाल की हुई घोल वैसी
ही शक्तिवाले लीच के हौदे में डालते हैं। यह घोल घूमती हुई शुद्ध
होकर फिर उस्टर और हैन्डलर में प्रयोग हो जाती है।

जूते के लिये बब्बेला पकाने की विधि:—

इसके लिये श्रोक की छाल श्रीर गैम्बीयर प्रयोग करते हैं। खालें प॰—१६° बा बाले हैन्डलर्स में पन्द्रह दिन रहती हैं। फिर १६°—२०° बा वाले हैन्डलर्स में १६ दिन रहती हैं। भारी खालों को २२° बा वाले लेश्रर में दो हम्ते रखते हैं।

दूसरी विधि में खालों को ४० वा वात्ते गैम्बीयर के घोल में पैडिल में चलाते हैं। इसमें ६० खालों पीछे एक पिन्ट एसेट्कि एसिड देते हैं। जब रंगत आर पार हो जाती है उनको रात भर घोड़ी पर छोड़ देते हैं। फिर ४ घंटे बाद १०° बा॰ के घोल में चलाकर २-३ घंटे घोड़ी पर छोड़ देते हैं। फिर वे १४° बा॰ के घोल में पैडिल में चलाकर घोड़ी पर लगा दो जाती हैं। फिर इसो प्रकार २०° बा॰ वाले घोल में चलाई जाती हैं। जब तक आर पार एकसी न हो जाएँ घोलों की शक्ति सतों से बढ़ाकर, वे बढ़ती शक्तिवाले घोलों मे पैडिल में चलाई जाती हैं यहाँ तक कि वे ३४° बा॰ के घोल में रह लेती हैं।

बैग, सूटकेस त्रादि का चमड़ा पकाने की विधि:--

इनको पहिले १२° बा बाले घाल में चलाते हैं। फिर ५°—२०° बा वाले हैन्डलर्स में चलाते हैं। इस समय हल्को चीजों के बनाने के लिये उन्हें चीर लेते हैं। पर भारी चमड़ों के लिये बिना चीरे आगे बढ़ाते हैं। इस समय खालों के कुछ ठोस (plump) होने से चिराई भली प्रकार हो जाती है। अब उन्हें २०°—४०° बा वाले हैन्डलर्स में महीना भर रखते हैं। बैग के लिये खालों इतने में पक जाती हैं। पर भारो चीजों और रास (Bridle) के लिये ४०° बा के दो लेशर में और देते हैं। साथ में कुछ बकला भी देते हैं। चीरी हुई पट्टियों (Splits) को सस्ती चीजों से ढोल में पका देते हैं।

बकरी की खालों का पकानाः—

बिंद्या, नर्म और चिकने दानेबाला चमड़ा बनाने के लिये, इन खालों को अक्सर थैलो बनाकर पकाते हैं। इस विधि से २४ घंटे के अन्दर खालें पक जाती हैं।

मामूली खालों को या मोटे दाने का चमड़ा बनाने के लिये पैडिल में पकाते हैं। सुमैक का घोल इस्तेमाल करते हैं। तीन पैडिल का एक चक्कर रखते हैं। बीस दर्जन खालों के लिये दो-तीन बोरे सुमैक काफी होता है। पैडिल के इन घोलों का ताप २७° श० रखते हैं। १४ दिन में खालें पक जाती हैं।

पुख्ता चमड़ों के लिए। श्रोक की छाल श्रौर सुमैक मिलाकर प्रयोग करते हैं। इनको पहिले पुराने नर्म (mellow) सुमैक क घोल में चलाते हैं जिससे रंगत श्रच्छी श्रा जाए। पैडिल में पकाने से खालें जल्दो पक जाती हैं।

मडाका (morrocco)—श्रसली मड़ाका बकरो या सील की खाल से बनता है। भेड की खाल को भी मड़ाका की तरह पकाकर बेचते हैं। श्रच्छे मड़ाका को सुमैक से पकाते हैं, पर भारत में तरवद या बबूल से पकाते हैं—इन्हों को पर्शियन (Persian) कहते हैं। यह पर्शियन जूते स्लीपर श्रादि के लिये बहुत श्रच्छो हैं; पर जिल्दबन्दी के योग्य नहीं। रोशनी श्रीर धुएँ से यह जल्द खराब हो जाती हैं। चूने में हड़ताल (श्रार्सेनिक सल्फाइड arsenic sulphide) देते हैं। प्योरिंग के बाद सुमैक के ताजे गर्म घोल में पैडिल में पकाते हैं।

सील (Seal) की खालों का पकानाः यह भी मड़ाका की तरह पकाई जाती हैं। इनका दाना ख़ास होता है।

जिल्दबन्दी के लिए छोटो खालें लेते हैं छोर इनको सुमैक से पकाते हैं। फैन्सी कामों के लिए भारी खालें लेकर सुमैक छोर छोक की छाल से पकाते हैं। तीन दिन तक नर्म सुमैक के घोल में पैडिल में चलाते हैं जिससे रंगत छार पार पहुँच जाती है। श्रव इनको चोरकर, दाने की पट्टी को ५° —२४° बा॰ वाले हैन्डलर्स में तीन हक्ते रखते हैं। दस दिन तक रोज हिलाते हैं; फिर दूसरे दिन। इसके बाद दो दिन ताजे सुमैक के घोल में चलाते हैं जिससे रंगत साफ छाए। गोश्त की पट्टियों (flesh splits) को सतों से ढोल में पकाते हैं छौर वानिश का मसाला।लगाकर तैयार करते हैं।

एक विधि में खालों को गैम्बीयर और ओक की लकड़ी के सत में पकाते हैं। खालें पहिले १०°—१४° बार वाले गैम्बीयर से बने हैन्डलर्स में जाती है। जब वे इसमें आर पार पक जाती है, तब १४°—२०° बार वाले हैन्डलर्स में जाती है: इन घालों में आंक की लकड़ी का सत और कुछ गैम्बीयर दिया जाता है। अन्त में ताजे सुमैक के घोल में चलाते हैं।

जूतों के लिए स्थीर वार्निश का (enamelled) चमड़ा बनाने के लिए भारी खालें काम में स्थाती है। इनको पकाने में हक्तों लगते हैं।

जिल्दबन्दी के लिए बछेलों को थैली बनाकर (Bag tannage)
सुमैक से पकाते हैं। दो बरावर की खालों को सीकर थैली बनाते है।
दो-तीन दिन थैली रूप में और फिर हौदों में पकाई जाती हैं। सात-आठ
दिन में पक जाती है। कितने ही चर्म्मकार इन खालों को पैडिल में
पकाते है। उसकी विधि ऊपर दी ही है। फ़ैन्सी (fancy) कामों के
लिए पहिले सुमैक से पकाते हैं। छोर फिर पैडिल में ओक की छाल,
हड्डा आदि के सतों से पकाते हैं। हल्के कामों के लिए पहिले सुमैक
के घाल में चलाते हैं और फिर १० दिन हैन्डलर्स में चलाते हैं। फिर
सुमैक के ताज़ं-हल्के घोल में से निकालकर तैयार करते हैं।

भेड़ी की खालों (Sheep skins) का पकानाः—

बेजिल्स (Basils) के लिए ये कई प्रकार से पकाई जाती हैं। स्काटलैन्ड में बेजिल्स पहिले में बार वाले लार्च के सत के घोल में पैडिल में चलाई जाती हैं। घोल की शक्ति धीरे २ बढ़ाई जाती है, यहाँ तक कि दो दिन में मसाला आर पार पहुँच जाता है। फिर घोड़ी पर लगा देते हैं। निचुड़ने के बाद हाइड्रालिक प्रेस (Hydraulic Press) में दबाकर चर्बी निकाल देते हैं। फिर भिगोकर आल के भारी घोलों (११°—२०° बार Bk) में पकाते हैं। शुरू के घोलों में काफी अम्ल होता है।

पश्चिमी इँगलैंड में ये खालें हौदों में शुरू में सुमैक के घोल में श्रीर फिर श्रोक की छाल से पकाई जाती हैं। श्रव श्रधिकतर पैडिल में ही पूरा पकाते हैं; थोड़ा पकने के बाद प्रेस से चर्बी निकाल देते हैं। एक हफ्ते में पूरो पक जाती हैं।

अमरोका में दो तिहाई कुबरैचो और एक तिहाई हैमलाक मिला-कर पकाते हैं। कोई २ अकेले हैमलाक से भी पकाते हैं।


स्काइवर्स के लिए खालों को सुमैक से पकाते हैं। पहिले पुराने घोल में फिर ताजे घोल में डालते हैं। ज्यों २ पकावट होती है घोलों को गर्म भी करते हैं।

रोन्स (Roans)—ये भेड़ की खालें होती हैं, जिनको चोकर के बाद दाना अन्दर कर सी डालते हैं। फिर उलटकर खुली जगह से सुमैक का घोल ओर कुछ पत्ती भर मुँह बन्द कर देते हैं। इस बन्द भरे थैले को सुमैक के गर्म घोल में डाल देते हैं। चन्द घंटों बाद निकालकर एक-दूसरें के ऊपर ढेरी में लगा देते हैं। दबाव पड़ने से घोल खाल में घुसता है। ज्यों हो जरा खालो होती हैं, फिर भरकर इसी प्रकार करते हैं। जब तक पक नहीं जातीं, ऐसे ही दोहराते हैं। एक-दो दिन में तैयार हो जाती हैं।

रोलर का चमड़ा (Roller leather)। इसके लिये दाना बिल्कुल चिकना होना चाहिए। श्रोक को छाल के हल्के घोलों में देर तक पकाते हैं। श्रव छाल के बदले सत प्रयोग करते हैं। पहिले पैडिल में कलर (colouring) करते हैं; तीन बढ़ती मात्रा के घोल काफी होते हैं। फिर प्रेस में दबाकर चर्बी निकाल देते हैं। चर्बी निकालकर पैडिल में गमें पानी में चलाकर नमें करते हैं। जब बुरादा निकल जाता है, काफी गमें पानीं में ढोल में चलाते हैं, जिससे तमाम धारिएँ निकल जाएँ। फिर ५-१० हल्के घोलों में घुमाकर २० दिन में पकाते हैं।

करीइंग (Currying)

वनस्पति पदार्थ से परे चमड़े पकने के बाद श्रकसर सुखा लिये जाते हैं। ये चाहे जब तैयार (finish) किए जा सकते हैं; पकने के तुरन्त बाद या सुखाकर रखके कभी भा तैयार हो सकते हैं: कोई खराबी नहीं होती। क्रोम से पके हुश्रों के बारे में पहिले बता चुके हैं कि तैयार होने से पहिले यदि वे सूख जाएँ तो उनसे श्रच्छा चमड़ा नहीं तैयार हो




चि॰ १६ स्बीकर्स (Slickers)

सकता; इनमें ऐसी बात नहीं है। इनको तैयारी में पहिला काम मॅजाई (Scouring स्काडरिंग) है। इसके लिये पत्थर की मेज और स्लीकर चाहिए। प्रभुट लम्बी, २३-३ फूट चौड़ी, २ इंच मोटी पत्थर की शिला जमीन से तीन फुट ऊपर ईंटों की चौतड़ी पर रक्खी जाती है। कारीगर लम्बे किनारे पर जो कमर के बराबर ऊँचा रक्खा जाता है, खड़ा होता

है। यह पत्थर की शिला उसके आगे नीचे की तरफ को ढलवाँ रहती है। ६ इंच का ढाल काफी होता है। इस शिला को अपर की सतह गढ़ ढे-रिहत चिकनी होनी चाहिए। स्लीकर्स (Slickers चित्र १६) लकड़ी के हैं न्डिल में पड़े हुए लोहे, पीतल, पत्थर, और काँच के टुकड़े होते हैं। ये टुकड़े ६ इंच लम्बे, ३ इंच चौड़े, और ई इंच मोटे होते हैं। पत्थर के स्लीकर का पत्थर और काँच (Glass) के का काँच चौथाई इंच मोटे होते हैं। सादे लोहे के स्लीकर पर छिलाई की छुरी की-सी मुड़ी हुई धार रख लेते हैं। ऐसे स्लीकर को विफा (Buffing) स्लीकर कहते हैं। यह चमड़े के दाने को छीलने के काम आता है। स्काउरिंग—मंजाई-मशीनों से भी की जाती है। मशीनों में बुश लगे होते हैं, जो अपनी कीरी पर घूमते हैं। चमड़े को इनमें देने से चमड़ा इन बुशों से खूब। रगड़ा जाता है। उत्पर से पानी की धार का इन्तज़ाम होता है, जिससे सब मैल घुल जाता है।

हाथ को मँजाई में चमड़ों को पत्थर की मेज (Stone table) पर विद्याकर पत्थर और लोहे के स्लीकर से रगड़ २ कर खूब घोते हैं और पानो से साफ कर देते हैं। इससे जो छुद्ध ब्लूस या घुल जानेवाला पदार्थ होता है वह निकल जाता है और दाने की सतह विल्कुल साफ हो जाती है। गोश्त और दाने दोनां की सतह पर मँजाई होती है। इससे चमड़े को सतह फैलकर चोरस हो जाती है। रंगत और भी साफ करने तथा मँजाई में दाने की जो टैनिन निकल गई हो उसको पूरा करने के लिये सुमैक के सत के साथ ढोल में चलाते हैं। इसे सुमैकिंग (Sumaching) कहते हैं। इसके बाद एक बार और स्लीकर से मँजाई कर देते हैं।

इसके बाद दाने पर थोड़ा-सा मळ्ळाी का तेळ (Fish Oil) लगाकर सूखने के लिये डालते हैं। थोड़ो सी नमी रहते चमड़ों को उठा लेते हैं। अधिक सूखी जगह को पानी से भिगो लेते हैं, और फिर इनको चिराई की मशीन (Splitting Machine स्पिलिटिंग मशीन) से चीरते हैं। चिराई के बाद या बिना न्वीरे, जैसी जरूरत हो, गोशत की सतह की छिलाई करते हैं। छिलाई (Shaving शेबिंग) हाथ से या मशीन से करते हैं। इन चमड़ों की छिलाई हाथ से आसानी से हो जाती है। पहिले चीर लेने से गोशत की तरफ की जो पट्टी निकलती है, वह भी काम में आ सकती है। बिना चीरे छीलने से यह पट्टी टुकड़े-टुकड़े होकर खरांब जाती है। इसलिए अगर यह पट्टी काम के योग्य मोटी निकल सके, तो छीलने




चि॰ २० चिराई की मशीन (स्पिलिटिंग मशीन)

से पहिले खालों को चीरना लाभदायक है। चीरने की मशीनें कई प्रकार की हैं। पर इनमें बैन्डनाइफ स्पिलिटिंग मशीन (चि॰ २०) ही ज्यादातर इस्तेमाल होती है। इसमें दो इंच चौड़ी लोहे की पट्टी का घरा (Band बैन्ड) होता है। यही छुरी है जो चीरती है। यह दो पुलियों पर तनी हुई घूमती है। इसको तेज करने के लिये पुलियों के पास एमरी (Emery) के पहिये होते हैं। ऊपर की तरफ यह छुरी दो बेलनों के बीच में होकर निकलती है, जिन्हें गाइड्स (Guides) कहते हैं।


इन्हीं बेलनों के बीच में से चमड़े को देते हैं। छुरी से टकराने पर चर्मड़ा दो तहों में कट जाता है। चमड़े की पट्टियाँ काराज की मोटाई के बराबर मोटी चीरो जा सकती हैं। इस मशीन को जमाना (fitting) बड़ी होशियारी का काम है। मशीन पर चीरने से चिरी सतह पर कुछ धारियें सी पड़ जाती हैं; इनको हाथ की छुरी या छिलाई की मशीन से बराबर कर देते है।

हाथ से छीलने (Hand-shaving) में चमड़े को एक बीम



चि॰ २१ पक्की बिलाई का बीम


(Beam चि०२१) पर डालकर छुरी से छीलते हैं। यह बीम एक चौकी पर ४४° का कोण (Angle) बनाए खड़ा ६ इंच चौड़ा लकड़ी का एक तख्ता होता है। इसके ऊपर एक श्रीर पैड़ सा होता है। यह एक सख्त लकड़ी (Lignumvitae) का होता है। हाथ की छिलाई की छुरी (चित्र २२) की बनावट जरा अजीब सी होती है। इसमें भारी



चि० २२ पक्षी द्विताई की छुरी

चौखुंटा दोधारा फला होता है। यह १० इंच लंबा और ६ इंच चौड़ा होता है। बीचम-बीच में लंबाई में लोहे की छड़ लगी होती है जोिक इन फलों को दांबे रहती है, और जिसके सिरे पर लकड़ी के मूठ होते हैं। एक मृठ





चि॰ २३-२४ करीयसँ स्टील

तो छड़ी में लंबी और दूसरी समकोण बनाए हुए लगी रहती है। इस छुरी को काम में लाने के लिये दोनों किनारों पर दोनों किनारों को घिस-कर धार निकालते हैं। यह घिसने का पत्थर ३ फीट ऊँचा, ६ इंच लंबा, ६ इंच चौड़ा रेतीले पत्थर का होता है। इस पर तेज करने के बाद सिल्ली के पत्थर (Water of Ayr stone वाटर आफ एयर स्टोन) पर तेज करते हैं। फिर सीधे बेंटे (Handle) को घुटनों में दबाकर, आड़े बेंटे के एक सिरे को जमीन पर टेककर धार को फले के एक तरफ समकोण बनाता मुकाते हैं। इस मुकाने के लिये लोहे को चिकनी छड़ी जिसमें दोनों तरफ बेंटा लगा होता है और जिसे करीयर्स स्टील (Currier's Steel चि०२४) कहते हैं काम में लाते हैं। दोनों हाथों से मूठों को पकड़ जोर से दबाकर धार उलटते हैं। एक किनारे की धार उलटने के बाद, दूसरे किनारे की धार उलटते हैं, पर यह पहली धार के दूसरी तरफ होती है। इस तरह होने से छुरो के दोनों किनारों से छिलाई कर सकते हैं। ऐसी मुड़ी धार चमेंड़े पर से पतले पतले छिल्के से उतार देती है। इस धार को तेज रखने के लिये कारीगर मूठ में चढ़ी हुई लोहे की सुई (चि०२३)

से काम लेते हैं। इस सुई को पहिले धार के सहारे लम्बाई में फेरते हैं; श्रीर फिर नोक को एक सिरे से दूसरे सिरे तक मुड़ी धार श्रीर फले के बीच में फेर जाते हैं। इस तरह करने से छुरी की धार तेज रहती है स्त्रीर जो दुकड़ा उस जगह घुस गया हो निकल जाता है।

छिलाई की मशीन क्रोम से पके चमड़े की छिलाई की मशीन की सो होती है। इसका बेलन (Roller) उसके बेलन की अपेचा मोटा होता है।

इसके बाद चर्बी (Tallow) देने का काम शुरू होता है। इसे स्टिफिंग (Stuffing) कहते हैं। चर्बी देने की कई विधियें हैं:—(१) हाथ से चर्बी देना (Hand-Stuffing हैन्ड स्टिफिंग)।(२) ढोल से भरना (Drum-Stuffing ड्रम स्टिफिंग)।(३) गर्म हवा से चर्बी भरना हाट एअर स्टिफिंग (Hot Air Stuffing)।(४) बर्निंग इन (Burning in)।

हाथ से चर्ची भरने में डिबन को नुश से पत्थर को मेज पर इतनी दूर जितनी बड़ी खाल है रगड़ देते हैं, और मोटाई सारे में एकसी कर देते हैं। दाना ऊपर रखते हुए गोशत की सतह के बल चमड़े का इस पर डालते हैं, और पत्थर के स्लीकर से फैलाते हैं। डिबन के कारण चमड़ा मेज से चिपका रहता है ओर जिधर खिच जाए वहीं ठहर जाता है। ऐसो हालत में स्लोकर से दावकर फैलाने से धारो आदि निकल जातो हैं, चमड़ा चौरस हो जाता है और दाना बैठ जाता है। इस काम को सेटिंग (Setting) या बिठालना कहते हैं। जब दाना भलो प्रकार इस तरह ठीक हो जाता है, दाने पर नुश से डिबन को हल्की तह देकर, बाँह से इकसार कर देते हैं। अब सूखने को टाँग देते हैं।

डबिन (Dubbin) में चर्बी श्रीर मछली का तेल होता है। चर्बी

को पिघला श्रीर उसमें तेल मिलाकर हिलाते हैं। जब दोनों मिलकर लप्सी से हो जाते हैं, तो ठंडा होने देते हैं परंतु हिलाते लगातार रहते हैं, जब तक कि बिल्क़ल ठंडा न हो जाए। न हिलाने से दाने बन जाते हैं। ज्यादातर बराबर का तेल और चर्बी लेते हैं। मौसम के अनुसार तेल को मात्रा कम या ऋधिक को जाती है। डिबन को ऐसा बनाते हैं कि यह द्रव रूप में न रहे, जिसमें कि वह जाने का डर है। जाड़े में चर्बी से तेल श्रधिक और गर्मी में कम लेते हैं। ध्यान में रखने की दूसरी बात चमड़े के सुखने का तापक्रम (Temperature) है क्योंकि चर्बी का वह नर्म हिस्सा जो तेल में मिल गया है चमड़े में ठीक तापक्रम पर जा सकता है। यदि डबिन बहुत सख्त है तो यह कम चुसेगाः पर डबिन ऐसी पतली भी न होनी चाहिए कि उतनी गर्मी पर चमड़े पर से बह जाए। सुखने पर चमड़े की सतह पर चर्बी का ऋधिक गर्मी पर पिघलनेवाला हिस्सा रह जाता है। इसको बाद में स्लीकर से हटा लेते हैं तथा श्रीर तेल के साथ डिबन बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इसे टेबिल प्रीज (Table Grease) कहते हैं। कई बार काम में आ जुकने पर यह टेबिल ग्रीज फिर श्रौर डबिन के काम की नहीं रहती क्योंकि फिर इसमें न चुस सकनेवाला स्टोयरिक एसिड (Stearic Acid) हो रह जाता है। डिबन में इस कठार चर्बी का काम तेल को चमड़े की सतह पर ठहराए रखने का है।

डिवन लगाते समय चमड़े में जितना पानी होता है, उस पर चमड़े की अन्तिम रंगत बहुत कुछ निभेर है। चमड़े के तैयार होने पर दाने को सतह सब जगह एक सी रंगत की होनी चाहिए। यदि डिवन सब जगह एक सी न चुस गई तो जहाँ अधिक होगी वहाँ काली सी और जहाँ कम होगी वहाँ हल्की-सी रंगत होगी। डिवन की कम या अधिक चूसा जाना उसमें के पानी पर भी निभैर है। इस समय पानी सब जगह एक सा और उचित मात्रा में होना चाहिए।

कितना पानी खाल में रक्खा जाए, यह जितनो चर्बी देनी हो उस पर निमंर करता है। अक्सर इतेना पानी रखते हैं कि दबाने से पानो की सिर्फ थोड़ी सी छोटी २ बूँदें निकल आवें। सूखने में जैसे २ पानी सूखता है उसकी जगह चर्बी लेतो जाती है यहाँ तक कि सारी जगह चर्बी हो से भरी जा सकती है।

इन चमड़ों को धीरे २ मुखाना चाहिए, जिससे चर्बी को चुसने का समय मिल जाए त्रोर गर्मी इतनी होनी चाहिए कि चर्बी बस इतनी पिघली रहे कि बहने न पाए । यदि फफ्टूँदी लगने लगे तो डिबन में थोड़ा सा कार्बोलिक एसिड या रोजिन का तेल (Rosin Oil) त्रादि कीटाणु-संहारक (Disinfectant) डाल देने से यह बन्द हो सकती है।

कभी २ कुछ सूखने पर डिबन की श्रीर एक तह देते हैं श्रीर फिर पूरा सुखाते हैं। दूसरा लेप देने से पिहले पानी को मिक़दार हर जगह एक सी कर देते हैं। श्रिधक सूखी जगह को भिगोने के लिए गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं।

बिल्कुल सूखने पर लोहे के स्लीकर से बचो चर्बी हटाकर साफ करते हैं। काँच के स्लीकर से दाने को चमका देते हैं। गोशत को सतह पर कभी २ सेलखड़ी (Whitening) लगा देते हैं। किसी २ चमड़ों को दाना छोलकर तैयार करते हैं। इस काम के लिए बिफग स्लीकर या बिफग मशीन प्रयोग होती है। यदि दाना खराब हो तो इस प्रकार तैयार कर देने से ऐब (Defects) छिप जाते हैं।

सस्ते चमड़ों में ढोल से चर्बा देते हैं। इस तरह चर्बी जल्दी ही अन्दर नहीं जाती, बल्कि बहुत सो ऊँचे ताप पर पिघलनेवाली चर्बी भी अन्दर चले। जाती है। हाथ से अधिक से अधिक कुल १०% चर्बी जा पाती है। अमरीका के ढोल से भरे चमड़ों में ४०% तक चर्बी

होती है। इस प्रकार चर्बी भरने के लिए ढोल को भाप से ६०° श० (६०° C या १४०° फ़ा०-F) तक गर्म कर ठंडा भीगा चमड़ा उसमें डालकर चलाते हैं । चर्ची को पिघला, उसमें तेल मिलाकर उसी गर्मी पर जिस पर चमड़ा है, खोखली नली द्वारा ढोल में डाल देते है । श्राध बंटे में सब चर्बी चमड़े के अन्दर चली जाती है। फिर चमड़ों को ठंडा होने के लिए कर्श पर डाल देते हैं। इसी गर्म श्रोर लचलची दशा में मेज पर स्लोकर से बिठलाई (Setting) कर देते हैं। सुखाने के लिए वैसे ही सुखाते हैं जैसे हाथ से भरे को। जितना ताप चमड़ा विना बिगड़े सह सकता है उतने ऊँचं ताप पर पिघलनेवाली चर्बी इस काम में इस्ते-माल हो सकतो है। ढोल में चलाने से चर्बी चमड़े में घुस जाती है, पर रेशों पर ठीक-ठोक नहीं फैलने पाती। उसके बह निकलने का तो डर नहीं है, पर तो भो सुखाने को गर्मी इतनी ही होनी चाहिए कि अन्दर की चर्बी नर्म रही आए। इस प्रकार स्टीयरीन (Stearine), श्रोलियो-स्टीयरीन (Oleostearin), पैराफ़ीन वैक्स (Paraffin Wax) आदि कठोर चर्बी बहत सी मिक़दार में दे देने पर भी दाना उठा देने से चमड़े की रंगत अच्छी रहतो है। अमरीका में १०० सेर साफ़ किये (Scoured) सखे चमडे पर १००--११४ सेर तक चर्बी भर देते हैं। बिठालते समय जरा सी भी चर्बी नहीं निकल पाती। इन कठोर (ऊँचे ताप पर पिघलनेवाली) चर्बी के साथ थोडा सा डेग्रास (Degras) या मछली का तेल (Fish Oil) दे देने से चमड़ा अच्छा रहता है।

चर्बी के साथ बैराइटा (Baryta), आटा (Flour), केसीन (Casein), रोजिन (Rosin) और रोजिन के साबुन आदि भी चमड़े में भरे जा सकृते हैं। इँगलैन्ड में सिर्फ जूते के चमड़े में ढोल से चर्बी भरते हैं। पर अमरीका में जीन और बेल्टिंग (Belting) के चमड़े में भी गर्म हवा के ढोल से चर्बी भरते हैं। गर्म हवा से चर्बी

भरने में ढोल में मांप के बजाए गर्म हवा देते हैं। इससे ताप श्रीर बढ़ाया जा सकता है। ठंडा करने के लिए फिर ठंडी हवा देते हैं।

जर्मनी में भारी बेल्ट के चमड़ों के लिये जो तरीक़ा प्रयोग होता है, वह बिन ग इन (Burning in) कहलाता है। चमड़ों को पहिले ४०° श० पर सुखाते हैं। जब ज़रा सा भी पानी नहीं रहता, मेज़ पर रख उन्हें पिघली हुई चर्बी डालकर आँच पर दिखाते हैं, जिससे चर्बी अन्दर बैठ जाए। दूसरी विधि में सूखे चमड़े को पिघली चर्बी में इबो देते हैं। इस समय चमड़े में चर्बी पूरी तरह भरी होतो है पर चर्बी भरे चमड़े की सी नर्मी नहीं होती। यह नर्मी भिगोकर ढोल में चलाने से आती है। इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि भीगे ही चमड़े में चर्बी भरी जा सकती है। इस विधि से फिटकरी और क्रोम से पके चमड़े में भी चर्बी भरी जा सकती है। इसमें यदि शुक्त में चमड़ा बिल्कुल सूखा न होगा तो गर्म चर्बी से जलकर खराब हो जाएगा। दो हिस्सा राजिन और एक हिस्सा पैराफीन के मिश्रण में सखे चमड़े को डुबोने से पानी का असर कम हो जाता है।

इन भरे हुए चमड़ों में एक खराबी जो अक्सर हो जाती है, वह स्प्यूइंग (Spueing) है। यह भी दो तरह की होती है। (१) सतह पर सक्तेद क्तकदार फफूँदी की सी चीज आ जाती है। पोंछने पर पुछ जाती है। पर फिर निकल आती है। यह कठोर चर्बी और छुट्टा फैटी-एसिड (free fatty acids) के दाने बन जाने से निकल आतो है। जब कठोर चर्बी न सूखनेवाले तेलों (Non-drying Oils), जैसे नोटस-फुट का तेल, के साथ प्रयोग होती है, या जब चमड़े में नर्म चर्बी होती है तब ही यह सतह पर आती है। इससे चमड़ा कुछ खराब नहीं होता; देखने में बुरा लगता है।

दूसरी तरह की रुप्यूइंग (Spueing) तंग करती है। यह पहिले छोटे २ से दाने के रूप में सतह पर आती है। हटा देने से फिर निकल श्राती है। यहाँ तक कि कभी २ चिपचिपी राजिन की तह पूरे चमके पर जम जाती है। यह सूखनेवाले तेलों (Drying Oils) के प्रयोग में ही होती है, वैसे नहीं। नीटस फुट तेल या खिनज तेलों (Mineral Oils) के प्रयोग में नहीं श्राती। यह निकली हुई चीज इन सूखनेवालें तेलों का श्राक्सजिन लिया हुश्रा (Oxidised) पदार्थ है। पता नहीं यह चमड़े में न रहकर क्यों बाहर निकल श्राती है। रक्खे हुए तेलों के प्रयोग से नहीं निकलती। जिन चमड़ों में फफूँदी लग गई हो उनमें श्रक्सर स्यूइंग होती है। शायद यह फफूँदी इसको बढ़ाती है। या तेलों में श्रत्ब्यूमिन के होने से टूटने की शक्ति श्राकर ऐसा होता है।

यदि भरने के लिये केवल सूखनेवाले तेल ही प्रयोग हों, तो उनके आँक्सीजिन ले लेने पर रेशों के कड़ा हो जाने का डर है, इसलिए न सूखनेवाले तेल अवश्य मिलाने चाहिए। मिट्टी के तेल इतनो नमीं नहीं देते, दूसरे कुछ समय में उनके उड़ जाने का डर रहता है। उड़ जाने पर चमड़े के कड़ा हो जाने का डर रहता है। मिट्टी (Mineral खनिज) के तेल चमड़े में आसानी से घुस जाते हैं। भरने की चर्बी (Stuffing Grease) में पैराफीन वैक्स मिला देने से ऐसा चमड़ा उन चमड़ों की अपेचा जिनकी चर्बी में यह मोम न डाले गए हों कम चिकना और कम स्खा लगता है।

चर्बी भरने से पहिले चमड़े में तो पानी रहता ही है, चर्बी में भी कुछ पानी मिला देने से अच्छा चमड़ा बनता है।

जैसा कोम से चमड़ा पकाने में कह चुके हैं, फ़ेटलिकर (तेल का मसाला) भी एक तरह का स्टफिंग (Stuffing) ही है। झंडे की ज़र्दी (Egg-yolk) प्राकृतिक फ़ैटलिकर है जिसमें ३०% जैतून का तेल (Olive Oil) का सा तेल मिला है। इसमें पामिटिन (Palmitin)

बहुत श्रोर थोड़ा सा श्राल्य्यूमिन है। वनस्पति पदार्थ से पके हल्के चमड़ों को भी फैटलिकर कर देते हैं।

मोम भरे (Waxed वैक्सड) चमड़ों पर (जैसे बछेले या चिरी हुई खालें—Splits) अमूमन दाना उठा देते हैं। इससे नमीं भी आ जाती है, और यदि कठोर चर्बी प्रयोग की गई हो, तो रंगत चमक जाती है। जब इन चमड़ों को काला करना हो, तो गोश्त की सतह पर काजल (लैम्प ब्लैक Lamp black) और तेल या काजल और साबुन लगाते हैं। ऊपर से सरेश और चर्बी का घोल जिसको साइज (Size) कहते हैं, लगा देते हैं। काँच के स्लोकर से चिकनाकर फिर इसी का दूसरा लेप देते हैं, और फिर चिकनाते हैं। अमरीका में आटा और साबुन पहिले लगाते हैं: और फिर चिकनाते हैं। अमरीका में आटा और साबुन पहिले लगाते हैं: और फिर सरेश चर्बी और ट्रेगाकान्थ (Tragacanth) का लेप देते हैं।

वनस्पतियों से पके भारी चमड़ों को श्रक्सर ब्रुश से रँगते हैं श्रोर उन पर दाना उठाने के बदले दाना छाप देते हैं (Embossed एम्बास्ड)। यह काम मशीन से होता है। इस प्रकार किसी भी पश्र के चमड़े पर किसी के चमड़े का सा जैसे गौ या भैंस के चमड़े पर मगर, गोह श्रादि का, दाना छापा जा सकता है। चिरी हुई गोशत-वाली पट्टी (Flesh splits) पर साइज (size मसाला) लगाकर दाना छाप देते हैं। इस तरह छपे दाने को एम्बास्ड ग्रेन कहते हैं।

दाना छापने की मशीन (एम्बासिंग मशीन Embossing Machine) में एक धातु की प्लेट होती है जिस पर दाने का सा नक्तशा उभरा हुआ होता है। यह प्लेट भाप से गर्म को जाती है। इसके नीचे प्लेट के बराबर चौड़ी फ़ेल्ट की एक पट्टी होती है। इसे ही बेड कहते हैं। बेड के नीचे एक बेलन होता है जो बेड के लम्बान में एक सिरे से दूसरे सिरे तक आता-जाता है। चमड़े को बेड पर बिछाकर

बेलन को चालू करने से बेलन चमड़े को प्लेट से लगाता हुआ दूसरे सिरे पर पहुँच जाता है और चमड़े पर वह नक़शा जो प्लेट पर होता है, छप जाता है। इसे ही एम्बासिग (Embossing) कहते हैं।

भिन्न-भिन्न प्रकार के चमड़ों के पकाने की विधि पहिले देख चुके, अब उनके तैयार करने (Currying करीइंग) की विधि लिखते हैं:—

फीतों के पुट्टों (Strap Butts) की तैयारी:-

ये चमडे लेश्रर से निकलने पर सुखा लिए जाते हैं। इनको पहिले भिगोकर नर्म करना होता है। लगभग १२ घंटे ठंडे पानी में छोड़ देते हैं। कभी २ ढोल में चलाकर नर्म करते है। ढोल में से निकालकर ढेरी में लगा देते हैं। ठीक २ नर्म और लचलचा हो जाने पर इनको दाने श्रीर गोश्त दोनों पर से माँजते हैं। हाथ से मँजाई करने में पत्थर का श्रीर लोहे का स्लीकर श्रीर बुश इस्तेमाल होता है। श्रब मशीनें अधिकतर प्रयोग में आ रही हैं। इनकी जैक्सन मशीन (Jackson Machine) पर दो बार गोश्त की तरफ पुट्टे से कन्धे तक और रीढ़ से पेट तक मँजाई करते हैं। बाद में धब्बों को हाथ से ठीक करते हैं। इसी प्रकार दाने की भी मँजाई होती है। दाने पर तीन दफ़े मँजाई करते हैं। बुरडान (Bourdon) मशीन गोशत की तरफ की मँजाई के लिये श्रक्सर काम श्राती है। मँजाई के बाद उनको सुमैक के गर्म (३८° श०) घोल में नाँद में रात भर हुबा देते हैं। घंटे भर ढोज में चला लेते हैं। इससे रंगत साफ हो जाती है, और मँजाई में जो मसाला निकल गया है, उसकी कुछ पूर्त हो जाती है। फिर हल्की सी मॅजाई कर धब्बे हटा दबाकर पत्थर फेरते हैं जिससे पानी निकल जाय त्र्यौर वे त्र्यासानी से सुख सकें। फिर हवा में कुछ सुखा कर उनको ढेर में लगा देते हैं जिससे नमी सारे में एक सी हो जाय।

हैं। ठीक होने पर यदि ग्ल्यूकोज़ (Glucose) आदि से भराई करनी हो तो भराई करते हैं।

श्रव चर्ची भरना है, यह भी किया पहिले कहे प्रकार ही होती है। हाथ से भराई करने में पहिले दाने पर काड मछली के तेल के दो लेप देते हैं, श्रीर फिर उनपर डिवन लगाई जाती है। ढोल से भरने में ये मसाले प्रयोग करते हैं: (१) ३० हिस्सा ऊन की चर्ची, ३० हिस्सा टैलो, ४० हिस्सा काड श्रायल, या (२) ३० हिस्सा ऊन की चर्ची, २४ हिस्सा टेलो, ३० हिस्सा काड श्रायल, १४ हिस्सा डेग्रास (degras)। इस मिश्रण को चमड़े के वजन पर लगभग १४% प्रयोग करते हैं। फिर टाँगकर सुखाते है। फिर उतारकर ढेरो लगा देते हैं, ठोक हा जाने पर विठलाई करते हैं। दाने पर से छुट्टा चर्ची हटा देते हैं श्रीर कठार ज्रश से ज्रश करते हैं। पश्यर श्रीर लोहे का स्लीकर भली प्रकार लगा, दवाव से काँच का स्लीकर (ग्लास) लगा देते हैं। फिर टाँगकर बिल्कुल सुखा लेते हैं।

काला करने के लिये अब हिमेटीन अमानिया आदि लगाकर दाना से दाना मिला ढेरी लगाकर रख देते हैं। रात भर इसी तरह पड़े रहने के बाद दाने पर हल्की सी डिबन लगाकर कई दिन योंही छोड़ देते हैं। फिर पश्थर का स्लीकर लगाकर दाना बैठा देते हैं और ग्लास करते हैं। फिर टाँगकर सुखाते हैं, और दाने पर हिरन की चर्बी (टैलो) लगा कर जब तक तैयार न हो पड़ा रहने देते हैं। तैयार करने में दाने, गोश्त, और किनारों पर से छुट्टा चर्बी पोंछ देते हैं। गोश्त को तरफ कठोर ब्रुश से रगड़ते हैं और फिर ग्लास लगाते हैं। फिर दाने पर स्लीकर लगाते और ब्रुश फेरते हैं। कभी २ गोश्त की सतह घिस देते हैं। ब्राडन हारनेस बनाने के लिये काला रंग लगाने के बजाय ब्राडन रंग लगाकर तैयार करने से ब्राडन हारनेस बनेगी। बस इतनी बात ध्यान में रखनी होती है कि ब्राडन रॅगने के लिये वे धड़बेवाले साफ चमड़े लेना चाहियें।

मीमवाले पुट्टों (विक्सड किप बट्स Waxed kip butts) की तैयारी:—

पट्टों को गर्म पानी से भिगोकर एक दिन देरी लगाकर रखते हैं। जब वे हल्की सी नमी लिये हों (सैम हों Sammed) तब उनकी मशीन से या हाथ से छिलाइ करते हैं। बिल्कुल साफ छिलाई के बाद सुमैक के साथ ढोल में चलाते हैं। पर यह हर पकाई पर निर्भर है कि कितनी सुमैक में चलाया जाय। कभी-कभी कछ दुबारा सतों से पकाते ्भी हैं जिसमें कई दिन लग जाते हैं। इनका ब्लूम सुमैक में निकल जाता है। किसी-किसी चीज से पकीपर गोश्त की बुरडोन मशीन से श्रीर दाने को जैक्सन मशीन से मँजाई करते हैं। श्रब वजन बढानेवाली चीज जैसे बेरियम क्लोराइड (Barium chloride) देते हैं। फिर मशीन या प्रेस से द्वाकर श्रधिक पानी निकाल देते हैं श्रीर ढोल में चर्बी भरते हैं। इसमें (१) ऊन की चर्बी ३४ हिस्से, टैलो २४ हिस्से, काड श्रायल ३० हिस्से, हैपास १० हिस्से या (२) ऊन की चर्बी ३४ हिस्से, टैलो २० हिस्से, काड श्रायल ४४ हिस्से प्रयोग करते हैं। चमड़ों को ढोल में जब तक कि उनका ताप ऊँचा न हो जाय सुखा (बिना पानी के) चला देते हैं। फिर पिघ-लती हुई चर्बी उसमें डाल, दो घंटे तक चलने देते हैं। फिर खुला ढकन लगा चलने देते हैं जिससे वह ठंढे हो जायँ: १४ मिनट में ठंढे हो जाते हैं। फिर गोश्त श्रीर दाने पर स्लीकर लगा उनको सुखा लेते हैं। गोश्त पर हलकी-सी डिबन लग़ाकर तीन-चार हक्ते पड़े रहने देते है। फिर गोश्त पर से स्लोकर से व्यर्थ चर्बी हटाकर उस पर ब्रुश से साबुन का घोल लगा देते हैं अरे फिर बिफंग स्लोकर से खुर्च देते हैं। दाने पर परथर और लोहे का स्लोकर लगा सरेश साबन पोटाशियम बाईकोमेट फोसफीन (Phosphine) आदि का घोल लगा देवे हैं। फिर घंटा भर के लगभग सुखाकर बोर्ड (Board) से दाना उठा देते हैं।

अप मोम भरना शुरू होता है। इसके लिय जो चीजें प्रयोग होती हैं, वे बहुत भिन्न-भिन्न हैं। तो भी दो मुख्य भेद हैं। एक में काला करने के लिए गोश्त पर एक गैलन तेल में २ पा० काजल मिलाकर लगाते हैं। फिर ग्लास लगाकर सूखने को डाल देते हैं। फिर हलका-सा तेल लगाकर साइज (size) का जिसमें दस सेर पानी में १ सेर सरेश, २ सेर साबुन, दो छटाँक हिमेटीन घूली होती है लेप देते हैं। सूखने पर इस नई साइज का जिसमें २ सेर सरेश, ढाई सेर काड आयल, दो छटाँक निग्रोसिन, १ सेर टैलो, ४ छुँ० शहद की मक्खी का मोम, दो छटाँक वेनिस या ताड़पीन का तेल और (१ गैलन) ४ सेर पानी होता है लेप ज्ञाते हैं। चिकनाकर सूखने को टाँगते हैं। दूसरी तरह के मसाले में साबुन हिमेटीन और काजल को पानी में घोलकर लगाते हैं जिसे सोप ब्लैकिझ (Soap Blacking) कहते हैं। यह घोल मशीन से मजे में लगाया जा सकता है। सूखने पर उपर बताए साइज के मसालों में से इच्छानुसार मसाले लगा देते हैं।

मोमवाले बछेले (वैक्सड काफ waxed calf) की तैयारी में भी ऊपर की-सी तरकीव करते हैं। इनकी मँजाई दोनों खोर मली प्रकार से करते हैं और हलकी-सी नमी रखते हुए हाथ से डिवन लगाते हैं या सुखाके फिर भिगोकर ढोल में चरवो भरते हैं। ढोल से चरबी भरने में स्टीयरिन डेमास खौर थोड़ी-सी पैराफीन मोम और साथ में देते हैं और फट से सुखा लेते हैं। हाथ, से भरने में धोरे-धोरे सुखाते हैं। फिर बाक़ी बात वैसे ही करते हैं जैसे वैक्सड बटस के लिये बताया है।

मोमवाली चिरी पट्टी (वैक्सड स्सिट्स waxed splits) भी जरूरी चोजों में से है क्योंकि यह सस्ते जूते बनाने में प्रयोग होती है। इनकों भी भिगो भिगा हलका सा छीलते हैं फिर गैम्बीयर के घोल में ढोल में चलाते हैं। फिर मशीन से बिठालते और हल्की सी गीली रख ढोल से भराई के लिए तैयार करते हैं। मुख्यतया स्टीयरिन श्रौर उन की चर्बी का मिश्रण चमड़े के वजन पर ४०% प्रयोग करते हैं। श्रागे की विधियें उपर की सी हैं। चिरो सतह रँगने के लिए १३ सेर आयरिशमास, एक सेरे सरेश, ३ छं० श्राकर (ochre), २३ छटाँक नट जाउन (Nut brown) को तीस सेर पानी में घोलकर प्रयोग करते हैं। जब इसका लेप सूख जाय, मशीन से ग्लेज करते हैं। श्रव मोम भरते हैं। काले के लिये तीन सेर खौलते साबुन के घोल में एक बालटी काजल घीरे-घीरे मिला देते हैं। गोशत की सतह पर इसे लगा, फिर पेस्ट (Paste) लगाते हैं। पेस्ट बनाने में ३ सेर श्राटे को ३० सेर पानी में ३ घंटे श्रौटाते हैं श्रौर फिर गरम घोल में १३ सेर साबुन, ३ सेर टैलो श्रौर २३ छटाँक निमोसीन मिला देते हैं। सूखने के बाद मशीन से घोटा फेरते हें। फिर ट्रेगाकान्थ (Gum tragacanth) गोंद के घोल का, जिसमें थोड़ा-सा निमोसीन भी छोड़ देते हैं, लेप देकर सुखाते श्रौर तेल लगाकर तैयार करते हैं।

सेटिन लेदर (Satin Leather) की तैयारी (currying) में ऊपर की विधि से झंतर इतना ही है कि इसमें दाने की सतह पर तैयारी होती है। यह प्रायः पिटवार, कन्वे आदि पर तैयार किया जाता है। विधि ऊपर को सी है। हल्का सुखाना, छोलना, सुमैक देना, मँजाई करना फिर हल्का सुखाना, फिर ढोल में भराई करना होता है। सुखाने के पश्चात् इस पर के दाने को धिस (वक—Buff—कर) देते हैं। यह आवश्यक बात है। ऐसे चमड़ों के लिये दाने पर साबुन का घोल लगा किठलाई कर मशोन से या बिफा स्लीकर से वक्त करते हैं। अब इनको काला करते हैं जिसमें लागवुड अमोनिया आदि प्रयोग होता है। फिर दाने पर पतली डिवन लगाकर रात-भर घोड़ी पर छोड़ देते हैं फिर बिठलाई कर सुखाते हैं। फिर धिसते बिठलाई करते और दो लेप साइज के देते हैं। चिकना-कर तेल लगा देते हैं; साइज उपर बताई ही सी प्रयोग करते हैं।

सेटिन काफ (satin calf) भी इसी तरह से तैयार करते हैं। परं इनकी हाथ से भराई करते हैं।

मैमल के पुट्टों (memel butts) की तैयारों में जो भारी काम के लिये प्रयोग हाते हैं दाने को काला करते हैं श्रोर छाप देते हैं। इनको तैयारी में विधि ऊपर की-सी हो है। पर यहाँ काला करने श्रीर साइज लगाने के बाद दाने को ठोक बिठाल उस पर मैमल दाना छाप देते हैं। फिर सुखा लेते हैं। इसके बाद चार तरफ से दाना उठा गोशत को सतह को घिसकर दाने पर रोजिन (Rosin) मिला श्रालसी का तेल लगा देते हैं। श्रीर गोशत पर फ़ैन्च चाक (French chalk) लगाकर ग्लास लगा देते हैं।

लीवैन्ट के बनाने (Dressing of levant) में पूरी खाल व कन्धे आदि प्रयोग होते हैं। भिगोते छीलते चीरते सुमैक देते और मशीन से मँजाई आदि कर बजन देते हैं। फिर तेल लगा हल्का-सा सुखा लेते हैं। फिर बिठलाई कर दाने की ओर दाना छापते हैं, कालाकर, सुखा, दाना छठा, सीजन लगा, सुखा, घोटा फरते हैं। अन्त में ऊपर से खनिन तेल लगाते हैं। इसमें भराई (Stuffing) नहीं होती।

श्रस्तर के चमड़े बनाने में श्राच्छी रंगत की बड़ी खालें लेते हैं। भिगो, चीर, बराबर छील, सुमैक दे, तेल लगा, हल्का सा सुखा लेते हैं। दाने श्रीर गोश्त पर बिठलाई कर सुखाते श्रीर दाना छाप देते हैं। गोश्त की सतह को घ्रिसकर (फलफकर), दाने पर फ़िल्च चाक लगाकर पालिश कर देते हैं। दाना खुरदुरा हो तो बिठलाई दोबारा भी करते हैं। पिटवार पर मसाले यही लगाते हैं पर छीलकर हल्के श्राक्सैलिक एसिड के घोल में चलाते हैं। फिर सुमैक दे मंजाईकर, पीतल का स्लीकर लगा देते हैं। इनके दाने पर कभी २ तेल लगाने के बजाय डबिन श्रीर पानी लगाते हैं।

बैग के चमड़े (Bag hides) बनाना-ये पकाने के घोल में से

श्राने पर सुमैक के पेस्ट में चलाये जाते हैं। घोकर रात भर निचुड़ने देते हैं। फिर हल्का सा तेल लगा कुछ सुखा लेते हैं। गोशत श्रीर दाने पर स्लोकर लगा उनको पूरा २ सुखा लेते हैं। ठीक-ठीक भिगो बराबर छील सुमैक में चलाते हैं। हाथ से मंज़ाई कर दो दिन श्रिधक गाढ़े सुमैक के घोल में चलाते हैं। फिर स्लीकर लगा बिठाई कर दाने पर हल्का सा तेल लगाते हैं। हल्का सा सुखाकर पानी के सब जगह ठीक-ठीक हो जाने पर फिर स्लीकर से दाने की बिठाई कर पूरा-पूरा सुखा लेते हैं। श्रब रँग कर (stain) हल्का सा सुखा लेते हैं श्रीर दाना छापते हैं। श्रब दाने पर हल्का सी डिबन लगाकर सुखाते हैं। फिर दाने को खुर्च कर चमड़े को बोर्ड से नर्म करते श्रीर छपे दाने को डभारते हैं। फिर दाने पर सुशा लगाकर फलालैन से रगड़ते हैं।

रास के चमड़े (Bridle Leather) में हारनेस से अन्तर यह है कि ख़ब चर्बी देने के बजाय इन पर हल्का सा तेल लगाते हैं। पुट्ठे इसके लिये लम्बे रहते हैं। छिलाई आदि के बाद दोनों तरफ काड आयल अच्छी तरह से लगा देते हैं। खूब बिठलाई कर सुखाते हैं। फिर गोशत पर मँजाई कर आयरिशमास (Irish moss) और फ़ैन्च चाक की साइज लगाते हैं। जब यह बैठ जाय दाने पर बुश लगा बिठाई कर फास्कीन (Phosphine) आदि का घोल बूश से लगाकर रँगते हैं। और फिर सरेश और अलसी के लेस का जिसमें कुछ रंग भी हो लेप देते हैं। पोछकर ग्लास लगाते हैं। सुखाकर गोशत पर ग्लास लगा दाने पर फलालैन से रगड़ते हैं। कभी २ बिना रँगे वैसे हो तैयार कर देते हैं।

पैरों के चमड़े (Legging Leathers) बनाने (ड्रेसिझ) में अच्छे दाने के बिना ब्लूम के चमड़े लेते हैं। भिगो, बील, और माँज-कर सुमैक देते हैं। दाने और गोश्त पर स्लीकर लगाने के बाद अलसी का तेल लगाकर सुखाते हें। ठंढे पानी मे जल्दी सं हुबो, दाने पर पत्थर लगाते हें। फिर पानी लगा ढरो लगा देते हैं। गाश्त पर फिर आयिरिशमास (Irish moss) और टैला का मिला अच्छो तरह बुश से लगाते हैं। दाने का विठाल, दाने पर ट्रेगाकान्थ का हल्का सा लेप लगाते हैं। अर्थ सुखने पर गाश्त पर ग्लास लगाते हैं। पूरा सुखने पर दाने पर रंग क दा लेप दे ग्लास लगाते हैं। हाथ या मशोन से बुश कर दूध और पानी का सोजन लगा मशीन में ग्लास लगाते हैं।

पिकिझ-बैन्ड के पुट्टों (Picking band butts) के बनाने में भी यही विधि काम आती है। इनमें चर्बी अच्छी तरह देते हैं। बिठलाई के बाद गर्म काड आयल लगाकर कई हक्ते यों ही छोड़ देते हैं। थोड़े २ समय पर स्लीकर लगा और तेल लगाते है। कभी २ काला रँगते हैं।

हल्के चमड़ों को तैयार करनाः -

इनके तैयार करने को करीइंग नहीं कहते, जैसा पहिले भी कह चुके हैं। प्रायः भिगोना, छोलना, चीरना, सुमैक देना, माँजना, विठालना आदि सब करीइंग में को ही तरह हाता है। पर इनमें कुछ विशेषता की जाती है जो आगं लिखते हैं। ये चमड़े बहुधा रंग जाते हैं। इसलिये पकानेवाले पदार्थ के अनुसार इनको छाँटते (sort) हैं क्योंकि भिन्न-भिन्न प्रकार की पकावटें एक हो रंग पर भिन्न-भिन्न प्रकार का असर दिखातो हैं। कैटीकाल से पके पायरोगैलाल से पकों की अपेचा रंग अधिक जल्दी लेते हैं गो पायरोगैलालवाले रंग अच्छे लेते हैं। इनका ब्ल्म बिल्कुल निकाल देना चाहिये। काली पकावट को खार के घोल में चलाकर दूर करते हैं: इसे स्ट्रिक्न (Striping) कहते हैं। के खार का घोल ३०-३४° शा पर ठीक रहता है। एक दर्जन खाल के लिये १६—२ छटांक साडा, २—३ छं० साबुन, २ छं० सुहागा, ६ छं० अमोनिया काफी होता है। सोडे से उसमें का तेल (जैसे पर्शियनों

में होता है) निकल जाता है। ख़्य घो सल्क्यूरिक एसिड के ३% के घोल में उजालत हैं जिसकी खार के असर से काने हुए चमड़े साफ हो जाते हैं। ख़्य घोकर जिससे अम्ल जो कि हानिकारक है निकल जाए फिर सुमैक में चलाकर उजालते और फिर पकाते हैं जिससे वे रंगाई के योग्य हो जाती हैं। इन चमड़ों की विठलाई मशोनों से भी करते हैं जो कई प्रकार की है। विठलाई कर रँगते हैं, श्रोर फिर विठलाई कर सुखाते हैं। सुखाने में क्रोम से पके चमड़ों की तरह फैला कर तख्तों पर गाड़कर सुखाते हैं। सूखने पर बोर्ड से नमें करते और दाना उठाते हैं।

जिनमें दाना छापना हो, उन पर मशीन से दाना छापते हैं। फिर सीजन लगा सुखाकर घोटा फेरते हैं। सीज़न में चीजें वही होती हैं जो क्रोम के चमड़े के लिये होती हैं पर उनकी मात्रा आदि भिन्न होती हैं। घोटा फेरने के लिये मशीनें वही हैं जो बता चुके हैं। गोशत की सतह को साफ करने, हमवार करने, तथा छीलने की मशीन को धारी दूर करने और उस पर मखमल की लहर उठाने के लिये फ्लिफंग मशीन से फलफ कर देते हैं। सीजन के बाद ब्र्श करने के लिये अशिंग मशीन से ब्रुश करते हैं। चिकनो तैयार करने के लिये बेलन (Roller)फेर देते हैं।

श्रब यहाँ सारांश में कई प्रकार के चमड़ों को तैयार करने को विधि देते हैं। ये इतनी भिन्न होती हैं कि सबका लिखना मुश्किल है; नमूने के तौर पर देते हैं।

वकरी की खालों को मड़ाका के लिये तैयार करना—इसमें बड़ाई, छुटाई, रंगत, पकावट के अनुसार छँटाई करते हैं। बड़ी मजबूत खाल फर्नीचर (upholstery) के लिये और छोटी जिल्दबंदी व फेंसी कामों के लिये तैयार करते हैं। भिगोकर सुमैक देते हैं। दस दर्जन खालों के लिये एक दो बालटो सुमैक काफी होता है। इसके गर्म

जुशाँदे में डेढ घंटा चलाते हैं फिर रँगने के लिये बिठलाते हैं। जिल्द-बन्दी के लिये रँगने से पहिले और फ़र्नीचर के लिये बाद में छिलाई करते हैं। आम्लिक रंगों (acid dyes) से रँगकर कुछ देर टंडे पानी में डाल देते हैं। अब रोढ़ (Ridge) पर से मोड़ निचड़ने को घोड़ो पर लगा देते हैं। फिर बिठलाई कर हिल्के ताप पर जल्दी से सैम करते है। जिल्दबन्दी के लिये गोड़ों से टाँगकर सुखाते है। वर्ना तखतों पर गाड़ के सखाते हैं। एक पिन्ट (१० छं०) दूध ४ कार्ट (६३ सेर) पानी में मिला सीजन के तौर पर उन पर लगाते हैं। इसकी ्रष्ठ्रश या स्पंज से श्रच्छी प्रकार लगा चमड़ों को दाने से दाना लगा रात भर छोड़ देते हैं। फिर उन पर बायें पिछले गोड़े से दाहिने आगे के श्रीर इसी तरह दायें पिछले से बायें श्रागे के गोड़े तक दाँतोंवाला बेलन फेरते हैं। कभी-कभी पेट से पेट तक भी यह बेलन फेरते हैं और दाने से दाना जुटा ढेरी लगा देते हैं। फिर जोड़ेदार खालों को उठा गोश्त बाहर रक्खे हुए ठंडे पानी में हुबा निच्डन के लिये ढेरी में लगा देते हैं। फिर भीगी अवस्था में कार्क के बोर्ड से उनको चार तरक से मोड़ते हैं: पेट से पेट तक, बार्ये पिछले गोड़े से दायें आगे के गोड़े तक, दायें पिछले से बायें आगे के गोड़े तक श्रीर गर्दन से पुट्टे तक । खालों को गर्म स्टोव में टाँगकर सुखा के दाने को कड़ा करते हैं। फिर बोर्ड से दाना श्रीर गोश्त पर रगड़कर चमड़ों को नर्म करते हैं। फिर ऊपर बताई सीज्न जिसमें थोड़ा-सा रंग भी मिला देते हैं लगाते हैं। कुछ देर टँगे रहने के बाद वे दाने से दाना मिलाकर देरी लगाकर डाल दो जाती हैं। चन्द घंटे बाद और सीज़न लगाकर गोश्त से दाना जुटा रख दी जाती हैं। फिर मसाला अच्छी तरह से बुश से लगाते हैं और टाँगकर गर्म स्टोव में सुखाते हैं। फिर चारों तरफ से दाना उठाकर नर्मकर बरा फेर दिया जाता है।

कभी २ सीजन लगाकर घोटा फेरते हैं और फिर दाना उठाते हैं। दाना इस तरह उठाते हैं कि जहाँ तक हो सके गोल दाना बैठे। फिर सुखाकर रंगत चटक करने के लिये रंग का घोल लगाते हैं। सुखाने के बाद दाना श्रीर गोश्त की तरफ बोर्ड से रगड़कर ४ हिस्सा श्रल्ब्यूमिन, १० हिस्सा दूध और थोड़ा-सा रंग १०० हिस्सा पानी में मिलाकर लगाते हैं। हल्का-सा सुखाकर तुश से पालिश करते हैं और फिर बार्ड लगा स्टोव में सुखाते हैं।

लीवैन्ट (Levant) के लिये सब कुछ लगभग ऐसा ही करते हैं। छन्तर यह है कि सोजन लगाकर घोटा फेरते हैं। बोर्ड कर दाना उम सीजन लगा फिर घोटा फेरते हैं। छन्त में हल्का-सा घोटा फेर बोर्ड कर देते हैं।

काले लोवैन्ट के लिये सीजन में खून, हिमेटोन, और हरा कसीस देते हैं। जैसे १० छटाँक हिमेटोन ३० सेर पानी में घोल; ४ छं० हरा कसोस थोड़ से ठंडे पानो में घाल, ४ सेर दूध, और ६ सेर बैल का खून ले सबको मिला पानी से नाप में ४० सेर पानो के बराबर कर लेते हैं। या ४ छं० दूध, ७ छं० खून, ४ छं० अमोनिया, ३ छं० आरिकल, ४ सेर हिमेटोन का घोल, ओर ३ सेर पानो मिलाकर सोजन बनाते हैं। अन्त में चमड़ों पर हल्का-सा गमे खनिज तेल लगाते हैं।

सील को खालों का मड़ाका बनाने के लिये विधि वही है जो बकरी की खाल से बनाने को है।

काले लीवैन्ट के लिए भिगोकर स्लीकर लगाते हैं। यूदि बारोक दाना उठाना हो उन्हें चोरते हैं। पर बड़े दाने के लिये मिर्फ छोल-कर बराबर करते हैं। मँजाईकर अलसो का तेल लगा गर्म घर में हलका-सा सुखाते हैं। हाथ से बिठाईकर दाना छापते हैं जिससे दाना उठाने में सहूलियत हो। दाना पक्का करने को सुखा लेते हैं। नर्मकर भिगोते और काला करते हैं। पहिले हिमेटीन और अमो- निया का लेप देते हैं और बाद में लोहे का घोल जिसमें सरेश मिला हो लगाते हैं। इसके लिए १ है सेर पानी में है सेर सरेश घोल, उसी में ३ है सेर लोहे का घोलं मिला देते हैं। या दो सेर सरेश को २ हे सेर लोहे के घोल में भिगोते हैं आर जब फूल कर घुल जावे तब लगाते हैं। इसका बहुत हल्का लेप देना चाहिये जा चमं इ में भली प्रकार जज्ब हो जावे। हवा में जरा सुखा गीली अवस्था में चार तरफ से दाना उठाते हैं और गर्म घर में सुखाते हैं। ठंडे होने पर गोशत की तरफ से घिस (फलफ कर) देते हैं और फिर ७ हे छं० दूध, १४ छं० ख़न और ४ सेर पानी मिले सीजन से सीजन करते हैं। काले को चटकाने के लिये नियोसीन या कारवोलिन या नैफथायलमीन ब्लैक भी घोल में मिला देते हैं। सीजन अच्छी तरह रगड़कर लगाते और सुखाकर घोटा फेरते हैं। दाना उठाकर नर्म आदि (जैसे ऊपर) कर गर्म घर में सुखा उन पर हल्का-सा गर्म अलसी का तेल लगाते हैं।

रंगीन चमड़ों के लिये सब कुछ ऐसे ही करते हैं, बस काला करने के बजाय मँजाई के बाद इच्छित रंग से रॅंग देते हैं। सीजन सिर्फ दूध ख्रौर पानी की लगाते हैं। गहरे रॅंगे चमड़ों पर सीजन के बाद ख्रलसी का तेल लगाते हैं, फिर घोटा फेरने, फ्लक करते, दाना उठाते श्रौर गर्म घर में सुखाते हैं।

श्रस्तर के लिये बेजिल्स का बनानाः—सून्वी पकी भेड़ी की खालों को छाँटकर, भिगोकर, छीलते हैं। छीलकर, स्मैक में चला, गोश्त पर पीतल का स्लोकर लगाते श्रीर तखतों पर गाड़कर सुन्वाते हैं। फिर रॅंगते हैं। इसके लिये रंग (stain) इस प्रकार बनाते हैं—१ छं० (२ श्रा.) स्टार्च को ७३ सेर (१५ गैलन) पानी में घाल दो चम्मच 'रूबी रेंड' या श्रीर कोई रंग उसमें मिलाते हैं। सबको ख़ब उबालकर उसमें १० छटाँक (एक पिन्ट) दूध मिलाकर प्रयोग करते हैं। टाँग-

कर, सुखाकर, घाटा फेरते हैं। यदि खालें कठार हैं तो उनको बोर्ड से रगड़कर नर्म करते हैं।

फ़ैन्सी स्लीपर श्रादि के लिये बिना भिगोये दाने पर रॅंग लगाते हैं। र शहस्से डेक्सट्ीन (dextrin) श्रार नैं हिस्सा श्रमोनिया को १०० हिस्से पानी में मिलाकर लगाते हैं, श्रोर सुखा के रॅंगते हैं। रॅंगकर, सुखाकर, तुड़ाई करते हैं। फिर दाने को घिस (फ़्लफ़ कर) देते हैं; सीजन लगाते श्रोर घोटा फेरते हैं।

टाँग श्रोर पैर (legging and gaiters) के चमड़े के लिये इनको गारत की तरफ़ से तैयार करते हैं। इसके लिए कुछ भारो चमड़े लेते हैं। वैसे ही भिगाने छोलते हैं। रँगने के लिये श्रवसी की जैली में बादामी रंग मिलाकर लगाते हैं। इसको लगाकर ग्लास और लोहे के स्लीकर से ठीक-कर गर्म घर मे सुखाने हैं। नर्म करने के लिये मून नाइफ़ से काम लेते हैं। फ़ीते के चमड़े पैडिल में रंगे जाते हैं, श्रोर सुखा लेने के बाद उन पर श्रवसी की जैली लगाने है। उन्हें गोशत को सतह श्रमरी के पहिए पर घिस (फ़लफ़) कर तैयार करते हैं।

स्काई वर—इनको पेस्ट मंन (Paste grain) के लिये इस प्रकार तैयार करते हैं। यह पाकेट बुक्स, जेवरों के डिब्बों पर लगाने, व सस्ती जिल्दों आदि के लिये काम आते हैं। इनको भिगोकर १० मिनिट सल्प्युरिक एसिड के हल्के घोल (dilute solution) में डालते हैं। फिर खूब घोते हैं। ये पैडिल या ट्रोमें रंगी जाती हैं। फिर घोने, सुखाने और गोश्त पर पीतल का स्लोकर लगाने के बाद इनके गोश्त पर १०% सरेश की जैली पेस्ट की तौर पर लगाते हैं। इसको लगा कर, ब्रुश से हमवार रगड़, कपड़े से चिकना देते हैं। अब इन्हें हल्की गर्मी पर कम से कम १२ घंटे सुखाते हैं। यदि आवश्यकता हो तो अब ६ % रंग का घोल और लगा, सुखा, फिर सीजन लगाते हैं। इसके लिये ६ हिस्से पानी

में १ हिस्सा दूध मिलाकर; या २ छं० (४ श्रा०) ख़ून का श्रल्ड्यूमिन १२३ सेर (१० कार्ट) पानी में घोल श्रीर म छं० (है पिन्ट) तृध मिलाकर प्रयोग करते हैं। जब सूखकर छपने योग्य हो जायँ, इन पर श्राड़ा दाना (cross grain) गोड़े से गोड़े तक श्रीर श्राड़ा छापते हैं श्रीर फिर हल्का सा ४ नम्बर का दाँतेवाला बेलन फेर घोटा फेरते है। फिर दो तरफ से दाना दाब, गर्म घर मे सुखाते हैं। बोर्ड से रगड़कर नर्म करते हैं। ऐसी ही दशा में यह बिकती हैं। पर कभी २ दाने पर हल्की साइज लगाते हैं जिससे दाना जम जाता है श्रोर चमक श्रा जाती है।

दूसरा विधि में सीजन लगाने के बाद छुखा, नम्बर ४ के दाँतेदार बेलन से दो तरफ से दाना बना सादा बेलन फर देते हैं। फिर बोर्ड से रगड़कर नर्मकर साइज लगाकर तैयार करते हैं।

सीधे दाने (straight grain) वाली पेस्ट भेन (paste grain) पर सीधे दानेवाले बेलन से पिटवार से पिटवार तक छापते हैं। फिर इन पर नम्बर ७ का द्रैतेवाला बेलन तीन तरफ़ से फेरते है।

टोप के चमड़ों (Hat leathers) के लिये स्काईवर अच्छी मजाबूत खाल को होनो चाहियें। इन पर सादा फिनिश देते हैं। याद सफेद
या दूधिया तैयार करना हो तो सीसे (Lead) से उजालते हैं। गोशत
-की सतह साफ चाहिये, इसलिये ट्रेमें रॅगते हैं। पहिले ४४° श० पर
डिरेक्ट काटन क्लर्स से और फिर ३४° श० पर खारी रंग से रॅगते हैं।
बादानियों के लिए प्रायः टिटाक्स (titox) से पैडिल में फिक्स (fix)
कर ट्रेमें खारी रंग से रॅगते हैं। फिर फौरन धो सुमैक में देते हैं
जिससे रंग जम जावे। रॅगने के बाद स्लीकर लगा, आयरिश मास या
१-२ % स्टार्च (मैदा) का घोल लगा, चमड़ों को तखतों पर गाड़कर
सुखाते हैं। एक दफे यह मसाला और लगा, बेलन फेरकर, तैयार
करते हैं।

रोन्स (Roans)—इनको भिगोने, सुमैक में देने, सुखाने, सीजन लगा घाटा फेरने के बाद गर्म पानी में डाल, ढेर मे लगाकर, कठोर दाने-वाले बेलन से दबने योग्य तैयार करते हैं। नमी हल्को-सा रहते हुए ,पहिली बनाई चार तरफ से दाना दाबते हैं। अब हल्के ताप पर सुखा, बाडंकर, गमे घर में सुखाते हैं। सीधेग्रेन के लिये गर्दन से पुट्टे तक सीधे दानेवाल बेलन से छापते हैं। फिर दाँतोंवाले बेलन को फेरकर, स्खाकर, घोटा फेरते हैं। फिर बोर्ड लगा ठंडे गर्म घर मे हवा लगाते हैं।

रालर लैदर (Roller leather) के लिये बिल्कुल चिकना दाना चाहिये जिसमे चर्वी श्रार खिचाव जरा न हो। इसके लिये पकी हुई सूखां भेड़ी की खालां का बड़ी हाशियारी से छाँटते हैं। फिर भिगो, छील, समैक में देते हैं। आर फिर आक की छाल और ओक की लकड़ी के सत के घाल में लटकाते हैं। फिर धांकर पीतल का स्लीकर लगाते हैं। रँगना हा तो श्रव रँगते हैं। इस पर प्रायः हल्की पीली, सनहरी, बदामी या नारंगी रंगतें दी जाती हैं। पहिले अलसो के लेस का लेप देते हैं और फिर मूखे चमड़े पर ई % रंग के घोल के ३ लेप देते हैं। कभी २ लेस में ही रंग मिला देते हैं। १३ सेर (३ पा०) अलसी के बीज का लेस ४० सेर (१० गैलन) पानी में बनाते हैं श्रीर उसमें ु सेर (ह पा०) रंग देते हैं। यदि सादा ही तैयार करना हो जैसा कि बहुधा होता है, तो ऊपर केवल अलसा या आयरिशमास आदि के लेस का लेप देते हैं। खिचाव कां दूर करने के लिये खूब तानकर सुखाते हैं। फिर उखाइकर दूध अलसी ख्रोर आर्यारशमास की सीजन लगाते हैं। थोड़ी देर बाद लांहे का बेलन उस पर फेरते हैं। फिर मूननाइक से नर्म-कर, फ्लफ़कर, सीजन लगा, गर्म घर में सुखा, गर्मकर, घोटा फेरते हैं। फिर मृननाइफ से नर्मकर, फिर घोटा फेर, लोहा लगाकर तैयार करते हैं।

तेरहवाँ अध्याय

तेल से चमड़ा पकाने की विधि

OIL TANNAGE

(आयल टैनेज)

श्रादिकाल में जब कि मनुष्य शिकार से श्रपना पेट भरते थे, खाल को पकाने की यही विधि थी। जानवरों का गोश्त खाकर खाल की गोश्त-वाली सतह पर जानवरों के सिर के गूरे (brains) श्रीर चर्ची को रगड़ देते थे। श्रीर धीरे-धीरे सुखाते हुए उसकी तुड़ाई करते थे, जिससे वे खालें पक जाती थीं। सूखने पर रेशे एक दूसरे से तेल के कारण श्रालग-श्रालग रहते हैं—एक प्रकार का तेल का चमड़ा बन जाता है। श्राच्छे बालवाली खालों को श्राव भी सूखनेवाले तेलों (drying-oils) के साथ रगड़कर बनाते हैं।

ऐसे चमड़ों में वे सबसे अच्छे होते हैं, जो शैमाय की विधि से बनाए जाते हैं, शैमाय (chamois) बनाने के लिये हिरन (Antelope) की खाल काम में लाते हैं, पर सस्ते चमड़ों के लिये मेड़ की खाल की गोशतवाली पट्टी (flesh split) काम में लाते हैं। चीरने के लिये भेड़ की खालों को ऐसा चूना देते हैं कि वे फूलकर ख़ब ठोस हो जायँ, किर उनको रीडर स्पिलिटिंग (Reader splitting) मशोन पर चीरते हैं। गोशत की पट्टी का शैमाय (chamois) श्रोर

दाने की पट्टी के फ़ैंन्सी (Fancy) चमड़े बनाते हैं। इसी पट्टी को स्काइवर (skiver) कहते हैं।

गोश्त की पट्टी को थोड़ी सी देर चोकर में डालकर निकाल लेते हैं, पर चूना दूर करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसमें चूना रहना ही चाहिए। फिर इनको 'फ़्रुलिंग मिल' (fulling mill) या 'फ़ालर स्टाक' (faller stock) में थोड़े से व्रादे के साथ मसलते हैं। मसलते-मसलते जब वे कुछ मृम्त्री, स्राखदार (porous) और हवा भर जाने से अपार-दर्शक (opaque-जिनमें से श्रार पार दिखाई न दे) हो जाती हैं। तब उन पर काड मछली का तेल लगाते और उन्हें कूटते हैं। थोड़ी-थोड़ी देर बाद उनको हवा में बाँसां पर ठंडा हाने के लिये टाँग देते हैं। यदि वे बीच-त्रीच में इस प्रकार ठंडी न की जाएँ, तो तेलों के आक्सीजिन (Oxygen) लेकर गर्म हो जाने से खालें जल जाएँ। ठंडी हो जाने पर फिर तेल देकर उन्हें कूटते हैं। जब तक कि चूने की गन्ध उड़ नहीं जाती और उसके बदले तीव (Pungent) गन्ध नहीं आने लगती श्रीर खालें तेल से पर नहीं जाती, इसी तरह करते हैं। जब खालें इतनी तैयार हो जाती हैं उनको एक सन्दक्त में भरकर ढक के रख देते हैं। तेलों के आक्सीजिन लेने से वे गर्म हो जाती हैं, इसलिये समय-समय पर निकालकर उनको ठंडा करते हैं। यदि ऐसा न किया जाए तो आग तक लगने का डर रहता है। इस किया में बहुत सी तीव एकोलीन (Aerolein) नामी गैस निकलती है। इस तरह सन्दूक में बन्द करने को दो-तीन बार दोहराते हैं। जब खालें और गर्म नहीं होतीं, आक्सी-जिन लेना (Oxidation) बन्द हो जाता है, खालें सारे में बादामी हो जाती हैं, श्रौर चमड़ा-सी हो जाती हैं, तब इस काम को बन्द करते हैं।

अब खालों को खार के घोल (alkali solution) में घोते हैं।

इससे उनमें का तेल जो छुट्टा (free) है निकल त्राता है। इस घोल के खार को अन्ल (acid) से शिथिल (neutralise) करने पर एक तेल निकलता है। इस हो तेल को साड आयल (sod oil) कहते हैं।

फ्रांस (France) में जो विधि काम में लाते हैं, वह इससे कुछ भिन्न है। फ्रांस की विधि में जब खालें बूरादे में कूटने से ऐसी हो जाती हैं कि उनमें से त्रार-पार नहीं दिखाई देना, उन्हें माड़कर मेज पर डालते श्रीर उन पर तेल लगाते हैं । फिर उनका बन्डल बना उन्हें स्टाक (stock क़टने की मशीन) में देते हैं । काड आयल (cod oil) के बदले सील (seal) और ह्वेल के तेल को मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। इस कारण खालें अन्त में अधिक पीली होती हैं। उनमें से तेल पतला श्रीर ज्यादा निकलता है। थोड़ी २ देर क्रटने के बाद ५-१० घंटे हवा में इलाते हैं। इस काम के लिये गर्म कमरे होते हैं। बहुत कुछ तेल इन्हीं गर्म कमरों में आक्सोजिन लेता है। इस बात का यहाँ ध्यान रखते हैं कि इस समय खालों का कोई हिस्सा तेल से संप्रक्त होने से पूर्व सखने न पाए वर्ना कड़े पारदर्शक चकत्ते (hard transparent patches) पड़ जाते हैं जो फिर नहीं बदल सकते : फिर तेल इन जगहों पर श्रसर नहीं कर सकता। फ़ांस में सन्दक़ों में नहीं भरते। गर्म कमरों में ही कार्य्य पूरा हो जाता है। खालों में के छुड़ा तेल को खालों को गर्म पानी में डवाकर, घोती फींचने की तरह फींचकर या प्रेस में दवाकर निका-लते हैं। इसी से डैपास (degras) बनाते हैं जो करोइंग आर फैट-लिकरिंग में बहुत अच्छा काम देता है। इतने पर भी कुछ तेल खालों में रही जाता है। इसे खालों को खार के घाल में घोकर निकालते हैं। ये निकले घोल खारी होते हैं। श्रम्ल से इनका खार शिथिल करने पर जो तेल निकलता है, उसे ही साड श्रायल कहते हैं। यह डैयास का-सा

होता है; पर वैसा श्रम्छा नहीं होता। श्रॅगरेजो विधि में सन्दूर्कों में बन्द करने त्र्योर काड त्रायल इस्क्रमाल करने से तेल ऐसा गाढ़ा पड़ जाता है कि श्रासानी में नहीं निकलता। सब साड त्रायल के रूप में निकालना षड़ता है। श्रम्छे डैग्रास में २४% पानो होता है। श्रब प्रायः इसे, बिना खालों के, नेलों को श्राक्सीजिन देकर (oxidising) बनाते हैं। चर्बी (tallow) व ऊन को चर्बी (wool fat) के साथ डैग्रास मिलाने से जो फैटलिकर बनता है, वह श्रम्छे चमड़ों पर इस्तेमाल होता है।

शैमाय को वाश लैंदर (wash leather) भी कहते हैं। यह सामान साफ करने त्रोर पालिश करने के लिये श्रक्सर इस्तेमाल होता है। बढ़िया शैमाय हिरन को खाल से ही बनाया जाता है श्रौर दस्ताने श्रादि के लिये इस्तेमाल होता है। इस काम के लिये यह सफेद भी किया जाता है (Bleached) श्रोर रँगा भी जाता है। श्रसल शैमाय तो शैमाय नामी पश्च की खाल से बनाया जाता था। यह पशु श्रव नहीं मिलता।

सफेद करने को विधियें (bleaching processes) ये हैं:—
(१) चमड़ों की मानुन मिले पानी में, फैटलिकर में, या डैप्रास के खारी घोल में भिगाकर घूप में रख देने से रंगन सफेद हो जाती है।
(२) प्राक्सोजिन देनेवाले रसायनों (oxidising agents) जैसे पोटाशियम परमैंगनेट (Potassium Permanganate) और प्रम्ल (acid) या सोडियम पैराक्साइड (Sodium Peroxide) और प्रम्ल के प्रयोग से सफेद करते हैं। चमड़ों को पहिले ०४% पोटाशियम परमैंगनेट के घोल में डालते हैं। चमड़ों को पहिले ०४% पोटाशियम परमैंगनेट के घोल में डालते हैं। जब गहरी बादामी रंगत आ जाती है, तब चमड़ों को सल्म्यूरस एसिड (sulphurous acid) या आक्सैलिक एसिड (oxalic acid) के घोल में डालते हैं। रंगत दूर होने पर चमड़े सफेद हो जाते हैं।

बफ़ लैदर (Buff Leather) जो पहिले फ़ौजी सामान के लिये

बहुत इस्तेमाल होता था, इसी प्रकार बनाया जाता था। इसके बनाने में गर्म होना जल्दो बन्द कर देते थे, जिससे यह समझा बहुत नर्म श्रीर कपड़े सा नहीं हाने पाता थां। यह चमझा बैल या गाय की खाल से बनता था। जितने चमड़े, बिना चीरे, तेल से बनाए जाते हैं, उनका दाना तेज छुरो से रगड़कर निकाल देते हैं। इसे फ्रिंजिंग (Frizing) कहते हैं। दानेवाली खालों में तेल श्रासानो से नहीं घुस सकता। तेल से पकने के बाद, इन चमड़ों को गर्म सांडे के घाल में देकर सिकोड़ देते (shrink) हैं। यह विधि हल्के दस्तानों के चमड़ों पर भी प्रयोग होती थी। इसका टाकग (tucking) कहते हैं।

फारमैल्डीहाइड (Formaldehyde) के १% घोल (१०० सेर पानी में एक सेर) का खारी कर उसमें खालों को पकाने से बिल्कुल ऐसा चमड़ा तैयार होता है जैसा तेल से पका होता है। फीज के लिए बहुत सा 'बफ लैंदर' इस विधि से भी बनाया गया था। इससे अन्दर तक सफ़ेद चमड़ा बनता है: इसको सफ़ेद करने की ज़रूरत नहीं। शैमाय से मिलाने के लिए, इसको पीला रँगकर ऊपर से सफ़ेद कर देते हैं। रंगीन चमड़ा बनाने के लिए रंग भी देते हैं।

क्राउन (crown) और हैलवोशिया (Helvetia) चमड़े चर्बी से बनते थे। इनके लिए भीगो खाल को आटे और पशु की चर्बी की लेई से लेप हर गर्म ढाल में चलाते हैं, जिससे सब मसाला चुस जाए। मोटो ख़ालों के लिए तोन बार लेपकर, आठ घंटे चलाते हैं। इस लेई में ७ हिस्ते आटा, ७ हिस्से नर्म चर्बी—जैसे घोड़े की चर्बी, २ हिस्सा टैलो (tallow), ४ हिस्सा पानी और जरा सा नमक या शोरा लेते हैं। घोड़े को चर्बी के बदले टैलो आर तेल; आटे के बदले पाइपक्ले (Pipe clay) या आकर (ochre) इस्तेमाल कर सकते हैं। साबुन और मञ्जली का तेल भी इस्तेमाल हो सकता है।

श्रमरीका का 'राहाइड' (Rawhide) चमड़ा थोड़ा सा चूना निकली खालों को चर्ची श्रोद्ध नीट्स फुट के तेल के साथ २४ घंटे ढोल में कुड़ ऊँचे ताप पर चलाकर बनाया जाता है। यें चमड़े बहुत लचलचे श्रीर मजबूत (tough) होते हैं। रीम्स (Reims) के, जो दिच्चणी श्रफ्रीका में बनते हैं, श्रोर कितने हो कामों में इस्तेमाल होते हैं, बनाने में चृना लगी खाल में से चक्कर देते हुए एक लम्बी डोरी-सी काट लेते हैं। उसे फिर लपेट कर ऊंचे से लटका देते हैं। नीचे के सिरे पर बोम बाँघ देते हैं। इस गीलो डोरी पर तेल लगाकर बट देते हैं श्रीर खोलते हैं। तेल चुस जाने पर श्रीर तेल लगाते हैं। श्रीर जब तक कि पानो न सूख जाए, श्रीर वे तेल से संपृक्त न हो जाएँ इसी प्रकार करते हैं। इस विधि से बड़ा कड़ा लचलचा (tough) चालू चमड़ा बनता है।

गो सब पशुत्रों की चर्बी से नर्म और लचलचा चमड़ा बन सकता है; सूखनेवाले तेलों से ही तेल की खासियतवाला चमड़ा बनता है। मछलो का तेल ही ज्यादातर इस्तेमाल होता है; परन्तु अलसी का तेल भी प्रयोग हो सकता है। जापान में बहुत कड़ा लचलचा चमड़ा जो कीतों (brace tabs—जेस टैंड्स) के लिए प्रयोग होता है, पानी में भिगो, सरसों का तेल (Rape oil) लगा, धूप दिखाकर बनाया जाता है। अमरोका का नापा (Nappa) चमड़ा नर्म साजुन भरकर बनाया जाता है।

चौदहवाँ अध्याय

मिश्रित पकावर

COMBINATION TANNAGE

(कम्बिनेशन टैनेज)

पकाने के लिये कितने ही पदार्थ प्रयोग हो सकते हैं, जैसा पीछे बता चुके हैं; यथा फिटकरी, क्रोमियम, वनस्पति, तेल, अल्डोहाइड, बनावटी टैनिन (Synthetic tannins) आदि २। वनस्पतियों के प्रयोग में देख चुके हैं कि कभी कभी कई वनस्पति मिलाकर चमड़ा पकाने में काम आते हैं। इसी भाँति इन पकाने के भिन्न भिन्न पदार्थों के मेल से जो चमड़ा पकाया जाय उसको पकावट को मिश्रित पकावट (combination tannage) कहते हैं। पुराने जमाने में वनस्पति और फिटकरी के मिश्रण से चमड़े बनाये जाते थे। शायद सबसे पहिले जो इस विधि से चमड़ा बनाया गया, वह स्वेडिश (Swedish) या डैनिश (Danish) दस्ताने का चमड़ा था। इसी विधि से कई प्रकार के बड़े कड़े (tough) और लचलचे चमड़े बनाये जा चुके हैं, जैसे ग्रीन-लैदर (Green leather), पिकरबैन्डस (Picker bands), लेसेज (Laces), कूम्बिंग लैदर्स (combing leathers) आदि। अमरीका में इस विधि से डैगोला नामी (Dongola) एक प्रकार का ग्लेज्ड किड (Glazed kid) बनता था, जो जूते बनाने में प्रयोग होता था।

फिटकरी से पके चमड़े कड़े (tough) और लचलचे होते हैं। ख़िनज की पकावट (mineral tannage) वनस्पति की पकावट (vegetable tannage) की अपेचा आसानी से घसनी है; खाल न के रेशों को अन्छी तरह अलग अलग कर देती है। उसमें ठोसपन (Plumpness) और दुसांबट (solidity) कम होती है : खिचने की शक्ति बड़ी होतो है; पानी का असर अधिक होता है (क्रोम में बहत कम); विना तुड़ाई के नर्मी नहीं त्राती; गोश्त की सतह खुरद्री होती है। वनस्पति से पकों की गोश्त की सतह पुख्ता हमवार (firm and compact) होनी है। जिन चमड़ों पर गोश्त की सतह तैयार करनी हो. जैसे 'वैक्सड काफ' (waxed calf) में. उनके लिये वनस्पति पदार्थों (vegetable products) से पकाना ठीक होता है। मिश्रित पका उट में खिनिज पकावट के यह गए। थांड़े बहुत आ हो जाते हैं। खनिज से पके चमड़े सिर्फ ऐसे काम में प्रयोग हो सकते हैं जिसमें दाने की सनह तेयार करनी हो श्रीर गोश्त की सतह पर नर्मी श्रीर मखमलीपन चाहिये। खनिज पकावट पहिले देने से टैनिन शीघता से घम जाती है। वनस्पति पदाशे से जब चमड़ा पूर्णतया पक गया फिर ख़िनज की पकावट का कुअ असर नहीं होता। खनिज से पहिले पकाने पर, वे पके हुए चमड़े बहुत सा टैनिन ले सकते हैं फिर भी खनिज की पकावट के गुगा बहुत कुछ बने रहते हैं। जो-जो पकावट (tannage) जितना-जितना प्रयोग की जायँ, उनके वैसे गुण तो चमड़े में होंगे ही, पर मुख्यतया उस पकावट के गुए होंगे जो पहिले दा जाय।

यदि फिटकरी (alum) और वनस्पति (vegetable products) एक ही घोल (solution) में प्रयोग करेने हों, तो उनको निथार या झान लेना चाहिए, क्योंकि फिटकरी से वनस्पतियों के घोल में

से तलाइट (precipitate) बनता है। ये तलाइट रंगत देनेवाली चीजों के फिटकरी से सिम्मिलित पदार्थ हैं। क्रोम से भी ऐसा हो होता है। पुटैशियम बाईकोमेट एसिड के साथ होने से चेतन (organic) चीजों को त्राक्सीजन देता है, त्रातः टैनिन के साथ प्रयोग नहीं हो सकता । श्रीर न वनस्पति से पका चमड़ा दो घोल की विधि से क्रोम किया जा सकता है।

हैं तिश दस्ताने का चमड़ा पहिले फिटकरी और नमक से पकाया जाता है जिसमें आटा और अन्डे की जदीं देते हैं (कभी २ नहीं भी देते हैं); फिर विलो (willow) को छाल से पकाया और रँगा जाता है। चमड़ों को पकाते में ही रंग की लकड़ी डाल कर रँग देते हैं। चमकदार 'फ़ैंचिकड़' (French kid) के बनाने में टैनिन और रंग के घोल को मिलाकर दाने पर ब्रश से लगाते हैं जिससे सिर्फ दाना पक जाय और सतह पर घोटा फेर के चमक लाई जा सके। अन्दर से यह खालो फिटकरी से पका होता है।

प्रीन लैदर (Green Leather) के पकाने में खालों को लगभग एक हक्ता हल्के गैन्बियर (Gambier) के घोल में हैन्डलर्स में की तरह पकाते हैं, श्रीर फिर गर्म श्रीर तेज नमक श्रीर फिटकरों के घोल में डालते हैं। रात भर उसी में छोड़कर, बिना घोये, जल्दी से सुखा लेते हैं। इससे सतह पर फिटकरों के दाने बन जाते हैं। इसको स्लीकर से हटा, भिगोकर, बहुत सा साड श्रायल उसमें भरते हैं। यदि श्रच्छी तरह बनाया जाय तो ये चमड़ा बिना फिटकरों का निकलने दिये घुल सकता है। फिटकरों, नमक श्रीर गैन्बियर दोनों के घाल मिलाकर प्रयोग करने से भी श्रच्छा चमड़ा बनता है।

हंगोला लैंदर (Dongola leather) अमरीका में इसी विधि से बनता था। जिन चमड़ों में सतह को चमकती तैयार करना हो, उनको

सतह श्रवश्य टैनिन से पकाई जानी चाहिये। इसलिये प्रायः पहिले कुछ दिन गैम्बियर के घोल में देते हैं, जिसमें बुछ समय बाद नमक आर फिटकरी छोड़ देते हैं। डल डंगोला (Dull Dongola यानी जिसमें सतह पर चमक न देनो हो) को पहिले फिटकरी से पकाते हैं। ग्लेज्ड डंगोला किड के लिये १ दर्जन बकरो की खालों को ४ पा० (२ सेर) ढं तेवाले गैम्बियर, ३ पा० (३ सेर) फिटकरी और ३ पा० (२ छं०) नमक के घोल में पकाते हैं। २४ घंटे के लगभग काफी होते हैं। पकाने के बाद उनको गर्म पानी से अच्छी प्रकार धाकर, छुट्टा फिटकरी और गैनिवयर निकल जाने पर, क्रोम की तरह हो फैटलिकर करते हैं; यस ताप बहुत कम रखते हैं। ३ % साबुन और ३ % तेल काफ़ी है। जिन पर योटा (Glaze) न फेरना हो उसमें कुछ अधिक फ़ैटलिकर दे देते हैं। खाली वनस्पति से पके चमडे भी फ़ैटलिकर किए जा सकते हैं, श्रीर खासकर वे जिनको तेल से चिकना हए बिना नर्म करना हो : जैसे रंगोन चमकदार बब्रेजे बनाने में। तिल्ली का तेल (Sesame or gingelley oil) भी प्रयोग हो सकता है; भारत की पकी भेड श्रौर बकरो की खालों ('पर्शियन') में यद्यपि यह तेल उनके वजन पर ३० % तक होता है, वे चिकनी नहीं होतीं। नक्रली (Imitation) इंगोला बनाने में इनकी थोड़ी सी टैनिन की खार (alkali) से दूर कर, फिर फिटकरी से पका, डंगोला की तरह फैट-लिकर कर तैयार करते हैं। काला रँगने को फैटलिकर के बाद ही या सूखने के बाद जब कि तेल श्रीर साबुन रेशों पर जम लें काला रँग देते हैं।

सैमी क्रोम (Semi chrome)—वनस्पति से पके चमड़े की पकावट का कुछ कमकर फिर उसे क्रोम से पकाकर तैयार करने को सैमी क्रोम बनाना और चमड़े को सैमी क्रोम कहते हैं। बछेले, गौखा (kips), चिरी खालें (split hides) इस तरह से सैमी क्रोम बनाने

में काम आती हैं। इसके लिये सुखे चमड़े को ३४° श० के पानी में ढोल में डालकर कुछ देर न्वलाते हैं। फिर चलते डोल में १०० सेर सूचे चमड़े के लिए २३ सेर सोंडे का घोल छोड़ देते हैं और आध घंटे तक ढोल में चलने देते है। इस तरह वनस्पित पकावट (vegetable tannage) को दूर कर ख़ब धोते हैं: दो-तीन बार पानी बदलते हैं। ताप ३४° श० (35° U) रखते हैं। जब तक घोवन का पानी साफ न त्र्या जाए धोते हैं। श्रव क्रोम से पकाते हैं। क्राम का घोल बनाने के लिये ४ सेर क्रोम की फिटकरी को गमं पानी में घोलकर उवालते हैं छोर फिर १ सेर सोंडे को पानो में घोल उसमें धीरे-धीरे मिलाकर ठंडा होने देते हैं। ये ६०—७० सेर सुबे चमड़ के लिये काफ़ी है। इसको तीन हिस्सों में करके चलते ढोल में डालते हैं। हर दक्ता घाल डालने के बाद है—है घंटा ढोल चलने देते हैं। अन्त में १ घंटा भर चलने के बाद बायिलंगटेस्ट (Boiling test) करते है । यह चमड़े इस जाँच में लगभग तौ उत-रने ही चाहियें। जब इस तरह जाँच करने पर पकावट पूरी मालूम हो। तो उनको निकाल दो तीन दिन घोड़ी पर छोड़ देते हैं, फिर ४०° श० के पानी से धोते हैं और 🖟 सहागे (Borax) से शिथिल (neutralise) करते हैं। तरपश्चात जैसे काम से पके चमड़े का तैयार करते हैं, वैसे ही इसे भी करते हैं। ऋर्थात् रॅगते, फ़ैटलिकर करते, सुखाते, तुड़ाई करते, सोजन (Season) लगा, घोटा फेरते श्रीर दाना उठाते हैं।.

पन्द्रहवाँ अध्याय

वार्निश का चमड़ा बनाना

JAPANNED AND ENAMELLED LEATHERS
(जैपेन्ड श्रीर इनामिल्ड लैदर्स)

वार्निश का चमड़ा जिसके जूने बनते हैं और वह जो गाड़ियों के ढकने आदि के लिये प्रयोग होता है चमड़े पर सुखानेवाले तेलों की एक वार्निश जिम हो जैपैन (Japan) या इनामिल (Enamel) कहने हैं लगाकर बनाया जाता है। गो इसे पेटेन्ट लैदर भी कहते हैं, यह किसी पेटेन्ट से नहीं बनाया जाता। अँगरेजी में इसको जैपेन्ड या इनामिल्ड लैदर्स (Japanned या Enamelled Leathers) भी कहते हैं। जैपेन्ड लैदर में यह वार्निश गोशत की सतह पर और इनामिल्ड में दाने की सतह पर लगाई जाती है जिस पर प्रायः दाना छाप दिया जाता है। गोशन की तरफ शाली चिरी हुई पट्टियों का भी वार्निश लगाकर और दाना छापकर इनामिल का चमड़ा बनता है।

वार्निश के चमड़े के लिये किसी चीज से भी पका चमड़ा प्रयोग हो सकता है: आवश्यकता उसमें इतनी ही है कि एक तो उसमें खिचने की शिक्त न हा वरना ग्विचने ही वार्निश की तह दूट जायगी, दूसरे उसमें तेल व चरबी भी न हो। तेल होने से यह वार्निश चिपकती नहीं, एक सी लगती नहीं, चमक नहीं आएगी और चिपचिपायेगी। इस काम के लिये चमड़े में का खाल का तेल भी बेनजाइन (Benzine) द्वारा निकाल देते है, श्रीर इस प्रकार के तेलों से फैटलिकर करते है, जो बार्निश को किसी प्रकार।की हानि न पहुँचायें।

यह वानिंश प्रायः ऋलसी के तेल की वनती है। ऋलसी का तेलं (Linseed oil) सूखनेवाला तेल (Drying oil) है। श्रावसीजन लेकर यह जम जाता है (इसे ही सूखना कहते है)। यों ही हवा में रहने से भी वह आक्सीजन लेकर ऐसा हो जाता है कि उसकी तह जम जाती है। इसी तह के जम जाने के कारण यह लकड़ी की चीजों पर लगाया जाता है। यह जमी हुई तह हो वानिंश है। वानिश में और भा चीजं पड़ती है; खाली अलसी का तेल नहीं प्रयोग होता है। गर्म करने से श्रीर सखानेवाले पदार्था (डायर्स Driers) के प्रयोग से यह गुण श्रीर भी बढ़ जाता है। ऐसे तेल की इल्की तह जल्दी सूखती है ऋौर सूखने पर कड़ी तह (film) हो जाती है। तेल का इस प्रकार का तैयार करने में गर्म करना पड़ता है; इसे तेल श्रीटाना (श्राइल बाँइलिंग Oil Boiling) कहते हैं। तेल को श्रीटाते हुए साथ में सखानेवाले पदार्थ भी मिला देते हैं। ये वे रसार्यानक पदार्थ हैं जो हवा में से आक्साजन लेकर तेल को देते हैं और फिर स्वतन्त्र (free) हो जाते हैं। श्रलसी का तेल श्राक्सोजन लेकर जम जाता है, इसी से इसको सख जाना (Drying) कहते हैं । सखना पानी के उड़ जाने से होता है, ज़ेंसे कपड़ों का मूखना; यहाँ ऐसी कोई बात नहीं होती, पर प्रयोग में इस बात के लिये स्खना शब्द आ हो गया है।

इस वानिश के लिये तेल ऐसा शौटाना चाहिये कि चमड़े पर लगने पर वह चमड़े में न घुसे, बहुत जल्द स्र्ये, चिपचिपा न रहे श्रौर उसकी तह इतनी लचलची रहे कि चमड़े को दोहरा-तेहरा करने से भी नहीं कड़के। वानिश लगाने की विधि यह है कि चमड़ों की चर्बी दूर कर चमड़ों को तख़तों पर फैलाकर कीलों से गाड़ देते हैं। फिर उसके छेदां को बादामी कामज से वन्दकर, स्लोकर से वानिश का फैला कर रगड़कर सब जगह एक-मो कर देते हैं। सख़ने पर मामे (Pum-loe stone) से व अमरो (Emery) से रगड़ कर साफ अं.र एकसा कर वानिश का दूसरा लेप देते हैं। इसके मूखने पर वैसे हो साफ कर, कभी कभी तीमरा लेप भी देते हैं। सुखाने के लिय तख़नों को जिन पर चमड़े गड़े हैं गर्म घर (Stove—स्टोब) में रग्व देते हैं, जिनका नाप ७१° श० (C) होता है। जर्मनो में ६०° श० से अधिक ताप नहीं देने पर कुछ समय घूप में रख़ते हैं। अमरोका में ६३° श० (२००° कार) तक का ताप देते हैं और घूप में भी सुखाते हैं। आख़रो लेप में प्रायः कोपल को वार्निश (Copal varnish) या आजकल मैल्यूलाइड (celluloid जिसकी तसवीर खींचने की फिल्म व खिलोने बनते हैं) की वार्निश मिलाकर लेप करते हैं। इससे चमक अच्छो आती है।

श्रीटा हुआ तेल (Boiled oil) बनाने के लिए पुराना रक्खा हुआ तेल जिसकी गाद बैठ चुकी हो या रसायनों द्वारा गाद द्र कर शुद्ध किया तेल प्रयोग करते हैं। लिथार्ज (Litharge), प्रशियन ब्ल्यू (Prussian blue), आदि पुराने सुखानेवाले पदार्थ हैं; यही प्रयाग किये जाते हैं। हर बनानेवाले की विधि मिन्न मिन्न हैं। एक विधि देते हैं।

वह तेल जो कुछ महीने तक रक्खा रहा हो, इस काम में लाते हैं। कच्चे श्रलसा के तेल को श्रोटाने के लिये खुलो श्राँच पर खुलो कढ़ाई में चढ़ा देते हैं। ताप धोरे धोरे बढ़ाते हुए २००° श० पर ले श्राते हैं, श्रीर १२ घंटे तक २००° श० पर खते हैं। फिर गर्मी देना कम करते जाते हैं, यहाँ तक कि ताप २००° श० पर श्रा जाये; तब रात मर यां ही छोड़ देते हैं। दूसरे दिन फिर २००°—३२००° श० तक की गर्मी पर

श्रौटाते हैं। श्रौटाने में लांह के छेददार चमचे से हिलाते रहते हैं। दूसरे दिन श्रौटाते श्रौटाते जब उसकी जैली-सी बन जानी है, तो ताप गिराते हैं। ईंटों तक को पानी डालकर ठंडा कर देते हैं, जब सब ठंडा हो जाये श्रौर तेल का ताप २००' श० पर हो तब जितना तेल का श्रायतन (Volume) था उसका तिहाई पैट्रालियम नैपथा (petroleum naptha) डालते हैं श्रौर ख़ब हिलाते हैं। धीरे धीरे श्रौर नैपथा डालते श्रौर हिलाते हैं, यहाँ तक कि १ ई हिस्सा नैपथा पड़ जाता है। इतनी गर्मी पर बहुत सा नैपथा उड़ जाता है।; पर गर्म में हो मिलाना होता है क्योंकि ठंडे में मिलाने से यह मिलता नहीं। इसमें फिर फी १० सेर पीछे दे सेर काजल मिलाते हैं। इसको स्लीकर से रगड़कर चमड़े पर लगाते हैं श्रौर श्रिकता को पोंछ देते हैं। इसको हवा श्रौर धूप में पूर्णतया सुखा लेते हैं, तब दूसरी तह देते हैं जिसके बाद ४४°—४०° श० पर गर्म घर (Stove) में सुखा लेते हैं। इनामिल के चमड़े के लिये यह दो लेप काफी हैं: पर चिकने जैपेन के चमडे के लिये एक तीसरा लेप श्रौर देते हैं।

इनामिल के चमड़े के लिये श्रव इतने पतले श्रीटे हुए तेल को जितना शीरा (treacle) होता है चमड़े पर लगाते हैं श्रीर १२ घंटे गर्म घर (stove) में सुखाते हैं। फिर कामा फेरकर उस पर इनामिल को वार्निश लगा देते हैं। यह इनामिल की वार्निश की दस सेर श्रवसी के तेल में दो से श्रे छटाँक तक चाइनीज ब्लू (chinese blue) डालकर मधंटे श्रीटाने से बनते हैं। इसको भी नैपथा से शीरा जैसा पतलाकर प्रयोग करते हैं। फिर कामा फेर श्राखरी लेप देते हैं, श्रीर सूखने पर उस पर दाना छाप देते हैं। ६०° श० पर गर्म घर (stove) में सुखाकर धूप में रखते हैं, जिससे चिपचिपापन जाता रहता है, श्रीर चमक (lustre) श्राती है।

चिकना जैपेन का चमड़ा तैयार करने को तीसरे लेप के ऊपर दो

लेप काली वार्निश के देते हैं, श्रौर बीच में मामा फेर देते हैं। फ़ी १० सेर कच्चे श्रलसी के तेल' को है सेर श्रम्बर (umber) के साथ प—१० घंटे तक २६०°—३००° श० पर श्रौटाते हैं, श्रौर इतना नैपथा मिलाते हैं कि ब्रश से लगाने लायक पतली हो जाए। यही कालो वार्निश है, जिसके दो लेप देते हैं, श्रोर गम घर में ७४°— ५०° श० पर सुखाते हैं। इसके बाद श्रच्छो तरह मामे से साफकर, सूखे कपड़े से माइ, फिर गीले से साफ करते हैं। श्रब इस पर श्राखिरी लेप इनामिल की सी वार्निश का लगाते हैं, जो कुछ श्रधिक श्रौटाकर नैपथा से पतली कर बनाई जाती है। इसके नीन लेप लगाते हैं, श्रोर ४५ घंटे तक ७०°— ५०° श० पर सुखाते हैं।

श्रव प्रायः इनके साथ नाइट्रोसैल्यूलोज (Nitro cellulose) या सैल्यूलायड (celluloid) मिलाकर श्राखिरी वार्निश बनाते हैं। धूप में रखने के बजाय पारे के लैम्प (mercury lamp) की श्रल्ट्रा-वायलेट (ultraviolet) किरणों में रखकर सुखाते हैं।

सोलहवाँ अध्याय

चर्मकार्यालयों का बनाना

चर्म बनाने का कार्यालय कहाँ बनाया जाए, इस प्रश्न पर विचार करते हुए कितनी ही बार्तों पर ध्यान रखना होता है। इस काम को सिर्फ़ ऐसी ही जगह कर सकते हैं जो बस्तो से बाहर हो, जहाँ म्यूनिसिपेलिटी को कोई एतराज न हो। हर कार्यालय में चाहे वह किसी काम का हो। एक प्रकार की बू होती है, चमड़े के कारखाने में भी बू होती है जिससे प्रायः मनुष्यों को परहेज होता है। ठीक प्रकार से कार्य करने में हानिकारक बदबू नहीं हो सकती; फिर भी जहाँ शहर के स्वास्थ्यरत्तकों को कोई एतराज न हो वहाँ ही यह कार्यालय खोलना ठीक है। हर शहर में थांड़े-बहुत चमार मिलेंगे जो कि अपना कार्य कर रहे हैं; यह शहर के बाहर रहते हैं। दूसरी विचारणीय बात यह है कि इस काम में बहुत सा धोने-धाने का पानी श्रीर प्रयोग किए हुए घोल जैसे चूने के, टैनिन के घोल श्रादि फेंके जाते हैं। इतमें खाल से प्राप्त बहुत से चेतन पदार्थ होते हैं, जो सड़कर बद्बू देने लगते हैं। इसलिए ऐसे घोलों को यों ही बहा देना ठीक नहीं। चर्मकार्यालय ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ इनके बहा देने का सुभीता हो। नदी, नाले या म्यूनिसिपेलिटो के गनदे ना ते जिनमें इनको बिना मांभाट बहाया जा सके पास होने चाहिएँ। तोसरे इस काम में पानी की बहुत जरूरत होती है। जहाँ श्रच्छा काफ़ी श्रीर सस्ता पानी मिल सके यह काम करना चाहिए। पानी जितना हल्का (Soft) और साफ मिल सके उतना अच्छा। यदि जहाँ से पानी मिले उसकी सतह कार्यालय से ऊँची हो तो और भी अच्छा है; इससे बिना पम्प की मदद के पानी इधर-उधर चला जाएगा। चौथी बात—रंतीली जमीन अच्छी नहीं होती क्योंकि जमान मे होंदे बनाने होते हैं। चिकनी मिट्टी की जमीन अच्छी होती है। पाँचवें—जिस शहर में यह काम किया जाए वह इसके ज्यीपार के ध्यान से अच्छी जगह (Trade centre) होना चाहिए। वहाँ कही खालें बहुतायत से, आसानी से, अच्छो मिलनी चाहिए। वहाँ यही कठिनता से प्राप्त हों वहाँ इस काम में लाभ कम होगा। साथ हा चूना, बकला आदि काम की वस्तुएँ वहाँ सुलभता से प्राप्त होनी चाहिए। अठे—सामान लाने ले जाने की चोजं (Means of communications and transport) रंलगाड़ा सड़क आदि भी पास हानो चाहिए।

इस प्रकार कारखाने का जगह निश्चित कर, कारखाने का नक़शा बनाना चाहिए कि कहाँ-कहाँ क्या काम हो। इसमें चूना गुदाम, चोकर गुदाम, लाच, पकान के हांदे, करीयरो (curriery) आद सब एक-दूसरे से इस प्रकार बनने चाहिएँ कि खालों को एक काम की जगह से दूसरे काम को जगह ले जाने में इघर-उघर बहुत न ले जाना पड़। जैसे मिगोने के पास, कची खालों का गुदाम हो : वहाँ से लिया सीधा मिगोने को खाल दिया। मिगोने के स्थान से मिला चूनागुदाम होना चाहिए, क्योंकि मिगोने से चूने में डालते है। यदि मिगाने का काम एक सिरे हो, चूने का दूसरे सिरे, चोकर का तीसरे सिरे, तो इघर उघर ले जाने का फिज़ल खर्ची होगा—यह ठीक नहीं। जहाँ तक हो सके यह सब जगह ऐसे सिलसिले से होनी चाहिएँ कि जितना कम हो सके उतना कम खम्लों को इघर-उघर ले जाया जाए। चूना गुदाम से मिला जाँच का गुदाम (Inspection

yard), फिर वाकर, पकाने के होंदे आदि होने चाहिए। जैसी जगह हो वैसे ही सब चीजों को लगाना चाहिए। कोई खास नृकशा (Plan) हर जगह लागू नहीं हो सकता। पानी को टंकी ऐसी उँचाई पर लगानी चाहिए कि हर जगह पानी आसानी से जा सके। लीच का हैन्डलर से ऊँची सनह. पर होना अच्छा है।

बायलर श्रीर ऐंजिन (Boiler and engines) बीच में या जहाँ उनकी आवश्य कता हो वहाँ हाने चाहिएँ । दूर होने से शैक्टिंग (Shafting) आदि ही कितनी शक्ति (Power) ले लेंगे जा हानि होगी। बकला, हुडू। पोसने की चक्की, श्रोर मशीन घर जिनको ऐंजिन को दरकार है वह ऐंजिन घर के पास हों। मशीन घर से मिन्ने सुखाने के कमरे हों जिनमें भाप पहुँचाने का भी प्रबन्ध हो। इनसे मिला मॅजाई (scouring), बिठलाई (setting) ऋादि का प्रबन्ध होना चाहिए। चमड़े के कार्यालय में आग लगने का डर अधिकतर बकला पीसने की जगह होता है। इस जगह को इस प्रकार सबसे श्रलग बनाना चाहिए कि श्राग लगने पर भी श्राग श्रीर जगह न पहुँच सके। श्राग बुकाने के लिए पानी आदि का भी प्रबन्ध रखना चाहिए। शुरू में थोड़ी जगह में काम निकल श्राता है। पर उन्नति करने पर काम बढ़ने से उसमें श्रीर स्थान को जरूरत होती है, इसलिए हर काम के स्थान को शरू में हो इस प्रकार रखना चाहिए कि काम बढाने पर भी चमडे आदि ले जाने का सभीता रहे और पहले बने गुदामों को न तोड़ना पड़े। यदि इस बात का पहिले से ध्यान न रक्खा गया, तो मुमकिन है कि समय पर श्रोर गुदाम बढ़ाने के लिए कुछ खखाइकर फिर से बनाना पड़े।

ऐंजिनों में कन्डेंसिंग ऐंजिन्स (condensing engines) की अपेत्ता हाई प्रेशर ऐंजिन्स (High Pressure Engines) चर्मकार्यालय के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि इनकी भाप सुखाने के घर को गर्म करने के लिए प्रयोग हो सकती है। ऐजिन के साथ एक डाइनेमो (Dynamo) लगाने से कारलाने में ही बिजलो भी पैदा हो सकती है। मशीनें इस बिजलो से चलाई जा सकती हैं। इम तरकीब से दूर ले जाने में भी इतनी शिक्त नहीं खराब होती जितनी शैक्टिंग (Shafting) से ले जाने में होती है। वनस्पति पदार्थों के पोसने को मशीनों के चलाने के लिए ढ की हुई (आरमर्ड armoured या आयरन केस्ड Iron cased) मोटर अच्छो होती है। थोड़े काम के लिए गैस के या तेल के ऐजिन अच्छा काम देते हैं।

बनस्पतियों से पकाने के स्थान में छत्त स्तेट या फ़ैल्ट की बनाना श्रव्छा होता है। छत्त में लोहे के शहतीर या कोई भी लाहे की चोज का होना हानि कारक है। जो जल ठंडा होकर उन पर जम जाता है, उससे उनमें जंग लग जाती है। यह जंग इन पकाने वाले घोलों में गिर कर चमड़े पर लोहे के धड़वे दे देती है। वनस्पतियों से पकाने के स्थान में धूप का श्राना हानि कर है, इसलिए उत्तर दिशा में काँच को खिड़की द्वारा रोशनी का प्रवन्य करना चाहिए। कर्श के लिए कांकरोट का कर्श सब जगह ठीक है। जहाँ जमीन सस्ती न हो वहाँ दुमंजिले पर भी काम किया जा सकता है। ही दे ढोल श्रादि तो नीचे के कर्श पर ठीक रहते हैं; मशीनें, सुखाने के घर श्रादि ऊपर बनाए जा सकते हैं।

हौदों के बनाने में ढाल का ख्याल रखना होता है। जिन जिन हौदों के (भिगोन के, चूना देने के, बेट्स के, ससपेन्डर्स के) घोल फेंकें जाने को हों, उन हौदों की नालो गंदे नाले की सतह से काफी ऊँची होनी चाहिए जिससे कि इनमें के घोल आसानी से बहाए जा सकें। इस बात को देख कर यदि हौदे जमीन में खोदकर बन सकें तो खोदकर बनी जमीन पर बनाए जाएँ। जमीन को हमवार और ठोसकर ईंट की या रीइनफोर्स्ड कांकरीट (Reinforced concrete) को तली बनानी चाहिए।

दिवालों इटो की बनाई जाएँ। एक काम के होंदे वरावर वरावर दा पंक्तियों में बनाए जाते है। हर हाँदे के बीच मे ऊपर चलने को फुट भर जगह छाड़ देते हैं। दीवालों के बीच की जगह मिट्टा से भर देते हैं ज्यार सब हादों की सतह इस प्रकार बराबर कर देते हैं । दानों पंक्रियों क बीच मे दा-तीन फूट जगह छोड़ देते है। इसमे नाली रखते हैं जा इननी चाड़ी हानी चाहिए कि एक आदमो आसानी से घस कर साफ कर सके। इस नाली की सतह होंदों को तली की सनह से नीची हानी चाहिए और उसका ढाल गंदे नाले को तरफ होना चाहिय। हर हादे में तली पर काने के पास एक छेद रखते हैं। जिसमें समकोण के रूप (like a right angle) पोर्सि तेन को एक नाली बैठा दो जानी है। इसमें हो कर होटे का पानी बीच को नाली में बहता हुआ बाहर चला जाता है। इस बीच की नाली को ऊपर से पत्थर से ढक देते हैं, जिससे जुमरत पर पत्थर को हटा आदमी नोचे उतर जाता है। हाँदे की खड़ी नाली में लकड़ी का डाट लगा देते है। जिसकी मूठ हाँदे की सतह से ऊपर रहती है। ऊपर से ठोंक देने से नाली बन्द हो जाती है। जब हाँदे का जल निकालना हो इस डाट को निकाल लेते हैं: पानी निकल जाना है। होंदे की ईंटां पर मीमेन्ट कर देते हैं। पर इसमें लाहे का श्रंश न हाना चाहिए, क्योंकि इससे वनस्पति घोल खराब हा जाते हैं। इसलिए श्राटे हुए श्रममी के तेल का या एसी वार्निश का इस पर लेप कर देते हैं जा वनस्पति घालों का खराब न करे। हौदों के ऊपर एक तरफ़ से नाली बना देते है, जिसमें होकर हौदों में घोल या पानी दिया जाता है। जिस होदे में जल आदि देना हा उस पर से इस नालो की डाट खाल देते हैं।

सृखाने के घर या गर्म घर (Drying rooms, Hot chambers, Stoves)—यूरोप त्रोर त्रमरीका मे बहुत तरह के गर्म घर बनाए जाते हैं उन सबका श्राधार यही है कि भाप या गर्म हवा देकर कमरों

को गर्म किया जाए। भाप देने के लिए लोहे के नल कमरे के फर्श पर लगा देने है। इनमें भाप छीड़ने से कमरे की इनके पास की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है; उसकी जगह ठंडी हवा श्राकर गर्म हो जाती है। यही हाल चलता रहता है और इससे तमाम कमरा गमें हो जाता है। नलों में भाप का पानी पकड़ने के यंत्र (steam traps) लगा देते हैं जिससे भाप का जा पानी बने बहकर निकल जाए। कमरे की हवा बदलने के लिए फरों के पास ठंडी हवा के खान के लिए ख़ौर छत्त के पास गमें हवा के बाहर जाने को खिड़िकयाँ होती हैं। दूसरी प्रकार के गमें घर में ठंडो हवा का पंखे द्वारा गर्म करने के यंत्र (हीटर Heater) में से देते हुए कमरे मे भेजते हैं। हीटर में होकर जाने से हवा गर्म हो जाती है। इस गमें हवा को कमरे में सारे में फैलाने के लिए कितनी ही तरकी बें करते हैं। कहीं तो पंखों से इसको सारे में फैलाते हैं। कहीं हीटर से मिले हए नल होने है जो कमरे में सारे में लगे होते हैं। इनमें नन्हे नन्हे छेद होते हैं। इन छेदों में होकर गर्म हवा निकलतो है श्रीर सारे में फैल जानी है। इस प्रकार घर को गर्म करने के सिवाय, कहीं कहीं चमड़ों को कमरे के एक सिरे से दूसरे सिरे ले जाने का प्रबन्ध होता है। एक तरफ़ चमड़े टाँगे जाते हैं ; दूसरे सिरे पहुँचते तक वे सूख जाते हैं श्रौर उतार लिए जाने हैं। इस प्रकार हिल ने रहने से चमड़े जल्दी सूखते हैं। इस तरह के कमरों को टनैल (Tunnel) कहते हैं। छोटे कमरों को गर्म करने की सबसे हल्को तरकीव भट्टी से गर्म करने की है।

इन कमरों का ताप और हवा में का पानी देखने के लिए हाइयो-मीटर (Hygrometer) रखना चाहिए। इसके होने से गर्मी और हवा के सुखाने की शक्ति का पता चल जाता है।

सत्रहवां अध्याय

संयुक्त प्रान्त के चर्म व्यवसाय का वर्णन तथा कुछ सम्मतियाँ

चर्म व्यवसाय की खालों के व्यवसाय से इतनी अधिक घनिष्ठता है कि खालों के व्यवसाय को बिना देखे चर्म व्यवसाय का पूरा वर्णन नहीं हो सकता। चमड़ों का मुख्य आधार तो खालें ही हैं और जब तक इनकी उन्नित न हो चमड़ा ठीक कैसे हो सकता है। भारतवर्ष में खालें तो बहुतायत से होती हैं, पर वे अधिकतर विदेशों में चली जाती हैं। केवल थोड़ी ही सी का यहाँ पर चमड़ा बनता है। विदेशों का बना हुआ चमड़ा भी यहाँ काफी आता है। इससे प्रकट है कि इस व्यवसाय में उन्नित के लिए अवकाश है। क्यों न, यह खालें कची दशा की अपेत्रा चमड़े के रूपान्तर में विदेशों को जाएँ और यह धन देश में रहे।

यहाँ की ख़ालों के इतने अच्छे दाम नहीं उउते जितने कि उठ सकते हैं। इस के कई कारण हैं। जो बुराइयें कि खालों में होती हैं, वे पीछे लिख चुके हैं। ये बुराइयाँ तीन स्थानों पर पैदा हो जाती हैं। (१) पशु को जीवित अवस्था में, जंसे कोड़े, चाबुक आदि से मारने के निशान; गोदने के निशान; भाकीले बाड़े आदि की खुचेटों के निशान। (२) पशु पर से उतारने (flaying) में। (३) र जित रखने के प्रयोग

r,

हर जगह यह पुकार है कि भारत की खालें खगव आती हैं। वात यह नहीं है कि यहाँ की खाले ऐसा खराव दाती है बल्कि उतारने मे और र बत रखने के प्रयोगों में व खराव हा जाती है। यदि उतारत में उनमें खाँचे न पड़ने पाएँ नो वे अच्छे दामा म विक सकती है। इसकी यह मतलब नहीं कि क़माइयों का खाल उनारना नहीं आता या वे उतार नहीं सकते, कारण यह है कि उनका कठिन समस्यात्रा का सामना करते हुए यह कार्थ करना पड़ता है। वधस्थानों में जगह काकी नहीं हाती; रोशनी का ठोक प्रबन्ध नहीं हाता; जाड़ में काय बढ़ जाने से यह काय खते मैदानां में भा करना पड़ता है, समय भी दिन भर का सबसे ठंडा समय हाता है-जाड़े में तो कहना क्या ! काँपत हुए हाथों से अपेंगेरे में खालां के कट जाने में क्या ताज्ज बहै। फिर गोश्त भी मिल्ली के लिए सटाकर उतारना हाता है। इनका द्वरिएँ भी अच्छी नहीं हातीं जिनसे बहुत बुछ हानि हा जाती है। बहुत से मनुष्य जिन्हें खाल उनारना नहीं त्राता पर सीखना चाहते हैं, जैसे कताइयों के लड़के त्रादि, इस अधिक काम के समय इस काम में लग जाते हैं। इनकी अन-भिज्ञता के कारण बहुत सी खालें इनस खराब होती है।

खाल उनारने को मजरूरी फी जानवर मिलनो है, इसलिए उनको जल्दी भी पड़ी रहतो है। जितने अधिक जानवरों पर से उनार लें उतने हो अधिक पैसे मिलने हें। यह मजरूरी भी बहुत थोड़ी होनी है, जिससे जीवन निर्वाह के लिये उन्हें शीवता करनी पड़ती है। यदि उनकी आर्थिक अवस्था सुनारो जाए, उनका काफ़ी मज्रूरी मिल जाए, तो वे अवस्थ, समय का खयाल न कर, काम करें और उसे अच्छी तरह पूरा करें। यदि खालों को विना कटे उनारना है ता काफ़ी स्थान और रोशनो का भी प्रबंध होना चाहिए। यदि बड़े बड़े स्थानों में जहाँ बहुत सी खालों निकलती हों, दिन्तिणी अमरीका के वधस्थानों (Saladeros) के से वध-

स्थान बनाए जाएँ तथा उस प्रथा पर काम हो, तो श्रीर भी श्रच्छा हो। वहाँ कई श्रांदमी मिलकर एक पणु पर से खाल उतारते हैं। हर मनुष्य केवल किसी ख़ास भाग पर से खाल उतारता है श्रीर फिर दूसरे को दे देता है। इस प्रकार जब एक श्रादमी एक ही भाग पर से उतारता है, वह उससे कहीं श्रीधक हस्तगत हो जाता है जो सारे पशु पर से उतारता है। इसका श्रसर यह होता है कि खाज के ठीक उतरते से उसके दाम बढ़ जाते हैं।

दूसरी खराबी जो खालों में पाई जाती है, वह इधर-उधर गोश्त का लगा रह जाना है, जो कि अक्सर खाल का वजन बढ़ाने के लिये छोड़ दिया जाता है। चाहे जितनी भली प्रकार भी नमक लगाया जाए पर यह गोश्त सड़ने लगना है और यह मड़न मारे में फैलकर खाल को खराब कर देती है। इसलिए यह अति आवश्यक है कि खाल पर का गोश्त विल्कुल जिकाल दिया जाय। मुद्दी पशुओं पर से जो लोग खाल उतारते है वे कसाइये के से होशियार नहीं होते और जहाँ-तहाँ गोश्त लगा छोड़ देते हैं; ऐसा नहीं होना चाहिए।

खालें किन किन दशाश्रों में बाजार में श्राती हैं, तथा उनमें क्या क्या श्रम्छाई श्रीर वुराई होती हैं, तीसरे श्रध्याय में लिख ही चुके हैं। उस से यह साफ प्रतीत होगा कि नमक के सिवाय श्रीर कोई चीज खालों को र ज्ञत रखने के लिए उतनी ठीक नहीं है। जहाँ तक हो खालों को सुखाया न जाय; सब खालें नमक लग कर ही बाजार में श्रानी चाहिए। नमक लगकर भी बहुत सी खालें श्राती है; पर उनमें से भी कुछ खराब निकल जाती है, तथा वे बहुत दिन नहीं रक्खी रह पातीं। इसका कारण यह है कि इन पर काफी नमक नहीं लगता, लगाने का ढंग ठीक नहीं है, तथा पुगना प्रयोग किया हुआ नमक, जिसमें हानि-कारक कं टागा होते हैं, नए के साथ में मिलाकर प्रयोग होता है। नमक खाल के बज़न पर कम से कम २४ प्रतिशत तो लगना चाहिए। नमक

लगाने का सबसे अच्छा तरीक्षा पृ० १४ पर बता ही चुके हैं। जब तक कीटाणु ओर लोहादि रहित शुद्ध नमक न प्रयोग किया जाएगा खालों का अच्छा रहना असम्भव है। जग में खर्चे से खालों को कीमन इतनी बढ़ सकती है कि ऊपरी खर्च मजे में पूंे हो सकने हैं।

चमड़ा बनाने के संयुक्त प्रान्त में चन्द बड़े बड़े कारखाने (टैनरी Tannery) हैं; त्रोर कुछ चमड़ा देहात (cottages) में बनता है। कारजानों में सब प्रकार के कामों का चमड़ा बनता है, यथा जीन, साज, सूट केस, हैन्ड बैग, जूने के ऊपर का, त्रस्तर का, तन्ने का। जूने के ऊपर का चमड़ा छोड़कर बाको चमड़े बनस्पतियों से पकाए जाते हैं।

यह ऊपर का चमड़ा क्रोम से केवल दो तीन कार्यालयों में बनता है श्रीर बाक्स साइड या क्रोम का चमड़ा कहलाता है। जूतों के ऊपर का ग्लासी किड (Glace kid) या पेटेन्ट संयुक्त प्रान्त में ही क्या भारत में कहीं नहीं बनता, यद्यपि यहाँ को बकरो की खालें इसके लिए उपयुक्त हैं और इन्हीं का अमरीका में ग्लासी किड बनता है। इन भारी चमड़ों को छोड़कर और खुशनुमा चमड़े (fancy leathers), पेटेन्ट का चमड़ा, क्रोम से पका तले का चमड़ा, करघे—पिकर और पिकर बैन्ड (Picker and picker band)—का चमड़ा, कताई के बेलन का चमड़ा (रालर Roller leather), शैमाय आदि विदेश से आते हैं: यहाँ नहीं बनते हैं।

इन कार्झालयों में जो चमड़ा बनता है, वह अच्छा बनता है, फिर भी उसमें उन्नित का काफ़ी अवकाश है। इसकी उन्नित तब ही हो सकती है जब कि ये कार्यालय भी अपने काम को रसायनिक संरत्तण (analytical control) में करं नए नए अच्छे तरीक्रों को और यंत्रों को चमड़ा बनाने में प्रयोग करं; तथा मजदूरों को दशा को भी सुधारें। कार्यकुशल संतुष्ट मजदूर जितना और जैसा अच्छा काम कर सकता है उतना नया था असंतुष्ट श्रादमी कभो नहीं कर सकता। इसलिए उनके वेतन, रहन सहन, श्राराम, शिच्चण श्राद्भिकी श्रार ध्यान देना चाहिए।

रसायनिक संरत्ताए में काय्य करने की श्रोर तो यहाँ पर तनिक ध्यान नहीं है : यहाँ तक कि इसका फिजल सममते है। पर ऐसा नहीं है। इस तरह काय्यं करने से काय्यंकर्ता का पूर्ण विधि के हर भाग का पूरा पूरा कान हा जाएगा आर वह उसम आसाना स उन्नात कर सकेगा। इसक श्रीतारक रसायनवेता कच्चे माल जैसे चूना, चाकर, बाइकामट, हाइपा, बकला, हड्डा, चर्बा आदि की खरीदारी मे मदद दे सकता है। बिना जनवाए चोज लेने में धाखा रहता है। जैसे बकला लिया ; देखने से पता नहीं चल सकता कि उसमें कितनी टैनिन है जो कि उसमें की प्रधान कार्य्यकर्त्री वस्तु है त्यार जिसका उचित मात्रा में होना त्यावश्यक है। उससे कम होने मे उस बकले को लेने में घाटा है। रसायनवेता तमाम नमूनों को जाँचकर बता सकता है कि उचित मात्रा में टैनिन किस किसमें है। यदि इस प्रकार १ % टैनिन ही ज्यादा श्रा जाए तो एक कारखाने में जहाँ हजारों मन बकला प्रतिवर्ष लिया जा रहा है। बहुत काफ़ी लाभ होगा। श्रन्दाज करने के लिए यां समिमए कि यदि बबूल की छाल १ रू० ४ आ० फी मन हो और बिना जाँचे लेने में उसमें १६ % टैनिन को अपेचा १४ % हा तो १ % टैनिन की कमी से १ आ० ३ पा० की हानि हुई। १००० सन पर ७८ रु० की हानि हो गई। जब कि लाखों मन छाल लो जाए तो यह हानि बहुत होगो और यदि १ % से भी अधिक टैनिन कम हो जैसा असम्भव नहीं है तो हानि हजारों रुपए की हाती है। इसलिए जाँच करवाकर लेने से चीज अच्छी आती है और लाभ होता है। इस कार्य पर का खर्च स्वार्थ ही नहीं हो जाता पर उसी में से निकल त्राएगा। इसी प्रकार वह प्रयोगित वनस्पति पदार्थ को जाँचकर उसमें उचित मात्रा से अधिक टैनिन न जाने देकर व्यर्थ

की हानि न होने देगा। इन बातों पर विचार करने से साफ प्रतीत होता है कि उन्नति के लिए इन कार्यालयों क्रो इस ढंग पर कार्य करना चाहिए।

देहात में भी बहुत काफ़ी चमड़ा वनता है, परंतु यह अच्छा नहीं होता और इसकी उन्नति की छोर ध्यान देना आवश्यक है। देहात में जो चमड़ा बनता है, वह देसी जूते, सस्ते जूतों के तले, सस्ते हैंड बैग, सूटकेस, मोठ, मशक, अस्तर आदि के काम में आता है। यह सब वनस्पति पदार्थों से पकाया जाता है। यह चमड़ा जल्दी खराब हो जाता है, पानो लेकर सड़ने लगता है। वैसे भी प्रायः दाना खराब होता है। इसमें बदबू आती है। बरसात में इसकी बना चं, जों पर फफूँदो आ जाती है। बढ़िया चीजों के लिए इसका प्रयोग नहं। होता। अस्तर के लिए जहाँ-तहाँ थोड़ी सी कोम की भेड़ी भी बनाई जाती है।

देहात में खालों को सड़ते हुए पानी में व पाखरों में भरे हुए बरसात के पानी में मिगात है। इसमे खालों भीग अवश्य जाता है, पर जो बुरा-इयें चमड़े में पैदा हा जाती है व फिर दूर नहीं हा सकती। दाना अमू-मन खराब हो जाता है। इन बुराइयों का वर्णन पीछे कर ही चुके हैं। इनके हौदे जमीन में गड़ो हुई गाल नाँदे होती हैं, जिनमें चमड़ा फैलकर नहों पड़ सकता। उसमें मोड़ने व धारियं पड़ जाती हैं। चूना भी पुराना प्रयोग करते हैं। अमूमन इनके काम में कोई तरतीब या नियम नहीं होता। जैसा मौका देखा वैसा काम कर दिया। हरएक अपनी अपनी मोपड़ी में दी-चार भारो चमड़े एक साथ पकाता है आर उसी से अपना निर्वाह करता है। बकरी इत्यादि के छाट चमड़ों को अधिक संख्या में भी पकाते हैं। पुराने चूने से बहुत अनर्थ होता है। किसो किसी के यहाँ ये होंदे खुले मैदाग में होते हैं: जब चाहते हैं पत्थर से ढक देते हैं। जमीन में एक नाँद गाड़ते हैं श्रीर उसमें गोश्त की छोलन और पानी

भर देते हैं। यह सड़ती रहती हैं। चूना दूर करने के लिए इसी में चूना लगी खालें डोलते हैं। ऐसे में सड़ायंद न हो तो क्या हो: चूना इस रीति से अवश्य दूर हो जाता है। पर कीटाग्रुओं से चमड़े को भी पूरी होनि होती है। कितना ही खाल का पदार्थ व्यथं चला जाता है।

पकाने के लिए बबूल की छाल हो ज्यादातर प्रयोग होती है, पर यह लाग इतने गरोब हाते हैं कि पैसा न हाने के कारण छाल न लेके जो कुछ वनस्पित पदार्थ हाथ लग जाता है उसी से पका डालते हैं। अधिकतर थैलो बनाकर पकाते हें। इसके लिए अधिरो जगह में हौदे के ऊपर थैली को लटकाकर उसमें हल्का पाल छोड़ते हैं। घोल खाल में से निकलकर उस हौदे में टपकता रहता है। उसे फिर थैलो में डाल देते हैं। दो-तीन दिन में इस तरह खाल पक जाती है। उसे निकालकर सुखा के, तुड़ाई कर, पानो के छोटे दे, मुलायम करते हैं। सतह कपड़े से साफकर इनका फिर बेच देते हैं। ऐसा कम पका दशा में वह चमड़ा जल्दी सड़े न और कठोर न हो, तो क्या हो। कभी कभी इस तरह दो-तीन दिन पकाकर थैली को खोल हौदो में पकाते हैं। जो कुछ भी इस तरह इनकी पकावट हातो है बहुत हल्की होती है। केवल बबूल की छाल से पकने से इनकी रंगत भी गहरी होती है, जिससे हल्की रंगतें (Light Shades) इन पर नहीं चढ़ सकतीं।

मदरास प्रान्त के देहात में भेड़ और बकरी की खालें तरवद (आवारम) से बहुत पकाई जाती हैं। इससे इनको रंगत साफ आती है और यह मुलायम भी होती हैं। यह विदेशों में बहुत जाती हैं क्योंकि इन पर चाहे जैसी रंगत चढ़ सकती है; ये दूसरे वनस्पति पदार्थों से • और पकाई भी जा सकती हें; तथा इनमें वजन भी दिया जा सकता है। विदेशों में इनको और पकाते हैं तथा रँगते हैं। इनको हाफटैन्ड (Half tanned अध-पकी) कहते हैं, गो यह पकी पूर्णतया होती हैं। यह नाम पड़ गया है। यह कार्य यहाँ भी हो सकता है, पर इसके लिए चमारों को वैसी ही हल्की पकाक्ट देनेवाले पदार्थों का प्रयोग मालूम होना चाहिए। इस पुस्तक में चमड़ा बनाने के सिद्धान्तों का वर्णन है तथा जगह ब जगह भिन्न भिन्न प्रकार के चमड़ों के बनाने के तर्राक़े दिये हुए हैं। इनसे वे अपने तरीकों की सुधार सकते है तथा नए चमड़ों का बनाना हाथ में ले सकते हैं। करचे का चमड़ा, कोम से पका मोठ और मशक का चमड़ा आदि बिना मशीन के देहात में बनाए जा सकते हैं।

पर इतने ही मात्र से या बताने से ही काम न चनेगा। वे ग़रीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है जो वे श्राच्छा माल खरोदें, उनमें संगठन भी नहीं है। कम से कम इन चीजों के ठीक दाम पर मिलने का प्रबंध करना होगा तथा उन्हें इनके प्रयोग की विधि बतानी होगी। इनको सिखाने के लिये स्कूलों का खालना मेरी राय में तो लाभदायक न हागा। इस बात की जरूरत नहीं है कि उनको सब प्रकार के चर्म बनाने की सब विधियें पढ़ाई जाएँ बल्कि यह प्रयत्न करना है कि उनके बनाए हुए चमड़े श्रच्छे हों। इसलिए स्कूलों की अपेना एक सरकारी चमेकार्यालय होना चाहिए, जहाँ पर व्यवसाय को कठिनाइयों को हल किया जाय तथा प्रयोगों द्वारा नई श्रच्छी विधियाँ निकालो जाएँ। यह विधियाँ उन चमारों को सममाने तथा उसके त्रानुसार कार्य करना बताने के लिए त्रालग मनुष्य नियत होने चाहिएँ। जो चर्मकार देखना चाहें वे यहाँ त्राकर स्वयम् देख जाएँ। जब इस प्रकार चर्मकारों में जागृति हागी श्रीर वे इस कार्या-लय में नए-नए प्रकार के चमड़ों का बनाना देखेंगे वे आप ही उनका बनाना शुरू करेंगे व अपने आदिमियों को सीखने भेजेंगे। तब आव-श्यकतानुसार जिलों में चर्म बनाने का पूरा वृत्तानत सिखानेवाले स्कूल खोल दिए जाएँ जो इनके स्थानों से दूर न हों श्रीर इनको शिचा दें।

ऊपर बताई हुई विधि का सरकारी चर्मकार्यालय कानपुर के हारकोर्ट बटलर टैकनोजाजिकैल इंस्टीट्यट में है ही। श्रीर के खोलने की तो श्रावश्यकता नहीं है पर उसके ठीक ढंग पर चलाने की जरूरत है। यहाँ पर बढ़िया-बढ़िया मशीनें, द्योल, पैडिल आदि सप्रकार लगे हैं: पर बेकार पड़े हैं: कमो-कभी यहाँ के विद्यार्थी उन पर थोड़ा-बहत काम करते हैं। ग़ुरू में तो यही विचार था कि यहाँ पर खोज का कार्य हो, श्रौर साथ ही सिखाया भी जाए : पर समयान्तर से खोज पर ध्यान न देकर खाली शिचा का कार्य हो रहा है। सन २४ से अब तक खोज तो यों हो हुई है। हो भी कहाँ से ? सिर्फ एक आदमो सब कार्य्य करने पर नियत है। वही पढाए; वही कार्यालय को देखे; वही सरकार को चर्म व्यवसाय के बारे में सलाह दे। इतना होते हुए अकेला आदमी खोज (research) को नहीं देख सकता। इसलिए यहाँ पर कई खोजकर्ता (research workers) नियत होने चाहिएँ, जिनका काम केवल चमडे बनाने के बेहतरीन तरीक़ों पर तथा नए प्रकार के चमडों के बनाने के तरीक़ों पर अन्वेषण करना हो। यदि इन सामानों के हाते हए भी यह कार्य न हो जिसकी बड़ी आवश्यकता है तो यह सामान व्यर्थ हैं। ऐसे कार्यों के करने की यहाँ से अधिक सुविधा और कहीं नही हो सकती। इस काम को करना इन पर लगे रुपए का सदुपयोग करना है। चर्म व्यवसाय की उन्नति करने का यही उत्तम साधन है। चर्म-कारों में भी इसकी काकी चर्चा होनी चाहिए जिससे यहाँ के कार्य-कत्तीत्रों को उनकी जरूरतें मालम होती रहें तथा चर्मकार यहाँ की खोजों से लाभ उठा सकें।

इसके श्रातिरिक्त इनकी श्रीर कठिनाई कच्चे पदार्थ को खरीदने श्रीर पके को बेचने की है। हरएक थोड़ा-सा कचा मार्ल खरीदता है श्रीर इसके पास थोड़ा ही सा चमड़ा बेचने को होता है। ऐसी दशा में वह माज़

श्चच्छा श्रीर सम्ता नहीं खरीद पाता, न पके के श्रन्छे टाम उठा पाता है। एकता ही में यह प्रश्न हल हो मकता है। इस के लिए इनको हर देहात में अपने संघ (महकर्ज़ी मभा ('o-operative Society) बनाने चाहिएँ। संघ की ऋोर से देहान में ही कचे माल की दुकान होनी चाहिए जहाँ से उचित मुल्य पर ठीक पदार्थ मिल सके। इसका प्रवंध संघ के हो हाथ में होना चाहिए। हर चर्मकार को अच्छे तरीहे मे अच्छा चमडा बनाकर संघ को दे देना चाहिए। संघ की खार में इस मान को बेचने की दकान गाँव तथा उचित मंडी में होनी चाहिए। इस प्रकार करने में यह अपने पदार्थ का उचित मूल्य उठा पाएँगे; इनको आम दकानदार के हाथ चाहे जिस मुल्य पर न वेचना पड़ेगा। पर यह विचारे इतने पैसे कहाँ मे लाएँगे कि अच्छी खाल बकला आदि खरीद मकें। यह प्रश्न भी सहकारी बैंक (Co-operative Bank) खोलने से हल हो जाएगा। यह वैंक इन हो माल दिलाएँ और जब यह माल तैयार हो जाए उसे ले लें और उसके बिकने पर अपने दाम अपने पास खावें और चर्मकार के दाम उमे दे हैं। इसी प्रकार मशीनों का प्रश्न भी हल हो सकता है। संघ को श्रोर से त्रावश्यक मशोनें लगा दी जाएँ । उनके चलने का प्रवन्ध संघ की श्रोर से हो श्रीर काम की दर नियत हा। जिसकी जरूरत हा वह श्रपना काम यहाँ त्रानकर करा ले और पैसे दे दे। इस प्रकार हर एक बिना मांभट किए मशीन से लाभ उठा मकेगा। इस थोड़ी सी जगह में सहकारिता (Co-operative lines) से कार्य करने के नरीक़े का संज्ञेप में दिग्दर्शन करा दिया है; हेर-फेर तथा नियम परिस्थिति श्रनुसार बनाए जा सकते हैं। सहकारिना मे कार्य करने में ही देहाती चर्म व्यवसाय की उन्नति की आशा की जा सकती है।

अनुक्रमणिका

		पृ०			Ão
श्रनार		3=8	श्रोक	•••	१७६,१८६
श्रमिद्रवी पृथक्ता	•••	२४६	इमल्शन	•••	१५२
श्रमञ्जताश	•••	3=8	इमल्सीफ्रायर	•••	141
श्रवगारो विल्ला		944	इरोडीन	•••	= 8
श्रम्ल श्रमाइनो	•••	२४,२६	इलाजिक एसिड	•••	305
,, धीमे, बली,	•••	33	इलासटीन		२६
भ्रल्ब्यूमिन	•••	२६	ईच्छा (थवाई)		158
श्रल्यूमिनियम	•••	१०२	उजालना		२१२,२५७
,, की फिटकरी	•••	१०२,१३३	उड, जे. टी., ६६,	१७,५	३,८०,८१,८६
,, के खारी लवर	ų	१०४-६,१३३	एजिंग		१०८,११२
,, सल्फ्रेट	•••	१०३	एन्टीसेप्टिक	85,	७६,७७,२०६
श्राक्सेलिक एसिड		७२	एपीडरमिस	•••	18-20,35
श्रावला	•••	308	एरियो लरिटश्यू	••••	२४
श्राम	•••	१८४	एँ जिन्स	•••	ેરે ૭ ૨
श्रावारम (तरवद)	१८३	ऐसेटिक एसिड	•••	७२ .
श्रारोपान		দহ	करधा	•••	१८इ
भाल्द्रर	•••	3=3	कनवेश्रर्स •	•••	383

		पृ०	1				१०
करीईंग		२ २ ४	खाब	के भाग	٠ ٤.	₹3	-8
करीयर्स स्टील	:	२३०	,, 5	गल सहित	पकाना	३८,१०६	<u></u> •
करोंदा	•••	305	खालें		•••	•	3
कलरिंग		२१७	,, 3	गिगी नमकी	न		38
कसीस	•••	335	,, ¥	ोड श्रोर मेर	नने की	६४,६२,१	۰۰,
कहुत्र्या	•••	350				१४४,२	२३
कायफल	•••	1 95	,, f	मेही से रि	त		3=
कार्बोलिक एसिड		35	,, ₹	ील मछजी	की	३६,६७,६	₹,
किरेटीन	•••	२४				२२२,२	38
कुबरैचो	•••	१८७	,, ₹	एखी (फ्रेम्ड	इ:फि	लन्द्स)	919
कोरियम	•••	२०,२१	,,	,, नमकीन	•••		18
कोलेजिन	•••	२४	खातों	का मूल्य	लगाना		14
क्रोमियम	•••	11 4 –६	,,	की परख	•••		3=
,, की फिटकरी	•••	११५–६	,,,	,, बुराइयाँ	ř	१८,२	૭ ધ્
,, के खारी खव	ष ११	६–६,१२६,	,,	,, रक्ता वि	धान	18,2	\$ 0
		9 3 9-2	,, प	र गर्मी व गर	र्भ पानी व	का श्रसर७३	(− €
क्कीश्चरिंग	• • •	१४८	गर्भ घ	र	•••	२६७,२	98
ख़मीर उठना	98,50	,२०१,२०६	गुरुत्व	विशिष्ट	•••	85,9	e 9
खारित्व श्रंक	•••	3 ≥ == -8	गैरबीः	अर	•••	184,1	55
खाब उतारना	•••	३७७-इ	गैल्स		•••	3.	50
,, का क़तला	•••	50-3	गोत्था	₹	•••	1	5 7
,, ,, मसाबा		३७	ग्रीन प	rलेशिंग	•••		ই গ
,, की बनावट		98	ग्खाब्यू	्लिन			२७
,, ,, रसायनिव	5	28	ग्लेज़िंग	ग मशीन	}	ग्रुरू में: १	६४

घोटा फेरने की मरे	गिन …श्	हरू में: १९४
घोटे का मसाबा (सीज़न)	१४८-१६४
घोत, श्रल्यूमिनिय	म के खा	री
बवण	•••	३०५-६
,, एक-, से चमड़ा	पकाना	१२४-१३ १
,, एक ग्रौर दो-,	से पके	चमड़े १३८
,, कोम के,	•••	3 28-0
,, ,, ,, दो-, से	चमडा प	काना
		120-8
		३, २०⊏-६
,, वनस्पति पदाः	र्यों के,	१८६,१६६
23 23 23 25	, पर ताप	ा का प्रभाव
		380-5
चमदा,	•••	3
,, श्रस्तर का		२४४,२४०
,, एप्रन का	•••	338
,, कारख़ानों का	•••	२८०-१
,, किप्स का	•••	83
,, कोड़े का		338
,, जिल्द बन्दी का	६६,६१,२	१६,२२२-३
,, टोप का	•••	२४२
,, ड्रेसिंग का	५१,६	२,६४,६०
,,तले का	•••	६४,८६,
99	२,२००-	५,२ १३-५

	20
चमड़ा दस्ताने का	
", देहाती "	. रम२
,, ,, बनाने का	
	३६,२८२-४
,, पैरों का	२४४,२४१
,, फ़र्नीचर का	२४७
,, फ्रीते का	3 38
,, बछड़े की खातों व	न ६४,१४४,
	१६१,१७२
,, बेल्टिंग का	६५,११४,
₹:	१६,२१८,२२०
,, बैग, स्टकेस का	२१६,
	२२१,२४४
,, रावर का	६२,२२४,२४३
,, रास का	२२१,२४४
,, वार्निश का	२६४
,, हारनेस का	६४,६०,
	5-६,२३६-४०
मड़े : काफ़ किड	
,, ं क्राउन चौर हेल	
,, : 'ग्रीन'	११४,२६२
,, : ग्लासी किंड	900,
. 94	५,१६०,१६ ८
,, ः ग्लेज़्ड किंड	118,183

	प्रु०	पृ
चमड़े : ग्ल्व किंड	330	चमड्रें: सैमी क्रोम २६३-४
,, : इंगोबा	११४,२६२	,, : स्काइवर ६२, २२४,२४१,२४४
,, : नापा	२४६	🕶 ,, की चीज़ें र
,, ः 'पर्शियन' …	२६३	चमडा बनानाः ग्रल्डीहाइड से २४८
,, : पिर्किंग बैन्ड के	२४६	,, ,, ः त्रल्यूमिनियम से
" : फ्रीते के पुट्टे	६०,२३८	१०१, १३३
,, : ৰদ্ধ	२५७	,, " क्रोम से ११४
,, : बाक्स साइड	89,900,	,, ,, : तेल से २४४
14	६,१६२,१७०	,, ,, : मिश्रित पदार्थ से, २६०
,, : बेजिल्स	६२,२४०	,, ,, : वनस्पति पदार्थं से,२००
,, : ब्रेसटैब्स	348	,, बनाने का इतिहास ३-४, १९७
,, : मङ्का	६७,६३,	,, ,, ,, संचिस विवरण ४-६
२२	२,२४७,२४६	चर्बीवाले ग्लैन्ड्स २२
" : मैमल के पुट्टे	२४४	चर्बी भरना २३१-३३६
,, ः मोम भरे	२३७,२४१-३	चर्म ३
,, : 'रा हाइड'	२४६	,, कार्य्यालयों का नक्तशा २७१-२
,, : रीम्स	२४६	,, ,, के जिये स्थान २७०-१
,, : रोन्स ६	२,२२४,२४३	,, व्यवसाय की उन्नति २८०,
,, : जीवैन्ट	२४४,२४६	२८४-६
,, : विलोकाफ्र ६१,१	००,१४४,१६३	,, ,, ,, दशो प्राक्तथन,
,, : शैमाय	२४४,२४७	२७६, २८०
"ः सप्तेदा	998	,, ,, देहाती २८२
, सेंदिन 🚚	२४३	चाइनीज ब्ल्यू २६८
. ,, : ,, কাফে	२४४	चीरने की मशीन २२७, २१४

(२६१)

	पृ०	l	पृ
चैस्ट नट 🐧	• 158	छत बनाना	२७३
चूनाः उपयोगी	80	खिलाई की दुरी	६१
ै,, गुदाम	४२-३	,, ,, मशीन	६२
,, ठीक लग जाना	, k8	"पकी का बीम	. २२८
,, देने की विधिएँ ४	४-७, ५४-६	,, ,, की झुरी	. २२१-२३०
" दृर करना (चोकर दे	ना) ४,६८	,, ,, ,, मशीन	. १३४-६, २३१
,, ,, करने के तरीक़े	६६	,, ,, हाथ से	•
", ", की रसायनिक	विधि	,, हाथ से	•
•••	६ ६, ७०	जामुन ४	१६-५१, ७८-८्६
,, नर्म	१०	जासुन का वृत्त	. 9=9
,, बनाना	80-3	टिकग	२४८
,, बुक्ताना	૪૧- ૨	टनेल	२७४
,, हिलाने के यंत्र	५२-३	टर्की रैंड भ्रायत्त	142
चूने की श्रच्छाई-बुराई	५४	टाइंग	101
,, ,, घुलनशीलता	४२, ५२-३	,, पेस्ट	१११–२
,, ,, मात्रा	५ २	टारटरं एमैटिक	૧૬
,, के काम	80-43	टिटाक्स	184
,, ,, हौदे	ક ર- <u>ક</u>	टैनिन ४	,१७६–८,२८१
चोकर का प्रयोग	⊏3	,, कैंटीकाल १	७६,१७८,२४६
,, मीठा	8 0	,, पायरोगैलाल र् ^{दे}	७६,१७८,२४६
,, में के रसायनिक परिव	र्तिन ७८, ८०	टैनिंग ४,१	१४,१७६,२०२
,, ,, खालों का फूलना	5 3	डबिन	, { \$ \$ 9- \$ *
,, ,, देना (डॅर्चिंग)	3 e-e e	डस्टर्स	२०४,२११
,, ब्रग जाने की पहचान		दिवीदिवी	153

		पृ०			Ão
डिस इन्टी ग्रेटर		3 80	नमक श्रशुद्ध		११६,२७ ६
डेग्रास	•••	२ १६	,, का खा	री घोलों र	मंकाम १३१
ढोब		३२,१७४	,,, ,, पि	हेल में का	र्ख ६७–१००
तलछटबिन्दु	•••	378	,, ,, प्रयो	ग	१४
ताप मध्यम	•••	985	,, ,, দুল	न रोकना	७३,६८–८,
तुड़ाई करना '	105-8,9	१२,१४६–७	; 		308
,, करने की म	शीन…	१४६-७	,, के धब्बे	•••	9 8
तेरी	•••	१८३	,, निकल ज	ाने की पहि	चान ३०
तेल श्रौटाना	•••	२६६-७	नानटैन्स	•••	१७७,२०४
,, देना	۹	५१ –६,२३६	नापना	•••	१६६-७
,, सूखनेवाले	•••	२३६,२६६	निद्रोसीन	•••	388
दाना	•••	२३	नीस्टेक	•••	१०५
,, उठाना	•••	148-4	नैराडाल	•••	२०८
,, उठाने का		१६५	नौसादर	•••	98
,, ,, की मशी	न	१६६	पकाना	४,११४	,१७६,२०२
,, कमज़ोर	•••	३३	,, खनिज पद	ार्थी से	१०१,१११
,, कड़ा होना	•••	83	(चमड़ा	बनाना दे	लो)
,, खिंचा	•••	१२२,२०७	पकानेवाले खनि	ाज पदार्थ	, 303
,, छापना	•	२३७	,, ,, वनस्प	ते "	104-155
,, छापने की मै	शीन	२३७	पत्थर की मेज़	•••	२२४
, ,, पैबिल्ड	•••	२१७	पस्प	•••	488
, बनावटी	•••	२३	पसीनेवाले ग्लैन्ब		२२
शेरसी	•	308	पानी	•••	•
वाव र्	•••	353	पिकिल हुई खाले	f	44

(787)

		पृ०			Ão
पिकिलिंग की वि	धे	.६५,१००	फ़िज़िंग	•••	२५ट
,, के श्राशय	•••	६४–६,१३२	फ्लफिंग 🗸	•••	140
"में श्रम्ल श्रौ	र नमव	001-03	बकऊ	•••	959
पोच बुड		484	वकला तोड़ने	की मशीन	187
पेन ग्रीर पुलमैन	की वि	धि ' ४४	बकैट एलीवेट	₹	१८३
पेन्टिंग श्रौर फ्लडिं	ग	१७	बनावटी टैरि	नेन्स	२०८,२१३
पेस्ट ग्रेन		२ ५१ –२	,, बेद	्स	ニャ
पैन्कियाल		حۇ– ح	बफ़ैलो की वि	धि	४६
पैन्ड्यूलम रालर		२१४	वफिंग	•••	920
पैडिल		59	बबूल	•••	125
पोटाशियम बाइको	मेट	114,115,	बर्च	•••	१८६
		120,120	बायतार कम्पो	ज़ीशन	12
प्योर		28	बायतिंग टेस्ट	•••	१२३
प्योरिंग		4 3	बार्कोमीटर	•••	188~0
,, श्रौर बेटिंग	•••	⊏ 0−₹, ⊏ ७	बाल कड़ाई		48
प्रेस खीच		३६४–५	,, ठसकना	•••	२8-३८
प्रोटी ड	•••	२४	बिठलाई	•••	148
प्लंजर	•••	88	बीम	•••	४६, २२८
फ्रामिक पुसिब	•••	७२	बीट का श्रसर	•••	≂ २–३
फ्रार्मेवडीहाइड		२४८	बेलन फेरने की	मशीन्	२१४-५
फ्रिक्सेटिव		384	बोरिक एसिड	•••	9
फृत्तन गिरना	૭ ₹,	१०५,७७,२०३	ब्यूटायरिक एरि	ਵਿੱਚ	७इ
,, रोकना	७३,	85-8,908	ब्लीडिंग	•••	122
प्रयूस्टिक	***	984	ब्ल् म	***	105

		प्रु०	ı		Бo
भारीपन	•••	5	रंगतें ,	•••	180-1
,, श्रस्थायी	*	प्र—10, ६६	रँगाई १०१, १९	१२, १३	8, 188,
,, नापना	•••	93			१४६-१५४
,, स्थायी	•••	19	रसीयनिक देख र	भाख १	३, ३०, ३६,
भिगोना	•••	२८	ं ४१, ७३,	१२६,	300, 380,
,, ताज़ी खालों क	τ	२८			१६६, २८१
,, नमकीन ,, ,,	•••	₹8	रेशे: पीले खच	त्रचे	२६
,, रसायनों से	•••	₹४–५	,, : सफ्रेंद जोड	नेवाले	29
,, सूखी खालों	का	३०	रैडस		105, 188
मँजाई करना	•••	२१३,२२४	रोशनी		<i>१७३</i>
महुरें	•••	328	बाधुकरगा	• • • •	115
मार्डेन्ट	•••	113,188	लवर्गः खारी	१०४-६,	198,
मून नाइफ्र	•••	301			130-2
मैनघोव	•••	144	,, : शिथिल	;	६, ७४, १०४
मैन्सिल	•••	수 드	लाग बु ड		188, 155
मोटर	•••	२७३	लार्च	•••	154
मोम के मसाते	•••	₹ ७१	लीच	•••	158, 188
म्यू सिन	•••	२६	लेचर्स	•••	२०४, २११
रंग : श्रनीलीन	••	335-380	लैक्टिक एसिड	•••	७२
,, श्राग्लिक 🥕	•••	१४२, १४४	लोहा लगाना	•••	118
,, कोलतार	•••	380-185	लोहे के धब्बे	• • •	138
,, खारी	•••	१४३-४	वाटल	•••	154
,, डाइरेक्ट		985	वार्निश	•••	२६६
,, वाली लकड़ी	•••	993	विंड ब्लास्टेड	•••	६३

		प्रु० ¦			पृ०
विष्ठा .		ह ३, ४	मोडियम मल्फ़ाइ	₹	१७
वैलोनिया वैलोनिया			स्र्जांडग	<i>y</i>	২, ६०, ८६
थ्यासम्बद्धाः शिथिद्धीक्रश्याः	••• 9 :	३३,१३७,८	,, की छुरी		६०
• • • •			/ ", ", प्रेट		६०
श्रुल्टज्ञ	•••				ર
सदन	•••	२६,३१		•••	•
सत बनाना	•••	१८६,१६४	स्टफिग	•••	१७१
,, गोले, सूचे	9	६८,६-२०४	स्टेन्स नमक के	•••	98
सल्फर खाइआक्साइ		१२७	,, लोहे के	•••	98
सल्फ्यूरस एमिड		₹8,७०	स्टेलिग	•••	38
सरुप्यूरिक एसिड		38,00	स्ट्राइकर	•••	११३, १४४
ससपैन्डस	२०२.	२०७, २१०	स्ट्राइकिंग श्राउट	•••	२१३
सहकर्शी बेंक		२८६	", पिन		२ १ ३
समा		२८६	स्ट्रिपग	•••	२४६
" साड श्रायत	•••	२५६	स्पेन्ट टैन्स	388	, २१२, २८१
	•••	१४२-३	स्प्रस	•••	354
साबुन	***		, an		२३<i>५</i>-६
सात	•••	१८४	स्प्यूइंग	•••	११३, २२४-६
सीमेन्ट पदार्थ	•••	59	स्तीकर		
सुखानेवाले पदार्थ	•••	२६६-७	स्वेटिंग	•••	३८-४०, ४८
सुमैक		२४५, १८७	हड़ताल	•••	48
सुमैकिंग	•••	२२६	हड्डा		320
सुहागा		१३८	,, तोड़ने की व	मशीन	989
अस्त सैम्ड		१३४	हयालीन	•••	२३
सोडा कार्बोनेट		**	हाइय्रोमीटर	•••	२७४
" कास्टिक		३४, ४४	हाइड	•	२

पृ० पृ० हाइड पाउडर ... १७७ हीटर २७४ हाइड्रोक्कारिक एस्नुड ७० हैन्डलर्स २०२-३, २१०-१ हाइपो ... ११८,१२६ हेंमलाक ... ়গলং • ... २८३ ∣ होदे हाफ्र टैन .. ४२-३, २७३-४ हिमेटीन 388 "